

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Appareil à fondue électrique



Référence : DOC263

Version : 1.4

Langue : Français

Notice d'utilisation

WWW.LIVOO.FR

Vous venez d'acquies un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Instructions générales de sécurité

S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ DU TEMPS POUR BIEN LIRE LE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
2. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable
3. Les appareils de cuisson devront être positionnés sur une surface stable avec les poignées (s'il y a) positionnés de manière à éviter le débordement de liquides chauds.

Notice d'utilisation

4. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, si vous l'avez laissé tomber, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé
5. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même
6. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil
7. Ne pas couvrir l'appareil durant son utilisation
8. Ne pas déplacer l'appareil durant son utilisation ou lorsqu'il est chaud
9. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans s'ils sont surveillés de manière continue. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de connaissance s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et la maintenance usuelle ne doivent pas être apportés par des enfants.
10. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Notice d'utilisation

11. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes ou sources de chaleur (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).
12. ATTENTION: La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
13. ATTENTION, l'appareil reste très chaud après utilisation
14. Toujours laisser refroidir avant de le ranger ou le nettoyer
15. Ne jamais plonger votre appareil, le cordon ou la base dans de l'eau ou tout autre liquide. De l'eau ne doit pas entrer dans la base de l'appareil
16. Ne jamais utiliser ce produit avec les mains ou pieds mouillés
17. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil
18. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
19. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*)
20. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher

Notice d'utilisation

21. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
22. La prise doit toujours rester accessible lorsque l'appareil est branché
23. Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
24. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
25. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice
26. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou en fonctionnement
27. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, après usage ou avant de le nettoyer
28. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni. Servez-vous de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.
29. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.

Notice d'utilisation

30. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
31. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
32. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité
33. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 230V~50-60Hz

Puissance : 1000W

Notice d'utilisation

Avant la première utilisation :

- Enlever les emballages qui protègent l'appareil. Ne pas les laisser à la portée des enfants.
- Nettoyez le caquelon à fondue avec de l'eau savonneuse et essuyez-le avec un chiffon doux.
- Il est possible qu'une légère fumée se dégage lors de la 1^{ère} utilisation. Ceci est normal; veillez à ce que la pièce soit bien aérée.

UTILISATION

- Placez votre appareil sur une surface plane au centre de la table. Déroulez le cordon puis branchez-le sur une prise secteur. Assurez-vous que le thermostat soit sur la position « 0 » ou « MIN » avant de commencer à utiliser l'appareil.
- Remplissez soigneusement le caquelon de la préparation souhaitée (huile, bouillons, autres) et assurez-vous que le niveau ne dépasse pas le niveau MAX indiqué à l'intérieur du caquelon.
- Installez la collerette anti éclaboussures sur le caquelon.
- Tournez le bouton de réglage du thermostat sur la position maximum.
- Faites chauffer environ 20 à 30 minutes pour porter l'huile à la bonne température.
En cours de cuisson, ajustez le réglage de la température en fonction de la quantité d'ingrédients mis à cuire. Il est normal que le témoin lumineux s'éteigne et s'allume par cycle en raison du contrôle thermostatique.
Pour la fondue bourguignonne classique, nous vous recommandons de mettre le thermostat au niveau maximum. Pour la fondue au fromage, la fondue chinoise et la fondue au chocolat, choisissez le niveau de thermostat moyen.
- En fin d'utilisation, Tournez les thermostats sur la position « 0 » ou « MIN », débranchez-le et laissez refroidir l'appareil totalement avant toute manipulation.

Nous vous recommandons d'utiliser la même huile trop souvent. Celle-ci se dégrade rapidement.

Ne pas mettre d'eau dans le bain d'huile (risques de projections d'huile et de brûles)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez l'appareil et laissez le refroidir totalement avant toute manipulation.

Ne plongez jamais votre appareil dans l'eau et ne le mettez pas au lave-vaisselle.

N'utilisez jamais des produits décapants type décapant à four.

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du caquelon avec de l'eau chaude, du liquide vaisselle et une éponge non abrasive. Bien rincer le récipient.

Essuyez la base chauffante avec un chiffon humide si nécessaire et sécher avant de ranger.

Rangez dans un endroit frais et sec, à l'abri des intempéries.

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)**



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis