



# **Manual de usuario de OxygenOS 14.0**



# Contents

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Manual de usuario.....</b>                               | <b>4</b>  |
| Notas antes de leer.....                                    | 4         |
| <b>Comenzar.....</b>                                        | <b>4</b>  |
| Navegación del sistema.....                                 | 4         |
| Asistente de Clonar teléfono.....                           | 7         |
| Bloqueo y desbloqueo de pantalla.....                       | 8         |
| Pantalla siempre activa.....                                | 11        |
| Ver tareas recientes.....                                   | 16        |
| Introducir texto.....                                       | 17        |
| Pantalla de inicio y Shelf.....                             | 18        |
| Carpetas de la pantalla de inicio.....                      | 21        |
| Búsqueda global.....                                        | 22        |
| Captura de pantalla.....                                    | 23        |
| <b>Funcionalidades especiales.....</b>                      | <b>27</b> |
| Cambio de pantalla.....                                     | 27        |
| Almacenamiento temporal de archivos.....                    | 34        |
| Barra lateral inteligente.....                              | 35        |
| Pantalla dividida.....                                      | 37        |
| Ventana flexible.....                                       | 39        |
| Inicio rápido.....                                          | 43        |
| Modo simple.....                                            | 44        |
| Fluid Cloud.....                                            | 44        |
| <b>Fotos y vídeos.....</b>                                  | <b>47</b> |
| Hacer fotos.....                                            | 47        |
| Editar imágenes y vídeos.....                               | 59        |
| Fotos.....                                                  | 61        |
| Álbumes.....                                                | 64        |
| <b>Juegos en tu teléfono.....</b>                           | <b>66</b> |
| Motor de juegos HyperBoost.....                             | 66        |
| Asistente de juegos.....                                    | 66        |
| Arranque rápido.....                                        | 67        |
| Activar Prevención de toque involuntario en los juegos..... | 67        |



|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Activar el Modo campeonato.....                | 68         |
| Usar Modificador de voz.....                   | 69         |
| Activar Filtros de juego.....                  | 69         |
| Optimizar los controles táctiles.....          | 70         |
| Activar Vibración 4D.....                      | 71         |
| Escuchar música mientras juegas.....           | 71         |
| Activar Red inteligente de doble canal.....    | 72         |
| Servicios útiles.....                          | 72         |
| <b>Conexión de varios dispositivos.....</b>    | <b>76</b>  |
| Multi-Screen Connect.....                      | 76         |
| Conectar el teléfono al PC Windows.....        | 85         |
| Proyección de pantalla.....                    | 86         |
| Conectar impresoras.....                       | 88         |
| <b>Privacidad y seguridad.....</b>             | <b>91</b>  |
| Contraseña de privacidad.....                  | 91         |
| Ocultar aplicaciones.....                      | 91         |
| Espacio privado.....                           | 92         |
| Bloqueo de aplicaciones.....                   | 93         |
| Clonador del sistema.....                      | 94         |
| Gestor de permisos.....                        | 98         |
| Seguridad del sistema.....                     | 101        |
| <b>Aplicaciones usadas con frecuencia.....</b> | <b>104</b> |
| Contactos.....                                 | 104        |
| Reloj.....                                     | 105        |
| Brújula.....                                   | 107        |
| Gestión de aplicaciones.....                   | 107        |
| Notas.....                                     | 112        |
| Gestión de archivos.....                       | 115        |
| Tiempo.....                                    | 117        |
| Usar la Calculadora.....                       | 118        |
| Grabadora.....                                 | 119        |
| Mando a distancia de IR.....                   | 121        |
| <b>Ajustes del sistema.....</b>                | <b>123</b> |
| La función Búsqueda en Ajustes.....            | 123        |



|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wi-Fi.....                                    | 123 |
| Red móvil.....                                | 126 |
| Bluetooth.....                                | 130 |
| Conexión y compartición.....                  | 131 |
| Fondos de pantalla y estilo.....              | 134 |
| Pantalla de inicio y pantalla bloqueada.....  | 140 |
| Pantalla y brillo.....                        | 142 |
| Sonidos y vibración.....                      | 146 |
| Notificaciones y barra de estado.....         | 150 |
| Contraseña y seguridad.....                   | 154 |
| Seguridad y emergencia.....                   | 156 |
| Batería.....                                  | 159 |
| Bienestar digital y controles parentales..... | 164 |
| Ajustes adicionales.....                      | 166 |
| Información del dispositivo.....              | 178 |
| Usuarios y cuentas.....                       | 181 |



# Manual de usuario

## Notas antes de leer

Este manual te proporcionará instrucciones completas para utilizar OxygenOS.

-  • Algunas de las aplicaciones o funcionalidades descritas en este manual no están disponibles en todos los países. Además, los modelos y las funcionalidades pueden variar según el país, la región o el modelo. Consulta la visualización real en tu teléfono.
- Seguiremos optimizando OxygenOS, por lo que la usabilidad de las aplicaciones o funcionalidades descritas en este manual puede cambiar. Consulta la visualización real en tu teléfono.
- Actualizaremos este manual de vez en cuando para ofrecer el mejor servicio posible. Gracias por su apoyo y comprensión.

## Comenzar

## Navegación del sistema

### Usar los gestos de navegación

Usa gestos para navegar con el fin de mejorar tu experiencia móvil y aprovechar al máximo el dispositivo.

#### ★ Ruta de operación



Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Navegación del sistema** y selecciona **Gestos**.

**Cómo usar los gestos:**

- Volver a la página anterior

Desliza hacia dentro desde el lado inferior izquierdo o derecho de la pantalla.

- Volver a la pantalla de inicio

Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

- Ver tareas recientes

Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para y no levantes el dedo.

- Cambiar a la aplicación anterior

Desliza hacia dentro desde el lado inferior izquierdo o derecho de la pantalla y no levantes el dedo.

## Configurar los gestos

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Navegación del sistema**, selecciona **Gestos** y configura los gestos que necesites.

- Activar **Ocultar la barra de guía de gestos** para ocultar la barra de guía de gestos en la parte inferior de la pantalla.
- Activar **Vibrar al volver en la navegación** y el teléfono vibrará cuando deslices hacia dentro desde el lado izquierdo o derecho de la pantalla para volver a la página anterior.



- Activar **Cambiar a la aplicación anterior**. Después, puedes deslizar hacia dentro desde la izquierda o la derecha de la pantalla sin soltar para cambiar a la aplicación anterior.
- Activar **Prevención de toque involuntario** y luego, cuando uses la pantalla completa en modo horizontal (por ejemplo, cuando estés jugando o viendo vídeos), los gestos en determinadas aplicaciones requerirán que deslices el dedo 2 veces para surtir efecto.

## Navegación con botones

También puedes activar la función de navegación con botones para usar los botones Inicio y Atrás para manejar el teléfono.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Más > Navegación del sistema** y selecciona **Botones**.
2. Puedes elegir el diseño de botones que prefieras según tus necesidades. Una vez activada esta función, habrá tres botones de navegación fijos en la parte inferior de la pantalla.
  -  Abrir tareas recientes
  -  Volver a la pantalla de inicio
  -  Volver a la página anterior



## Asistente de Clonar teléfono

Clonar teléfono ofrece una manera rápida y fácil de migrar datos (como contactos, mensajes, historiales de llamadas, aplicaciones, imágenes, vídeos, ajustes de preferencias y tarjetas en tu Cartera) de un teléfono anterior a tu nuevo teléfono nuevo, con una transición fluida.

### ★ Ruta de operación

#### Migrar desde un dispositivo Android de otra marca

1. En el teléfono nuevo, abre **Clonar teléfono**. Toca **Este es el dispositivo nuevo** y después **Otro Android**.
2. Sigue las indicaciones para descargar e instalar "Clonar teléfono" en el dispositivo anterior.
3. Cuando se haya completado la instalación, toca **Ya está instalada en el dispositivo anterior** en el teléfono nuevo. Conecta el teléfono anterior al teléfono nuevo escaneando el código QR con Clonar teléfono o conectándote manualmente.
4. Después de que ambos teléfonos estén conectados, selecciona los datos que quieres migrar en el teléfono anterior y toca **Migrar**.

#### Migrar desde un iPhone

1. En el teléfono nuevo, abre **Clonar teléfono**. Toca **Este es el dispositivo nuevo** y después **Importar datos desde un iPhone**.





2. Siguiendo las indicaciones, escanea el código QR en el teléfono nuevo con el teléfono anterior para instalar la aplicación **Clonar teléfono**.
3. Abrir **Clonar teléfono** en el teléfono anterior y toca **Este es el teléfono anterior**. Selecciona los datos que quieres migrar y toca **Aceptar**.
4. Siguiendo las indicaciones, escanea el código QR en el teléfono nuevo con el teléfono anterior y toca **Unirse**.
5. Después de que ambos teléfonos estén conectados, selecciona los datos que quieres migrar en el teléfono anterior y toca **Migrar**. Espera a que se complete la clonación y después toca **Hecho**.

## Bloqueo y desbloqueo de pantalla

### Usar la contraseña de pantalla bloqueada

El teléfono se bloqueará solo si no lo usas durante un tiempo.

Una vez que hayas iluminado la pantalla, desliza hacia arriba para que se muestre el área de introducción de la contraseña. Introduce la contraseña de pantalla bloqueada.

Hay tres tipos de contraseñas de pantalla bloqueada.

- **Contraseña numérica:** introduce de 4 a 16 dígitos para establecer la contraseña de pantalla bloqueada.
- **Contraseña alfanumérica:** introduce una contraseña de 4 a 16 dígitos que contenga números y letras.



- **Contraseña de patrón:** conecta al menos 4 puntos para crear un patrón como contraseña de pantalla bloqueada.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Bloqueo de pantalla.**



No te olvides de la contraseña de pantalla bloqueada. Si la olvidas, no podrás desbloquear el teléfono ni exportar los datos almacenados en él.

## Desbloquear con la cara

El desbloqueo facial es rápido y seguro.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo mediante huella digital** e introduce la contraseña de pantalla bloqueada.
2. Sujeta el teléfono a una distancia de 20 a 50 cm de tu cara y toca **Continuar**.
3. Después de que el teléfono haya recopilado tus datos faciales, toca **Hecho**.  
Una vez que se recopilen tus datos faciales, podrás desbloquear el teléfono con tu cara.



Evita tener la cara en un entorno demasiado iluminado o poco iluminado cuando añadas tus datos faciales.



## Desbloquear mediante huella digital

 Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Desbloqueo mediante huella digital**. Sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla y coloca el dedo en la zona del sensor de huella para añadir tu huella.
2. Presiona con el dedo la zona del sensor de huella y el teléfono se desbloqueará.
3. Después de añadir tu huella, también podrás:
  - Tocar el icono  situado al lado de la huella que se ha añadido para cambiarle el nombre o eliminarla; o
  - Tocar **Añadir huella** para añadir varias huellas.

 Para garantizar la precisión del reconocimiento de huella, te recomendamos que añadas tus huellas de nuevo cada vez que cambies el protector de pantalla.

## Iniciar Snapchat desde la pantalla bloqueada

Puedes iniciar Snapchat rápidamente desde la esquina inferior izquierda de la pantalla bloqueada.

### ★ Ruta de operación



1. Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio y pantalla bloqueada > Accesos directos de la pantalla bloqueada**.
2. Seleccionar **Snapchat** para poder iniciarlo rápidamente deslizando el icono de acceso directo en la parte inferior de la pantalla bloqueada. También puedes asignar el acceso directo a otras funciones como Galería de pantalla bloqueada o Linterna.

## Pantalla siempre activa

### Establecer Pantalla siempre activa

Con Pantalla siempre activa, puedes consultar la hora, la fecha, las notificaciones y otra información en la pantalla mientras la pantalla está apagada.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa y activa Pantalla siempre activa**.
2. En la página de la **Pantalla siempre activa**, toca **Más ajustes de pantalla** para establecer un modo de visualización y la información (fecha, nivel de batería, notificaciones y más) que se mostrará en la Pantalla siempre activa.
  - Toca **Modo de visualización** para programar cuándo activar la Pantalla siempre activa. Puedes establecerla en Todo el día, Programado o Ahorro de energía.



- Toca **Información** para seleccionar la información que se muestra en la Pantalla siempre activa. Elige entre hora, fecha, nivel de batería y otra información.
  - Activa **Notificaciones nuevas** para ver las notificaciones nuevas en la Pantalla siempre activa.
-  • Pantalla siempre activa se desactiva cuando el nivel de la batería está por debajo del 10 % y el teléfono no está conectado a un cargador.
- Pantalla siempre activa requiere soporte de hardware. No está disponible en algunos modelos (como los modelos que utilizan una pantalla LCD).

## Pantalla siempre activa infinita, tu pantalla única

El sistema ofrece una amplia gama de estilos de Pantalla siempre activa, como texto, imágenes, relojes analógicos, Omoji y serie de artistas.

También puedes crear tu propia Pantalla siempre activa personalizada o convertir una foto de tu padre, hijo o amigo en una silueta de retrato en un lienzo y utilizarla como fondo de pantalla en Pantalla siempre activa.

## Cambiar cuánto tiempo permanece encendida la pantalla

Cuando el teléfono no se usa durante un tiempo, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar batería y proteger tu privacidad. Puedes cambiar el tiempo que tarda el teléfono en apagar automáticamente la pantalla.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Desactivación automática de pantalla** y elige un período de tiempo.



## Dibujar un patrón de Pantalla siempre activa

Puedes dibujar un patrón de Pantalla siempre activa con la mano.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa** y tocar **Patrones personalizados** en la sección **Personalizado**.
2. En la página emergente, puedes personalizar elementos como el color, el pincel y la forma. Cuando hayas terminado, toca ✓ en la esquina superior derecha.

## Crear una Pantalla siempre activa con texto e imagen

Además de texto, puedes usar tus imágenes favoritas para crear tu Pantalla siempre activa. Puede ser de tu pareja, de un familiar, de tu mascota o de tu famoso favorito, para que puedas verlos cada vez que mires el teléfono.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa**. En la sección **Personalizado**, toca **Texto e imagen**.
2. Selecciona y edita tu imagen favorita.
3. Introduce el texto debajo de la imagen. Puedes ajustar el color y el tamaño del texto y alinearlos.
4. Toca **Aplicar** para finalizar.



## Crear texto personalizado en la Pantalla siempre activa

Puedes mostrar tu lema favorito en la Pantalla siempre activa.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa** y tocar **Texto** en la sección **Personalizado**.
2. En la interfaz de la ventana emergente, introduce el contenido del texto y personalízalo ajustando el color, el peso de la fuente, el diseño, etc.
3. Toca **Aplicar**.

## Canvas

El sistema puede convertir un retrato en color en una silueta de retrato.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa** y tocar **Canvas** en la sección **Personalizado**.
2. En la interfaz de la ventana emergente, selecciona una foto que te guste haciéndola o seleccionando una de Fotos.
3. Toca **Generar** y espera a que el sistema genere automáticamente un borrador de Pantalla siempre activa.
4. Borra las líneas no deseadas y ajusta el estilo y el color de la pantalla. Toca **Siguiente**.



5. Ajuste el tamaño y la posición de la Pantalla siempre activa de Canvas y toca  en la esquina superior derecha. Después de establecer el color del texto, toca **Aplicar**.



Activa **Aplicar la imagen original a la pantalla de inicio y a la pantalla**

**bloqueada** para establecer la foto original que convertiste en la Pantalla

siempre activa de Canvas como fondo de pantalla bloqueada y pantalla de inicio.

## Ver el estado de los servicios de alquiler de vehículo en la Pantalla siempre activa

Vea información importante incluso cuando la pantalla esté apagada. Por ejemplo, la información del progreso de los pedidos de comida a domicilio, los servicios de alquiler de vehículo con conductor y otros servicios se puede ver de un vistazo incluso cuando la pantalla está apagada.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa** y activa **Pantalla siempre activa**.
2. Ve a **Información contextual** y activa **Sugerencias inteligentes**. Ve el progreso de los servicios de alquiler de vehículo con conductor y los pedidos de comida a domicilio sin activar la pantalla.





## Controlar la música en Pantalla siempre activa

Esta función te permite controlar la música en Pantalla siempre activa de una manera rápida y cómoda sin desbloquear el teléfono.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Pantalla siempre activa** para activar **Pantalla siempre activa**.
2. Toca **Información contextual** y activa **Reproducción de música** para añadir controles de música a Pantalla siempre activa.

## Ver tareas recientes

Hay dos formas de ver las tareas recientes según el método de navegación del sistema.

- Cuando uses gestos para la navegación del sistema, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, mantén pulsado y luego suelta para acceder a la pantalla de tareas recientes. Puedes ver las tareas recientes deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Cuando uses botones para la navegación del sistema, toca el botón  para acceder a la pantalla de tareas recientes. Puedes ver las tareas recientes deslizando el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.

## Borrar aplicaciones en segundo plano

### ★ Ruta de operación



1. Cuando uses gestos de navegación, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior y mantén pulsado durante 1 segundo para acceder a la pantalla de tareas recientes.

Cuando uses botones para navegar, toca  en la parte inferior de la pantalla para acceder a la pantalla de tareas recientes.

2. Para borrar una aplicación, arrastra y desliza hacia arriba el widget de la aplicación.

3. Toca **Cerrar todo** a continuación para borrar todas las aplicaciones en segundo plano con un toque.

4. Si ves  en el lado izquierdo de una aplicación, tienes que tocar  para desbloquear la aplicación antes de borrarla.

## Introducir texto

### Cambiar métodos de entrada

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Teclado y método de entrada > Gestionar teclados** y luego elige el método de entrada que quieras.

### Ajustar los ajustes del teclado

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Teclado y método de entrada** para cambiar los ajustes del teclado.



- Toca **Ubicación del teclado** y sigue las indicaciones para tomar decisiones basadas en tus hábitos.
- Activar **Teclado seguro para contraseñas** para proteger tu contraseña cuando la introduzcas.
- Activar **Prevención de toque involuntario** y **Usar teclado dividido en modo horizontal** para ayudarte a introducir texto con mayor facilidad.

## Activar Teclado seguro para contraseñas

El teclado seguro es diferente del teclado normal que usas para introducir texto. No se conecta a Internet, no muestra sugerencias, no registra sus pulsaciones de teclas ni recopila o almacena tus datos, por lo que introduces la contraseña sin dejar rastro.

Al activar el **Teclado seguro para contraseñas**, puedes asegurarte de que tus contraseñas no se filtren.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Teclado y método de entrada** para activar **Teclado seguro para contraseñas**.

## Pantalla de inicio y Shelf

### Ver notificaciones

Desliza hacia abajo desde la barra de estado para ver las notificaciones. Puedes realizar las siguientes acciones.

- Toca un mensaje de notificación para abrir la aplicación correspondiente y ver los detalles.



- Desliza el dedo hacia la izquierda en el mensaje de notificación y toca  para eliminarlo o toca  para elegir "Establecer el Modo silencio" o "Desactivar notificaciones".
- Desliza hacia la derecha en el mensaje de notificación para eliminarlo.

Cuando recibas un código de verificación por SMS, aparecerá una burbuja. Toca la burbuja y el código se copiará y pegará automáticamente en el área correspondiente.

-  Algunas aplicaciones de terceros que usan teclados de privacidad no pueden acceder al portapapeles ni copiar el código.

## Ajustes rápidos

Desliza el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir Ajustes rápidos (desliza el dedo hacia abajo nuevamente para expandirlos). Puedes ver todas las funcionalidades en Ajustes rápidos.

- Arrastra la  barra hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el brillo.
- Toca cada icono para activar o desactivar la funcionalidad correspondiente, como Linterna, Modo avión, Confort visual y No molestar.
- Mantén pulsado cada icono para acceder a los ajustes de la funcionalidad correspondiente.
- Toca  > **Editar mosaicos** en la esquina superior derecha para eliminar o añadir cambios rápidos. Mantén pulsado el icono del interruptor para arrastrarlo.
- Toca  en la esquina superior derecha para cambiar de usuario.



- Toca  en la esquina superior derecha para abrir los ajustes.

## Acceder a Shelf

Shelf es una ampliación de las capacidades de la pantalla de inicio. Te permite añadir varios widgets de Shelf para disfrutar de más funcionalidades.

- **Administrador del teléfono:** esta función te permite controlar el uso del almacenamiento del teléfono. Toca **Limpiar** para eliminar archivos basura y disfrutar de una experiencia más fluida.
- **Estilo de vida:** esta función proporciona información sobre billetes de avión y tren y envía recordatorios de viajes.
- **Entrenamientos y salud:** esta función cuenta los pasos y el tiempo de ejercicio de los entrenamientos para proteger tu salud.
- **Servicios de entrega de paquetes y servicios locales:** cuando el teléfono detecte determinadas aplicaciones, te proporcionará información pertinente sobre logística de paquetes, servicios de entrega y descuentos de productos.

Shelf recomendará contenido personalizado adicional en función de tus suscripciones.

### ★ Ruta de operación

Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio para acceder a Shelf.

- Toca  en la esquina superior izquierda, selecciona un widget y luego toca **Añadir** para mostrarlo en Shelf.
- Toca el widget para abrir la aplicación asociada.



- Mantén pulsado el widget para eliminarlo. Mantén pulsado y arrastra este widget para moverlo.

## Gestión de widgets en Shelf

Dependiendo de tus suscripciones, Shelf recomienda contenido más personalizado para satisfacer más necesidades.

### ★ Ruta de operación

Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio para acceder a Shelf.

- Toca la esquina superior izquierda y selecciona el widget que te interesa.

Toca **Añadir** para añadir el widget a Shelf.

- Toca un widget para acceder a su aplicación correspondiente.
- Mantén pulsado un widget para eliminarlo o editarlo.
- Mantén pulsado un widget y arrástralo para moverlo a una nueva ubicación.

## Carpetas de la pantalla de inicio

### Crear una carpeta para aplicaciones

Puedes agrupar aplicaciones en carpetas de la pantalla de inicio para poder gestionarlas o encontrarlas fácilmente.

### ★ Ruta de operación

- En la pantalla de inicio del teléfono, mantén pulsado el icono de una aplicación y arrástralo y suéltalo en otra aplicación para crear una carpeta.



- También puedes mantener pulsado cualquier espacio vacío en la pantalla de inicio o pellizcar para acceder al Modo de edición, seleccionar varias aplicaciones y luego tocar **Crear carpeta** en la parte inferior.

Después de crear una carpeta de la pantalla de inicio, puedes arrastrar y soltar otras aplicaciones en la carpeta.

Abre la carpeta y toca el nombre de la carpeta para cambiarle el nombre.

## Combinar carpetas

Puedes simplemente arrastrar una carpeta a otra para combinarlas.

### ★ Ruta de operación

Arrastra una carpeta en la pantalla de inicio a otra carpeta y mantenla pulsada, luego suéltala para combinarlas.

## Eliminar una carpeta

### ★ Ruta de operación

Mantén pulsada una carpeta y toca **Quitar carpeta**. Todas las aplicaciones de la carpeta se moverán a la pantalla de inicio.

Las aplicaciones de la carpeta se moverán a la pantalla actual si hay suficiente espacio. En caso contrario, pasarán a la última pantalla. Las aplicaciones se colocarán en el mismo orden en que estaban en la carpeta.

## Búsqueda global

¿No sabes dónde encontrar una funcionalidad? ¿No quieres deslizar el dedo por las pantallas para encontrar una aplicación? Abre Búsqueda global con solo deslizar el



dedo e introduce palabras clave para encontrar rápidamente lo que buscas en el dispositivo y en la web.

- En el dispositivo: aplicaciones, ajustes, archivos, contactos, calendario, notas, mensajes y mucho más.
- En la web: aplicaciones, páginas web y mucho más.

#### ★ Ruta de operación

- Desliza el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio para abrir Búsqueda global.
- Desde la pantalla de inicio, desliza el dedo hasta la pantalla Shelf y toca la lupa en la esquina superior izquierda para abrir Búsqueda global.

## Captura de pantalla

### Hacer una captura de pantalla completa

El teléfono proporciona una gran variedad de métodos para hacer capturas de pantalla, lo que te permite hacerlas fácilmente en cualquier situación.

#### ★ Ruta de operación

- Captura de pantalla con 3 dedos

La funcionalidad Captura de pantalla con 3 dedos está activada de manera predeterminada. Puedes deslizar tres dedos hacia abajo en la pantalla para hacer una captura de pantalla.

Si eso no funciona, ve a **Ajustes > Más > Captura de pantalla** y comprueba si

**Deslizar 3 dedos hacia abajo** está activado.

- Usar el acceso directo para hacer capturas de pantalla





Mantén pulsado el botón de encendido y el botón Bajar el volumen para hacer una captura de pantalla rápida.

## Hacer una captura parcial

Puedes usar la funcionalidad de captura parcial para hacer una captura de solo una parte de la pantalla. Puedes hacer una captura parcial en forma de rectángulo, elipse o cualquier otra forma que quieras.

### ★ Ruta de operación

1. La funcionalidad Captura de pantalla con 3 dedos está activada de manera predeterminada. Puedes mantener pulsada la pantalla con tres dedos para hacer una captura de pantalla en cualquier momento. Si no funciona, ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Captura de pantalla** y activa **Mantener pulsada la pantalla con 3 dedos**.
2. Haz una captura de pantalla, mantén pulsada la pantalla con tres dedos y verás una vista previa de la captura.
3. Puedes cambiar el área de la captura de pantalla.
4. Puedes optar por hacer capturas de pantalla en diferentes formas: rectángulo, elipse o cualquier forma que dibujes en la pantalla.

## Hacer una captura dinámica

Para hacer una captura de un chat, artículo u otro contenido que no se puede mostrar completo en la pantalla, puedes hacer una captura dinámica.

### ★ Ruta de operación



1. Haz una captura de pantalla y toca el botón Desplazar situado debajo de la vista previa para hacer una captura dinámica.
2. También puedes arrastrar la vista previa hacia arriba o hacia abajo para ajustar el área que quieres capturar. Toca el botón Hecho para guardar la captura dinámica.

## Compartir y editar capturas de pantalla

Puedes editar o compartir una captura de pantalla después de haberla hecho.

### ★ Ruta de operación

1. Una vez que hayas hecho una captura de pantalla, aparecerá una vista previa de la captura con un botón Compartir debajo. Toca el botón Compartir para compartir la captura de pantalla con tus contactos usando WeChat o Facebook.
2. Después de tocar la vista previa flotante, puedes hacer garabatos en la captura de pantalla, pixelarla, añadir texto, girarla, recortarla, aplicarle filtros o eliminarla.

## Grabar pantalla

Con la funcionalidad de grabación de pantalla, puedes grabar actividades de la pantalla y momentos emocionantes del juego.

### ★ Ruta de operación

1. Desliza hacia abajo desde Ajustes rápidos para abrir el Centro de control (desliza hacia abajo nuevamente para expandirlo).



2. Encuentra **Grabación de pantalla** y tócala. Después de una cuenta atrás de 3 segundos, comenzará la grabación.
3. Mientras grabas la pantalla, puedes tocar la ventana flotante  para expandirla. Toca  para pausar y toca nuevamente para reanudar.
4. Toca **Hecho** para detener la grabación y guardar el video en la aplicación Fotos.

## Grabar la pantalla con tus comentarios

Para añadir comentarios a un vídeo (como comentarios de juegos), debes activar **Grabar sonido del micrófono** antes de grabar la pantalla para añadir tu voz.

### ★ Ruta de operación

Mientras grabas la pantalla, puedes tocar la ventana flotante para expandirla. Toca

 para grabar el sonido del micrófono.

Toca  para detener la grabación de sonido.

## Ajustar la definición de la grabación de pantalla

Antes de grabar, cambia la definición de la grabación de pantalla según sea necesario. Puede elegir entre tres definiciones preestablecidas o establecer una definición personalizada.

- Alta (1080 p, 16 Mbps)
- Media (720 p, 8 Mbps)
- Baja (480 p, 4 Mbps)



· Personalizada (establece tu propia definición de grabación y tasa de bits)

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Grabación de pantalla > Definición**.

 La definición máxima puede variar. Consulta el teléfono en uso.

## Funcionalidades especiales

### Cambio de pantalla

#### Cambiar aplicaciones a la pantalla de portada

Cuando usas un teléfono plegable, la funcionalidad Cambio de pantalla te permite usar una aplicación en la pantalla de portada después de plegar el teléfono.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Cambio de pantalla** para personalizar el cambio de pantalla después de plegar el teléfono. Elige entre las tres opciones:

- **Seguir usando:** pliega el teléfono y sigue usándolo en la pantalla de portada.
- **Deslizar hacia arriba para seguir usando:** pliega el teléfono y desliza el dedo hacia arriba en la pantalla de portada para seguir usándolo, o espera 3 segundos para que la pantalla se bloquee.
- **Apagar pantalla:** la pantalla del teléfono se apagará al plegar el teléfono.

 Solo los plegables tipo libro admiten esta funcionalidad.



## Establecer un fondo de pantalla de mascotas interactivas para la pantalla de portada

El sistema proporciona varios conjuntos de fondos de pantalla de mascotas cargados previamente en el dispositivo. Puedes elegir tu favorito y establecerlo como fondo de pantalla de inicio para la pantalla de portada. En diferentes momentos, la mascota aparecerá en distintas formas. Nunca sabes qué hará la mascota cada vez que enciendas la pantalla.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Funcionalidades de teléfono plegable > Estilo de la pantalla de portada > Mascotas interactivas**.
2. Selecciona el fondo de pantalla de tu mascota favorita, establece el color del texto y luego toca "Aplicar".

 Solo los plegables tipo flip admiten esta funcionalidad.

## Ver notificaciones en la pantalla de portada

### ★ Ruta de operación

Desbloquea la pantalla de portada y desliza el dedo hacia abajo para acceder al panel de notificaciones, donde puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:

- Desliza el dedo hacia arriba y hacia abajo para ver múltiples mensajes de notificación, o toca un solo mensaje y despliega el teléfono para ver los detalles de la notificación.



- Desliza el dedo hacia la izquierda para ver los widgets de la pantalla de portada. Desliza el dedo hacia la derecha para volver a la página anterior.
- Toca el icono de cerrar en la parte inferior del panel de notificaciones para borrar todos los mensajes.



Para desactivar las notificaciones de una aplicación, ve a **Ajustes** >

**Notificaciones y barra de estado** y apaga el interruptor situado al lado de la aplicación.



Solo los plegables tipo flip admiten esta funcionalidad.

## Respuesta rápida en la pantalla de portada

Cuando no sea conveniente atender una llamada, toca **Respuesta por SMS** para elegir un mensaje con el que responder. También puedes añadir respuestas u ordenarlas.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes** > **Funcionalidades de teléfono plegable** > **Respuesta rápida** y toca **Añadir respuesta**. Edita tu respuesta rápida y toca **Guardar** cuando hayas terminado.
2. Mantén pulsado el contenido de respuesta rápida para moverlo y reorganizarlo.



Solo los plegables tipo flip admiten esta funcionalidad.



## Añadir widgets de pantalla de portada

Al añadir widgets de pantalla de portada, puedes usar fácilmente la funcionalidad tocando el widget correspondiente en la pantalla de portada.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Funcionalidades de teléfono plegable > Widgets de pantalla de portada** para realizar las siguientes operaciones:

- Añadir un widget: junto a la aplicación que quieres añadir, toca  para añadir un widget de pantalla de portada.
- Eliminar un widget: junto a la aplicación que quieres eliminar, toca  para eliminar la aplicación de la lista.
- Ajustar la posición: mantén pulsado el widget y arrástralo para cambiarlo de posición.

Si quieres añadir más widgets a la pantalla de portada, ve a los ajustes del widget de la pantalla de portada, toca **Aplicaciones compatibles** y luego toca  junto a una aplicación para añadir más widgets.

 Solo los plegables tipo flip admiten esta funcionalidad.

## Visualización con un deslizamiento

Hasta ahora, cada vez que usabas un billete o hacías un pago, debías salir de la aplicación que estabas usando y abrir la aplicación del billete o pago.



Visualización con un deslizamiento simplifica el proceso de todo tipo de circunstancias difíciles. Ahora, cuando estés en la cola para hacer un pago o para el transporte público, puedes deslizar el código QR de pago o el código QR de transporte a la pantalla de portada. Puedes seguir usando la pantalla principal para otras aplicaciones porque las dos pantallas no interfieren entre sí.

#### ★ Ruta de operación

La aplicación que necesitas aparecerá en la pantalla de portada cuando la deslices suavemente hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Permanecerá en la pantalla de portada hasta que la cierres.



- Actualmente, Visualización con un deslizamiento admite muchas aplicaciones, incluidas Touch 'n Go eWallet y Grab.
- Solo los plegables tipo flip admiten esta funcionalidad.

## Pantalla dividida

Con el espacio adicional que viene con la pantalla principal, pueden caber más aplicaciones cómodamente en Pantalla dividida. El diseño es más agradable a la vista para trabajar en múltiples tareas con más eficiencia.

Puedes ver varias aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo con Pantalla dividida escalada, ampliada y organizada automáticamente para tener una experiencia óptima.

#### ★ Ruta de operación

1. Abre el teléfono plegable.





2. Abre una aplicación y desliza el dedo hacia abajo desde el centro de la pantalla para acceder a Pantalla dividida. Después, abre otra aplicación.
3. Para añadir una aplicación más a Pantalla dividida, abre la Barra lateral inteligente y arrastra y suelta la aplicación en el área que dice **Arrastrar aquí para añadir a Pantalla dividida**.

Cuando divides la pantalla entre dos aplicaciones, puedes colocarlas horizontal o verticalmente. Con tres aplicaciones, el sistema encuentra automáticamente la mejor disposición. Puedes intercambiar posiciones según sea necesario.

 Solo los plegables tipo libro admiten esta funcionalidad.

## Acciones comunes de Pantalla dividida

Después de activar Pantalla dividida en un plegable tipo libro, puedes mover o cambiar el tamaño de las ventanas o cambiar las aplicaciones que estén abiertas en ese momento.

### ★ Ruta de operación

- En Pantalla dividida, mantén pulsada la manilla de la parte superior de la ventana de una aplicación y arrástrala a la otra ventana para intercambiar posiciones.
- Toca la manilla para cambiar el tamaño de la ventana o cerrarla, o para cambiar la aplicación que está abierta.
- Toca el divisor de la ventana entre dos aplicaciones y selecciona **Intercambiar lados** para intercambiar las posiciones de las aplicaciones.



- Abre la Barra lateral inteligente para iniciar una aplicación más mediante Ventanas flexibles.
- Pellizca con 4 o 5 dedos para acceder al Modo de vista completa. Abre los dedos para salir.

 Solo los plegables tipo libro admiten esta funcionalidad.

## Pantallas duales

Pantallas duales puede dividir la pantalla en dos mitades para mostrar contenido diferente de una aplicación.

Por ejemplo, la pantalla izquierda muestra la navegación de la aplicación y la pantalla derecha muestra detalles del contenido. Si tocas un título en la pantalla izquierda, la pantalla derecha mostrará el contenido que tiene debajo, lo que facilitará el uso del teléfono.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Pantalla principal > Pantallas duales**.
2. Selecciona las aplicaciones en las que quieres activar Pantallas duales.

 Solo los plegables tipo libro admiten esta funcionalidad.



## Almacenamiento temporal de archivos

### Almacenamiento temporal de archivos, una forma más rápida y sencilla de recopilar y compartir información

Puedes arrastrar y soltar texto, imágenes y archivos desde aplicaciones a Almacenamiento temporal de archivos para su almacenamiento temporal. Transfiere contenido desde Almacenamiento temporal de archivos a aplicaciones como Notas y Correo para editar o a aplicaciones como Mis archivos y Fotos para guardar. También puedes compartir en WeChat y otras aplicaciones de mensajería.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Funcionalidades especiales > Barra lateral inteligente > Almacenamiento temporal de archivos** para confirmar que **Almacenamiento temporal de archivos** esté activado.
2. Mantén pulsado texto, imágenes o archivos hasta que floten y luego arrástralos y suéltalos en la ventana flotante de Almacenamiento temporal de archivos.
3. Abre otra aplicación y desliza la barra flotante de la Barra lateral inteligente hacia dentro para expandirla. Toca **Almacenamiento temporal de archivos** y arrastra y suelta contenido desde allí a la aplicación para editarlo, guardarlo o compartirlo.



## Barra lateral inteligente

### Activar Barra lateral inteligente

Barra lateral inteligente es una herramienta cómoda que se abre deslizando el dedo desde el lateral de la pantalla. Puedes llevar a cabo acciones rápidas en diferentes situaciones. Barra lateral inteligente te permite abrir aplicaciones o herramientas en cualquier interfaz. Algunas aplicaciones y herramientas incluso se pueden abrir en ventanas flotantes.

Además, Barra lateral inteligente puede reconocer diferentes situaciones de uso y recomendar las mejores herramientas para ellas.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Funcionalidades especiales > Barra lateral inteligente** para activar **Barra lateral inteligente**.
2. También puedes tocar **Funciones inteligentes** para activar **Funciones inteligentes**, de modo que el sistema pueda recomendarte herramientas y aplicaciones según tus situaciones de uso.
3. Cuando no estés jugando, puedes buscar la barra flotante de la Barra lateral inteligente y deslizarla hacia dentro para que se muestre.

### Ajustar la posición de la Barra lateral inteligente

Cuando **Barra lateral inteligente** esté activada, puedes ajustar la posición de la Barra lateral inteligente y la transparencia de su barra flotante.

#### ★ Ruta de operación



1. Busca la barra flotante de la Barra lateral inteligente y desliza el dedo hacia adentro para expandirla.
2. Mantén pulsada la parte superior de la Barra lateral inteligente y arrástrala a la posición deseada.
3. Ve a **Ajustes > Funcionalidades especiales > Barra lateral inteligente** y desliza la barra hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar la transparencia de la barra flotante.

## Nota rápida para tomar notas en cualquier momento

Cuando necesites anotar rápidamente los detalles de una conferencia o videollamada, puedes acceder fácilmente a Nota rápida mediante Barra lateral inteligente y tocando **Nota rápida** para abrir la ventana flotante de Notas.

Antes de utilizar esta función, activa **Barra lateral inteligente**. Para obtener más información, consulta [Activar Barra lateral inteligente](#).

### ★ Ruta de operación

Busque la barra flotante de la Barra lateral inteligente, deslízela hacia adentro para expandirla y luego seleccione **Nota rápida**.

## Editar y personalizar la Barra lateral inteligente

La primera vez que inicies Barra lateral inteligente, verás la pantalla predeterminada de herramientas rápidas como Traductor de pantalla, Captura de pantalla, Grabación de pantalla y Nota rápida. Puedes personalizar qué funciones se muestran según tus preferencias.

### ★ Ruta de operación



1. Busca la barra flotante de la Barra lateral inteligente y desliza el dedo hacia adentro para expandirla.
2. Toca **Editar** y luego toca "+" o "-" al lado de una aplicación para añadir o eliminar esa aplicación de la barra lateral.

## Pantalla dividida

### Activar Pantalla dividida

Pantalla dividida te permite dividir la pantalla del teléfono y mostrar dos aplicaciones simultáneamente.

Las dos aplicaciones pueden ejecutarse de forma independiente.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Funcionalidades especiales** para activar **Pantalla dividida**.

-  La ruta de la operación puede variar según los diferentes modelos. Puedes escribir lo que estás buscando en el cuadro de búsqueda en Ajustes o en la pantalla de inicio.

### Habilitar Pantalla dividida

Puedes entrar en Pantalla dividida usando los siguientes métodos:

#### ★ Ruta de operación

- En la pantalla de tareas recientes, toca  en la esquina superior derecha de la aplicación que admite Pantalla dividida y luego toca **Pantalla dividida** en la lista expandida.



- También puedes arrastrar una aplicación compatible con Pantalla dividida fuera de la Barra lateral inteligente para acceder a Pantalla dividida.

## Cambiar el tamaño de Pantalla dividida

Puedes arrastrar el divisor entre las pantallas hacia arriba o hacia abajo para ampliar o reducir el tamaño de las pantallas.

## Intercambiar pantallas divididas

Mantén pulsado el divisor entre las pantallas y arrástralo a la parte superior de la pantalla. De esta forma, la aplicación de la parte inferior se mostrará en la parte superior.

## Guardar grupos de aplicaciones de Pantalla dividida

Las aplicaciones que usas con frecuencia en Pantalla dividida se pueden guardar como grupo en la pantalla de inicio o en tareas recientes. Después, podrás abrir las aplicaciones en Pantalla dividida con solo un toque.

### ★ Ruta de operación

- **Dispositivo de pantalla grande:** en Pantalla dividida, toca el divisor entre las pantallas y selecciona **Guardar como grupo de aplicaciones** en el menú emergente. Este grupo de aplicaciones se guardará como icono en la pantalla de inicio.
- **Dispositivo normal:** en Pantalla dividida, desliza el dedo hacia arriba y mantén pulsado desde la parte inferior de la pantalla o toca el botón Reciente para



acceder a la pantalla de tareas recientes, donde puedes guardar este grupo de aplicaciones.

## **Abrir una ventana flotante en Pantalla dividida**

Cuando el teléfono está en Pantalla dividida, puedes abrir una aplicación más en una ventana flotante. De esta forma podrás usar tres aplicaciones al mismo tiempo.

### **★ Ruta de operación**

De forma alternativa, después de que el teléfono acceda a Pantalla dividida, expande la Barra lateral inteligente y toca el icono de una aplicación que se pueda abrir en una ventana flotante.

## **Salir de Pantalla dividida**

En una Pantalla dividida con la disposición de arriba a abajo, arrastra el divisor entre las pantallas hacia arriba o hacia abajo para salir de Pantalla dividida.

## **Ventana flexible**

### **Activar Ventanas flexibles**

Ventanas flexibles te permite abrir varias ventanas de aplicaciones al mismo tiempo y alternar entre ellas.

También puedes ajustar cómo se muestran las ventanas. Puedes realizar varias tareas jugando o viendo vídeos mientras respondes mensajes para mejorar tu productividad.

### **★ Ruta de operación**





Puedes activar Ventanas flexibles de muchas maneras.

- Ve a tareas recientes, toca  en la esquina superior derecha y luego toca **Ventanas flexibles**.
- En Barra lateral inteligente, toca el icono de una aplicación compatible con Ventanas flexibles para abrirla en una ventana flotante.
- En la aplicación que admite Ventanas flexibles, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para mostrar la aplicación en una ventana flotante.

## Mover una ventana flotante

Cuando una aplicación se muestra en una ventana flotante normal, puedes mover la ventana arrastrando la manilla situada en la parte superior de la ventana.

Cuando se muestra en una miniventana, puedes arrastrar la ventana para moverla.

## Cambiar el tamaño de una ventana flotante

Cuando una aplicación se muestra en una ventana flotante, puedes ajustar el tamaño de la ventana.

- Arrastra la esquina inferior izquierda o derecha de la ventana flotante para cambiar el tamaño.
- Arrastra la ventana flotante hacia el borde izquierdo o derecho de la pantalla para reducirla a un icono.
- Cuando la ventana flotante esté en Modo mini, tócala una vez para ampliarla.



## Establecer Ventanas flexibles

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Funcionalidades especiales > Ventana flexibles** para configurar las funciones de Ventana flexibles.

- Al activar el **Modo sin botones**, los botones de acción estarán ocultos.  
Puedes cerrar una ventana tocando la manilla de la parte superior.
- Al activar la función **Ocultar rápidamente una ventana en un juego**, puedes tocar fuera de la ventana en un juego para ocultarla en el borde izquierdo o derecho.
- Al activar la función **Compartir mediante ventana flotante**, cuando quieras compartir archivos o contenido, puedes abrir la aplicación correspondiente en una ventana flotante.



La ruta de la operación puede variar según los diferentes modelos. Puedes escribir lo que estás buscando en el cuadro de búsqueda en Ajustes o en la pantalla de inicio.

## Compartir imágenes usando Ventanas flexibles

Ventanas flexibles te permite compartir imágenes rápidamente a través de una ventana flotante.

### ★ Ruta de operación

1. Abre una ventana de chat y expande la Barra lateral inteligente.



2. Abre el álbum en la Barra lateral inteligente y selecciona la imagen que quieres compartir.
3. Mantén pulsada la imagen que quieres compartir hasta que flote, arrástrala a la ventana de chat y suéltala para enviarla.



Además de compartir imágenes arrastrando y soltando, también puedes arrastrar archivos desde "Mis archivos" y notas desde "Notas" a la ventana de chat para compartir.

## Ventanas flexibles

Según tus necesidades de uso, puedes cambiar una aplicación a una ventana flotante.

### ★ Ruta de operación

1. Cuando Ventanas flexibles está activado, desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para acceder a la pantalla de tareas recientes.
2. Desliza el dedo hasta la aplicación que quieres cambiar a una ventana flotante y toca  en la esquina superior derecha. En el menú de la lista, toca **Ventanas flexibles** para cambiarla a una ventana flotante.

También puedes expandir la Barra lateral inteligente y tocar la aplicación que quieres abrir en una ventana flotante.

## Cerrar una ventana flotante

### ★ Ruta de operación



- Toca el botón Cerrar en la esquina superior derecha de una ventana flotante para cerrarla.
- Si no hay un botón Cerrar en la ventana flotante, puedes tocar en la parte superior de la ventana flotante y después tocar Cerrar en el menú emergente.

## Inicio rápido

### Abrir aplicaciones con desbloqueo por huella

Con Inicio rápido activado, puedes abrir rápidamente Cámara, Reloj, Calculadora y otras herramientas o aplicaciones deslizando el dedo al desbloquear el teléfono por huella.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo facial y por huella > Huella > Inicio rápido** para activar Inicio rápido.
2. Puedes ver las aplicaciones que son compatibles actualmente con Inicio rápido o tocar **Editar** para elegir qué aplicaciones se pueden abrir de esta manera.
3. Cuando hayas completado la edición, toca ✓ en la esquina superior derecha.
4. Cuando la pantalla esté bloqueada, mantén pulsado el sensor de huellas en la pantalla hasta que aparezca un menú de iconos y desliza el dedo hasta el icono de destino para abrir la aplicación o la herramienta.



-  Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Modo simple

El sistema proporciona el Modo simple, en el que el diseño de la pantalla de inicio es más conciso, los iconos y las fuentes son de mayor tamaño y el teléfono es simplemente más fácil de usar.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Funcionalidades especiales > Modo simple** para acceder al Modo simple.

- En el Modo simple, el widget de Guía de usuario del teléfono se añade a la pantalla de inicio de manera predeterminada.
- En el Modo simple, ve a **Ajustes** y toca **Salir del Modo simple** para volver al Modo estándar.

## Fluid Cloud

Fluid Cloud es una funcionalidad que muestra actividades en directo de tus preocupaciones principales en burbujas o tarjetas en ubicaciones que puedes consultar de un vistazo para tener siempre a la vista información importante y llevar a cabo acciones al instante. Dependiendo de la importancia de los servicios y de a dónde vayas en el teléfono, las notificaciones pueden aparecer en una burbuja o tarjeta en la parte superior de la pantalla, o en una tarjeta en el panel de notificaciones, en la pantalla bloqueada o en la página de la Pantalla siempre activa.



- Por ejemplo, cuando usas la funcionalidad de temporizador, puedes volver a la pantalla de inicio o navegar a otras páginas a la vez que mantienes visible la información esencial del temporizador en la barra de estado.
- Cuando usas la funcionalidad de grabación de audio, después de volver a la pantalla de inicio o navegar a otras páginas, puedes seguir viendo el proceso de grabación en la barra de estado.

...

### ★ Ruta de operación

Actualiza el sistema operativo del teléfono a OxygenOS 14.0 o una versión posterior para usar Fluid Cloud.

 Fluid Cloud es compatible con OxygenOS 14.0 y versiones posteriores. Es posible que algunos modelos no admitan esta funcionalidad.

## Usar Fluid Cloud

Los servicios admitidos por Fluid Cloud incluyen:

punto de acceso personal, temporizador, grabación de audio, grabación de pantalla, proyección de pantalla, Multi-Screen Connect y otras actividades en tiempo real.

### ★ Ruta de operación

- Toca la burbuja o tarjeta de Fluid Cloud para acceder a la aplicación correspondiente.
- Mantén pulsada la burbuja para expandirla y convertirla en una tarjeta. Mantén pulsada la tarjeta para gestionar el servicio actual.



- Desliza la tarjeta hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha para contraerla.

## Desactivar Fluid Cloud

Puedes desactivar Fluid Cloud siguiendo los pasos que se indican a continuación:

### ★ Ruta de operación

- Desliza un dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones, busca la tarjeta que quieres desactivar, deslízala hacia la izquierda y toca **Ajustes**. En el panel emergente, selecciona **Desactivar este recordatorio** para descartar la notificación actual o selecciona **Desactivar recordatorios para este servicio** para desactivar permanentemente las notificaciones de este servicio.
- Mantén pulsada una tarjeta de Fluid Cloud para abrir un panel emergente. Selecciona **Desactivar este recordatorio** para descartar la notificación actual o selecciona **Desactivar recordatorios para este servicio** para desactivar permanentemente las notificaciones de este servicio. En el caso de las notificaciones que se muestran como burbujas en la barra de estado, expándelas como tarjetas y luego lleva a cabo las acciones pertinentes.



A diferencia de las notificaciones, las actividades del sistema como temporizadores, grabación de audio y grabación de pantalla no se pueden desactivar, pero puedes simplemente detenerlas o esperar a que finalicen.



# Fotos y vídeos

## Hacer fotos

## Hacer fotos

### ★ Ruta de operación

1. Abre la aplicación Cámara.
2. Puedes usar las siguientes funcionalidades:
  - Bloquear el enfoque y la exposición: simplemente mantén pulsado el objeto en el que quieres bloquear el enfoque y la exposición.
  - Ajustar la exposición: toca la pantalla y desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo. El indicador de brillo  situado al lado del encuadre del enfoque cambiará a medida que muevas el dedo.
  - Ampliar o reducir: toca la pantalla con dos dedos y pellizca hacia fuera para reducir o hacia dentro para ampliar. También puedes mantener pulsado  para expandir la barra de zoom y deslizarla para reducir o ampliar.
  - Seleccionar un modo de cámara: desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra de Modos situada en la parte inferior para elegir un modo de cámara.





- Activar o desactivar el flash: toca el icono de flash  en la pantalla y podrás elegir establecerlo en **Desactivado**, **Activado**, **Automático** o **Luz de relleno**. En el Modo automático, la cámara utilizará automáticamente el flash según las condiciones de luz ambiental. En el Modo luz de relleno, el flash se mantendrá activado para mejorar la iluminación.

3. Toca el botón del obturador para hacer una foto.

## Hacer fotos en Modo vertical

Modo vertical te ayuda a hacer fotos verticales más bonitas y con un aspecto más profesional.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > VERTICAL**.
2. Cuando el **Modo vertical** está activado, el efecto bokeh se activa automáticamente. Puedes tocar **Retocar** y ajustar la intensidad del efecto de retoque o tocar **Filtros** y elegir entre varios estilos de filtro.

## Hacer fotos en Modo XPAN

El Modo XPAN adopta la clásica relación 65:24 de la cámara Hasselblad XPAN, con tonos en blanco y negro y tonos en color. Recrea la sensación cinematográfica retro de Hasselblad y te ayuda a registrar tus historias con fotos.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Cámara > MÁS** y selecciona Modo "XPAN" .



-  Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Grabar vídeos

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > VÍDEO**.
2. Toca el botón del obturador para empezar a hacer fotos.
3. Toca  para pausar la grabación; toca  para reanudar y toca el botón del obturador para detener la grabación.

De forma predeterminada, los vídeos se graban a 1080p, 30 fps. Toca  >  para elegir entre otras velocidades de fotogramas y resoluciones. Las velocidades de fotogramas y las resoluciones más altas dan como resultado archivos de vídeo más grandes.

-  Puedes tocar  para hacer una foto mientras grabas. Esto no interrumpirá la grabación del vídeo.

## Ultraestabilizador

Ultraestabilizador combina algoritmos y la estabilización de imagen óptica para ayudarte a grabar vídeos estables con facilidad. Con Ultraestabilizador activado, puedes grabar fácilmente vídeos nítidos y fluidos, ya estés jugando con tus hijos, andando en bicicleta por la ciudad o practicando deportes extremos en la naturaleza.

### ★ Ruta de operación



Ve a **Cámara > VÍDEO** y toca  en la esquina superior izquierda.



Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Hacer fotos nocturnas

Puedes usar el Modo nocturno cuando la luz ambiental sea baja. En el Modo nocturno, la cámara hace varias fotos con diferentes exposiciones en rápida sucesión y utiliza un algoritmo para combinar varios fotogramas y producir una foto con detalles vívidos.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > NOCHE**.
2. Toca el botón del obturador o  en la esquina superior izquierda para activar el Modo trípode y disparar. En el Modo trípode, la calidad de las fotos que hagas aumentará de manera significativa.

## Hacer fotos de larga exposición

El Modo de larga exposición simula el efecto de una foto hecha con un efecto de obturador más lento. La larga exposición es excelente para seguir sujetos en movimiento, como tráfico nocturno, corredores y agua que fluye.

Existen diferentes plantillas de larga exposición para diferentes situaciones.

- Tráfico: capta las luces intensas y en movimiento de los vehículos por la noche.



- Nubes en movimiento y agua en movimiento: convierte tus escenas con cascadas o agua en movimiento en bonitos óleos.
- Fisiograma: haz un seguimiento de los objetos luminosos cuando se muevan con poca luz.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS** y selecciona **LARGA EXPOSICIÓN**.
2. Toca el icono de plantillas en la esquina inferior izquierda y elige la plantilla adecuada para situación.
3. Toca el botón del obturador para hacer una foto.

 Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Activar el Modo profesional

Al hacer fotos en el Modo profesional, puedes modificar ajustes como la ISO, la velocidad del obturador y los Modos sin distracciones.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS** y selecciona **PROFESIONAL**.
2. En el Modo **PROFESIONAL**, puedes modificar los siguientes ajustes:
  - Sensibilidad ISO: toca **ISO** y desliza la barra para ajustar la sensibilidad.

Aumenta la sensibilidad ISO en condiciones de poca luz y redúcela en condiciones de mayor iluminación para evitar ruido excesivo en la foto.



- Velocidad del obturador: toca **Obturador** y desliza la barra para ajustar la velocidad del obturador.

La velocidad del obturador puede afectar la cantidad de luz capturada por la cámara. Utiliza una velocidad de obturación más baja al capturar paisajes y retratos estáticos; utiliza mayor velocidad al capturar escenas o figuras en movimiento.

- Compensación de la exposición: toca **EV** y desliza la barra para ajustar la EV.  
Aumenta la EV en condiciones de poca luz; redúcela con luz intensa.
- Distancia focal: toca **Enfoque (enfoque automático/manual)** y desliza la barra para ajustar la distancia de enfoque manualmente.
- Tono del color: toca **B/N (balance de blancos)** y desliza la barra para ajustar el balance de blancos.
- Formato de archivo: el Modo profesional ofrece una gran variedad de formatos de archivos de imagen. Toca **JPG** en la parte superior de la pantalla.
  - Las fotos ocuparán menos almacenamiento si eliges el formato JPG.
  - Si eliges el formato RAW, el teléfono guardará automáticamente tus fotos en formato JPG y DNG. Aunque el formato DNG conserva más detalles para el posprocesamiento, requiere más espacio de almacenamiento.
  - Si seleccionas RAW+, el teléfono solo guardará automáticamente tus fotos en formato DNG. Por lo tanto, debes tomar una decisión basada en tus necesidades.



Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.



## Editar fotos y vídeos con Sticker

Sticker es una colección de stickers de caras y filtros de retoques faciales divertidos e interesantes que se pueden aplicar a cualquier foto o vídeo que hagas.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS** y selecciona **STICKER**.
2. Toca  en el lado izquierdo para elegir un sticker. Toca **Retoque facial** para retocar la foto. Toca **Filtro** para elegir entre varios estilos de filtro.

## Hacer una foto panorámica

Modo panorámica proporciona una vista superamplia y te permite hacer fotos de gran angular con espacio para incluir todo lo que quieras.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS** y selecciona **PANORÁMICA**.
2. Aparecerán una flecha y una línea horizontal en el medio de la pantalla para guiarte. Puedes tocar la flecha para cambiar de dirección.
3. Toca el botón del obturador para comenzar y mueve lentamente la cámara en la dirección de la flecha. Trata de mantener la flecha en la línea. Cuando hayas terminado, toca el botón del obturador nuevamente.
4. Una vez que hayas movido la cámara tanto como lo permita el Modo panorámica, la foto se hará automáticamente. También puedes tocar el botón del obturador en cualquier momento para finalizar.



- Para capturar edificios de gran altura, puedes girar el teléfono a la posición horizontal y moverlo lentamente en ángulo hacia arriba.
- Mueve la cámara lentamente para poder enfocar y capturar una foto nítida y clara que capte todos los detalles. De esta manera la foto no quedará borrosa.
- Cuando hagas una foto panorámica, trata de que tus movimientos sean lo más estables posible.

## Grabar vídeos en Modo película

El Modo película ofrece más control sobre la grabación de vídeos, lo que te permite crear vídeos con tu propio estilo.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS** y selecciona **PELÍCULA**. La razón de aspecto de la película 21:9 en Modo horizontal está establecido de manera predeterminada.
2. Puedes encender la linterna y la estabilización (EIS) o activar la cuadrícula en el lado izquierdo.
3. Puedes ampliar los siguientes parámetros profesionales para el ajuste en el lado derecho:
  - EV: compensación de la exposición
  - WB: balance de blancos
  - S: velocidad del obturador
  - ISO: sensibilidad ISO
  - AF: Modo sin distracciones



- Los botones en la parte inferior de la pantalla permiten hacer zoom entre lentes de ultra gran angular de 0,6x, gran angular de 1x y, en algunos modelos, teleobjetivo de 3x.

Las funciones Ultranocturno, Vídeo HDR y Ultraestabilizador no están disponibles en el Modo película.



Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Más diversión con Vídeos de vista dual

Vista dual se refiere al uso simultáneo de las cámaras frontal y trasera del teléfono para grabar vídeos. Utiliza el Modo de vista dual para hacer que la grabación de vídeos sea más interesante.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS** y selecciona **VÍDEO DE VISTA DUAL**.
2. Toca  y elige una de las tres opciones de diseño de pantalla: Dividir (arriba/abajo), Rectángulo (vista PiP) o Burbuja (vista PiP). Puedes arrastrar la burbuja o el rectángulo a cualquier lugar de la pantalla.
3. Para intercambiar las dos vistas, toca dos veces en cualquier lugar de una vista o toca el botón de cambio en la esquina inferior derecha.
4. Para activar el retoque para la cámara frontal, toca el botón de retoque en la esquina inferior derecha.





## Hacer vídeos de lapso de tiempo

La fotografía de lapso de tiempo te permite condensar los cambios durante un período de tiempo en vídeos breves. Cuando ves flores florecientes o nubes en movimiento, tienes la oportunidad perfecta para hacer un vídeo de lapso de tiempo.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS** y luego selecciona el Modo **LAPSO DE TIEMPO**.
2. Coloca el teléfono donde quieres hacer un vídeo. Para que se mueva lo menos posible, usa un trípode.
3. Toca el botón del obturador para empezar a grabar. Toca el botón del obturador nuevamente para detenerla.

## Grabar vídeos en cámara lenta

Puedes usar el Modo de cámara lenta para capturar todo tipo de momentos, como copos de nieve o gotas de agua que caen y personas corriendo, golpeando pelotas y zambulléndose. Usa el Modo de cámara lenta para reducir la velocidad del clip de vídeo y para capturar momentos fugaces en detalle.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS** y selecciona **CÁMARA LENTA**.
2. Toca el botón Velocidad de fotogramas en la parte superior para elegir la velocidad de fotogramas que mejor se adapte a tus necesidades y luego toca el botón del obturador para empezar a hacer fotos.



3. Toca  para pausar la grabación, toca  para reanudarla y toca el botón del obturador para finalizar.

## Escáner de texto

Si te resulta difícil anotar toda la información presentada en una pizarra o en las diapositivas de una presentación, prueba Escáner de texto.

Utiliza el Modo Escáner de texto de Cámara para hacer una foto de la información que necesitas registrar y extrae el texto para producir actas, un PowerPoint o un documento DOC.

No importa ni el ángulo de disparo ni las condiciones de iluminación, las funcionalidades de corrección y mejora de documentos pueden restaurar y optimizar tu foto para mejorar el reconocimiento y la extracción de texto.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Cámara > MÁS**, selecciona el Modo **ESCÁNER DE TEXTO** y toca el botón del obturador.
2. Ve a **Fotos > Álbumes > Escáner de texto**, selecciona una foto que quieras convertir en un documento y toca  en la esquina inferior derecha para acceder a la interfaz de ajuste del documento.
3. En la interfaz de ajuste del documento, puedes ampliar la foto, elegir **Color**, **B/N**, **Contorno** u otros modos para que el texto sea más legible.
4. Toca **Exportar** para exportar la foto a un archivo de Word, PowerPoint o Excel. El documento generado se abrirá en la aplicación WPS, donde podrás editarlo.



## Ajustes de la cámara

Puedes modificar los ajustes básicos de la cámara, como la razón de aspecto, el temporizador y el flash, en la interfaz de Cámara. También hay ajustes más avanzados que te permiten hacer mejores fotos y vídeos.

### ★ Ruta de operación

En **Cámara**, toca  en la esquina superior derecha y luego toca  para acceder a más opciones.

- **Marca de agua:** puedes crear una marca de agua personalizada.
- **Cuadrícula y guías:** Cámara ofrece líneas de cuadrícula, diagonales y espirales doradas para ayudarte a componer tu foto.
- **Sonido del obturador:** captura cada foto con un sonido satisfactorio.
- **Selfi con efecto espejo:** refleja el selfi para que sea una representación precisa de tu verdadero yo.
- **Registro de la ubicación:** añade información de ubicación a tus fotos y vídeos cuando los haces.
- **Métodos de disparo:** toca para disparar o usa un gesto.
- **Acción del botón de volumen:** puedes establecer diferentes funciones para las teclas de volumen, como el obturador o el zoom.



Esta funcionalidad puede variar según los diferentes modelos y versiones.

Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.



## Hacer selfis con la cámara trasera

Cuando el teléfono está abierto, puedes usar la cámara trasera para hacer selfis con mayor calidad de imagen y obtener una vista previa de la imagen en la pantalla de portada.

### ★ Ruta de operación

1. Despliegue el teléfono y abre la aplicación de la cámara en la pantalla principal. Toca  para cambiar a la cámara frontal.
2. Toca el botón **Selfis de alta resolución** en el visor y sigue las indicaciones para girar el teléfono y usar la pantalla de portada, con la cámara trasera apuntando al sujeto. Puedes obtener una vista previa de la imagen y cambiar de modo en la pantalla de portada.
3. Toca el botón del obturador.

 Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Editar imágenes y vídeos

### Identificar y difuminar información privada al editar fotos

La pixelación automática oculta imágenes de perfil y seudónimos cuando quieres compartir una captura de pantalla de mensajes de chat, manteniendo segura la información privada de todos en el chat.

### ★ Ruta de operación



1. Desliza 3 dedos hacia abajo en un chat para hacer una captura de pantalla.  
Toca la miniatura de la captura de pantalla en la esquina inferior izquierda para editarla.
2. Toca **Pixelar**, selecciona un estilo y toca **Automáticamente**.
3. También puedes tocar cualquier imagen de perfil o texto en la captura de pantalla para pixelar o deshacer la pixelación manualmente.
4. Toca ✓ .



Al editar una imagen en Fotos, también puedes pixelar información privada automáticamente tocando **Pixelar**.

## Editar fotos

Puedes ajustar el brillo, la relación de contraste o la saturación de la foto, dibujar o añadir texto o stickers, pixelar o retocar, ajustar el color y el tono, restaurar fotos antiguas o realizar otras acciones para mejorarla.

### ★ Ruta de operación

En **Fotos**, abre la imagen que quieres editar y toca  . Después, sigue las instrucciones indicadas en la pantalla.

## Recortar el sujeto de una foto

La funcionalidad Recortar parte de una foto puede identificar con precisión el sujeto de una foto (una persona, una mascota, un objeto fijo, un documento de identificación, etc.), para que puedas copiarlo, guardarlo o compartirlo rápidamente.

### ★ Ruta de operación



1. Abre **Fotos** y toca la foto en la que quieres recortar el sujeto. Mantén pulsado el sujeto para que el sistema escanee la foto, identifique el sujeto y lo extraiga.
2. Una vez completado el escaneo, levanta el dedo y toca **Copiar**, **Guardar** y **Compartir** para copiar, guardar y compartir el sujeto.

## Editar vídeos

Puedes usar las funcionalidades de edición de vídeo disponibles en Fotos para acortar o girar un vídeo. También puedes añadir texto, marcas de agua, filtros, temas, música o efectos especiales al vídeo para hacerlo más divertido.

### ★ Ruta de operación

En **Fotos**, abre el vídeo que quieres editar, toca  y sigue las instrucciones indicadas en la pantalla:

- Toca **Acortar** para cortar el vídeo arrastrando los controles deslizantes en cada extremo del visor de fotogramas.
- Toca **Recortar y girar** para seleccionar una razón de aspecto o girar el vídeo.
- Toca **Tema** para seleccionar un tema.

## Fotos

### Examinar fotos y vídeos

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Fotos > Fotos** para ver todas las fotos, vídeos y capturas de pantalla.



También puedes abrir la página **Fotos** pellizcar para cambiar el diseño y examinar tus fotos y vídeos por año o por mes.

## Encontrar fotos rápidamente

Puede buscar fotos por palabras clave en Fotos. En el cuadro de búsqueda de Fotos, escribe cuándo o el lugar donde se hizo una foto, texto, escenas, nombres u otros elementos incluidos en la foto, así como otra información relacionada con la foto para encontrarla rápidamente.

### ★ Ruta de operación

En la aplicación **Fotos**, introduce palabras clave como la hora o el lugar de una foto en el cuadro de búsqueda en la parte superior para encontrar la foto rápidamente.

## Recuerdos

Esta funcionalidad organiza fotos en función de eventos, horas y personas para crear maravillosos álbumes y vídeos, y así poder hermosos momentos.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Fotos > Explorar** y desliza el dedo hacia arriba hasta que veas tus Recuerdos.
2. Cuando estés en un recuerdo, toca el botón de reproducción para comenzar a reproducir las fotos en el recuerdo automáticamente.

Ve a  > **Editar** en la esquina superior derecha para eliminar determinadas fotos del recuerdo.



## Establecer imágenes como fondos de pantalla e imágenes de perfil

### ★ Ruta de operación

En la aplicación **Fotos**, selecciona una imagen que quieras usar y luego toca  en la esquina inferior derecha, selecciona **Establecer como fondo de pantalla** o **Establecer como avatar de contacto** y sigue las indicaciones para completar.

Cuando estableces un fondo de pantalla, también puedes tocar  para crear un fondo de pantalla ingenioso.

## Compartir fotos y vídeos

### ★ Ruta de operación

En **Fotos**, toca una foto o un vídeo o mantén pulsado para seleccionar varias fotos y vídeos que quieras compartir, y toca  en la esquina inferior derecha. Selecciona un método para compartir y sigue las indicaciones para completar.

También puedes establecer para que se borre la información de ubicación y otras propiedades al compartir una foto o un vídeo para proteger tu privacidad.

En **Fotos**, toca  > **Ajustes** > **Protección de la privacidad** en la esquina superior derecha y activa **Eliminar ubicación** y **Eliminar otras propiedades**.





# Álbumes

## Organizar fotos y vídeos en álbumes

El teléfono puede organizar automáticamente tus fotos y vídeos por origen, tipo u otros atributos, lo que facilita encontrarlos y gestionarlos.

### Crear recuerdos automáticamente

El teléfono utiliza un algoritmo para clasificar fotos en álbumes. Algunos de los álbumes generados automáticamente incluyen Personas, Lugares, Paisajes y Comida.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Fotos > Explorar**.

### Crear un álbum

Puedes clasificar tus fotos y vídeos según tus preferencias. Por ejemplo, puedes crear un álbum llamado "Mis mejores fotos" para guardar tus fotos favoritas.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Fotos > Álbumes**. En la esquina superior derecha, toca  > **Nuevo álbum**. Introduce un nombre para el álbum y guárdalo.
2. Selecciona las fotos o vídeos que quieres mover al álbum.

Una vez que creado el álbum, simplemente puedes seleccionar fotos o vídeos en Fotos y tocar  para moverlos al álbum.



## Añadir fotos y vídeos al Álbum privado

Puedes guardar fotos y vídeos privados en el Álbum Privado para evitar mostrárselos accidentalmente a otra persona.

Los archivos guardados en el Álbum privado no aparecen en Fotos ni cuando seleccionas fotos o vídeos para compartir.

### ★ Ruta de operación

En **Fotos**, toca una foto o mantén pulsado para seleccionar varias fotos que quieres ocultar y ve a  > **Establecer como privado** en la parte inferior.

## Ver fotos y vídeos en el Álbum privado

Puede ver fotos y vídeos ocultos mediante cualquiera de los siguientes métodos:

### ★ Ruta de operación

- En la aplicación **Fotos**, mantén pulsado cualquier lugar de la barra de pestañas inferior hasta que aparezca una pantalla en la que puedas introducir la contraseña de privacidad. A continuación, introduce la contraseña de privacidad para ver fotos y vídeos ocultos.
- En la aplicación **Fotos**, toca  > **Ajustes** y activa **Mostrar álbum privado**. Después, en la parte inferior de la página **Álbumes**, podrás ver el álbum **Privado**. Tócalo e introduce la contraseña de privacidad.
- Ve a **Ajustes** > **Permisos y privacidad** > **Privacidad** > **Caja fuerte** y luego toca **Imágenes y vídeos**.



## Restaurar fotos y vídeos eliminados

Tu teléfono conserva las fotos y vídeos eliminados durante 30 días después de su eliminación.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Fotos > Álbumes > Eliminado recientemente**, mantén pulsado para seleccionar las fotos que quieres conservar en el dispositivo y toca **Restaurar**.

## Juegos en tu teléfono

### Motor de juegos HyperBoost

Motor de juegos HyperBoost utiliza tecnologías como la renderización optimizada, el aprendizaje automático de IA y la regulación inteligente basada en el rendimiento para garantizar velocidades de fotogramas estables en juegos con gráficos exigentes, para ofrecerte la mejor experiencia de juego posible.

### Asistente de juegos

Asistente de juegos es una aplicación que mejora el rendimiento y la experiencia de juego. Ofrece refuerzo de juego, filtros de juego, modificador de voz y otros servicios en los juegos. También puedes utilizar Asistente de juegos para:

- Ver información como latencia de red, FPS y nivel de batería.
- Activar o desactivar funcionalidades como el Modo silencio, bloquear notificaciones, hacer capturas de pantalla, grabación de pantalla y bloqueador de llamadas.



#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Game Center** > **Yo** >  > **Asistente de juegos** para asegurarte de que **Asistente de juegos** está activado.
2. Inicia el juego y desliza el dedo desde la esquina superior izquierda hacia la derecha para abrir Asistente de juegos.

## Arranque rápido

Arranque rápido te permite iniciar un juego sin esperar el proceso de carga. Cuando Arranque rápido está activado, el juego se almacenará en caché en segundo plano. La próxima vez que inicies el juego, podrás acceder a él mucho más rápido.

#### ★ Ruta de operación

Inicia el juego, desliza el dedo desde la parte superior izquierda de la pantalla hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y después toca **Arranque rápido** para activar esta funcionalidad.

-  Cuando Arranque rápido almacena en caché un juego en segundo plano local, el juego permanece sin conexión hasta que lo inicies y lo conectes a Internet.

## Activar Prevención de toque involuntario en los juegos

Cuando juegas en el Modo horizontal, puedes activar accidentalmente gestos del sistema como Captura de pantalla con 3 dedos en el fragor de la batalla. Activa



Prevención de toque involuntario en los juegos para desactivar determinados gestos según tus hábitos y así el juego no se verá interrumpido en un momento crucial.

#### ★ Ruta de operación

1. Inicia el juego, desliza el dedo desde la parte superior izquierda de la pantalla hacia la derecha para abrir Asistente de juegos, que aparecerá en la pantalla izquierda. Toca **Optimización táctil** y activa **Prevención de toque involuntario**.
2. Elige los gestos que quieres desactivar según tus hábitos.

## Activar el Modo campeonato

En el Modo campeonato, las alarmas, notificaciones y llamadas entrantes se bloquearán y la barra de notificaciones, los gestos de navegación, los botones virtuales y el Asistente de juegos se desactivarán para ofrecerte una experiencia de juego más inmersiva.

#### ★ Ruta de operación

1. Inicia un juego, desliza el dedo hacia la derecha en la parte superior izquierda de la pantalla para abrir Asistente de juegos y luego toca **Modo campeonato** para activar esta funcionalidad.
2. Para salir del **Modo campeonato**, desliza el dedo hacia dentro desde la esquina superior izquierda mientras sostienes el teléfono en posición horizontal.



Esta funcionalidad solo funciona con determinados modelos de teléfono y juegos. Consulta el contenido de la aplicación en el teléfono.



## Usar Modificador de voz

Cuando haces llamadas de voz mientras juegas, puedes usar Modificador de voz para convertir tu voz en la de una chica adorable, darle un toque electrónico o hacer que suene como un determinado personaje de dibujos animados o una persona famosa.

### ★ Ruta de operación

1. Inicia un juego, deslízate desde la parte superior izquierda de la pantalla hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y después toca **Modificador de voz**. Puedes elegir entre todos los efectos de voz disponibles.
2. Selecciona tu efecto de voz favorito y guarda los ajustes para aplicarlo durante las llamadas de voz durante el juego.
3. El efecto se desactivará cuando salgas del juego.

 Esta funcionalidad solo funciona con determinados modelos de teléfono y juegos. Consulta el contenido de la aplicación en el teléfono.

## Activar Filtros de juego

Filtros de juego proporcionan varios estilos visuales y ofrecen una experiencia de juego más completa. Además, ciertos filtros pueden ayudarte a detectar enemigos ocultos más fácilmente, dándote una ligera ventaja en la batalla.

### ★ Ruta de operación

Inicia el juego, desliza el dedo desde la parte superior izquierda de la pantalla hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y después toca **Filtros de juego** y selecciona



tu filtro favorito. Esta funcionalidad se desactivará automáticamente cuando salgas del juego.

## Optimizar los controles táctiles

Puedes personalizar la sensibilidad del toque, la capacidad de respuesta y otros ajustes de control táctil del teléfono para disfrutar de una mejor experiencia de juego.

### ★ Ruta de operación

1. Inicia el juego, desliza el dedo desde la esquina superior izquierda hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y después toca **Optimización táctil > Sensibilidad del toque**.
2. Modifica los ajustes de sensibilidad y capacidad de respuesta arrastrando la barra de control hacia la izquierda y hacia la derecha.



- Sensibilidad del toque: una sensibilidad más baja puede reducir los toques involuntarios, mientras que una sensibilidad más alta hará que el juego responda mejor a tus toques.
- Capacidad de respuesta táctil: con una menor capacidad de respuesta táctil, la cámara del juego se moverá más suavemente cuando deslices el dedo por la pantalla, mientras que una mayor capacidad de respuesta táctil hace que la cámara del juego responda a tus movimientos más rápidamente.



## Activar Vibración 4D

Vibración 4D proporciona efectos de vibración más completos y sutiles en determinadas situaciones de juego. Los efectos de percusión proporcionados por Vibración 4D aportan una sensación de ritmo y ambiente a tu combate.

### ★ Ruta de operación

Inicia el juego, desliza el dedo desde la esquina superior izquierda hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y después toca **Vibración 4D** para activarla y modificar los ajustes de vibración según sea necesario.

 Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Escuchar música mientras juegas

Cuando estás jugando, puedes reproducir tu propia música o ajustar el volumen del reproductor de música sin interrumpir el juego con Asistente de juegos.

### ★ Ruta de operación

1. Mientras se reproduce una canción en segundo plano, puedes abrir **Asistente de juegos** deslizando el dedo hacia dentro desde la parte superior izquierda de la pantalla en un juego. Después, podrás cambiar entre canciones, pausar o reproducir música directamente en el módulo del reproductor de música.
2. Toca  para ajustar el volumen de la música.





## Activar Red inteligente de doble canal

Puedes aumentar la conectividad con una red móvil cuando la conexión de la red Wi-Fi sea débil. Activa Red inteligente de doble canal para reducir la latencia de la red Wi-Fi con la red móvil.

### ★ Ruta de operación

Inicia un juego, desliza el dedo desde la esquina superior izquierda hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y después toca **Optimización de red** > **Seleccionar red** para activar **Red inteligente de doble canal**.

## Servicios útiles

### Hacer capturas de pantalla o grabaciones de pantalla en juegos

Para capturar los mejores momentos de un juego, puedes usar Asistente de juegos para hacer una **captura de pantalla** o **grabación de pantalla**.

### ★ Ruta de operación

Inicia un juego, desliza el dedo desde la esquina superior izquierda hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y después toca el icono de **Captura de pantalla** o **Grabación de pantalla** Para hacer una captura de pantalla o empezar a grabar la pantalla.



## Notificaciones en viñeta en los juegos

La funcionalidad Notificaciones en viñeta muestra WhatsApp, Messenger, Messenger Lite, Telegram y Mensajes como comentarios integrados en Juegos, para que no te pierdas ninguna información importante.

### Cómo activar la funcionalidad

1. Inicia un juego, desliza el dedo desde la esquina superior izquierda hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y después toca **Notificaciones en viñeta**.
2. Selecciona **Notificaciones en icono** o **Notificaciones en viñeta**.
  - Cuando está seleccionado **Notificaciones en icono**, los mensajes entrantes aparecerán en la pantalla como un icono y podrás tocar el icono para obtener una respuesta rápida.
  - Cuando está seleccionado **Notificaciones en viñeta**, los mensajes entrantes se mostrarán como comentarios integrados dinámicos.
3. Puedes personalizar la velocidad de las viñetas, la opacidad, la cantidad de comentarios integrados que se muestran y el color de fondo.

## Bloquear la orientación de la pantalla en los juegos

Incluso cuando hayas desactivado Girar automáticamente, algunas aplicaciones pueden seguir reconociendo la orientación del teléfono y girar la pantalla en consecuencia. Cuando juegas, puedes bloquear la orientación de la pantalla en Asistente de juegos para evitar que gire.



### ★ Ruta de operación

Inicia un juego, desliza el dedo desde la esquina superior izquierda hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y luego toca

## Responder mensajes en una ventana flotante mientras juegas

Mientras estás en un juego, puedes responder mensajes de chat en una ventana flotante sin salir del juego.

### ★ Ruta de operación

1. Inicia un juego, desliza el dedo hacia la derecha desde la esquina superior izquierda para abrir Asistente de juegos.
2. Toca el icono de la aplicación en el lateral para abrir una ventana flotante para chatear.
3. Mantén pulsada la parte central superior de la ventana flotante y arrástrala para cambiar su posición.

Las aplicaciones que se pueden mostrar en un chat de ventana flotante se indican en Asistente de juegos.

## Bloquear el brillo de la pantalla mientras se juega

El brillo de la pantalla puede afectar directamente a tu control en un juego. Para evitar que el brillo automático interfiera con el juego, puedes bloquear el brillo de la pantalla mientras juegas.

### ★ Ruta de operación



1. Inicia el juego, desliza el dedo desde la esquina superior izquierda hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y luego toca **Brillo**. Desliza el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el brillo de la pantalla.
2. Toca el icono de Bloqueo de brillo para bloquear o desbloquear el brillo de la pantalla.

## Bloquear notificaciones mientras se juega

Puedes bloquear las notificaciones de banner mientras juegas para evitar interrupciones.

### ★ Ruta de operación

Inicia un juego, desliza el dedo desde la esquina superior izquierda hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y después toca el icono de **Bloquear notificaciones** para activarlo o desactivarlo.

## Bloquear llamadas durante el juego

Si no quieres que te molesten las llamadas entrantes durante el juego, activa **Bloqueador de llamadas**.

### ★ Ruta de operación

Inicia el juego, desliza el dedo desde la esquina superior izquierda hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y toca el icono de **Bloqueador de llamadas** para activarlo o desactivarlo.



## Usar la SIM de datos predefinida solo al jugar

Cuando juegas con dos tarjetas SIM en el teléfono, la latencia de red puede aumentar.

Puedes desactivar temporalmente la SIM de datos no predefinida cuando juegas para mejorar la estabilidad de la conexión a Internet.

### ★ Ruta de operación

Inicia un juego, desliza el dedo desde la parte superior izquierda de la pantalla hacia la derecha para abrir Asistente de juegos y toca **Optimización de red > Seleccionar red**. Activa **Usar solo la SIM de datos predefinida** cuándo lo necesites.

 Cuando esta funcionalidad está activada, la SIM de datos no predefinida no podrá recibir llamadas.

## Conexión de varios dispositivos

### Multi-Screen Connect

### Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect te permite vincular sin problemas el teléfono con el PC o la tableta y transferir rápidamente archivos y datos entre los dispositivos. Después de que los dispositivos estén conectados mediante **Multi-Screen Connect**, podrás usar las siguientes funcionalidades:

- **Miracast:** proyecta la pantalla del teléfono a un PC o tableta para poder ver los archivos del teléfono y controlarlo en una pantalla más grande.



- **Transferencia de archivos entre dispositivos:** arrastra y suelta archivos entre el teléfono y el PC o tableta para transferir archivos rápidamente.
- **Edición de archivos entre dispositivos:** abre y edita un archivo desde el teléfono directamente en el PC. El archivo editado se guardará automáticamente en el teléfono.
- **Relé de aplicaciones entre la tableta y el teléfono:** inicia una aplicación en el teléfono y continúa donde lo dejaste en la tableta.
- **Sincronizar los portapapeles:** comparte el portapapeles entre el teléfono y el PC o tableta. El contenido copiado en un dispositivo se puede pegar directamente en otro dispositivo.
- **Sincronizar archivos multimedia:** las fotos, vídeos, capturas de pantalla y grabaciones de pantalla hechas con el teléfono se pueden sincronizar y guardar en el PC o tableta en tiempo real.
- **Sincronizar notificaciones:** las notificaciones recibidas en el teléfono se pueden sincronizar con el PC o tableta para que puedas responder directamente desde ese dispositivo.
- **Llamadas entre dispositivos:** haz y recibe llamadas de voz en el PC y cambia entre la salida de audio del PC y el teléfono durante la llamada.



Para obtener información sobre los dispositivos que admiten esta funcionalidad, consulta el sitio web oficial ([connect.oppo.com](https://connect.oppo.com)).



## Activar Conectar automáticamente para dispositivos con la misma cuenta

Si tienes varios dispositivos, simplemente inicia sesión en la misma cuenta en estos dispositivos y podrás establecer rápidamente una conexión mediante **Conectar automáticamente**, lo cual facilita proyectar pantallas y transferir archivos entre dispositivos.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Multi-Screen Connect** y activa **Conectar automáticamente**. El teléfono detectará automáticamente los dispositivos que hayan iniciado sesión en la misma cuenta y se conectará a ellos.



Esta funcionalidad está disponible solo para OxygenOS 13.1 y versiones posteriores.

## Conectar el teléfono y la tableta

Una vez que el teléfono y la tableta estén conectados mediante Multi-Screen Connect, podrás transferir archivos fácilmente entre ellos o controlar el teléfono directamente desde la tableta.

### ★ Ruta de operación

1. Baja la barra de estado dos veces para expandir Ajustes rápidos completamente y luego activa **Multi-Screen Connect**. También puedes ir a **Ajustes > Conexión y compartición > Multi-Screen Connect** y activa **Multi-Screen Connect**.



2. Activa **Multi-Screen Connect** de la misma manera en la tableta. Acerca el teléfono a la tableta y sigue las instrucciones de la pantalla para conectar.
3. Una vez que se establezca una conexión, aparecerá una ventana de la pantalla del teléfono en la tableta y podrás controlar el teléfono directamente desde la tableta.
4. Para cerrar la ventana de proyección de pantalla, toca el botón Cerrar y selecciona **Desconectar**.

 Si el teléfono y la tableta tienen sesión iniciada en la misma cuenta, también puedes usar **Conectar automáticamente** para establecer una conexión rápidamente. Para obtener información, consulta [Activar Conectar automáticamente para dispositivos con la misma cuenta](#).

## Transferir archivos entre el teléfono y la tableta

Después de que el teléfono y la tableta estén conectados mediante Multi-Screen Connect, puedes arrastrar y soltar archivos fácilmente entre los dos dispositivos.

### ★ Ruta de operación

- **Transferir del teléfono a la tableta:** en la ventana de la pantalla del teléfono de la tableta, selecciona los archivos que quieres enviar, mantenlos pulsados hasta que aparezca el icono Arrastrar en la pantalla y luego arrastra el archivo directamente fuera de la ventana del teléfono.
- **Transferir de la tableta al teléfono:** en la aplicación Fotos o en cualquier carpeta de la tableta, selecciona los archivos que quieres enviar, mantenlos pulsados hasta que aparezca el icono Arrastrar en la pantalla y luego arrastra el archivo directamente a la ventana del teléfono.





Puedes ver los archivos recibidos en **Archivos > Multi-Screen Connect** en el teléfono o la tableta.

## Sincronizar el portapapeles entre el teléfono y la tableta

Una vez que el teléfono y la tableta estén conectados mediante Multi-Screen Connect, puede copiar, cortar y pegar texto entre la tableta y la ventana del teléfono, como si estuvieses usando el mismo dispositivo.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Multi-Screen Connect > Sincronización de contenido** y asegúrate de que **Sincronizar portapapeles** está activado.

## Sincronizar fotos y vídeos del teléfono con tabletas

Una vez que el teléfono y la tableta estén conectados mediante Multi-Screen Connect, cuando uses el teléfono para hacer fotos, vídeos, capturas de pantalla o grabaciones de pantalla, se guardarán automáticamente en la tableta, de modo que no tienes que compartirlos manualmente.

### ★ Ruta de operación

1. En el teléfono, ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Multi-Screen Connect > Sincronización de contenido** y asegúrate de que **Sincronizar archivos multimedia** esté activado.
2. Haz una foto, un vídeo, una captura de pantalla o una grabación de pantalla en el teléfono.
3. Recibirás una notificación en la tableta. Toca esta notificación y toca **Guardar**.
4. Ve a Fotos en la tableta para ver la imagen o el vídeo que acabas de guardar.



## Relé de aplicaciones entre el teléfono y la tableta

Puedes iniciar una tarea con una aplicación en el teléfono, luego cambiar a la misma aplicación en la tableta y continuar la tarea en ella.

Por ejemplo, si vas por la mitad de un artículo en WeChat, cuando tocas para abrir WeChat en la tableta, aparecerá el mismo artículo y se sincronizará con la última página que leíste.

### ★ Ruta de operación

1. Inicia sesión en la misma cuenta en el teléfono y la tableta para establecer una conexión automáticamente.
2. En el teléfono, ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Multi-Screen Connect** y asegúrate de que **Relé de aplicaciones** esté activado.

- Esta funcionalidad requiere que ambos dispositivos ejecuten OxygenOS 13.1 o versiones posteriores y los dos dispositivos deben iniciar sesión en la misma cuenta.
- Solo determinadas aplicaciones admiten Relé de aplicaciones. Consulta tu teléfono para obtener información.

## Compartir la conexión móvil, las llamadas y los mensajes de texto con la tableta

Una vez que el teléfono y la tableta estén conectados, puedes usar directamente la red móvil del teléfono para conectarte a Internet, así como hacer y recibir llamadas y mensajes de texto en la tableta.

### ★ Ruta de operación



1. Inicia sesión en la misma cuenta en el teléfono y la tableta para establecer una conexión automáticamente.
2. Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Multi-Screen Connect > Uso compartido de la comunicación** y activa **Uso compartido de datos móviles**, **Uso compartido de llamadas** o **Uso compartido de mensajes** según sea necesario.

En la tableta, puedes utilizar directamente la red móvil y los datos del teléfono para hacer llamadas, enviar SMS o ver contenido en Internet.

## Multi-Screen Connect entre un teléfono y un portátil

### ★ Ruta de operación

1. Visita <https://connect.oppo.com> en el PC para descargar e instalar **Multi-Screen Connect**.
2. Baja la barra de estado dos veces para abrir y expandir **Ajustes rápidos** y luego activa **Multi-Screen Connect**. También puedes ir a **Ajustes > Conexión y compartición** y activar **Multi-Screen Connect**.
3. Cuando el teléfono esté cerca del PC, aparecerá una ventana emergente en el teléfono. Sigue las instrucciones para conectar.

También puedes tocar "Escanear para conectar" en la esquina inferior derecha de la ventana de **Multi-Screen Connect** del PC. En el teléfono, abre **Multi-Screen Connect** y toca  en la esquina inferior derecha para escanear el código QR generado en el PC para conectarse.



Una vez establecida la conexión, aparecerá una ventana de la pantalla del teléfono en el PC. Puedes controlar directamente el teléfono con el teclado y el ratón del PC.

Toca  en la parte superior de la ventana del teléfono para establecer funciones como Ocultar cuando se ajusta a un lado, Sincronizar notificaciones, etc.

Para desconectar, toca  > **Desconectar** en la parte superior de la ventana del teléfono en el PC o baja la barra de estado y toca **Desconectar** en OPSynergy.

**Multi-Screen Connect** ahora funciona con la mayoría de los modelos de portátiles. Si la conexión no se realiza correctamente, comprueba si el portátil admite esta función.

## Transferir archivos entre un teléfono y un portátil

- **Transferir imágenes y vídeos de un teléfono a un PC:** en la ventana del teléfono en la pantalla de PC, abre **Fotos**, haz clic con el botón derecho en la imagen o vídeo que quieres enviar (puedes seleccionar varias imágenes y vídeos) y luego mantén pulsado el botón izquierdo del ratón. Espera a que aparezca el icono Arrastrar y después arrastra los archivos al PC.
- **Transferir archivos de un teléfono a un PC:** en la ventana del teléfono en el PC, abre **Mis archivos**, haz clic con el botón derecho en el archivo que quieres enviar (puedes seleccionar varios archivos) y luego mantén pulsado el botón izquierdo del ratón. Espera a que aparezca el icono Arrastrar y después arrastra los archivos al PC.
- **Transferir archivos de un PC a un teléfono:** en el PC, selecciona el archivo que quieres enviar y arrástralo directamente a la ventana del teléfono en el PC. También puedes hacer clic con el botón derecho en el archivo que



quieres enviar y luego seleccionar **Enviar a mi teléfono mediante Multi-Screen Connect** en el menú de acceso rápido emergente.

Puedes ver los archivos recibidos en **Mis archivos > Multi-Screen Connect** en el teléfono.

## Abrir archivos y aplicaciones del teléfono en portátiles

Una vez que el teléfono y el PC estén conectados, la pantalla del teléfono aparecerá en el PC. Puedes controlar el teléfono con el teclado y el ratón del PC.

- **Abrir aplicaciones:** haz clic con el botón izquierdo en el icono de una aplicación para abrirla directamente. Haz clic con el botón derecho en el icono de una aplicación para abrir herramientas rápidas para la aplicación. Haz clic en el cuadro de texto para introducir texto directamente con el teclado.
- **Abrir varias ventanas del teléfono:** puedes crear hasta 3 ventanas del teléfono en el PC. En una ventana del teléfono, abre una aplicación compatible (como Mensajes) y haz clic en **Abrir en una ventana nueva** en la parte superior de la ventana para crear una ventana nueva en el escritorio del PC.
- **Editar archivos del teléfono con software del PC:** haz clic con el botón derecho en un archivo y usa el software del PC para abrirlo y editarlo. Haz clic en Guardar y el archivo editado se guardará automáticamente en el teléfono.
- **Compartir el portapapeles:** copia un fragmento de texto en el PC, luego haz clic con el botón derecho y pégalo en el área de entrada en la ventana del teléfono. También puedes copiar un fragmento de texto desde la ventana del teléfono y pegarlo en el PC.



## Conectar el teléfono al PC Windows

Una vez que conectes el teléfono al PC Windows, podrás ver notificaciones, responder llamadas, ver fotos y usar aplicaciones directamente desde el PC.

### ★ Ruta de operación

1. En el teléfono, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para mostrar Ajustes rápidos, vuelve a deslizar el dedo hacia abajo para expandirlos y toca **Vincular a Windows**. También puedes ir a **Ajustes > Conexión y compartición > Vincular a Windows**.
2. Cuando usas esta función por primera vez, tienes que tocar **Vincular el teléfono y el PC** en el teléfono. En el PC Windows, abre la aplicación **Vincular teléfono**. También puedes ir a [www.aka.ms/linkphoneqr](http://www.aka.ms/linkphoneqr) en tu navegador y seguir las instrucciones para mostrar un código QR.
3. En el teléfono, toca **Continuar** y después escanea el código QR en el PC con el teléfono. Sigue las instrucciones de la pantalla para iniciar sesión, conectar los dispositivos y conceder los permisos necesarios.
4. Una vez que los dispositivos estén conectados, podrás enviar SMS, ver fotos, usar aplicaciones de teléfono y hacer llamadas en el PC.
5. Después de la configuración inicial, puedes utilizar esta función siempre y cuando **Vincular a Windows** en el teléfono esté activado y **Vincular teléfono** se esté ejecutando en el PC Windows.



## Proyección de pantalla

### Proyectar la pantalla del teléfono al televisor

#### ★ Ruta de operación

1. Conecta el teléfono y el televisor a la misma red Wi-Fi.
2. Activa la funcionalidad Proyección de pantalla en un televisor. Distintos fabricantes utilizan nombres diferentes. Busca frases del tipo Proyección de pantalla, Duplicación de pantalla, Interacciones multipantalla y Miracast. Consulta el manual de tu televisor.
3. En el teléfono, abre la barra de estado dos veces para abrir y expandir Ajustes rápidos, y después activa **Proyección de pantalla**.  
  
También puedes ir a **Ajustes > Conexión y compartición > Proyección de pantalla > Buscar pantallas del dispositivo**.
4. En los resultados de la búsqueda, toca el televisor de destino para establecer una conexión.

### Usar otras aplicaciones en el teléfono mientras se proyecta

Cuando proyectas una aplicación desde el teléfono a un televisor, también puedes usar otras aplicaciones en el teléfono al mismo tiempo.

#### ★ Ruta de operación



1. Proyecta el teléfono a un televisor. Consulta [Proyectar la pantalla del teléfono al televisor](#) para obtener más información.

2. Abre la aplicación que quieres proyectar en el teléfono y toca el icono Proyección de pantalla en la barra de estado. Desde allí, toca **Modos de proyección de pantalla** y selecciona **Proyectar solo la pantalla de la aplicación**.

Si ves **Razón de aspecto** en la parte inferior de la pantalla cuando proyectas una aplicación, significa que la aplicación se puede mostrar en pantalla completa en un televisor. Toca **Razón de aspecto** y selecciona **Adaptar a la televisión** para ver la aplicación a pantalla completa en el televisor.

3. Vuelve a la pantalla de inicio del teléfono para usar otras aplicaciones mientras proyectas.

 Para proyectar aplicaciones de vídeo a pantalla completa en un televisor, el televisor debe ser compatible con HappyCast, Miracast o Proyección de pantalla de OPPO.

## Ocultar notificaciones y llamadas durante la proyección

Cuando proyectas la pantalla del teléfono al televisor, el televisor muestra todo en la pantalla del teléfono de forma predeterminada. Para garantizar que otras personas no puedan ver información privada, como notificaciones y llamadas entrantes, puedes optar por no mostrar notificaciones ni llamadas durante la proyección.

★ Ruta de operación





1. Para proyectar la pantalla del teléfono en un televisor, consulta [Proyectar la pantalla del teléfono al televisor](#).
2. Toca el icono Proyección de pantalla en la barra de estado y activa **Ocultar notificaciones** para ocultar información privada como notificaciones y llamadas entrantes desde pantallas grandes.

## Activar Proyección con pantalla apagada

Cuando proyectas la pantalla del teléfono en un televisor, puedes activar **Proyección con pantalla apagada** para ahorrar batería.

### ★ Ruta de operación

1. Para proyectar la pantalla del teléfono en un televisor, consulta [Proyectar la pantalla del teléfono al televisor](#).
2. Toca el icono Proyección de pantalla en la barra de estado y activa **Proyección con pantalla apagada**. Ahora puedes apagar la pantalla del teléfono sin interrumpir la proyección de pantalla.

## Conectar impresoras

### Impresión inalámbrica

Impresión inalámbrica es una funcionalidad de impresión integrada que te permite imprimir documentos directamente desde el teléfono. Para usar esta funcionalidad, simplemente conecta el teléfono y la impresora a la misma red Wi-Fi.

Puedes seleccionar una impresora y configurar ajustes como el número de copias, la orientación, el intervalo de páginas y el tamaño del papel. Esta funcionalidad admite



formatos de archivos de imagen y archivos PDF comunes. Puedes iniciar la tarea de impresión a través de una gran variedad de servicios de impresión, como el servicio de conexión nativo de tu impresora.

## Añadir una impresora

Con la impresión inalámbrica, puedes conectar una impresora al teléfono para poder imprimir documentos directamente desde el teléfono. A continuación se muestran algunas formas de añadir una impresora.

### ★ Ruta de operación

- Añadir una impresora mediante una dirección IP

Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Imprimir > Servicio de impresión**

**predeterminado**. En la esquina superior derecha, toca **+** > **Buscar por dirección IP**, introduce la dirección IP y toca **Añadir** para finalizar.

- Añadir una impresora mediante Wi-Fi

Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Imprimir > Servicio de impresión**

**predeterminado**. En la esquina superior derecha, toca **+** > **Buscar dispositivos con Wi-Fi Direct**. Selecciona uno de los dispositivos disponibles y toca **Conectar** para finalizar.

- Añadir una impresora mediante Buscar impresoras

Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Imprimir > Servicio de impresión**

**predeterminado**. Se mostrará una lista de impresoras, donde puedes elegir una para conectarla a tu dispositivo.



## Instalar servicios de impresión de terceros

Si el teléfono se ha conectado a la misma red Wi-Fi que la impresora y **Servicio de impresión predeterminado** está activado, pero no puedes encontrar la impresora, es posible que el servicio de impresión predeterminado no admita este modelo de impresora. Debes descargar el complemento o la aplicación del servicio de impresión de terceros compatible para conectarlo a la impresora.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Imprimir** y toca **Añadir servicio de impresión**. Selecciona el servicio de impresión necesario, descárgalo e instálalo y, después, vuelve a conectarte a la impresora.

## Imprimir archivos

Puedes imprimir documentos directamente desde el teléfono simplemente conectando el teléfono y la impresora a la misma red Wi-Fi.

### ★ Ruta de operación

- **Imprimir un documento**

1. Ve a **Mis archivos** o **Fotos**, mantén pulsado el archivo o la foto que quieres imprimir y toca **Enviar > Imprimir** en la esquina inferior izquierda.
2. Elige **Impresora** y conéctate a una impresora, luego previsualiza el archivo y configura los ajustes de impresión.
3. Toca **Imprimir** para comenzar.



# Privacidad y seguridad

## Contraseña de privacidad

### Activar la contraseña de privacidad

La contraseña de privacidad se utiliza únicamente para acceder a funcionalidades relacionadas con la privacidad. Una vez activada esta funcionalidad, puedes usarla para verificar funcionalidades de privacidad como Bloqueo de aplicaciones, Ocultar aplicaciones y Caja fuerte.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Contraseña y seguridad > Contraseña de privacidad** y sigue las instrucciones para establecer una contraseña e introducir tus respuestas a las preguntas de seguridad.

## Ocultar aplicaciones

### Ocultar aplicaciones de miradas indiscretas

Puedes ocultar aplicaciones que no quieres que vean otras personas, incluidos los iconos de aplicaciones y las notificaciones. Las aplicaciones ocultas no aparecerán en las tareas recientes.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Privacidad > Privacidad > Ocultar aplicaciones**.



2. Activa el interruptor situado junto a la aplicación que quieres ocultar y sigue las instrucciones para establecer el código de acceso. Ten en cuenta que el código de acceso debe comenzar y terminar con #.

Si necesitas acceder a una aplicación oculta, abre el teclado de marcado en **Teléfono** e introduce el código de acceso.

Si necesitas cambiar el código de acceso, toca  > **Cambiar código de acceso** en la esquina superior derecha e introduce el nuevo código de acceso.

## Espacio privado

### Añadir archivos a Caja fuerte

Caja fuerte puede ocultar tus fotos, vídeos, audio, notas, documentos y otros archivos de Fotos, Mis archivos, Notas y otras aplicaciones. Solo podrás acceder a Caja fuerte después de introducir la contraseña de privacidad.

 Para usar esta funcionalidad, primero debes establecer una contraseña de privacidad. Consulta [Activar la contraseña de privacidad](#).

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Privacidad > Privacidad > Caja fuerte**.
2. Introduce la contraseña de privacidad siguiendo las instrucciones y activa los tipos de archivo que quieres añadir, como **Imágenes y vídeos**.
3. Toca  , selecciona las imágenes y vídeos que quieres ocultar y toca **Establecer como privado**.



También puedes seleccionar los archivos de la aplicación y establecerlos como privados. Por ejemplo, en **Mis archivos**, mantén pulsado para seleccionar varios archivos y elige  > **Establecer como privado**.

## Ver archivos en Caja fuerte

Puedes ver archivos en Caja fuerte de varias maneras.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Privacidad > Privacidad > Caja fuerte** e introduce la contraseña de privacidad.

En **Caja fuerte**, mantén pulsado un archivo para seleccionarlo y luego establécelo como público o elimínalo.



También puedes acceder a Caja fuerte desde **Mis archivos** o **Fotos**. Mantén pulsada la barra de herramientas en la parte inferior para acceder a la interfaz **Introducir contraseña de privacidad**. Introduce la contraseña para ver los archivos, las imágenes y los vídeos en Caja fuerte.

## Bloqueo de aplicaciones

### Bloquear aplicaciones importantes usando Bloqueo de aplicaciones

Puedes bloquear aplicaciones importantes activando la funcionalidad Bloqueo de aplicaciones, y solo se puede acceder a las aplicaciones bloqueadas utilizando la



contraseña de privacidad. Con Bloqueo de aplicaciones, no tienes que preocuparte de que otras personas accedan a aplicaciones importantes sin tu autorización cuando usan tu teléfono.

 Para usar esta funcionalidad, primero debes establecer una contraseña de privacidad. Consulta [Activar la contraseña de privacidad](#).

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Privacidad > Privacidad > Bloqueo de aplicaciones**.
2. Introduce tu contraseña de privacidad, activa **Bloqueo de aplicaciones** y elige las aplicaciones que quieres bloquear.

## Clonador del sistema

### Clon del sistema, tu espacio privado

Clonador del sistema te permite crear un clon del sistema en el que las aplicaciones y los datos existen independientemente del sistema original.

Se puede acceder al clon del sistema con una huella o una contraseña, lo que proporciona un sistema independiente seguro y cómodo que no solo protege tu privacidad sino que también te ayuda a separar el trabajo de la vida personal.

### Crear un clon del sistema y acceder a él

#### Crear un clon del sistema

Ve a **Ajustes > Permisos y privacidad > Privacidad > Clonador del sistema >**

**Comenzar**. Introduce la contraseña de pantalla bloqueada y define una contraseña para el clon del sistema. Se creará un clon del sistema.



## Acceder a un clon del sistema

Después de crear un clon del sistema, puedes acceder al clon del sistema usando los dos métodos siguientes.

- Al desbloquear el teléfono, introduce la contraseña que definiste para el clon para acceder rápidamente al clon del sistema.
- O, en el sistema original, ve a **Ajustes > Permisos y privacidad > Privacidad > Clonador del sistema**. Toca **Acceder al clon del sistema**. Después, introduce la contraseña del clon del sistema.

 Si reinicias el teléfono, primero deberás introducir la contraseña del sistema original para acceder al sistema original y luego acceder al clon del sistema usando cualquiera de los métodos anteriores.

## Transferir aplicaciones y datos entre el sistema original y un clon del sistema

Puedes usar los siguientes métodos para transferir datos entre un clon del sistema y el sistema original.

### ★ Ruta de operación

Después de acceder a un clon del sistema, ve a **Ajustes > Permisos y privacidad > Privacidad > Clonador del sistema**. Puedes realizar las siguientes operaciones con los datos del clon del sistema:

- **Clonar aplicaciones**





Con la funcionalidad **Clonar aplicaciones**, puedes clonar las aplicaciones que ya se han instalado en el sistema original en lugar de descargarlas nuevamente.

Cuando clonas una aplicación, los datos de la aplicación no se clonarán.

- **Importar datos**

Introduce la contraseña de pantalla bloqueada del sistema original y selecciona los datos que quieres transferir (como contactos, imágenes, vídeos, audio y archivos de documentos). Toca **Importar** para copiar los datos al clon del sistema.

- **Exportar datos**

Introduce la contraseña de pantalla bloqueada del clon del sistema y ve a **Ajustes > Permisos y privacidad > Privacidad > Clonador del sistema > Exportar datos**. Selecciona los datos que quieres transferir (como contactos, imágenes, vídeos, audio y archivos de documentos). Toca **Exportar** para copiar los datos al sistema original.

## **Compartir notificaciones entre un clon del sistema y el sistema original**

Puedes compartir notificaciones entre un clon del sistema y el sistema original para evitar perderte mensajes. En este caso, sea cual sea el sistema que utilices, podrás ver todas las notificaciones. Puedes compartir notificaciones entre un clon del sistema y el sistema original usando los siguientes métodos.

- ★ **Ruta de operación**



- Después de acceder a un clon del sistema, ve a **Ajustes > Permisos y privacidad > Privacidad > Clonador del sistema**, donde puedes gestionar las notificaciones enviadas al clon del sistema y al sistema original. Activa **Recibir notificaciones enviadas al clon del sistema**, para recibir notificaciones enviadas al clon del sistema cuando estés usando el sistema original.
- Activa **Recibir notificaciones enviadas al sistema original**, para poder recibir notificaciones enviadas al sistema original cuando estés usando el clon del sistema.

 Deberás acceder al clon del sistema para cambiar los ajustes para compartir notificaciones entre el sistema original y el clon del sistema.

## Ocultar el acceso a un clon del sistema

### ★ Ruta de operación

1. Después de acceder a un clon del sistema, ve a **Ajustes > Permisos y privacidad > Privacidad > Clonador del sistema > Ocultar acceso al clon del sistema**.
2. Activa **Ocultar acceso al clon del sistema** y toca **Ocultar**.

Cuando esta función está activada, el acceso al clon del sistema en el sistema original está oculto. Solo puedes acceder al clon del sistema a través de la pantalla bloqueada usando la contraseña o la huella que hayas definido para el clon.

 Si olvidas la contraseña después de que se haya ocultado el acceso, no podrás acceder al clon del sistema ni eliminar sus datos.



## Eliminar clon del sistema

### ★ Ruta de operación

- Después de acceder al sistema original, ve a **Ajustes > Permisos y privacidad > Privacidad > Clonador del sistema** y toca  en la esquina superior derecha. Sigue las instrucciones indicadas en la pantalla y luego introduce la contraseña de pantalla bloqueada para eliminar el clon del sistema.
- Después de acceder a un clon del sistema, ve a **Ajustes > Permisos y privacidad > Privacidad > Clonador del sistema** y toca  en la esquina superior derecha. Sigue las instrucciones indicadas en la pantalla e introduce la contraseña del clon para eliminar el clon del sistema. Antes de eliminar el clon, puedes optar por exportar los datos del clon.

 Al eliminar el clon del sistema también se eliminarán todos sus datos. Esta acción no se puede deshacer, así que actúa con precaución.

## Gestor de permisos

### Gestionar permisos de aplicaciones

Las aplicaciones pueden requerir ciertos permisos para proporcionarte servicios.

Dichos permisos pueden ser:

- Acceso a la cámara, el micrófono, etc.
- Acceso a Teléfono, SMS, Calendario y más aplicaciones



- Acceso a Ubicación, Contactos, Lista de aplicaciones, registros de navegación de Internet y más del teléfono
- Acceso a imágenes, documentos, archivos de audio u otros archivos en el teléfono
- Permite que las aplicaciones te envíen notificaciones en la pantalla bloqueada, notificaciones de banner y más

No obstante, algunas aplicaciones pueden solicitar más permisos de los que necesitan, poniendo en riesgo tu privacidad y la seguridad de la información. Puedes comprobar los permisos concedidos a cada aplicación y conservar solo los esenciales.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Gestor de permisos**. Toca cualquier permiso y sigue las indicaciones para configurar los ajustes.

## Gestionar el acceso de las aplicaciones a fotos y vídeos con el selector de fotos

Algunas aplicaciones leen fotos y vídeos en el teléfono. Para evitar que las aplicaciones lean todos los archivos guardados en Fotos, puedes gestionar el acceso de las aplicaciones a fotos y vídeos con el selector de fotos. Siempre que una aplicación necesite acceso a Fotos, puedes gestionar a qué fotos y vídeos tiene acceso esta aplicación con el selector de fotos.



- El selector de fotos solo funciona con aplicaciones orientadas a Android 13 o versiones posteriores.



- También debes establecer el acceso de la aplicación a fotos y vídeos en **Preguntar siempre** para usar el selector de fotos cuando la aplicación requiere acceso a Fotos.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Privacidad > Gestor de permisos**.

En **Gestor de permisos**, toca **Fotos y vídeos**, busca las aplicaciones que quieres gestionar y toca **Preguntar siempre**.

 (Si la aplicación no tiene la opción de **Preguntar siempre**, significa que actualmente no admite esta funcionalidad).

2. Cada vez que la aplicación requiera acceso a fotos o vídeos, aparecerá una ventana emergente para solicitar permiso. Toca **Seleccionar fotos y vídeos** para permitir el acceso a fotos y vídeos individuales.

## Modificar permisos especiales de aplicaciones

Las aplicaciones pueden requerir permisos para acceder a datos o archivos, como permisos para leer tus notificaciones, gestionar archivos almacenados en tu dispositivo o mostrar encima de otras aplicaciones, para proporcionarte servicios aplicables.

No obstante, algunas aplicaciones pueden solicitar más permisos de los que necesitan, poniendo en riesgo tu privacidad y la seguridad de la información. Puedes comprobar los permisos concedidos a cada aplicación y conservar solo los esenciales.

#### ★ Ruta de operación



1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Acceso especial de aplicación**.
2. Modificar los permisos de las aplicaciones según sea necesario.

## Activar Servicios de ubicación

Es posible que algunas aplicaciones necesiten utilizar Servicios de ubicación para proporcionar servicios basados en tu ubicación actual. Puedes activar o desactivar Servicios de ubicación según sea necesario.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ubicación** y activa **Servicios de ubicación**.

También puedes activar **Escaneo de Wi-Fi** y **Escaneo de Bluetooth** para obtener servicios basados en la ubicación más precisos.

## Seguridad del sistema

### Gestionar otros ajustes de seguridad del sistema

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Contraseña y seguridad > Seguridad del sistema** para cambiar los ajustes de otros módulos.

- Toca **Aplicación de administración del dispositivo** para administrar dispositivos.
- Toca **Almacenamiento de credenciales** para ver las credenciales de usuario que están almacenadas actualmente en el dispositivo y otros certificados fiables.



- Toca **Agentes de confianza** para ver los agentes de confianza que se ejecutan en el dispositivo.
- Toca **Anclaje de aplicaciones** y una vez que ancles una aplicación, no podrás usar otras aplicaciones o funcionalidades. Anclaje de aplicaciones solo está disponible cuando se utiliza la navegación con botones.

## Permitir instalaciones de aplicaciones que no son de Play Store

Para instalar aplicaciones que no son de Play Store en el teléfono o el pad, debes permitir instalaciones de aplicaciones de orígenes alternativos.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad > Orígenes de las instalaciones** y permite orígenes alternativos para instalar aplicaciones.

## Verificación de apagado

Cuando esta función esté activada, deberás introducir la contraseña de pantalla bloqueada antes de apagar el teléfono. Si pierdes el teléfono, otras personas no podrán apagarlo para evitar que puedas localizarlo usando funcionalidades como Find My.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad** y activa **Solicitar contraseña para apagar**.



## Ver pseudoestaciones base bloqueadas

Esta función bloquea los mensajes y anuncios fraudulentos de pseudoestaciones base. Las pseudoestaciones base son estaciones base de móviles que se utilizan con fines maliciosos y normalmente ilegales, como enviar mensajes y anuncios fraudulentos.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad > Bloqueo de pseudoestaciones base** para ver el historial de bloqueo de las pseudoestaciones base.

## Encontrar mi dispositivo

Activa la funcionalidad Encontrar mi dispositivo para poder localizar tu teléfono de forma remota. Si pierdes el teléfono, también puedes utilizar esta funcionalidad para borrarlo y evitar fugas de privacidad, garantizando así la seguridad de sus datos.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Buscadores de dispositivos > Encontrar mi dispositivo**.
2. Podrás usar **Encontrar mi dispositivo** una vez que hayamos verificado tu cuenta de Google.
3. También puedes seguir las indicaciones para usar la aplicación o el sitio web para encontrar tu dispositivo.





# Aplicaciones usadas con frecuencia

## Contactos

### Crear y gestionar contactos

#### ★ Ruta de operación

1. Abre la aplicación **Teléfono** y ve a la pestaña **Contactos**. Toca **Crear nuevo contacto**.
2. Podrás establecer una imagen de perfil para el contacto e introducir el nombre, apellido, número de teléfono, empresa, etiqueta y otra información del contacto. Después toca **Guardar**.
3. En la pestaña **Contactos**, también puedes:
  - Tocar  para editar la información de un contacto
  - Tocar el icono de estrella para establecer un contacto como favorito
  - Tocar  para eliminar o compartir un contacto, añadir un contacto a la pantalla de inicio, establecer un tono de llamada para un contacto, bloquear un número o realizar otras operaciones.



## Reloj

### Establecer y editar una alarma

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Reloj > Alarma** y toca  para establecer una alarma.
2. Sigue las indicaciones para establecer el tono de llamada y la vibración, la duración de la repetición y la cantidad de repeticiones, y luego toca .

Toca una alarma existente para editarla. Mantén pulsada una alarma para eliminarla.

### Apagar o posponer una alarma

Si quieres dormir unos minutos más después de que suene la alarma, puedes tocar el Botón de encendido o el botón de **Posponer**. La alarma volverá a sonar más tarde.

Toca **Detener** para apagarla.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Reloj > Alarma >  > Ajustes** para configurar **Duración del sonido** y **Detener la alarma con**. También puedes activar o desactivar **Avisar antes de sonar**.

### Usar Temporizador o Cronómetro

Puedes usar el temporizador para hacer una cuenta atrás desde una hora específica y el cronómetro para medir la duración de un evento.

#### ★ Ruta de operación



- Ve a **Reloj > Temporizador**, establece la duración de tiempo, toca ► para iniciar el temporizador y toca || para detenerlo.
- Ve a **Reloj > Cronómetro**, toca ► para iniciar el cronómetro y toca || para detenerlo.

## Ver la hora en ciudades de todo el mundo

Puedes utilizar Reloj para ver la hora local en diferentes zonas horarias del mundo.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Reloj > Reloj mundial**, toca ⊕ para introducir el nombre de una ciudad o selecciona una de la lista de ciudades para ver su hora local.

## Mostrar dos relojes

Cuando estés fuera de tu zona horaria habitual, puedes activar Reloj dual para mostrar la hora de tu residencia habitual y de tu ubicación actual.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Reloj > ⋮ > Ajustes > Fecha y hora > Reloj dual** para activar **Reloj dual**.
2. Sigue las indicaciones para añadir tu **Residencia habitual**.
3. Toca **Mostrar reloj dual activado** para mostrar el reloj dual en **Pantalla bloqueada**, **Widget del reloj de la pantalla de inicio** o **Widget del reloj de la pantalla bloqueada y de la pantalla de inicio**.



## Brújula

### Usar Brújula

La aplicación Brújula muestra tu ubicación actual, la dirección a la que apunta tu teléfono, la latitud y la longitud.

#### Calibración de Brújula

Calibra **Brújula** antes de usarla por primera vez. Para calibrar Brújula, busca una zona abierta lejos de interferencias y mueve el teléfono siguiendo las instrucciones que se indican en la pantalla.

#### Orientarse

- Sostén el teléfono en posición horizontal para obtener latitud, longitud y direcciones precisas.
- Comprueba la dirección: la dirección que se muestra directamente debajo de la brújula en la interfaz del teléfono móvil (como este, norte, noreste, sureste, etc.) es la dirección del teléfono móvil.

## Gestión de aplicaciones

### Usar Clonador de aplicaciones para separar la vida laboral de la personal

Clonador de aplicaciones te permite usar dos cuentas de una aplicación en un teléfono, una para la aplicación original y otra para la aplicación clonada.

#### ★ Ruta de operación



Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Clonador de aplicaciones** y selecciona las aplicaciones para las que quieres activar esta funcionalidad.

Cuando Clonador de aplicaciones está activado para una aplicación, se añade a la pantalla de inicio un clon que funciona de forma independiente con respecto a la aplicación original.

 Algunas aplicaciones o modelos de teléfono no son compatibles con Clonador de aplicaciones.

## Gestionar aplicaciones de inicio automático

Algunas aplicaciones se iniciarán automáticamente en segundo plano, usando memoria del sistema y consumiendo batería. Puedes bloquear el inicio automático de estas aplicaciones según sea necesario y comprobar los registros de bloqueo más recientes del sistema.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Iniciar automáticamente** para activarlo o desactivarlo para diferentes aplicaciones.

## Establecer la aplicación predeterminada

Si tienes más de un editor de documentos, puedes establecer una aplicación predeterminada para abrir cualquier documento.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas**.



2. Puedes elegir la aplicación predeterminada para abrir archivos **TXT, PDF, Word, Excel y PPT** respectivamente según tus hábitos. O puedes tocar **Descargar más aplicaciones** para descargar más aplicaciones.

Recomendamos que conserves los valores predeterminados del sistema para Iniciador, Mensajes, Teléfono, Navegador, Fotos, Música y Vídeos.

## Ver o modificar permisos de aplicaciones, notificaciones y mucho más

Puedes realizar cambios en los ajustes de las aplicaciones mediante **Gestionar notificaciones, Permisos y Uso de la batería**.

### ★ Ruta de operación

1. En la pantalla de inicio, mantén pulsada la aplicación cuyos ajustes quieres modificar y toca **Información de la aplicación**.
2. Siga las indicaciones para modificar los ajustes de la aplicación. Por ejemplo, puedes detener o desinstalar la aplicación, ver o modificar sus permisos o cambiar el estilo de las notificaciones.
3. Toca **Gestionar notificaciones, Permisos y Uso de la batería** para configurar la aplicación.
4. Toca **Uso de datos** para ver los datos móviles utilizados.
5. Toca **Uso del almacenamiento** para ver el uso de almacenamiento de la aplicación y liberar espacio.



## Desinstalar aplicaciones

Puedes usar los siguientes métodos para desinstalar una sola aplicación o desinstalar varias aplicaciones a la vez.

### ★ Ruta de operación

- **Desinstalar una sola aplicación**
    - Mantén pulsado el icono de la aplicación en la pantalla de inicio, toca **Desinstalar** y sigue las instrucciones.
    - También puedes ir a **Ajustes > Aplicaciones > Gestión de aplicaciones**. Toca la aplicación que quieres desinstalar y luego toca **Información de la aplicación**. Después toca **Desinstalar** para desinstalar la aplicación.
  - **Desinstalar varias aplicaciones**
    - Cuando la pantalla de inicio esté en Modo estándar, mantén pulsada la pantalla de inicio o pellízcala para acceder al Modo de edición. Selecciona los iconos de las aplicaciones que quieras desinstalar y toca **Desinstalar**. Todas las aplicaciones seleccionadas se desinstalarán.
    - Cuando la pantalla de inicio esté en Modo de panel, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para acceder al panel de aplicaciones. Toca **Gestionar** y, en la esquina superior derecha, toca **Seleccionar** en el menú. Selecciona los iconos de las aplicaciones que quieras desinstalar y toca **Desinstalar**. Las aplicaciones seleccionadas se desinstalarán por lotes.
- ⓘ • La desinstalación de aplicaciones borrará los datos de las aplicaciones. Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos antes de desinstalar.



- Algunas aplicaciones del sistema no se pueden desinstalar.

## Recuperar aplicaciones del sistema

Si has desinstalado una aplicación del sistema accidentalmente, puedes recuperarla de las siguientes maneras.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Recuperar aplicaciones del sistema**, selecciona la aplicación que quieres recuperar y toca **Instalar**.
2. Tocar **Ir ahora** para ir a "App Market" y descargar e instalar la aplicación.

## Activar el permiso de Mostrar encima de otras aplicaciones

Ventanas flexibles, también denominado Imagen dentro de imagen, te permiten ver un vídeo en una ventana pequeña mientras usas otras funciones del teléfono al mismo tiempo.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Aplicaciones > Acceso especial de aplicación > Mostrar encima de otras aplicaciones**.
2. Selecciona las aplicaciones en las que quieres activar esta funcionalidad y activa **Mostrar encima de otras aplicaciones**.



Con este permiso, las aplicaciones pueden mostrarse encima de otras aplicaciones. Esto podría afectar a la forma en que se muestran otras aplicaciones.





## Notas

### Registrar ideas sobre la marcha con Notas

Notas te ayuda a hacer un seguimiento de la información importante o a capturar ideas fugaces con Garabato. Crea tareas pendientes y establece recordatorios, y te resultará más fácil organizar tus tareas y llevarlas a cabo.

### Crear notas

Usa la aplicación Notas para grabar, editar, gestionar y ver notas que te ayudarán a capturar rápidamente ideas e inspiración a medida que se te ocurren.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Notas** > **Notas** y toca  en la esquina inferior derecha.
2. Introduce texto y toca  en la esquina superior derecha.
3. También puedes:
  - Cambiar la fuente: toca **Aa** para ajustar el tamaño de fuente, el tipo de fuente, el color de fuente y más.
  - Insertar imagen: toca  y selecciona **Hacer foto** o **Fotos** para insertar fotos o imágenes en la nota.
  - Otros: toca  para establecer la máscara, establecer la nota como privada, establecer un recordatorio, fijar la nota, añadir la nota a la pantalla de inicio o eliminar la nota.



## Organizar notas

Puedes ocultar o eliminar tus notas o fijar una nota en la parte de arriba según tus necesidades. También puedes mover las notas a tus cuadernos para clasificarlas y organizarlas.

### ★ Ruta de operación

- **Fijar arriba:** en la lista de todas las notas, mantén pulsada la nota que quieras fijar en la parte de arriba y toca **Fijar** para moverla a la parte superior de la lista.
- **Ocultar una nota:** en la lista de todas las notas, mantén pulsada la nota que quieras ocultar y toca **Ocultar** para ocultarla en el cuaderno oculto. Para ver las notas ocultas, toca **Todas las notas > Notas ocultas** e introduce la contraseña de privacidad.
- **Mover una nota:** en la lista de todas las notas, mantén pulsada la nota que quieras mover, toca **Mover** y selecciona el cuaderno al que quieres mover la nota. También puedes tocar **Cuaderno nuevo** para crear un cuaderno nuevo y mover la nota a él. Para ver notas almacenadas en diferentes cuadernos, simplemente toca **Todas las notas**.
- **Eliminar una nota:** en la lista de todas las notas, mantén pulsada la nota que quieras eliminar y toca **Eliminar**. Puedes tocar **Todas las notas > Eliminado recientemente** para ver las notas eliminadas en los últimos 30 días.

 Cuando uses la función de notas ocultas por primera vez, se te pedirá que establezcas una contraseña de privacidad y la respuesta a la pregunta de seguridad.



## Garabato

Con Garabato, puedes escribir o dibujar en una nota para hacerla más sofisticada y vívida.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Notas > Notas** y toca  en la esquina inferior derecha.
2. Toca  para empezar a garabatear. Utiliza la Paleta de colores, el Bolígrafo, el bolígrafo, el Lápiz, el Marcador, la herramienta Lazo y el Borrador integrados cuando dibujas o escribes en tu nota.

## Crear tareas pendientes

Pon lo que tienes intención de hacer en tu lista de tareas pendientes y establece una hora específica para que te recuerde que debes hacerlo.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Notas > Tareas pendientes** y toca  en la esquina inferior derecha.
2. Introduce una tarea pendiente.
3. Toca  para establecer la hora y el método del recordatorio. Para asuntos importantes, puedes activar **Alarma** y tocar  para completar la configuración.
4. Toca  nuevamente para completar la creación de una tarea pendiente.



## Gestionar las tareas pendientes

Puedes ocultar las tareas pendientes completadas, eliminarlas o sincronizarlas con la nube.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Notas > Tareas pendientes**.

2. Toca  en la esquina superior derecha para ver más acciones.

- Editar: toca para editar las tareas pendientes. Puedes seleccionar y eliminar tus tareas pendientes.
- Ocultar completadas: tocar para ocultar sus tareas pendientes completadas.

## Gestión de archivos

### Buscar archivos

Con Mis archivos, puedes encontrar en el teléfono de manera eficiente y sencilla los archivos que necesitas.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Mis archivos** y podrás:

- Ver archivos por categoría desde la página de inicio (por ejemplo, todas las imágenes se muestran de la misma manera que en la aplicación Fotos)
- Tocar **Recientes** para cambiar a la vista **Recientes**, donde se mostrarán en orden cronológico los archivos añadidos en los últimos 30 días



- Buscar por nombres de archivos en la barra de búsqueda situada en la parte superior de la página de inicio para encontrar los archivos rápidamente.

## Mis archivos

Mis archivos puede ayudarte a gestionar archivos de manera efectiva, como imágenes, audio, vídeos, documentos y archivos APK en el teléfono.

### ★ Ruta de operación

Puedes seleccionar los archivos según sea necesario y realizar las siguientes operaciones:

- Tocar **Enviar** para compartir los archivos con otras personas o con otros dispositivos
- Tocar **Etiquetas** para etiquetar los archivos y poder verlos en la página Etiquetas después de añadir etiquetas de clasificación
- Tocar **Mover** para encontrar una ubicación de almacenamiento a la que mover los archivos y después tocar **Mover aquí**;
- Tocar **Eliminar** para eliminar los archivos
- Tocar **Más** para copiar o cambiar el nombre de los archivos, o realizar otras operaciones.

## Establecer un archivo como privado

Cuando hay algunas imágenes, vídeos, audio y archivos de documentos importantes que no quieres que vean otras personas, puedes establecerlos como archivos privados.



### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Mis archivos**, mantén pulsado el archivo y toca **Más > Establecer como privado**.
2. Toca **Caja fuerte** para ver archivos privados después de verificar la contraseña.

## Tiempo

### Ver la información del tiempo

Usa Tiempo para consultar el tiempo actual y el pronóstico del tiempo para tu ubicación actual o en otras ciudades.

### ★ Ruta de operación

- Ve a **Tiempo** para ver información sobre el tiempo en tu ubicación actual.
- Para consultar el pronóstico del día actual por horas, desplázate hacia abajo y, a continuación, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Desplázate hacia abajo para ver la calidad del aire, la visibilidad, el índice UV, la humedad y mucho más.
- Toca **Pronóstico del tiempo para los próximos 15 días** para ver más información del tiempo en una página web.

### Consultar la información del tiempo de otras ciudades

Consulta el tiempo en otras ciudades usando la aplicación Tiempo para gestionar mejor tus viajes.



### ★ Ruta de operación

1. En la aplicación **Tiempo**, toca el icono del edificio en la esquina superior derecha para acceder a la pantalla **Gestionar ciudades**.
2. Toca  en la esquina inferior derecha, introduce el nombre de la ciudad que quieres añadir y toca la ciudad.
3. En la aplicación **Tiempo**, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para consultar el tiempo en otra ciudad.



En la pantalla **Gestionar ciudades**, toca  > **Editar**, selecciona la ciudad o ciudades que quieres eliminar y toca  para eliminarlas.

## Usar la Calculadora

La aplicación Calculadora del teléfono puede hacer cualquier cosa, desde simples operaciones de suma, resta, multiplicación y división hasta cálculos científicos más complejos como exponentes, raíces cuadradas y funciones. También puede convertir unidades.

### ★ Ruta de operación

1. En la aplicación **Calculadora**, puedes realizar cálculos básicos como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
2. Para borrar la pantalla, toca la tecla Borrar (C).
3. Toca  > **Historial** para ver cálculos anteriores.

También puedes:



- Toca el botón "calculadora científica" en la esquina superior derecha para realizar cálculos avanzados.
- Toca  en la esquina superior derecha para comenzar a convertir unidades.

## Grabadora

Grabadora es una aplicación donde puedes grabar sonido y guardar grabaciones.

### ★ Ruta de operación

1. Abre la aplicación **Grabadora** y toca el botón rojo para comenzar a grabar.
2. Durante la grabación, puedes tocar **Marca** o **Marca de foto** para marcar posiciones importantes en la grabación.
3. Toca  para pausar la grabación y  para reanudarla. Para finalizar la grabación, toca  en la esquina superior derecha.

## Seleccionar un modo de grabación

La aplicación Grabadora tiene los modos Estándar, Entrevista y Reunión, que abordan las necesidades de una amplia gama de ejemplos de uso.

- **Modo estándar:** graba el sonido sin mucho procesamiento. Apto para uso general.
- **Modo entrevista:** aplica un algoritmo de cancelación de ruido. Preferible para las ocasiones en las que la voz que se va a grabar está cerca del teléfono, como en las entrevistas.





- **Modo reunión:** hace que las voces suenen más alto. Preferible para las ocasiones en las que la voz que se va a grabar está lejos del teléfono, como en una reunión o en una conferencia.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Grabadora**, toca  > **Ajustes** > **Modo de grabación** y elige el modo que necesites.

## Marcar momentos en una grabación

Después de hacer una grabación, podrás marcar los momentos clave de la misma.

Marcas con texto o fotos en la línea de tiempo, como prefieras.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Grabadora** y toca el archivo que quieres marcar para reproducirlo.
2. Toca **Marcar** para marcar con texto. Toca **Marca de foto** para marcar con una foto; puedes hacer una foto o elegir una en la aplicación Fotos.

## Reproducir una grabación

La pantalla principal de la aplicación Grabadora enumera todas tus grabaciones. Toca una grabación para reproducirla.

En Grabadora, también puedes:

- Tocar  en la esquina inferior izquierda para activar **Omitir silencio**. Se omitirán los silencios de las grabaciones.
- Elegir "Velocidad de reproducción" para aumentar o reducir la velocidad del audio.



- Tocar **Marcar** o **Marca de foto** para añadir una marca a momentos importantes.
- Tocar **Marcas** para ocultar la lista de marcas y tocarla nuevamente para ver la lista.

## Gestionar grabaciones

### ★ Ruta de operación

1. En la pantalla principal de Grabadora, toca  > **Editar** en la esquina superior derecha para seleccionar una grabación.
2. Puedes **Compartir**, **Renombrar**, **Establecer como tono de llamada** o **Eliminar** el archivo.
3. Toca una grabación para ver la información del archivo. Toca  para acortar la grabación.

## Mando a distancia de IR

### Añadir dispositivos para el mando a distancia

Gracias a la tecnología de infrarrojos y la aplicación Mando a distancia de IR, el teléfono puede funcionar como un mando a distancia todo en uno para una gran variedad de electrodomésticos, como televisores, aparatos de aire acondicionado, decodificadores, cámaras, proyectores, bombillas y ventiladores.

### ★ Ruta de operación



1. Abre **Mando a distancia de IR** en el teléfono, toca  en la esquina inferior derecha y selecciona el tipo y la marca del electrodoméstico que quieres añadir.
2. Por ejemplo, para vincular el mando a distancia con un televisor, apunta el orificio de emisión de infrarrojos situado en la parte superior del teléfono directamente hacia el televisor y sigue las instrucciones.
3. Después de añadir correctamente el televisor, toca  para comenzar a usar el teléfono como mando a distancia.

La lista de dispositivos con mando a distancia de IR mostrará todos los dispositivos añadidos. Toca el nombre de un dispositivo para controlarlo.

 Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Configurar Mando a distancia de IR

### ★ Ruta de operación

Abre **Mando a distancia de IR** y toca  > **Ajustes** para activar o desactivar **Sonido de botón** o **Vibración de botón**.

También puedes activar **Obtener datos del mando a distancia en línea** para admitir más modelos de dispositivos.

 Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.



# Ajustes del sistema

## La función Búsqueda en Ajustes

Ve a **Ajustes**. Toca el cuadro de búsqueda y accede al elemento de ajuste que quieres ver. Selecciona y toca el elemento de ajuste del contenido desplegable para acceder rápidamente al elemento de ajuste.

## Wi-Fi

### Conectarse a la Wi-Fi

Wi-Fi es la abreviatura de Wireless Fidelity. Puedes conectarte a la Wi-Fi de diversas formas y acceder a Internet sin consumir datos móviles.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Wi-Fi**.
2. Puedes conectarte mediante cualquiera de los siguientes métodos:
  - En la lista de redes disponibles, toca la red a la que necesitas conectarte, introduce la contraseña cuando se te solicite o abre el navegador e introduce la contraseña de la cuenta para la autenticación. Ponte en contacto con el proveedor de Wi-Fi para obtener el nombre de la cuenta y la contraseña.
  - Si no encuentras la red a la que quieres conectarte en la lista de redes disponibles, toca **Añadir red** e introduce el nombre de la red para conectarte.



- Si alguien comparte un código QR de Wi-Fi contigo, puedes tocar  en la esquina superior derecha de los ajustes de Wi-Fi y escanear el código para conectarte.

Después de conectarte a una red Wi-Fi una vez, cada vez que tu teléfono vuelva a entrar en el rango de la red, se conectará automáticamente sin pedirte que vuelvas a introducir la contraseña.

Si no quieres conectarte automáticamente a una red Wi-Fi, toca  en el lado derecho de la red Wi-Fi y apaga **Conectar automáticamente**.

## Compartir Wi-Fi a través de un código QR

Puedes compartir las cuentas y contraseñas de las redes Wi-Fi que hayas guardado con otras personas. Pueden conectarse a una red Wi-Fi simplemente escaneando un código QR.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Wi-Fi** y toca  junto a la red Wi-Fi que quieres compartir y luego toca **Compartir** para generar un código QR.

## Presentación del Asistente de Wi-Fi

Asistente de Wi-Fi te ofrece una gran variedad de servicios de aceleración de red, como cambiar automáticamente a una red Wi-Fi mejor o una red móvil cuando la red Wi-Fi es deficiente o usar redes Wi-Fi y móviles simultáneamente. Estos servicios pueden mejorar significativamente tu experiencia de uso de la red.



## Usar Aceleración de red de doble canal

Cuando quieras conseguir sobres rojos o estés jugando, activa Aceleración de red de doble canal para usar datos móviles y Wi-Fi y tener ventaja.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Wi-Fi > Asistente de Wi-Fi > Aceleración de red de doble canal**

activa **Aceleración de red de doble canal** y activa esta funcionalidad para las aplicaciones que la necesiten.

El uso de esta funcionalidad puede consumir más datos móviles. Recomendamos activarla solo cuando sea necesario.

## Aceleración de Wi-Fi dual

Aceleración de Wi-Fi dual permite que el teléfono use simultáneamente dos redes Wi-Fi.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Wi-Fi > Asistente de Wi-Fi** y activa **Aceleración de Wi-Fi dual**.

## Cambiar automáticamente a la red móvil

Activa **Cambiar automáticamente a la red móvil** para que el teléfono pueda cambiar automáticamente a la red móvil cuando la calidad de la red Wi-Fi sea mala para evitar la interrupción de la conexión de red.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Wi-Fi > Asistente de Wi-Fi** y activa **Cambiar automáticamente a la red móvil**.



## Conectar automáticamente a la mejor red Wi-Fi

Cuando hay varias redes Wi-Fi a tu alrededor y tu teléfono se ha conectado antes a estas redes, puedes activar **Conectar automáticamente a la mejor red Wi-Fi**. El teléfono detectará automáticamente la calidad de estas redes Wi-Fi. Cuando la calidad de la red actual es deficiente, el teléfono cambiará automáticamente a la mejor red.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Wi-Fi > Asistente de Wi-Fi** y activa **Conectar automáticamente a la mejor red Wi-Fi**.

## Red móvil

### Establecer el nombre y el número de la tarjeta SIM

Cuando utilices dos tarjetas SIM, puedes complementar información como el nombre y el número de la tarjeta SIM para facilitar su uso.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Red móvil**, toca una tarjeta SIM y accede a la página de información y ajustes de SIM. Puedes:

- Toca **Nombre de la tarjeta SIM** para introducir un nombre personalizado.
- Toca **Número de tarjeta SIM** para introducir el número de teléfono.
- Activa o desactiva **Itinerancia de datos** según sea necesario.



## Gestión de tarjetas SIM

### Establecer una SIM de llamadas y una SIM de datos predefinidas

Cuando utilizas dos tarjetas SIM, puedes establecer la SIM de llamadas y la SIM de datos predefinidas en función de los planes de datos proporcionados por estas tarjetas.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Red móvil** y toca **SIM de llamadas predeterminada** y **SIM de datos predefinida** respectivamente y sigue las indicaciones para cambiar los ajustes.

### Configurar Reenvío de llamadas para SIM dual

Cuando usas dos tarjetas SIM, puedes activar **Reenvío de llamadas para SIM dual** para no perderte llamadas importantes cuando no se puede conectar una tarjeta.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Red móvil > Más ajustes > Reenvío de llamadas para SIM dual** y modifica los ajustes de reenvío de llamadas para SIM 1 y SIM 2 según sea necesario.

### Una SIM para hacer llamadas, una SIM para acceder a Internet

Cuando uses dos tarjetas SIM, puedes configurarlas de modo que mientras haces una llamada con una SIM, la otra tarjeta se use para acceder a Internet, asegurándote así de que siempre puedas acceder a Internet.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Red móvil > Más ajustes** y activa **Usar datos móviles durante las llamadas**.





## Uso de datos

### Comprobar el uso de datos del teléfono

El sistema te ayudará a calcular el uso de datos diario y mensual del teléfono, así como la cantidad de datos que consume cada aplicación, para que puedas controlar y administrar mejor el consumo de datos.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Red móvil > Uso de datos** para ver el uso de datos.

- Toca **Uso de datos por aplicación** para ver la cantidad de datos que consume cada aplicación.
- Toca el nombre de una aplicación para activar **Desactivar red móvil** según sea necesario o para desactivar funcionalidades como **Datos en segundo plano**.
- Ve a **Límite de uso de datos** y toca **Límite diario de uso de datos** o **Límite mensual de uso de datos** para establecer el límite de uso de datos y de qué manera se te notifica cuando se supera este límite.

### Ahorro de datos

Ahorro de datos te ayuda a consumir menos datos móviles al impedir que las aplicaciones usen datos móviles en segundo plano.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Red móvil > Ahorro de datos** y activa **Ahorro de datos**.



Cuando esta funcionalidad está activada y se usa una red móvil, las aplicaciones en segundo plano (como Correo o software de mensajería instantánea) no podrán recibir mensajes nuevos. El punto de acceso personal y el uso compartido por Internet se desactivarán.

Puedes tocar **Aplicaciones sin restricciones** para decidir qué aplicaciones se pueden ejecutar en segundo plano con acceso a Internet, para no perderse información importante.

## Gestionar permisos de red de aplicaciones

Algunas aplicaciones consumen muchos datos móviles y puedes establecerlos para que se ejecuten solo mediante Wi-Fi.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Red móvil > Uso de datos > Acceso de red**, toca el nombre de una aplicación y sigue las instrucciones para limitar o denegar el acceso a Internet.

## ORoaming

### Comprar planes de datos internacionales

Cuando se estés preparando un viaje al extranjero, puedes comprar un plan de datos internacional en el teléfono. No necesitas comprar otra tarjeta de llamadas y no hay cargos adicionales, por lo que puedes viajar sin preocupaciones.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > ORoaming** para selecciona y compra un plan basado en tu destino. No habrá cargos adicionales.



2. Cuando llegues a tu destino, toca  en la esquina superior derecha y activa tu plan de datos en la lista de pedidos.

No actives el plan de datos antes de llegar o comenzará la facturación.

## Bluetooth

### Conexión Bluetooth

Establecer una conexión entre el teléfono y auriculares Bluetooth, pulseras, relojes, tabletas y otros dispositivos facilita el intercambio de datos entre el teléfono y estos dispositivos.

#### ★ Ruta de operación

1. Activa el Bluetooth en el dispositivo que necesita conectarse y accede al modo de vinculación (el funcionamiento varía según el dispositivo; consulta el manual de usuario del dispositivo que quieres conectar para obtener más información).
2. En el teléfono, ve a **Ajustes > Bluetooth** y activa **Bluetooth**.
3. En la lista Dispositivos disponibles, toca el nombre del Bluetooth del dispositivo al que quieres conectarte y sigue las instrucciones para establecer una conexión.

También puedes tocar  al lado de un dispositivo vinculado y tocar **Desconectar** o **Desvincular**. También puedes establecer la finalidad del dispositivo Bluetooth, como compartir contactos, audio multimedia o audio de llamadas.



## Conexión y compartición

### Activar el Modo avión

Cuando estés en un avión, es posible que debas activar el Modo avión, según los requisitos de la aerolínea. En Modo avión, las funcionalidades que dependen de la red móvil, la Wi-Fi y el Bluetooth no estarán disponibles.

#### ★ Ruta de operación

Puedes activar **Modo avión** a través de cualquiera de los siguientes métodos:

- Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos y después activa **Modo avión**.
- Ve a **Ajustes > Conexión y compartición** y activa **Modo avión**.

### Acceder a redes específicas a través de una VPN

Una red privada virtual (VPN) crea un canal seguro temporal a través de una red pública para la transmisión cifrada de información específica.

Cuando estés fuera de las oficinas de la empresa, puedes acceder a la red interna de la empresa a través de una VPN para acceder a la información de la intranet.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > VPN**, toca **+** y añade el nombre, tipo, dirección del servidor, etc. de la VPN según la información proporcionada por el proveedor de VPN.



## Punto de acceso personal

### Compartir la red mediante un punto de acceso personal

Puedes compartir los datos móviles de tu teléfono con otros dispositivos mediante un punto de acceso personal.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Punto de acceso personal** y activa **Punto de acceso personal**.
2. Cuando esta funcionalidad está activada, los dispositivos cercanos pueden detectar tu punto de acceso personal. Para conectarte al punto de acceso, introduce tu contraseña.

Si después de 10 minutos no se conecta ningún dispositivo, Punto de acceso personal se desactivará para ahorrar batería.

También puedes:

- Tocar el código QR que está al lado de **Ajustes del punto de acceso** para compartir tu punto de acceso. Escanea este código QR usando otro dispositivo para conectarte rápidamente al punto de acceso.
- Tocar **Ajustes del punto de acceso** para cambiar el nombre y la contraseña del punto de acceso, establecer la red como oculta y más para mejorar la seguridad.
- Tocar **Gestión de conexiones** para establecer el número máximo de conexiones, limitar el uso de datos móviles y mucho más.



## Compartir acceso a Internet mediante Bluetooth

Puedes compartir la red de tu teléfono con otro dispositivo mediante Bluetooth.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Punto de acceso personal** y activa **Compartir Internet por Bluetooth**.
2. Activa Bluetooth en el dispositivo que requiere acceso a Internet y establece una conexión Bluetooth con tu teléfono.

Cuando se establece la conexión, el otro dispositivo puede usar los datos móviles de tu teléfono para acceder a Internet.

## Compartir acceso a Internet mediante USB

Puedes compartir los datos móviles de tu teléfono con otros dispositivos mediante USB.

### ★ Ruta de operación

1. Usa un cable USB para conectar el teléfono al dispositivo que necesita acceso a Internet y sigue las indicaciones que aparecen en ambos dispositivos para completar los ajustes pertinentes (el procedimiento específico puede variar según el dispositivo).
2. Ve a **Ajustes > Conexión y compartición > Punto de acceso personal** y activa **Compartir Internet por USB**.

El interruptor **Compartir Internet por USB** se puede activar o desactivar solo si el teléfono ha establecido una conexión USB con el otro dispositivo. Si el interruptor



**Compartir Internet por USB** aparece en gris en el teléfono, vuelve a conectar el teléfono al otro dispositivo.

## Fondos de pantalla y estilo

### Fondo de pantalla

#### Cambiar el fondo de pantalla

Hay mucho fondos de pantalla del sistema preciosos para elegir, incluidos fondos de pantalla estáticos y dinámicos. También puedes descargar e instalar fondos de pantalla en línea o establecer tus imágenes favoritas como fondos de pantalla.

##### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Fondos de pantalla** o pellizca la pantalla de inicio para acceder a la página de **ajustes rápidos de fondos de pantalla** y luego toca **Fondos de pantalla**.
2. En la página **Fondos de pantalla**, puedes establecer **Fondo de pantalla bloqueada**, **Carrusel de fondos de pantalla** y **Fondos de pantalla de inicio y pantalla bloqueada**.

También puedes abrir **Fotos**, seleccionar una imagen y tocar  en la esquina inferior derecha. Sigue las indicaciones para establecer la imagen como fondo de pantalla.

#### Seleccionar colores destacados del fondo de pantalla

Puedes elegir colores destacados de un fondo de pantalla estático para aplicar estos colores a tu sistema.



#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Colores**.
2. Toca **Colores del fondo de pantalla**. En la ventana emergente, arrastra los cuatro puntos para elegir colores del fondo de pantalla actual.

 Esta función no está disponible cuando se utiliza un fondo de pantalla dinámico.

### Usar fondos de pantalla dinámicos

Los fondos de pantalla dinámicos hacen que los fondos del teléfono sean más vibrantes e interesantes.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Fondos de pantalla > Fondos de pantalla dinámicos**, selecciona tu fondo de pantalla dinámico favorito, toca **Aplicar** y elige **Pantalla de inicio** o **Pantalla de inicio y pantalla bloqueada**.

### Usar fondos de pantalla del carrusel

Con los fondos de pantalla del carrusel, el fondo de pantalla bloqueada cambiará automáticamente entre diferentes imágenes.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Fondos de pantalla > Fondos de pantalla del carrusel** o pellizca con dos dedos la pantalla de inicio para acceder a los ajustes rápidos de la pantalla de inicio y luego toca **Fondos de pantalla > Carrusel de fondos de pantalla**.





2. Activa **Fondos de pantalla del carrusel** para elegir tus fondos de pantalla favoritos y toca **Añadir**.

## Usar fondos de pantalla en línea

Si bien el sistema proporciona una buena selección de fondos de pantalla, puedes encontrar muchas más opciones cuando buscas en línea.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Fondos de pantalla** o pellizca con dos dedos en la pantalla de inicio y luego toca **Fondos de pantalla**.
2. Desplázate hacia abajo hasta la sección **Fondos de pantalla en línea** y verás una lista de fondos de pantalla en línea para elegir uno. También puedes tocar **Clásico** para seleccionar entre fondos de pantalla clásicos predeterminados o tocar **Artístico** al final de la lista.
3. Toca **Más fondos de pantalla** y ve a **Tienda de temas** para ver más fondos de pantalla.

## Tema

### Cambiar temas

Configura un tema, que incluye personalizar los fondos de la pantalla bloqueada, los estilos de Pantalla siempre activa, los tonos de llamada y los iconos del dispositivo, para que puedas personalizar tu dispositivo todo a la vez.

### ★ Ruta de operación



- Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Temas**, selecciona tu tema favorito y luego toca **Aplicar**.
- Abre la aplicación Tienda de temas y toca **Temas**. Encuentra un tema que te guste y toca **Aplicar**.

## Fuente

### Cambiar el tamaño de fuente

Cambia el tamaño de fuente para mejorar la experiencia visual.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Fuente**, encuentra los ajustes de **Tamaño de fuente** y arrastra el control deslizante para ajustar el tamaño de fuente.

 Puedes activar **Peso de fuente adaptativo** para lograr los mejores efectos de visualización de fuentes.

### Cambiar estilos de iconos

Puedes cambiar el estilo de los iconos según sus preferencias.

Los estilos de iconos del sistema incluyen **Aquamorphic**, **Material** y **Guijarro**, o también puedes personalizar el estilo de icono de la pantalla de inicio como quieras.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Iconos** y accede a la página de edición de iconos.



2. Si seleccionas uno de los estilos del sistema, por ejemplo **Aquamorphic**, podrás ajustar el tamaño del icono, el tamaño de fuente del nombre de la aplicación y decidir si quieres que se muestre o no el nombre de la aplicación. Cuando hayas terminado de editar, toca **Aplicar**.
3. Si seleccionas **Personalizado**, podrás elegir la **forma del icono**, ajustar el **tamaño del contenido**, el **tamaño del icono** y el **tamaño de fuente del nombre de la aplicación**, así como decidir si quieres que se muestre o no el nombre de la aplicación. Cuando hayas terminado de editar, toca **Aplicar**.

## Cambiar colores del sistema

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Colores** para seleccionar un esquema de colores para el sistema.
2. También puedes tocar **Colores del fondo de pantalla** o **Personalizado** y elegir un esquema de colores que te guste.

## Ajustar los estilos de los iconos de Ajustes rápidos

Ajustes rápidos ofrece varios estilos de iconos para que elijas.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Ajustes rápidos**.
2. Hay seis estilos de iconos disponibles para **Ajustes rápidos**. Puedes seleccionar tu favorito.



## Ajustes del tono de llamada con vídeo

Al establecer un vídeo como tono de llamada, el teléfono lo reproducirá cuando recibes una llamada.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Tonos de llamada con vídeo** para establecer un tono de llamada con vídeo.
2. También puedes ir a **Ajustes > Sonido y vibración > Tono de llamada > Tonos de llamada con vídeo**.
3. Elige tu vídeo favorito y toca **Aplicar**.

## Iluminación de bordes

Después de activar Iluminación de bordes, cada vez que recibas una notificación, los bordes de la pantalla se iluminarán automáticamente con un efecto de luz flash, pasando de oscuro a claro. Esta es una forma completamente nueva de notificarte que tienes mensajes nuevos, sin establecer tonos de llamada.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo > Iluminación de bordes** y elige tu color favorito para las notificaciones.

También puedes activar **Aplicar también a llamadas entrantes**, para que la pantalla también se ilumine automáticamente con un efecto ambiental cuando el teléfono reciba una llamada.



## Establecer la animación de huella

El sistema proporciona una variedad de animaciones de huellas para que el icono de tu huella sea más interesante mientras desbloqueas la pantalla.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Fondos de pantalla y estilo**, encuentra el área de **INTERFAZ DE USUARIO** y toca **Animación de huella**.
2. Selecciona tu animación de huella favorita.

## Pantalla de inicio y pantalla bloqueada

### Configurar el diseño de la aplicación

Puedes configurar el diseño de la aplicación para agrupar iconos y widgets similares de la pantalla de inicio en una sola pantalla, lo cual es estéticamente agradable y fácil de manejar.

### ★ Ruta de operación

- Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio y pantalla bloqueada** y siga el procedimiento que se muestra a continuación para configurar la pantalla de inicio.
  - Toca **Diseño de la pantalla de inicio** para elegir el diseño de los iconos.  
Toca **Aplicar** cuando hayas terminado.
  - Activa **Autorrelleno de icono**, para que una vez que se quita o se elimina el icono de una aplicación, otro icono de aplicación ocupe su lugar automáticamente.



- Activa **Gesto para mostrar los iconos** para manejar el teléfono con una mano. En la pantalla de inicio, desliza el dedo hacia arriba desde la esquina inferior izquierda o derecha y mantenlo pulsado para desplegar y minimizar todos los iconos. Desliza el dedo hasta el icono de destino para abrir la aplicación.
- Toca **Deslizar hacia abajo en la pantalla de inicio** y selecciona para acceder **Búsqueda global** o **Panel de notificaciones** cuando deslizas el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio.
- Pellizca con dos dedos la pantalla de inicio para acceder al Modo de edición.
  - Toca **Widgets** para elegir aplicaciones, como Reloj, Calendario, Notas y más.
  - Toca **Transiciones** para elegir la animación de paso de página y toca **Aplicar** cuando hayas terminado.

## Configurar los modos de la pantalla de inicio

Hay tres tipos de modos de la pantalla de inicio.

- **Modo estándar:** es el modo de pantalla de inicio predeterminado. Todas las aplicaciones instaladas se muestran en la pantalla de inicio. Mantén pulsado el icono de una aplicación para mostrar acciones rápidas.
- **Modo de panel:** desliza el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para acceder al panel de aplicaciones, donde puedes ver todas las aplicaciones instaladas. Arrastra una aplicación fuera del panel para visualizarla en la pantalla de inicio.



- **Modo simple:** este modo presenta un diseño de pantalla de inicio más simple, así como iconos y fuentes de mayor tamaño.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio y pantalla bloqueada > Modo pantalla de inicio** para seleccionar **Modo estándar** o **Modo de panel**.

Para acceder al Modo simple, ve a **Ajustes > Funcionalidades especiales > Modo simple**.

## Prevención de toque involuntario en el bolsillo

Pueden producirse toques de pantalla involuntarios cuando el teléfono está en el bolsillo o en la mochila. Para evitar este tipo de operaciones no deseadas, puedes activar Prevención de toques involuntarios en el bolsillo.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio y pantalla bloqueada** y activa **Prevención de toque involuntario en el bolsillo**.



Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Pantalla y brillo

### Ajustes del brillo y el color de la pantalla

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo** para modificar los ajustes de pantalla.



- **Modo:** selecciona **Modo claro/Modo oscuro** o activa **Programado**, que cambia automáticamente entre el Modo claro y el Modo oscuro según la hora del día.
- **Brillo:** arrastra el control deslizante de ajuste de brillo para ajustar el brillo de la pantalla o activa **Brillo automático** para que el teléfono ajuste automáticamente el brillo de la pantalla según las condiciones de iluminación del momento.
- **Modo de color de la pantalla:** están disponibles el Modo vívido, el Modo natural y el Modo profesional.
- **Fuente y tamaño de visualización:** establece la fuente y el tamaño de visualización de la pantalla.
- **Pantalla de tono natural:** esta funcionalidad ajusta automáticamente la temperatura de color de la pantalla en respuesta a la iluminación ambiental para minimizar la fatiga visual y ofrecerte una experiencia más relajante.
- **Girar automáticamente:** esta funcionalidad cambia automáticamente entre el Modo horizontal y el Modo vertical según la orientación del teléfono.
- **Pantalla completa para aplicaciones:** puedes activar esta funcionalidad en algunas aplicaciones para aumentar el área de visualización. Hay dos modos disponibles: **Ocultar cámara frontal** y **Visualización a pantalla completa**.

## Activar Refinador de imágenes

¿El vídeo que estás viendo está borroso? Mejora la calidad del vídeo con un toque en Refinador de imágenes para una mejor experiencia de visualización.





#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo** para activar **Refinador de imágenes**.
2. Toca **Aplicaciones compatibles** para ver qué aplicaciones admiten esta función.

 Esta funcionalidad aumentará el consumo de batería.

## Activar Potenciador de color para vídeo

Potenciador de color para vídeo utiliza la tecnología SDR a HDR para proporcionar colores más vivos y detalles oscuros más finos a los vídeos SDR para una mejor experiencia de visualización.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo** para activar **Potenciador de color para vídeo**.
2. Toca **Aplicaciones compatibles** para ver en qué aplicaciones puedes usar esta funcionalidad.

 Esta funcionalidad aumentará el consumo de batería.

## Activar Confort visual

Para minimizar el malestar en los ojos debido a una exposición prolongada a la pantalla, puedes activar el Modo confort visual para reducir la cantidad de luz azul de la pantalla y evitar la fatiga visual.

#### ★ Ruta de operación



- Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir Ajustes rápidos (desliza el dedo otra vez hacia abajo para expandirlos) y toca el icono Eye Comfort para activar el Modo confort visual.
- También puedes activar **Confort visual** y establecer la temperatura de color y los efectos de visualización según tus preferencias en **Ajustes > Pantalla y brillo > Confort visual**.

## Reposo adaptativo

Reposo adaptativo mantiene la pantalla encendida mientras la miras.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Reposo adaptativo** y activa **Reposo adaptativo**.

## Ajustar la resolución de pantalla

La pantalla tiene un aspecto diferente cuando cambias la resolución. Cuanto mayor sea la resolución, más nítida será la calidad de la visualización. La calidad de la visualización se degrada cuando se reduce la resolución, pero el sistema consume menos energía, lo que da lugar a una mayor duración de la batería.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Resolución de pantalla**.
2. Elige una resolución de pantalla.



Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.



## Ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla

Tu pantalla se ve y responde de manera diferente cuando cambias la frecuencia de actualización de la pantalla. Una frecuencia de actualización más alta te ofrece una calidad y control de imagen más fluidos. Esto ofrece una mejor experiencia de juego, pero las frecuencias de actualización más altas agotan la batería más rápido. Una frecuencia de actualización estándar es más que capaz de manejar tu uso diario con un mejor rendimiento de duración de la batería.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Pantalla y brillo > Frecuencia de actualización de la pantalla**.

Puedes elegir **Selección automática**, **Estándar** o **Alta**.

2. Si quieres una frecuencia de actualización más alta, elige **Alta**, toca

**Frecuencia de actualización específica de aplicaciones** y personaliza las frecuencias de actualización (60 Hz, 90 Hz o 120 Hz) para aplicaciones individuales.

 Esta funcionalidad puede variar según los diferentes modelos y versiones.

Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Sonidos y vibración

### Establecer sonidos y vibración

Puedes aumentar o disminuir el volumen de llamadas entrantes, mensajes, archivos multimedia y alarmas, para que no sean demasiado ruidosos o suenen tan bajo que no los oigas.



### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Sonido y vibración** para ajustar el volumen de archivos multimedia, tonos de llamada, notificaciones y alarmas.

Cuando quieras evitar molestar a las personas que están a tu alrededor, por ejemplo, durante una reunión, activa el Modo **Silencio**. En este modo, cuando recibes un mensaje, la pantalla del teléfono se iluminará en lugar de sonar.

Si activas **Vibrar con llamadas** o **Vibrar en silencio**, el teléfono vibrará y la pantalla se iluminará cuando recibas una llamada o mensaje.

## Cambiar el tono de llamada

El teléfono normalmente utiliza el tono de llamada predeterminado del sistema como alerta para mensajes nuevos. No obstante, puedes cambiarlo a un tono más reconocible.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Sonido y vibración** y configura tu **Tono de llamada**, **Tono de mensaje** i **Tono de notificación**.

Puedes utilizar música almacenada localmente, tonos de llamada del sistema o los que ofrece la Tienda de temas.



En algunas versiones del sistema, hemos añadido "Temas de Aquamorphic" para ofrecerte una serie de tonos de llamada relajantes y naturales.



## Holo Audio

Cuando se reproducen varias transmisiones de audio, Holo Audio te permite personalizar la ubicación espacial de cada transmisión de audio utilizando la tecnología de Audio espacial. Esto ofrece una nueva experiencia auditiva en la que las transmisiones de audio controlables de forma independiente se reproducen en paralelo sin interferir entre sí y se pueden distinguir fácilmente.

Activa Holo Audio para escuchar tus canciones favoritas mientras juegas o ve un episodio de tu programa favorito mientras chateas con un amigo por teléfono.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Sonido y vibración > Holo Audio** y activa **Holo Audio**.
2. Puedes seleccionar el Modo **automático** o el Modo **personalizado**.
  - Automático: en este modo, la mejor ubicación espacial se asigna automáticamente a cada transmisión de audio.
  - Personalizado: puedes tocar una transmisión de audio para personalizar su ubicación espacial.

 Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Monitorización intraural

Monitorización intraural utiliza hardware de auriculares y software de teléfonos móviles para proporcionar efectos de reverberación avanzados y de baja latencia.



Después de activar esta función, puedes usar los auriculares para escuchar cómo suenan tus efectos musicales y de canto en tiempo real.

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Sonido y vibración > Ajustes adicionales > Monitorización intraural**.
2. Activa **Monitorización intraural** para las aplicaciones compatibles.
3. Si los auriculares están conectados al dispositivo al iniciar una aplicación, aparecerá la ventana flotante de **Monitorización intraural**. Desde ahí, puedes modificar ajustes como el volumen de monitorización intraural, la reverberación, el modificador de voz y el ecualizador.
4. Si quieres grabar con efectos como reverberación y cambio de voz, puedes activar **Mantener Monitorización intraural igual que la grabación**.

 Una vez que hayas activado Monitorización intraural en el teléfono, no olvides desactivar la monitorización intraural proporcionada por otras aplicaciones o dispositivos externos para asegurarte de que no haya conflictos con esta función.

## Dolby Atmos

Dolby Atmos te ofrece una experiencia audiovisual 3D más inmersiva. Dolby Atmos está activado de manera predeterminada en el Modo altavoz. Puedes optar por desactivarlo cuando uses auriculares.



Además del Modo inteligente, Dolby Atmos también está optimizado para películas, juegos y música. Puedes elegir el modo que más te convenga en función del uso previsto.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Sonido y vibración > Dolby Atmos** y selecciona la escena/perfil de sonido que más te convenga.

 Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Establecer tonos

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Sonido y vibración > Más sonidos** para activar o desactivar los sonidos del sistema según sea necesario.

 Cuando conectes el teléfono al cargador, el teléfono emitirá un pitido. Sin embargo, si pones el teléfono en Modo silencio o no molestar, el teléfono no emitirá ningún pitido.

## Notificaciones y barra de estado

### Establecer estilos de notificación

Las notificaciones pueden mostrarse de tres maneras: notificaciones de pantalla bloqueada, notificaciones de banner y distintivos de iconos de aplicaciones.

#### ★ Ruta de operación



Ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** para completar las siguientes configuraciones.

- **Notificación de pantalla bloqueada:** puedes optar por permitir un panel de notificaciones desplegable mientras la pantalla está bloqueada, mostrar el contenido y el origen de notificaciones nuevas o activar la pantalla para recibir notificaciones.
- **Notificación de banner:** puedes optar por permitir responder mensajes en ventanas flotantes. También puedes activar **Simplificar notificaciones de banner cuando se usa una aplicación en pantalla completa**.
- **Distintivos de iconos de aplicaciones:** puedes optar por mostrar los distintivos de las aplicaciones en la pantalla de inicio con números, puntos, números y puntos o nada.

## Ocultación inteligente de notificaciones

Cuando ves el teléfono en público, como en ascensores y en el metro, puedes preocuparte de que otras personas vean tu información confidencial en las notificaciones del teléfono.

Activa la funcionalidad Ocultación inteligente de notificaciones para usar la cámara frontal para detectar caras. Cuando detecta que alguien que no seas tú está mirando el teléfono, ocultará el contenido de la notificación para evitar filtraciones.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado**, toca **Ocultación inteligente de notificaciones** e introduce tus datos faciales para activar esta funcionalidad.





## Ajustes adicionales del panel de notificaciones

El panel de notificaciones te permite gestionar los permisos de notificación de las aplicaciones y personalizar cómo se muestran las notificaciones de las aplicaciones.

### ★ Ruta de operación

- Ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado > Más ajustes** y activa **Mostrar el uso de datos en el panel de notificaciones**, **Permitir posposición de notificaciones**, **Atenuar avisos de notificaciones** e **Historial de notificaciones**.
- También puedes elegir activar **Ocultación inteligente de notificaciones** para ocultar el contenido de las notificaciones de banner y proteger tu privacidad.

## Configurar la barra de estado

La barra de estado situada en la parte superior de la pantalla muestra información como la red, el operador, la hora y el nivel de batería. Puedes deslizar el dedo hacia abajo desde la barra de estado para acceder a cambios rápidos, como datos móviles, Wi-Fi, Modo silencio, Bluetooth y más.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Notificaciones y barra de estado** para definir **Iconos de notificación**, **Estilo de batería** y **Porcentaje de batería**, según tus preferencias.

En el módulo **Iconos de la barra de estado**, activa **Velocidad de la red en tiempo real** para mostrar la velocidad actual de Internet y seleccionar los otros iconos de funcionalidades que quieras ver en la barra de estado.



## No molestar

Puedes activar No molestar si no quieres que las llamadas o mensajes entrantes interrumpan tu trabajo o tus descansos. Las llamadas y mensajes entrantes se silenciarán y no habrá notificaciones de banner.

### ★ Ruta de operación

Desliza el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir Ajustes rápidos (desliza el dedo hacia abajo nuevamente para expandirlos) para activar o desactivar

. También puedes ir a **Ajustes > Sonido y vibración > No molestar** para activar o desactivar **No molestar**.

Una vez activado No molestar, el icono  aparecerá en la barra de estado. Puedes encontrar notificaciones en el panel de notificaciones y en la pantalla bloqueada cuando No molestar está activado.

## Programar No molestar

### ★ Ruta de operación

1. Desliza el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir Ajustes rápidos y mantén pulsado  para acceder a la pantalla **No molestar**. Toca **Horarios**.  
O ve a **Ajustes > Sonido y vibración > No molestar > Horarios**.
2. Toca **Sueño** para especificar un período en el que No molestar está activado y cómo se repite el evento.



3. También puedes tocar **+** para programar varios períodos de tiempo para No molestar.

## Llamadas y mensajes en el Modo no molestar

Cuando No molestar está activado, los tonos de llamada y las alertas de llamadas y mensajes sonarán con normalidad para contactos específicos, para que no te pierdas ningún evento importante.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Sonido y vibración > No molestar** para activar **No molestar** o programarlo en **Horarios**.

- Toca **Contactos** y selecciona contactos de tipos permitidos. Los tonos de llamada y las alertas para llamadas y mensajes de este tipo de contactos sonarán con normalidad cuando No molestar está activado.
- Toca **Aplicaciones** y selecciona qué aplicaciones pueden enviarte notificaciones mientras No molestar está activado.

## Contraseña y seguridad

### Reconocimiento facial

#### Desbloquear Bloqueo de aplicaciones y Caja fuerte con la cara

Tus datos faciales se pueden usar para diversos fines, como desbloquear Bloqueo de aplicaciones, acceder a Caja fuerte y verificar al instalar una aplicación nueva o realizar un pago por SMS.

### ★ Ruta de operación



1. Ve a **Ajustes > Contraseña y seguridad > Cara** e introduce la contraseña de pantalla bloqueada.
2. Activa **Bloqueo de aplicaciones** o **Caja fuerte** según sea necesario y sigue las indicaciones para establecer o introducir la contraseña de privacidad.

## **Desbloquear para acceder a la pantalla de inicio con la cara**

Cuando añades tu cara para desbloquear tu teléfono, **Acceder a la pantalla de inicio al desbloquear** está activado de manera predeterminada. Después de desbloquear el teléfono, accederás a la pantalla de inicio. Si quieres acceder a la pantalla anterior al bloqueo, puedes desactivar esta funcionalidad.

### **★ Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Contraseña y seguridad > Cara** e introduce la contraseña de pantalla bloqueada.
2. Desactiva **Acceder a la pantalla de inicio al desbloquear**.

## **No usar el desbloqueo facial con los ojos cerrados**

Activa esta funcionalidad para evitar que otras personas desbloqueen tu teléfono con tu cara mientras duermes.

Esta funcionalidad está activada de manera predeterminada. Puedes seguir la ruta siguiente para confirmar.

### **★ Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Contraseña y seguridad > Cara** e introduce la contraseña de pantalla bloqueada.
2. Asegúrate de que **Exigir ojos abiertos** esté activado.



## Iluminar la pantalla al desbloquearla con la cara con luz atenuada

Iluminar la pantalla con luz atenuada puede mejorar la tasa de éxito del reconocimiento facial.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Contraseña y seguridad > Cara** e introduce la contraseña de pantalla bloqueada.
2. Activa **Iluminar pantalla con luz atenuada**.

## Huellas

### Usar la huella para acceder a Bloqueo de aplicaciones y Caja fuerte

También puedes usar tu huella para acceder a Bloqueo de aplicaciones y Caja fuerte.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Contraseña y seguridad > Huella** e introduce la contraseña de pantalla bloqueada.
2. Activa **Bloqueo de aplicaciones y Caja fuerte**.

## Seguridad y emergencia

### SOS de emergencia

Como fabricante de teléfonos, nos preocupamos mucho por tu seguridad personal.

En el caso de una emergencia grave o que ponga en peligro la vida, esta



funcionalidad te permitirá enviar mensajes de ayuda incluso cuando la pantalla está apagada.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia** y acepta los términos de servicio para activar esta funcionalidad.

- En el caso de una emergencia, mantén pulsado el botón de encendido para entrar en la página de apagado, donde podrás seleccionar SOS de emergencia.
- En el caso de una emergencia, desliza el dedo hacia arriba en la pantalla bloqueada para entrar en la página de llamadas de emergencia.

## Llamadas de emergencia

Haz llamadas de emergencia para obtener ayuda rápidamente.

Pulsa el botón de encendido 5 veces seguidas y la información de los contactos de emergencia aparecerá en la pantalla. Selecciona el número al que quieres llamar.

También puedes activar **SOS de emergencia**. Selecciona un número como número de emergencia predeterminado. Cuando pulses el botón de encendido 5 veces seguidas, el sistema llamará automáticamente al número después de 3 segundos.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia** y activa **SOS de emergencia**.



## Establecer contactos de emergencia

Hay 3 números de emergencia establecidos de manera predeterminada: por ejemplo, 110 (policía), 119 (bomberos) y 120 (emergencia médica).

También puedes añadir hasta 3 contactos de emergencia más y enviarles mensajes que incluyan tu ubicación en caso de emergencia.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Contactos de emergencia**.

## Uso compartido de emergencia

Puedes activar la funcionalidad Uso compartido de emergencia. El mensaje de emergencia con tu información de ubicación se enviará a tu contacto de emergencia.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Seguridad y emergencia > Uso compartido de emergencia** y activa **Enviar SMS automáticamente con la ubicación**.

Activa la funcionalidad **Asistente de servicios de emergencia**. Cuando llamas a un número de emergencia público, el sistema activará Servicios de ubicación, Datos móviles y Wi-Fi para determinar tu ubicación, independientemente de si has activado o no estas funcionalidades en el teléfono.

La funcionalidad también notificará a la policía tu ubicación, número de teléfono y otra información del dispositivo de uso frecuente para que puedan responder rápidamente y garantizar tu seguridad.



## Batería

### Carga inteligente

Carga inteligente es una funcionalidad diseñada para proteger la batería. Para ralentizar el envejecimiento de la batería, tu dispositivo memoriza tus hábitos de carga y ajusta los patrones de carga en consecuencia.

Por ejemplo, cuando cargas el dispositivo por la noche, la carga se pausará cuando el nivel de la batería alcance el 80 % y se reanudará para garantizar que llegue al 100 % justo antes de que te levantes. Esto ayuda a ampliar la duración de la batería del teléfono.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Batería > Estado de la batería > Carga inteligente** y activa Carga inteligente.

 Esta funcionalidad puede variar según los diferentes modelos y versiones.

Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

### Carga inalámbrica inversa

Mediante Carga inalámbrica inversa, puedes usar el teléfono para cargar dispositivos (como teléfonos, tabletas, relojes y pulseras) que admitan la carga inalámbrica.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Batería > Carga inalámbrica inversa** y activa esta funcionalidad.

Coloca un dispositivo compatible con la carga inalámbrica en la parte trasera del teléfono para empezar a cargarlo.





Cuando el nivel de la batería sea inferior al 25 %, Carga inalámbrica inversa no estará disponible.

 Esta funcionalidad solo está disponible en algunos modelos. Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Modo ahorro de batería

Cuando te estás quedando sin batería y no tienes una fuente de alimentación cerca para cargar, puedes activar el Modo ahorro de batería para conservar la batería y prolongar su vida útil.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Batería > Modo ahorro de batería**.
2. Establece las funciones secundarias del Modo ahorro de batería:
  - Si activas **Desactivar automáticamente el Modo ahorro de batería cuando la batería esté cargada al 90 %**, el teléfono saldrá automáticamente del Modo ahorro de batería cuando esté cargada al 90 %.
  - Si activas **Activar en el nivel de batería especificado**, el Modo ahorro de batería se activará automáticamente cuando la batería alcance un nivel establecido.
3. Si tocas **Optimizaciones predefinidas**, puedes gestionar elementos específicos que se pueden optimizar.



-  El icono de batería situado en la esquina superior derecha se pondrá de color amarillo cuando el Modo ahorro de batería esté activado y volverá a cambiar cuando este modo esté desactivado.

## Modo superahorro de batería

El Modo superahorro de batería limita la cantidad de aplicaciones que se pueden usar y controla estrictamente la actividad en segundo plano para aumentar la vida útil de la batería el mayor tiempo posible y aliviar la ansiedad por tener poca batería.

Cuando la batería del teléfono baje al 10 % o al 5 %, se te pedirá que actives el Modo superahorro de batería. También puedes activarlo en Ajustes cuando quieras.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Batería > Modo ahorro de batería** y activa **Modo superahorro de batería**.

En el Modo superahorro de batería, solo podrás usar una determinada cantidad de aplicaciones (como Teléfono y Mensajes). Toca  o mantén pulsada una aplicación para acceder al Modo de edición y eliminar aplicaciones. Toca  para añadir aplicaciones.

Para salir del Modo superahorro de batería, puedes tocar el botón Salir en la esquina superior izquierda.

## Modo de alto rendimiento

Cuando uses un juego con muchos gráficos, puedes activar Modo de alto rendimiento para obtener el mejor rendimiento posible de tu dispositivo.



### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Batería > Más ajustes** y activa **Modo de alto rendimiento**.

Puede aumentar el consumo de batería y provocar el calentamiento del teléfono.

Activa esta funcionalidad solo cuando sea necesario.

## Gestionar las aplicaciones que agotan la batería

Ve a **Ajustes > Batería > Detalles de uso de la batería** para ver el uso de la batería durante las últimas 24 horas.

Ve a **Ajustes > Batería > Más ajustes > Gestión de batería de las aplicaciones** y selecciona aplicaciones para gestionar el uso de energía.

- Puedes desactivar **Permitir actividad en primer plano** para ahorrar batería.  
No obstante, la aplicación podría no funcionar correctamente y sus notificaciones podrían retrasarse.
- Si activas **Permitir actividad en segundo plano**, la actividad en segundo plano de la aplicación no estará restringida, pero esto puede consumir más batería.

## Ahorrar batería con un toque

El sistema detecta automáticamente problemas de consumo de batería en el teléfono. Puedes usar la funcionalidad **Ahorro de batería** para optimizar el uso de la batería y prolongar su vida útil con un toque.

### ★ Ruta de operación



1. Ve a **Ajustes > Batería** para ver el nivel actual de la batería y el uso de la batería durante las últimas 24 horas.
2. Toca **Detalles de uso de la batería** para ver cuánto tiempo se ha ejecutado una aplicación y cuánta batería ha consumido.
3. Toca **Optimizar uso de batería > Ahorro de batería** para detectar problemas de consumo de batería y prolongar su vida útil.

## Optimización mientras duermes

Al activar Optimización mientras duermes, el teléfono pasará a un estado de bajo consumo de batería mientras duermes, lo que reducirá la frecuencia de las notificaciones push para ampliar la duración de la batería.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Batería > Más ajustes** y activa **Optimización mientras duermes**.

## Alerta de batería baja

Cuando el nivel de la batería del teléfono esté por debajo del 20 %, se mostrará una alerta de batería baja. Puedes activar **Modo ahorro de batería** para optimizar el uso de la batería.



## Bienestar digital y controles parentales

### Modo infantil

#### Usar el Modo infantil para ayudar a los niños a crecer

El Modo niños es un espacio específico para niños. Proporciona los siguientes servicios:

- **Pantalla de inicio específica**

Añade aplicaciones para niños para crear un espacio digital que les encantará.

- **Hábitos saludables de tiempo de pantalla**

Establece límites de tiempo de pantalla para tu hijo para evitar el uso excesivo del dispositivo.

- **Protección ocular**

Supervisa la postura de tu hijo al sentarse y la distancia que mantienen con respecto a la pantalla para ayudarlo a usar los dispositivos electrónicos correctamente y mantener a raya la miopía.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Funcionalidades especiales > Modo niños** y sigue las indicaciones.

Después, podrás elegir las aplicaciones permitidas, limitar el tiempo de pantalla y establecer la red y Confort visual para completar la configuración del Modo niños.



## Controles parentales en Modo infantil

Los controles parentales pueden evitar que tus hijos se vuelvan adictos a los juegos móviles o a otras aplicaciones inadecuadas que podrían afectar negativamente su trabajo escolar y su vida social al establecer límites estrictos en el uso que hacen del teléfono y el tiempo de pantalla con la funcionalidad **Controles parentales**.

### ★ Ruta de operación

1. En el Modo infantil, toca  > **Controles parentales** en la esquina superior derecha, verifica la contraseña de pantalla bloqueada y luego accede a la página Controles parentales.
2. Puedes activar o desactivar la Wi-Fi y la red móvil para el Modo infantil.
3. Toca **Aplicaciones añadidas** para establecer aplicaciones a las que les permites acceder a tus hijos.
4. Toca **Límite de tiempo** para seleccionar un período de tiempo. Cuando pase el tiempo permitido, se saldrá automáticamente del Modo infantil y se bloqueará la pantalla.
5. Toca **Protección ocular** para detectar la luz ambiental, la postura del niño al sentarse y la distancia, así como para enviar recordatorios si el niño no está sentado correctamente. También puedes activar **Pantalla de protección ocular** para filtrar la luz azul.



También puedes activar **Crear acceso directo en la pantalla de inicio** para que puedas encontrar la aplicación rápidamente.



## Activar Zen Space

Zen Space te ayuda a mantenerte concentrado limitando el uso de aplicaciones y minimizando las distracciones de las notificaciones.

En Zen Space, puedes acceder a los espacios Zen predeterminados o crear espacios nuevos.

Deep Zen: solo puedes usar el teléfono para hacer fotos o recibir llamadas y hacer llamadas de emergencia. No puedes salir de Deep Zen una vez iniciado.

Light Zen: puedes seguir usando las aplicaciones seleccionadas y salir de Light Zen cuando quieras. También puedes configurar Light Zen Spaces para trabajar, estudiar o realizar otras actividades.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Zen Space** y toca un espacio para personalizar el nombre del espacio, la duración, las aplicaciones permitidas, el fondo de pantalla y los sonidos de fondo.
2. Toca **Comenzar** para acceder al espacio seleccionado.

## Ajustes adicionales

### Establecer idiomas y regiones

#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Idioma y región** y consulta los idiomas y regiones admitidos por el sistema.



2. Toca **Editar** para seleccionar el idioma que quieres usar y toca  en el lado derecho para establecer un idioma como idioma predeterminado del sistema.
3. Arrastra un idioma a la parte superior para que se convierta en el idioma predeterminado del sistema. Si una aplicación o sitio web no admite dicho idioma, se utilizará el siguiente idioma compatible de la lista.
4. Toca **Región** para elegir una región.

## Establecer fecha y hora

La fecha y la hora que se muestran en el teléfono se establecen automáticamente a través de Internet en función de tu ubicación y se pueden cambiar manualmente si es necesario.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Fecha y hora** y podrás configurar la fecha y la hora en el teléfono.

- Tocar **Formato de hora** para mostrar la hora en formato de 12 o 24 horas.
- Activa **Establecer hora automáticamente** y **Establecer zona horaria automáticamente**. Si hay un error, puedes desactivar estas funcionalidades y configurarlas manualmente.
- Toca **Reloj dual** para mostrar un reloj más de otra zona horaria.





## Usar Gestos y movimientos

Después de activar Gestos y movimientos, puedes manejar rápidamente el teléfono sin encender la pantalla. Por ejemplo, puedes responder una llamada telefónica acercando el teléfono al oído.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Gestos y movimientos**.

- Activa **Levantar para activar** para activar automáticamente la pantalla cuando levantas el teléfono.
- Activa **Acercar al oído para responder llamadas** para responder llamadas automáticamente cuando acercas el teléfono al oído.
- Activa **Cambiar automáticamente al receptor** para cambiar automáticamente al receptor cuando acercas el teléfono al oído.
- Activa **Girar para silenciar las llamadas entrantes** para silenciar una llamada entrante cuando giras el teléfono.

## Accesibilidad

### Menú de accesibilidad

Puedes establecer un acceso directo al Menú de accesibilidad y usar este menú en pantalla grande para controlar el teléfono. Desde el menú puedes bloquear la pantalla, ajustar el volumen y el brillo, hacer capturas de pantalla y mucho más.

### ★ Ruta de operación



Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Accesibilidad > Menú de accesibilidad** y toca **Acceso directo**. Aparecerá un icono verde en la esquina inferior derecha de la pantalla. Toca el icono para abrir el menú con funciones de uso frecuente.

## **Pulsar botón de encendido para finalizar llamadas**

Activa **Pulsar botón de encendido para finalizar llamadas** para poder finalizar una llamada rápidamente pulsando el botón de encendido.

### **★ Ruta de operación**

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Accesibilidad > Pulsar botón de encendido para finalizar llamadas** y activa esta funcionalidad.

 Cuando tienes una llamada entrante, esté activado o no **Pulsar botón de encendido para finalizar llamadas**, puedes rechazar la llamada pulsando el botón de encendido (pulsa el botón de encendido una vez para desactivar el timbre o la vibración y púlsalo una segunda vez para rechazar la llamada).

## **Activar TalkBack**

TalkBack proporciona comentarios hablados sobre lo que tocas, seleccionas y activas en la pantalla, para que puedas usar tu dispositivo sin mirarlo. Es ideal para personas con problemas de visión.

### **★ Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Accesibilidad > Visión** y activa **TalkBack**.
2. Cuando esta funcionalidad esté activada, podrás controlar el teléfono con los siguientes gestos:



- Desliza el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para cambiar de elemento.
  - Toca dos veces un elemento para activarlo.
  - Arrastra con dos dedos para desplazarte por la pantalla.
1. Toca  en la esquina superior derecha para personalizar los ajustes de TalkBack, como los ajustes de texto a voz, verborrea, gestos y mucho más.
  2. Mantén pulsados los botones para subir y bajar volumen durante más de 3 segundos para desactivar TalkBack.

## Activar Seleccionar para oír en voz alta

Después de activar Seleccionar para oír en voz alta, puedes tocar el texto seleccionado en la pantalla para oírlo en voz alta.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Accesibilidad > Visión > Seleccionar para oír en voz alta** y activa **Seleccionar para oír en voz alta**. Selecciona uno o más fragmentos de texto y toca el botón Reproducir para escuchar el texto en voz alta.

## Mejora de la visión cromática

"Mejora de la visión cromática" te ayuda a diferenciar los colores si tienes problemas para distinguirlos. Proporciona varios esquemas de mejora del color para una mejor experiencia de visualización.

Además, puedes realizar una prueba de visión cromática para determinar el tipo y el grado de la deficiencia de tu visión cromática y seleccionar los mejores ajustes de visualización del color para ti según el resultado de la prueba.



### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Accesibilidad > Visión > Mejora de la visión cromática** y activa **Mejora de la visión cromática**.
2. En función de tu propia condición, puedes seleccionar entre **Escala de grises**, **Filtro rojo**, **Filtro verde** o **Filtro azul** Y ajusta la intensidad.
3. Toca **Personalizado** para completar una prueba de visión cromática y el sistema ajustará automáticamente el color de la pantalla según el resultado de la prueba.



Esta funcionalidad puede variar según los diferentes modelos y versiones.

Consulta las funciones y características definitivas de tu dispositivo real.

## Activar Aumento

Al activar Aumento, puedes ampliar rápidamente la pantalla para que el contenido se pueda mostrar con mayor claridad.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Accesibilidad > Visión > Aumento** y toca **Acceso directo** para activar Aumento y seleccionar un acceso directo.
  - Botón Accesibilidad: toca el botón Accesibilidad en la pantalla.
  - Mantener pulsadas las teclas de volumen: mantén pulsados los dos botones de volumen durante 3 segundos.
  - Tocar tres veces la pantalla: toca la pantalla 3 veces seguidas.
2. Toca **Tipo de aumento** y elige cómo quieres ampliar.



3. En la página que vas a ampliar, usa el acceso directo seleccionado para activar Aumento. Arrastra con dos dedos para desplazarte. Pellizca hacia fuera o hacia dentro con dos o más dedos para ampliar.
4. Usa el acceso directo seleccionado nuevamente para desactivar Aumento.

## Inversión de colores

Inversión de colores invierte los colores de la pantalla. Por ejemplo, texto negro sobre un fondo blanco se convierte en texto blanco sobre un fondo negro. Los colores de las imágenes y los vídeos también se invertirán.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Accesibilidad > Visión > Inversión de colores** y activa **Inversión de colores**.
2. Toca **Acceso directo**. Puedes seguir las indicaciones de la pantalla para asignar los botones de volumen o el botón de accesibilidad como acceso directo para activar esta funcionalidad.

## Texto de alto contraste

Al activar Texto de alto contraste, el color del texto cambiará a blanco o negro, lo que hará que el texto que se muestra en el dispositivo sea más fácil de leer.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Accesibilidad > Visión** y toca **Texto de alto contraste** para activar esta funcionalidad.



## Funcionalidades de interacción de accesibilidad

Las personas con discapacidades motoras pueden mejorar la eficiencia del uso del teléfono mediante el uso de las funcionalidades de interacción de accesibilidad.

Las funcionalidades de interacción de accesibilidad te permiten controlar el teléfono o la tableta usando uno o más interruptores. Utiliza interruptores para seleccionar elementos, desplazarte, introducir texto y mucho más.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Accesibilidad > Interacción** y sigue las indicaciones para establecer el retraso de mantener pulsado, Acceso con botones, el tiempo para realizar acciones y otras funcionalidades según tus necesidades.

## Botón de asistencia para acciones rápidas

El Botón de asistencia es una pelota translúcida que flota en la pantalla. Puedes arrastrarlo a cualquier lugar de la pantalla.

Puedes usar el Botón de asistencia para realizar acciones como navegar entre pantallas o hacer capturas de pantalla.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Botón de asistencia**.
2. Activa o desactiva esta funcionalidad usando el interruptor de **Botón de asistencia**.

Botón de asistencia ofrece dos modos: gestos y opciones del menú.



## Usar el menú del Botón de asistencia

Cuando Botón de asistencia esté activado, selecciona **Tocar menú**. Al tocar el Botón de asistencia se mostrarán 5 botones para las siguientes acciones:

- Volver
- Hacer una captura de pantalla
- Tareas recientes
- Pantalla bloqueada
- Pantalla de inicio

En la página de ajustes de Botón de asistencia, puedes tocar un botón en la sección Menú y cambiar su acción en la pantalla **Menú personalizado** que aparece.

## Control de gestos para Botón de asistencia

Cuando Botón de asistencia esté activado, selecciona **Operaciones de gestos** para activar las siguientes acciones:

### ★ Ruta de operación

- **Tocar:** Volver
- **Tocar dos veces:** Tareas recientes
- **Mantener pulsado:** Pantalla de inicio

Puedes personalizar los gestos en función de tu frecuencia de uso y preferencias.

 Cada gesto corresponde solo a una acción.



## Personalizar el Botón de asistencia

Puedes realizar las siguientes personalizaciones en el Botón de asistencia:

- Arrastrar el Botón de asistencia para moverlo
- Ajustar la opacidad
- Establecer el Botón de asistencia para que se oculte automáticamente en el modo de pantalla completa

 Cuando el Botón de asistencia esté oculto, pasa el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para desocultarlo.

## Encendido/apagado o reinicio

### Encender y apagar el teléfono o reiniciarlo

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Botón de encendido > Mantén pulsado el botón de encendido**, puedes optar por abrir el **Menú de encendido** o activar el **Asistente de voz** manteniendo pulsado el botón de encendido.

Si seleccionas la opción **Menú de encendido**, puedes mantener pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el **Menú de encendido** y tocar **Apagar** o **Reiniciar**.

Si el teléfono no funciona y no se apaga con normalidad, puedes forzar su inicio manteniendo pulsado los botones de encendido y subir volumen durante más de 10 segundos.





 Ve a **Ajustes > Seguridad y privacidad > Más seguridad y privacidad >**

**Solicitar contraseña para apagar.** Tendrás que introducir la contraseña de pantalla bloqueada cada vez que apagues el teléfono.

## **Establecer el encendido/apagado automático**

Utiliza la funcionalidad Programar encendido/apagado para encender y apagar el teléfono en horarios establecidos, para ahorrar batería y evitar interrupciones mientras descansas.

### **★ Ruta de operación**

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Programar encendido/apagado** para establecer los horarios de encendido y apagado.

El teléfono se encenderá y se apagará automáticamente a las horas especificadas.

## **Hacer copia de seguridad y restablecer**

### **Restablecer el teléfono**

Puedes elegir restablecer los ajustes de red, restablecer todos los ajustes, borrar contactos e historiales de llamadas almacenados en este teléfono (los contactos almacenados en la tarjeta SIM se conservarán), borrar SMS y MMS almacenados en este teléfono (los SMS almacenados en la tarjeta SIM se conservarán) o borrar todos los datos.

### **★ Ruta de operación**

1. Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Hacer copia de seguridad y restablecer > Restablecer teléfono.**



2. En la página **Restablecer teléfono** sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla para restablecer los ajustes o borrar datos según sea necesario, e introduce la contraseña de pantalla bloqueada.
3. Si tocas **Borrar todos los datos**, el teléfono se restaurará a los ajustes de fábrica y se borrarán todos los datos. Actúa con precaución.

## Copia de seguridad y restauración local de datos

### Copia de seguridad local de datos

Puedes hacer una copia de seguridad de los datos del teléfono en el almacenamiento interno para evitar la pérdida de datos. Se recomienda hacer copias de seguridad únicamente de pequeños volúmenes de datos.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Hacer copia de seguridad y migrar > Copia de seguridad local**, toca **Copia de seguridad nueva** y luego sigue las indicaciones para hacer una copia de seguridad de los datos localmente.

### Restauración local de datos

Si ya has hecho una copia de seguridad de tus datos localmente, puedes elegir la hora de la copia de seguridad correspondiente para restaurar los datos.

#### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Hacer copia de seguridad y migrar > Copia de seguridad local**, selecciona el momento en el que quieres restaurar tus datos y luego toca **Comenzar**.



## Activar el Modo de una mano

El Modo de una mano te permite tocar la parte superior de la pantalla grande más fácilmente. También puedes abrir los iconos de aplicaciones para abrirlas con una mano.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Ajustes adicionales > Modo de una mano** y activa **Modo de una mano**.

Desliza un dedo hacia abajo desde la parte inferior de la pantalla para acceder al Modo de una mano.

Desliza un dedo hacia arriba o toca la zona en blanco en la parte superior de la pantalla para salir.

 Esta funcionalidad solo funciona cuando Gestos está establecido como método de navegación del sistema.

Ve a **Ajustes > Pantalla de inicio y pantalla bloqueada** y activa **Gesto para mostrar los iconos**.

## Información del dispositivo

### Actualizar

#### Actualización automática del sistema durante la noche

Después de activar la funcionalidad Actualización automática durante la noche, el teléfono se actualizará automáticamente entre las 2:00 a.m. y las 5:00 a.m.



### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Información del dispositivo** y toca el widget de la versión oficial.
2. Tocar  > **Actualización automática** en la esquina superior derecha y activa **Actualización automática durante la noche**.

 Esta función no está disponible para actualizaciones de software importantes. Deberás actualizar manualmente.

## Actualizar el sistema del teléfono en línea

Las actualizaciones del sistema pueden corregir algunos problemas conocidos, mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema e introducir algunas funcionalidades nuevas. Se recomienda llevar a cabo actualizaciones con cierta frecuencia.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Información del dispositivo**.
2. Toca el número de versión en la parte superior para buscar actualizaciones y descargar las que estén disponibles.

-  • Se recomienda usar la Wi-Fi para descargar la actualización. Durante la actualización, no toques el botón de encendido ni realices ninguna otra operación. Espera a que se complete la actualización.
- Es normal que el teléfono se caliente un poco durante la actualización. En cuanto termine la actualización, el teléfono se enfriará rápidamente.



## Instalar el paquete de actualización

Además de las actualizaciones OTA, también puedes descargar e instalar un paquete de actualización.

### ★ Ruta de operación

1. Descarga un paquete de actualización de un canal oficial, ve a **Ajustes** > **Información del dispositivo** y toca el widget de la versión oficial en la parte superior.
2. Toca  en la esquina superior derecha. Después toca **Instalación local** y selecciona el paquete de actualización que has descargado para su instalación y actualización.

 Si se produce un error con la actualización, haz una copia de seguridad de los datos del teléfono y ve a un centro de servicio oficial para obtener ayuda.

## Ver información del dispositivo

Puedes ver el nombre de tu dispositivo y sus datos de configuración, incluida la versión del sistema, la versión de Android, el procesador, la RAM, el almacenamiento, el número de versión, la versión de banda base, la versión de kernel y mucho más.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes** > **Información del dispositivo** y toca el widget de versión del sistema en la parte superior, para ver la información de la versión actual y buscar actualizaciones.



2. Toca **Estado** para comprobar la dirección IP del teléfono, el estado de la tarjeta SIM y mucho más.

## Ampliación de RAM

Cuando el teléfono se está quedando sin RAM, puede activar la ampliación de RAM y usar parte del espacio de almacenamiento para ampliar tu RAM y mejorar el rendimiento del sistema.

### ★ Ruta de operación

Ve a **Ajustes > Información del dispositivo > RAM > Ampliación de RAM** y selecciona el tamaño de la ampliación de RAM. Los ajustes serán surtirán efecto cuando reinicies el dispositivo.

## Usuarios y cuentas

### Compartir el teléfono con usuarios múltiples

A menudo, cuando varios usuarios comparten un teléfono móvil, las cosas pueden complicarse rápidamente.

Y si le prestas el teléfono a alguien, es posible que te preocupe tu privacidad.

Ahora puedes activar Usuarios múltiples para evitar estos problemas y proporcionar espacio de almacenamiento independiente para cada usuario.

### Crear usuarios

Puedes compartir tu teléfono con otros usuarios añadiendo nuevos usuarios a tu dispositivo.



#### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios múltiples** y toca **Añadir usuario > Añadir**.
2. Introduce un nombre de usuario y toca **Añadir** en la esquina superior derecha. Espera un momento y toca el nombre de usuario recién creado en la lista de usuarios.
3. Toca **Introducir > Cambiar** y complete el proceso de configuración siguiendo las indicaciones.

 Puedes añadir 3 usuarios habituales y 1 invitado.

## Cambiar entre varios usuarios

Cuando Usuarios múltiples está activado, puedes cambiar rápidamente de cuenta en Ajustes rápidos.

#### ★ Ruta de operación

1. Cuando **Usuarios múltiples** está activado, desliza el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir **Ajustes rápidos** y desliza el dedo hacia abajo nuevamente para expandirlos por completo. Tocar  en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz **Usuarios múltiples**.
2. Selecciona el icono del usuario al que te quieres cambiar y toca **Cambiar**.

 Puedes añadir un máximo de 4 usuarios.



## Gestionar los permisos de los usuarios

Cuando la función **Usuarios múltiples** está activada, el propietario del dispositivo puede gestionar los permisos de otros usuarios.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas** y selecciona las cuentas que quieres gestionar.
2. Activa o desactiva **Permitir llamadas y mensajes** para cambiar el permiso.

## Eliminar un usuario

Puedes utilizar la cuenta de propietario del dispositivo para eliminar cuentas que ya no sean necesarias.

### ★ Ruta de operación

1. Ve a **Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios múltiples** y selecciona las cuentas que quieres eliminar.
2. Toca **Eliminar usuario**. Los usuarios se eliminarán después de una doble confirmación.



Al eliminar usuarios, también se eliminarán sus datos. Haz una copia de seguridad de los datos previamente.





-  La versión del sistema operativo se actualiza constantemente y las funciones pueden variar según los diferentes modelos y versiones. Este manual se proporciona únicamente como referencia y no constituye ninguna garantía. Consulta las funciones y características definitivas de el dispositivo real.