

# 4smarts

## LOCATION FINDER

### SKYTAG CARD DUOS RECHARGE



Thank You

for choosing a quality product from 4smarts

## 1 Safety Instructions

Please read this user manual and the safety instructions carefully before first use. We assume no liability for damages caused by failure to comply with these instructions and safety guidelines.

### 1.1 General Safety Instructions

- Keep the device away from heat sources, direct sunlight, water, moisture, and any other liquids.
- Avoid strong vibrations, impacts, or excessive force. Do not drop the device or expose it to strong shocks.
- Store the device in a clean, cool, and dry place. Avoid contact with corrosive substances.
- Do not operate or charge the device if it has been exposed to water, moisture, or any other liquids.
- Do not use the device if it has been dropped or damaged in any way.
- Repairs should only be performed by qualified personnel. Improper repairs may pose serious safety risks.
- Use the device only for its intended purpose.
- The device and its accessories contain small parts that can pose a choking hazard.
- Keep the device and accessories out of reach of children and pets.
- This appliance is not a toy.
- Batteries (battery pack or installed batteries) must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or similar conditions.

### 1.2 Battery Precautions

- Overheating of the battery can cause an explosion.
- If the battery leaks, avoid contact of the liquid with skin and eyes. In case of direct contact, rinse immediately with clean water and seek medical attention.
- If a battery shows discoloration, deformation, abnormal heating, or other anomalies during use, charging, or storage, discontinue use and replace it with a new battery.
- Always dispose of the battery in accordance with regional disposal regulations. Do not dispose of it in household waste.

## 2 Technical Specifications

**Wireless Version:** 5.3

**Wireless Name:** Google: Air Device - Apple: SkyTag Card

**Range:** Up to 50m (unobstructed)

**Battery:** Lithium-polymer battery (100 mAh, rechargeable)

**Charging Method:** Wireless charging

**Standby:** Up to 8 months

**Power Supply:** 3V / 3.3 mA

**Frequency Range:** 2400 MHz – 2483.5 MHz

**Transmission Power:** 4dBm

**Speaker:** 80-100 dB

**Waterproof Rating:** IPX5

**Compatible with Apple Find My or Android Find Hub**

**Acoustic signal for preventing unauthorized tracking of individuals**

EN

## 3 Getting Started

### Important Note on Using with Apple and Android

The 4smarts SkyTag Card Duos can be connected either to the Apple Find My network or to the Google Find Hub (Find My Device) network – not both at the same time.

If you wish to switch networks, you must first unlink the SkyTag Card Duos from the currently connected system:


- In the Apple Find My app: Items → [SkyTag Card Duos] → Remove Item
- In the Google Find Hub app: Device → Settings → Remove Device

Afterwards, you can reset the SkyTag Card Duos (press the button five times in quick succession, holding it for 5 seconds on the fifth press until a confirmation tone sounds) and then connect it to the other network.

The 4smarts SkyTag Card Duos is a practical device that helps you locate lost items more easily. Attach the SkyTag Card Duos to an object to monitor its location at any time.

### Battery Replacement

This product can only be charged wirelessly. A charger is not included in the package. Use a compatible wireless charger with at least 5 W output. Place the SkyTag Card Duos on the charging pad so that the area marked "Wireless Charging" is positioned in the centre of the charging surface.



### ON/OFF button


The ON/OFF (function button) symbol on the front is used to activate and deactivate your SkyTag Card Duos.

### • Short press the function button:

Switches the device on, accompanied by a start sound.

### • Long press the function button:

Triggers two consecutive beeps to announce that the device is shutting down.



1) Wireless Charging Area

2) LED Indicator

3) Function button (on/off button)

EN

## 4 Operating Instructions under Apple Find My

### Adding SkyTag Card Duos to Apple Find My:

1. Ensure your iPhone or iPad runs iOS 14.5 or later.
2. Activate your device's Bluetooth function so that the SkyTag Card Duos can be detected and connected.
3. Open the Find My app.
4. Select the "Add other Item" option.
5. Turn on the SkyTag Card Duos by briefly pressing the on/off symbol on the front.
6. Place the SkyTag Card Duos near your iPhone (maximum 10 cm distance) to ensure detection.
7. Follow the on-screen instructions and tap "Connect" when prompted.
8. Assign a name to the SkyTag Card Duos to easily identify it in the app.
9. Once setup is complete, the SkyTag Card Duos will appear under the "Items" tab in the Find My app.

### Location Monitoring

Use the Find My app at any time to check the location of your SkyTag Card Duos. This is especially helpful when searching for a misplaced item. The location will be displayed on a map.

### Acoustic Search

If the SkyTag Card Duos is nearby but not visible, activate the sound signal via the app. The built-in speaker emits a sound at 80-100 dB, allowing you to locate the device quickly.

### Customize Settings

Adjust the name or other settings of the SkyTag Card Duos in the Find My app to suit your preferences.

### Battery Status

The app displays the battery level of the SkyTag Card Duos, so you can charge it in a timely manner.

### Resetting

If the SkyTag Card Duos is not paired with an Apple ID within ten minutes, it automatically enters power-saving mode and ends the active connection. To reset, press the button five times consecutively and hold it on the fifth press for 5 seconds until you hear a confirmation sound. A distinct startup sound signals a successful reset. You can then repeat the pairing process.

### Pairing with another Apple ID:

To pair the SkyTag Card Duos with another Apple device, first remove it from your Find My app. Go to the "Items" tab, select the SkyTag Card Duos, scroll to the bottom of the detail card, and choose "Remove Item." Then, follow the pairing instructions above to connect it to a different ID.

### Activating Lost Mode

You can enable "Lost Mode" on the SkyTag Card Duos to make it easier to find lost items.

1. Open the Find My app and select the added SkyTag Card Duos.
2. Tap "Lost" and follow the on-screen instructions.
3. Enter your phone number so others can contact you if they find your SkyTag Card Duos.
4. You will receive a push notification as soon as your SkyTag Card Duos is detected by a device within the "Find My" network.

EN

## Tracking Prevention

Your iOS device will alert you if a foreign SkyTag Card Duos remains near you for an extended period. If the device remains undetected, an alarm will sound to warn you. Note: You will not receive a notification if the SkyTag Card Duos is near its owner.

### Privacy Protection

Only you can see the location of your SkyTag Card Duos. The device does not store location data or histories physically. All data transmissions within the "Find My" network are anonymous and encrypted. Neither Apple nor other users can view the identity or location of devices participating in the search.

## 5 Operating Instructions under Android Find Hub

### Adding the SkyTag Card Duos to Google Find Hub

1. Make sure your Android smartphone is running Android 9 or later.
2. Enable your device's Bluetooth and Location functions to establish the connection.
3. Open the Find Hub app.
4. Turn on the SkyTag Card Duos by briefly pressing the on/off symbol on the front.
5. Hold the SkyTag Card Duos close to your smartphone (maximum distance 10 cm) so it can be detected.
6. A pop-up will appear; pair the "Air Device" displayed in it.
7. Follow the on-screen instructions and confirm the pairing.
8. Assign a name to your SkyTag Card Duos so you can easily identify it in the app.

**Note:** If the pop-up window does not appear, please check your internet and wireless connections or log out of the app and log back in again.

After successful setup, your SkyTag Card Duos will appear in the device list of the Find Hub app.

### Pairing with another Google Account

If you want to connect your SkyTag Card Duos to another Google account, first remove it from the Find Hub app. Open the app and select your SkyTag Card Duos. Tap "Remove device."

Then press the button five times in quick succession, holding it for about 5 seconds on the fifth press until a confirmation tone sounds.

After that, you can pair the SkyTag Card Duos with another Google account by following the steps above again.

### Activating Lost Mode

If you've lost your SkyTag Card Duos:

1. Open the Find Hub app and select the respective device.
2. Activate Lost Mode and optionally provide a phone number or email address.

You'll automatically receive a notification once your SkyTag Card Duos is detected by another device within the Find My Device / Find Hub network.

EN

## Protection Against Unwanted Tracking

Your Android device automatically detects if an unknown tracker stays near you for an extended period. In this case, you'll receive a warning notification. If the SkyTag Card Duos remains nearby, it will emit a sound alert to notify you.

### Privacy Protection

Only you can see the location of your SkyTag Card Duos. The device does not store any location data locally. All data transmissions via the Google Find Hub network are encrypted and anonymized. Neither Google nor other users can access your identity or the exact location of your tracker.

## 6 Maintenance and Care

- Do not open the device; have it repaired by a professional.
- Avoid using harsh chemicals or cleaning agents.
- Use a clean, dry cloth for wiping.
- Check the battery charge regularly and recharge it when necessary.

## 7 Warranty

4smarts GmbH accepts no liability or warranty for damages resulting from improper installation, assembly, or use of the product, or failure to observe the user manual and/or safety instructions.

## 8 Environmental Protection Information

Electrical and electronic devices, as well as batteries, must not be disposed of with household waste. Consumers are legally required to return them to public collection points or retail outlets at the end of their service life. By recycling and disposing of them properly, you make an important contribution to environmental protection.

## 9 Service und Support

For defective products or issues during installation, please contact your retailer or the 4smarts Product Support team at: <http://www.4smarts.com/contact>.

**Service Hotline:** Monday–Friday, 9 AM–5 PM

**Phone:** +49 821 20708444

**Email:** [customer-service@4smarts.com](mailto:customer-service@4smarts.com)

EN

## 10 Declaration of Conformity

Hereby, 4smarts GmbH declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For further information and the full Declaration of Conformity under the RED Directive, please visit: [www.4smarts.com](http://www.4smarts.com).

## 11 EU Data Act Notice

This product generates data during use (e.g. location, voice or status information). These data are accessible only to the user and are used solely for providing functionality. Processing takes place within the respective system, app or device. 4smarts has no access to these data.

## 12 Notice on Network Technologies and Trademark Rights

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

Use of the Works with Google Find Hub badge means that this product has been designed to work specifically with the Find Hub network and has been certified by the manufacturer to meet Google's network product specifications and requirements. Google is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Google, Android, and Find Hub are trademarks of Google LLC.

EN

## 1 Sicherheitshinweise

Bitte lies diese Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

### 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Halte das Gerät von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Wasser, Feuchtigkeit und anderen Flüssigkeiten fern.
- Vermeide starke Vibrationen, Stöße oder übermäßige Krafteinwirkung. Lass das Gerät nicht fallen und setze es keinen Erschütterungen aus.
- Bewahre das Gerät an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort auf. Vermeide den Kontakt mit korrosiven Stoffen.
- Betriebe oder lade das Gerät nicht, wenn es mit Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt gekommen ist.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen.
- Verwende das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Das Gerät und sein Zubehör enthalten Kleinteile, die bei unsachgemäßem Gebrauch eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Halte das Gerät und Zubehör von Kindern und Haustieren fern.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Batterien (Batteriepacks oder eingesetzte Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Einflüssen ausgesetzt werden.

### 1.2 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

- Eine Überhitzung der Batterie kann eine Explosion verursachen.
- Falls die Batterie ausläuft, vermeide den Kontakt von Haut und Augen mit der auslaufenden Flüssigkeit. Bei direktem Kontakt spüle bitte sofort mit klarem Wasser und begib dich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.
- Wenn eine Batterie während des Gebrauchs, des Aufladens oder der Aufbewahrung Verfärbungen, Verformungen, abnormale Erwärmung oder andere Anomalien aufweist, verwende sie bitte nicht mehr und ersetze sie durch eine neue Batterie.
- Entsorge die Batterie stets nach den regionalen Entsorgungsvorschriften und wirf sie nicht in den Hausmüll.

## 2 Technische Daten

**Wireless-Version:** 5.3

**Wireless-Name:** Google: Air Device - Apple: SkyTag Card

**Reichweite:** Bis zu 50 m (ohne Hindernisse)

**Batterie:** Lithium-Polymer-Batterie (100 mAh, wiederaufladbar)

**Ladart:** Kabelloses Laden

**Standby:** bis zu 8 Monate

**Stromversorgung:** 3V / 3,3 mA

**Frequenzbereich:** 2400 MHz – 2483.5 MHz

**Übertragungsleistung:** 4dBm

**Lautsprecher:** 80-100 dB

**Wasserschutzklasse:** IPX5

**Kompatibel mit Apple Find My oder Android Find Hub**

**Akustisches Signal zum Schutz vor unerlaubtem Tracking von Personen**

### Ein-/Ausschaltknopf


Das Ein-/Aus-Symbol (Funktionstaste) auf der Vorderseite dient zum Aktivieren und Deaktivieren deiner SkyTag Card Duos.

- Kurzes Drücken auf die Funktionstaste:**

Schaltet das Gerät ein, begleitet von einem Startsound.

- Langes Drücken auf die Funktionstaste:**

Löst zwei aufeinanderfolgende Pieptöne aus, die das Herunterfahren des Geräts ankündigen.



- Kabelloser Ladebereich**
- LED-Anzeige**
- Funktionstaste (Ein-/Aus-Taste)**

## 4 Hinweise zur Bedienung unter Apple Find My

**Hinzufügen der SkyTag Card Duos zu Apple Wo ist?:**

- Stelle sicher, dass dein iPhone oder iPad iOS 14.5 oder höher nutzt.
- Aktiviere die Bluetooth-Funktion deines Geräts, damit die SkyTag Card Duos erkannt und verbunden werden kann.
- Öffne die Wo ist?-App.
- Wähle die Option "Anderes Objekt".
- Schalte die SkyTag Card Duos durch kurzes Drücken des Ein-/Aus-Symbols auf der Vorderseite ein.
- Positioniere die SkyTag Card Duos in unmittelbarer Nähe deines iPhones (maximal 10 cm Abstand), damit sie erkannt werden kann.
- Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und tippe auf "Verbinden", sobald die Aufforderung erscheint.
- Vergib einen Namen für die SkyTag Card Duos, um ihn in der App einfacher zu identifizieren.
- Nach erfolgreicher Einrichtung wird die SkyTag Card Duos unter der Registerkarte "Objekte" in der Wo ist?-App angezeigt.

**Standortüberprüfung**

Prüfe mit der Wo ist?-App jederzeit, wo sich deine SkyTag Card Duos befindet. Dies ist besonders hilfreich, wenn du einen verlorenen Gegenstand suchst. Der Standort wird auf einer Karte angezeigt.

**Akustische Suche**

Solltest du deine SkyTag Card Duos in der Nähe, aber nicht sichtbar platziert haben, aktiviere in der App den Signalton. Der eingebaute Lautsprecher gibt einen Ton mit 80-100 dB von sich, sodass du die SkyTag Karte leicht finden kannst.

**Einstellungen personalisieren**

Pass den Namen oder andere Einstellungen der SkyTag Card Duos in der Wo ist?-App an, um die Nutzung auf deine Bedürfnisse abzustimmen.

### Batteriestatus

Die App zeigt dir den Batteriestand der SkyTag Card Duos an. So kannst du diese rechtzeitig aufladen.

**Zurücksetzen**

Wenn die SkyTag Card Duos innerhalb von zehn Minuten nicht mit einer Apple ID gekoppelt wird, wechselt sie automatisch in den Energiesparmodus und beendet die aktive Verbindung. Zum Zurücksetzen drücke die Taste fünf Mal hintereinander und halte sie beim 5. Mal für 5 Sekunden lang gedrückt, bis ein Bestätigungston ertönt. Ein verändertes Einschaltgeräusch zeigt den erfolgreichen Reset an. Anschließend kannst du die Kopplung erneut durchführen.

**Mit einer anderen Apple ID koppeln**

Wenn du die SkyTag Card Duos mit einem anderen Apple Gerät koppeln möchtest, entferne ihn zuerst aus deiner Wo ist? App. Gehe dazu zur Registerkarte "Objekte", tippe auf den Namen der SkyTag Card Duos, scrolle zum Ende der Detailkarte und wähle "Objekt entfernen". Anschließend kannst du die SkyTag Card Duos mit einer anderen ID koppeln, indem du die oben genannten Anweisungen befolgst.

**Verloren-Modus aktivieren**

Du kannst die SkyTag Card Duos in den "Verloren-Modus" versetzen, um verlorene Gegenstände leichter wiederzufinden.

- Öffne die Wo ist?-App und wähle die hinzugefügte SkyTag Card Duos aus.
- Tippe auf "Verloren" und folge den Anweisungen in der App.
- Gib deine Telefonnummer an, damit andere Personen dich kontaktieren können, wenn sie deine SkyTag Card Duos finden.
- Du erhältst eine Benachrichtigung per Push-Mitteilung, sobald deine SkyTag Card Duos von einem Gerät im "Wo ist?-Netzwerk gefunden wird.

**Schutz vor unerwünschtem Tracking**

Dein iOS-Gerät erkennt, wenn sich eine fremder SkyTag über längere Zeit in deiner Nähe befindet. In diesem Fall erhältst du eine Warnmeldung. Wenn die SkyTag Card Duos weiterhin unentdeckt bleibt, wird ein Alarmton abgespielt, um dich zu warnen. Hinweis: Du erhältst keine Benachrichtigung, wenn sich die SkyTag Card Duos in der Nähe seines Besitzers befindet.

**Privatsphärenschutz**

Nur du kannst den Standort deiner SkyTag Card Duos sehen. Die SkyTag Card Duos speichert keine Standortdaten oder -verläufe physisch im Gerät. Alle Datenübertragungen im "Wo ist?-Netzwerk sind anonym und verschlüsselt. Weder Apple noch andere Nutzer können die Identität oder den Standort von Geräten einsehen, die an der Suche beteiligt sind.

## 5 Hinweise zur Bedienung unter Google Find Hub

**Hinzufügen der SkyTag Card Duos zu Google Find Hub:**

- Stelle sicher, dass dein Android-Smartphone die neueste Version von Android 9 oder höher nutzt.
- Aktiviere die Bluetooth- und Standortfunktionen deines Geräts, um eine Verbindung herzustellen.
- Öffne die App „Mein Gerät finden“ (Find Hub).
- Schalte die SkyTag Card Duos durch kurzes Drücken des Ein-/Aus-Symbols auf der Vorderseite ein.
- Halte die SkyTag Card Duos nahe an dein Smartphone (maximal 10 cm Abstand), damit sie erkannt werden kann.

6. Es erscheint ein Pop-up-Fenster; verbinde das darin angezeigte „Air Device“.

7. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und bestätige die Kopplung.

8. Vergib einen Namen für deine SkyTag Card Duos, damit du ihn in der App leichter identifizieren kannst.

**Hinweis:** Wenn das Pop-up-Fenster nicht erscheint, überprüfe bitte deine Internet-, und Wireless-Verbindungen oder melde dich in der App ab und anschließend wieder an.

Nach erfolgreicher Einrichtung erscheint deine SkyTag Card Duos in der Geräteübersicht der Find Hub-App.

**Mit einem anderen Google-Konto koppeln**

Wenn du die SkyTag Card Duos mit einem anderen Google-Konto verbinden möchtest, entferne ihn zuerst aus der Find Hub-App.

- Öffne die App und wähle deine SkyTag Card Duos aus.
  - Tippe auf „Gerät entfernen“.
  - Halte anschließend die Taste fünfmal hintereinander gedrückt und beim fünften Mal etwa 5 Sekunden lang, bis ein Bestätigungston ertönt.
- Danach kannst du die SkyTag Card Duos mit einem anderen Google-Konto koppeln, indem du die obigen Schritte erneut ausführst.

**Verloren-Modus aktivieren**

Wenn du deine SkyTag Card Duos verloren hast:

- Öffne die Find Hub-App und wähle das betreffende Gerät aus.
- Aktiviere den Verloren-Modus und gib optional eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse an. Du erhältst automatisch eine Benachrichtigung, sobald deine SkyTag Card Duos von einem Gerät im Find Hub / Find My Device-Netzwerk geortet wird.

**Schutz vor unerwünschtem Tracking**

Dein Android-Gerät erkennt automatisch, wenn sich ein unbekannter Tracker über längere Zeit in deiner Nähe befindet. In diesem Fall erhältst du eine Warnmeldung. Wenn die SkyTag Card Duos weiter in deiner Nähe bleibt, wird ein akustisches Signal abgespielt, um dich zu warnen.

**Privatsphärenschutz**

Nur du kannst den Standort deiner SkyTag Card Duos sehen. Der SkyTag Card Duos speichert keine Standortdaten lokal im Gerät. Alle Datenübertragungen über das Google Find Hub-Netzwerk sind verschlüsselt und anonymisiert. Weder Google noch andere Nutzer können die Identität oder den genauen Standort deines Trackers einsehen.

## 6 Wartung und Pflege

- Öffne das Gerät nicht und lass es nur von einem Fachmann reparieren.
- Verwende zur Reinigung keine scharfen Chemikalien, Reinigungsmittel oder ähnliches.
- Verwende zum Abwischen ein sauberes, trockenes Stofftuch.
- Akkuladung regelmäßig prüfen und bei Bedarf aufladen.

## 7 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und /oder der Sicherheitshinweise resultieren.

## 8 Hinweise zum Umweltschutz



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, diese am Ende ihrer Lebensdauer an öffentlichen Sammelstellen oder Verkaufsstellen abzugeben. Mit der Wiederverwertung und sachgerechten Entsorgung leistest du einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

## 9 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf: <http://www.4smarts.com/contact>

**Service-Hotline**

**Montag –Freitag:** 9 –17h

**Tel.:** + 49 (0) 821 20708444

**E-Mail:** [customer-service@4smarts.com](mailto:customer-service@4smarts.com)

## 10 Konformitätshinweis

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung nach der RED Richtlinie findest du unter [www.4smarts.com](http://www.4smarts.com).

## 11 Hinweis EU Data Act:

Dieses Produkt generiert während der Nutzung Daten (z. B. Standort-, Sprach- oder Statusinformationen). Diese sind ausschließlich für den Nutzer zugänglich und dienen der Funktionsbereitstellung. Die Verarbeitung erfolgt im jeweiligen System, in der App oder auf dem Endgerät. 4smarts hat keinen Zugriff auf diese Daten.

## 12 Hinweis zu Netzwerktechnologien und Markenrechten

Um diesen Gegenstand mit der App "Apple Find My" zu finden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die App "Gegenstände suchen" auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS. Die Verwendung des Abzeichens "Works with Apple" bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in dem Abzeichen angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller für die Erfüllung der Produktspezifikationen und Anforderungen von Apple Find My Network zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Die Verwendung des „Works with Google Find Hub“-Logos bedeutet, dass dieses Produkt speziell für die Nutzung mit dem Find Hub-Netzwerk entwickelt wurde und vom Hersteller gemäß den Produktspezifikationen und Anforderungen von Google zertifiziert ist. Google übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Rechtsvorschriften.

Google, Android und Find Hub sind Marken von Google LLC.

# 4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts\_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.