GUARANTEE DOCUMENT

Thank you for purchasing this COMELEC product, this device has been checked in all its components meticulously, so we guarantee the correct operation, but for this to be the case we need that YOU read the instruction book carefully, as this will contribute to the best performance of this article.
P.G.E, S.L guarantees to the buyer of this product, a total guarantee of TWO YEARS, governed by the established conditions whose regulation is found in Royal Legislative Decree 1/2007 of 16 December, which approves the revised text of the General Law for the Defense of Consumers andUsers, (articles 114 to 127)
P.G.E, S.L is committed to repairs are completely free, labor and spare parts, including.
The Technical Assistance Service will resolve any repairs that may be required by this apparatus.
Carefully review the INSTRUCTION BOOK included, on the use, maintenance and conservation of the device.
Any anomaly that could occur due to the non-observance of such instructions will not be protected for the guarantee.
The date of sale of the device, for the purposes of warranty period, will be that which appears on the purchase invoice.
Guarantee operation: As regards all those compliance defects detected by the technical assistance, which are manifested within six months of the delivery of the goods, it is assumed that they already existed on that date, the intervention will be completely free, (unless this hypothesis is incompatible with the nature or nature of the conformity defect).
During the following eighteen months, it must be the user who demonstrates. That the lack of conformity It was coming at the time of delivery.

MANUFACTURED CHINA FOR COMELEC

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name. PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L
Adress: Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
Post Code, 46970 City: Alaquas VALENCIA
We declare under our responsibility that the product:
Product Description: Toaster
Model ; TP 7012
Brand: COMELEC
It complies with the European Union legislation in compliance with the 2004/108 / EU guidelines
The standards apply:
EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013
Name: Pablo Gonzalez
Position : Administrador
Date: 10 Enero 2.019
Signature:

INFORMATION ON RECYCLING

Disposal of the old appliance, the European Directive 2002/96 / EC on waste equipment Electrical and Electronic (WEEE), establishes that old appliances can not be thrownas municipal waste without normal classification. Appliances have to be collected separately with theto optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.



The symbol "container with wheels" crossed out on the product reminds you of obligation, that when you dispose of the device must be collected separately. Consumers should contact the local or retail authority to obtain information about the correct disposal of your old device.

Pragmatica Grupo Europeo, S.L
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USER .....

.....

DATE OF SALE

Seller's signature and stamp

IMPORTANT: To make the guarantee effective, the SELLER must fill out, sign and stamp this Certificate. To receive assistance under the conditions set forth in this certificate, please submit to the Technical Service Authorized, this document next to the Purchase Invoice.

MANUAL DE INSTRUCIONES
TOSTADOR DE PAN
PARA TODO TIPO DE PAN
MODELO TP 7012



CE

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Modelo :	TP 7012
Voltaje:	220-240V ~
Frecuencia.	50 Hz
Potencia:	600 W

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL ANTES DE PONER EN MARCHA.
NO MANIPULE ESTE TOSTADOR DE PAN INTERNAMENTE.
Los textos, fotos, colores figuras y datos corresponden al nivel actual técnico del momento en que se han impreso. Nos reservamos el derecho a modificaciones motivadas por el desarrollo permanente de la técnica en nuestros productos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Importantes Consejos de Seguridad

LEA LAS INSTRUCCIONES:

1. Lea el manual de instrucciones antes de usar el aparato o limpiarlo.
2. Este aparato está diseñado únicamente para el uso doméstico. Sólo se debe usar tal comose indica en este manual de instrucciones. Una mala utilización y una manipulación inadecuada puede causar problemas en elaparato y perjudicar al usuario.
3. Antes de conectar el aparato asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la toma de corriente.
4. No almacene ni utilice el aparato en el exterior.
5. Desenchufe el aparato antes de abrir el chasis.
6. Antes de limpiar la unidad, desenchúfelo de la toma de corriente y deje que la unidad se enfríe.
7. No utilice este aparato en el baño o cerca de fuentes de agua.
8. No introduzca el aparato ni el enchufe en agua u otros líquidos. En caso de que el aparato se cayese al agua, desenchúfelo inmediatamente de la corriente y lléveselo a un servicio técnico autorizado para que lo examine antes de volver a utilizarlo.
9. No coloque ni opere el aparato y su cable de alimentación encima o cerca de superficies calientes (por ejemplo, placas de cocina) ni de llamas de fuego.
10. No deje el cable colgando de bordes afilados y manténgalo alejado de los objetos calientes y las llamas. No enrosque el cable alrededor de la unidad. No doble el cable.
11. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados En caso que el cable esté dañado, debe ser reemplazado únicamente por el fabricante, su servicio técnico o por personal técnico cualificado, con tal de evitar peligros.
12. Si el aparato no funciona correctamente, o si se ha dañado de cualquier manera, devuelva el aparato al centro autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
13. En caso de problemas de hardware, no intente reparar el producto usted mismo. Todas las reparaciones deben ser efectuadas por personal técnico cualificado.
14. Antes de conectar el aparato asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la toma de corriente.
15. Para desenchufar de la toma de corriente, por favor tire del enchufe en si y no del cable ni del aparato.
16. Asegúrese de que sus manos estén secas antes de enchufar o desenchufar el aparato.
17. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones adecuadas al uso del aparato por una persona responsable.
18. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
19. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
20. No utilice cubertería o utensilios puntiagudos para sacar el pan. Al retirar tostadas, tenga cuidado de no dañar los componentes calefactores.
21. No toque ninguna parte metálica en el exterior del dispositivo. Estos se pueden calentar mucho durante el funcionamiento.
22. No introduzca rebanadas de pan que sean demasiado gruesas o envueltas en papel de aluminio, para evitar riesgos de descarga eléctrica o incendios.
23. No cubra nunca el aparato.
24. El aparato no está diseñado para ser operado con un temporizador externo ni sistemas de control remoto.
25. No se debe tostar el pan por demasiado tiempo, ya que se puede quemar y causar un incendio.
26. No coloque el aparato debajo de cortinas, muebles de pared o materiales combustibles.
27. La superficie de la cocina puede calentarse durante el funcionamiento.
28. El pan puede arder, por lo tanto, no utilice la tostadora cerca o debajo de materiales combustibles, tales como cortinas.
29. Existe riesgo de incendio si la bandeja de residuos no se limpia regularmente.
30. Si el pan se adhiere a la tostadora, desenchúfela, espere hasta que se enfríe y retírelo.
31. Nunca coloque el tostador de lado cuando esté encendido.
32. No utilice el tostador si la bandeja recogemigas no está encajada correctamente.
33. No deje desatendido el aparato en funcionamiento; el pan muy seco puede quemarse si se tuesta demasiado.
34. El pan puede arder, de modo que los tostadores de pan no deben usarse en proximidad o debajo de materiales combustibles, como cortinas.

ADVERTENCIA ADICIONAL DE SEGURIDAD DEL USUARIO:

El significado del símbolo encontrado en el superficie del producto es:



- La parrilla tostadora puede alcanzar una temperatura alta cuando el aparato está en funcionamiento.
- La temperatura de los paneles de metal en el cuerpo principal también puede ser muy caliente.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.

PARTES DEL TOSTADOR

1: Recoge migas.
2: Temporizador.
3: Pulsador apagado
4: Pulsador encendido



SAFETY PRECAUTIONS

Important Safety Tips

1. Read these instructions carefully before using the appliance.
2. This appliance is designed for domestic use only. Only such as indicated in this manual should be used. instructions. Misuse and improper handling can cause problems in the device and harm the user.
3. Before connecting the appliance, make sure that the voltage indicated on the nameplate matches that of the socket of current.
4. Do not store or use the device outdoors.
5. Unplug the appliance before opening the chassis.
6. Before cleaning the unit, unplug it from the power outlet and allow the unit to cool.
7. Do not use this appliance in the bathroom or near water sources.
8. Do not insert the appliance or the plug into water or other liquids. If the device falls into the water, unplug it immediately from the power and take it to an authorized technical service to examine it before using it again.
9. Do not place or operate the appliance and its power cord on or near hot surfaces (for example, power plates cooking) or fire flames.
10. Do not leave the cord hanging on sharp edges and keep it away from hot objects and flames. Do not screw the cable around the unit. Do not bend the cable.
11. Do not use the appliance if the cable or plug is damaged. If the cable is damaged, it must be replaced. only by the manufacturer, its technical service or by qualified technical personnel, in order to avoid dangers.
12. If the device does not work properly, or if it has been damaged in any way, return the device to the authorized center nearest for review, repair or adjustment.
13. In case of hardware problems, do not try to repair the product yourself. All repairs must be carried out by qualified technical personnel.
14. Before connecting the appliance, make sure that the voltage indicated on the nameplate matches that of the socket of current.
15. To unplug from the outlet, please pull the plug itself and not the cord or the appliance.
16. Make sure your hands are dry before plugging in or unplugging the appliance.
17. This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or are mentally reduced or lack experience or knowledge, unless they have had supervision or instructions suitable for the use of the device by a responsible person.
18. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
19. Do not use accessories not recommended by the manufacturer.
20. Do not use cutlery or pointed utensils to remove bread. When removing toast, be careful not to damage the heating components.
21. Do not touch any metal part on the outside of the device. These can get very hot during operation.
22. Do not insert slices of bread that are too thick or wrapped in foil to avoid risk of electric shock or fire.
23. Never cover the device.
24. The device is not designed to be operated with an external timer or remote control systems.
25. Do not toast bread for too long, as it can burn and cause a fire.
26. Do not place the appliance under curtains, wall furniture or combustible materials.
27. The surface of the kitchen may become hot during operation.
28. Bread may burn, therefore, do not use the toaster near or under combustible materials, such as curtains.
29. There is a risk of fire if the waste tray is not cleaned regularly.
30. If the bread sticks to the toaster, unplug it, wait until it cools and remove it.
31. Never place the toaster on its side when it is on.
32. Do not use the toaster if the crumb tray is not fitted correctly.
33. Do not leave the device running unattended; Very dry bread can burn if it is too much toasted.
34. Bread may burn, so that toasters should not be used in proximity or under materials fuels, such as curtains.

ADDITIONAL USER SAFETY WARNING:

The meaning of the symbol found on the product surface is:



- The toaster grill can reach a high temperature when the appliance is in operation.
- The temperature of the metal panels in the main body can also be very hot.
- The temperature of accessible surfaces can be high when the appliance is in operation.

TOASTER PARTS

1: Crumbs tray.
2: Timer.
3: Push button off
4: Push button on



CAUTION
Never fill the toast rack with bread completely, leave a free space of 1 cm between the slices.
SAFETY AND OPERATING IBSTRUCTIONS
To avoid the risk of fire, never leave the toaster unattended while it is being used. Clean the breadcrumbs accumulated frequently to avoid risk of fire or toaster malfunction.
Bread should be monitored, as it may burn during roasting.
When turning on the toaster for the first time, set the toaster to the maximum level and without bread. Do this twice to burn odors residual
To turn on the toaster, set the timer to the desired position and press the ON switch. The indicator light will illuminate, indicating that the device is in operation.
After the set time has elapsed, the device and the indicator light will turn off automatically and a buzzer will sound.
TYPES OF BREAD:
Due to its design, the toaster can be used to toast any type of sliced bread, including buns or cookies and similar products such as croissants and pastry products.
The level of roasting required varies depending on the water content of the bread used.
CAUTION
This appliance is not suitable for any other use or for frying or heating any other type of food other than mentioned in the previous paragraph.
CLEANING
Make sure the appliance is completely cold and unplugged from the power outlet.
Clean the outer case with a damp cloth.
Do not allow water to enter the toaster, or insert any metal object through the grilles.
Do not use abrasive cleaning products.
DISPOSAL OF CRUMBS
* After use, disconnect the cable and let the toaster cool for 10 -15 minutes. Then remove the tray Pick up and dispose of waste.
IMPORTANT: Always unplug the toaster from the power outlet before removing the tray.
COLLECTABLE
The power cable can be wrapped around the cable harvester located at the base of the toaster.
STORAGE
* Make sure the unit is disconnected and allow to cool before storing.
* Clean the device before storing it (see maintenance section).
* Wind the cable carefully.
* Store the appliance in a cool and dry place.
ATTENTION: THIS TOASTER MUST BE CONNECTED TO AN EARTH SOCKET

NOTE: ANY DEFECTS OF THE APPLIANCE DUE TO MISUSE OR MAINTENANCE BY THE CONSUMER WILL NOT ENTER WITHIN THE WARRANTY PERIOD GIVEN BY THE MANUFACTURER OR IMPORTER.

PRECAUCIÓN
Nunca llene la rejilla de tostado con pan completamente, deje un espacio libre de 1 cm entre las rebanadas.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD YFUNCIONAMIENTO
Para evitar el riesgo de incendio, nunca deje el tostador desatendido mientras se está utilizando. Limpie las migas de pan acumuladas frecuentemente para evitar riesgo de fuego o mal funcionamiento del tostador.
Se debe vigilar el pan, ya que puede arder durante el tostado.
Al encender el tostador por primera vez, fije el tostador al nivel máximo y sin pan. Realice esto dos veces para quemar los olores residuales.
Para encender el tostador, fije el temporizador a la posición deseada y presione el interruptor ON. La luz indicadora se iluminará, indicando que el aparato está en funcionamiento.
Al transcurrir el tiempo establecido, el aparato y la luz indicadora se apagarán automáticamente y un zumbador sonará.
TIPOS DE PAN:
Debido a su diseño, el tostador puede ser utilizado para tostar cualquier tipo de pan rebanado, incluyendo bollos o galletas y productos similares como croissants y productos de pastelería.
El nivel de tostado requerido varía dependiendo del contenido de agua del pan utilizado.
PRECAUCIÓN
Este aparato no es adecuado para cualquier otro uso ni para freír o calentar cualquier otro tipo de alimento aparte de los mencionados en el párrafo anterior.
LIMPIEZA
Cerciórese de que el aparato esté completamente Frio y desenchufado de la toma de corriente.
Limpie la carcasa externa con un paño húmedo.
No permita que entre agua en el tostador, ni inserte ningún objeto metálico por las rejillas.
No utilice productos abrasivos de limpieza.
ELIMINACIÓN DE MIGAS
* Después del uso, desconecte el cable y dejar que el tostador se enfríe durante 10 -15 minutos. A continuación,retire la bandeja recogemigas y elimine los residuos.
IMPORTANTE: Siempre desenchufe el tostador de la toma de corriente antes de retirar la bandeja.
RECOGECABLES
El cable de alimentación puede ser enrollado alrededor del recoge-cables ubicado en la base del tostador.
ALMACENAMIENTO
* Asegúrese de que la unidad está desconectada y deje enfriar antes de almacenar.
* Limpie el aparato antes de guardarlo (ver sección de mantenimiento).
* Enrolle el cable con cuidado.
* Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
ATENCIÓN: ESTA TOSTADORA DEBE CONECTARSE A UNA TOMA DE TIERRA

NOTA: CUALQUIER DEFECTO DEL APARATO DEBIDO A UN MAL USO O MANTENIMIENTO POR PARTE DEL CONSUMIDOR, NO ENTRARÁ DENTRO DEL PERIODO DE GARANTIA DADA POR EL FABRICANTE O IMPORTADOR.

DOCUMENTO DE GARANTIA

Gracias por haber adquirido este producto COMELEC, este aparato ha sido chequeado en todos sus componentes minuciosamente, por lo que garantizamos el funcionamiento correcto, pero para que esto sea así necesitamos que USTED lea atentamente el libro de instrucciones, pues así contribuirá al mejor rendimiento de este artículo.
P.G.E,S.L garantiza al comprador de este producto, una garantía total de DOS AÑOS, rigiéndose por las condiciones establecidas cuya regulación se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, (art. 114 a 127)
P.G.E,S.L se compromete a que las reparaciones sean totalmente gratuitas, mano de obra y recambios, incluidos.
El Servicio de Asistencia Técnica resolverá cualquier reparación que eventualmente pudiera precisar este aparato.
Revise atentamente el LIBRO DE INSTRUCCIONES que se incluye, sobre el uso, mantenimiento y conservación del aparato.
Cualquier anomalía que pudiera producirse por la inobservancia de tales instrucciones no quedará amparada por la garantía.
La fecha de venta del aparato, a efectos de plazo de garantía, serála que figure en la factura de compra.
Operatividad de la garantía: Por lo que se refiere a todos aquellos defectos de conformidad detectados por el técnico, que se manifiesten
en un plazo de seis meses desde la entrega del bien, se supone que ya existían en dicha fecha, la intervención será totalmente gratuita, (a menos que ésta hipótesis sea incompatible con la naturaleza o la índole del defecto de conformidad).
Durante los siguientes dieciocho meses, deberá ser el usuario quién demuestre. Que la falta de conformidad ya venía en el momento de la entrega.

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del Fabricante. PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L
Dirección. Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
Codigo Postal , 46970 Ciudad: Alaquas VALENCIA
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:
Descripción del Producto: Tostador de Pan
Modelo: TP 7012
Marca: COMELEC
Es conforme con la legislación de la Unión Europea
umpliendo las directrices 2004/108/EU
Se aplican los estandares:
EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013
Nombre: Pablo Gonzalez
Cargo Administrador
Fecha: 10 Enero 2.019
Firma:

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Eliminación del electrodoméstico viejo, la Directiva Europea 2002/96 / CE sobre residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados como basura municipal sin clasificar normal. Aparatos tienen que ser recogidos por separado con el fin de optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.
El símbolo "contenedor con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación, que cuando se deshaga del aparato debe ser recogido por separado.

Los consumidores deben contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su viejo aparato.

Pragmatica Grupo Europeo, S.L
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USUARIO: .....

.....

FECHA DE VENTA
Firma y sello del vendedor

IMPORTANTE: Para hacer efectiva la garantía, el VENDEDOR debe llenar, firmar y timbrar este Certificado. Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en este certificado, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, este documento junto a la Factura de Compra.

INSTRUCTIONS MANUAL
TOASTER ALL KIND OF BREAD
MODEL TP 7012



CE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model :	TP 7012
Voltaje:	220-240V ~
Frecuencia.	50 Hz
Potencia:	600 W

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY OF THIS MANUAL BEFORE STARTING.
DO NOT HANDLE THIS TOASTER INTERNALLY.
The texts, photos, colors, figures and data correspond to the current technical level from the moment they have been printed. We reserve the right to modifications motivated by the permanent development of the technique in our

DOCUMENTO DE GARANTIA

Obrigado por adquirir este produto COMELEC este dispositivo foi verificado em todos os seus componentes meticulosamente, por isso garantimos o funcionamento correto, mas para isso é necessário
VOCÊ leu cuidadosamente o manual de instruções, pois isso contribuirá para o melhor desempenho deste artigo.
A COMELEC garante ao comprador deste produto, uma garantia total de DOIS ANOS, regida pelo condições estabelecidas cuja regulamentação se encontra no Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro, que aprova o texto revisado da Lei Geral de Defesa do Consumidor e Usuários, (artigos 114 a 127)
COMELEC está empenhada em reparos são completamente livres, mão de obra e peças de reposição, inclusive.
O Serviço de Assistência Técnica resolverá todos os reparos que este dispositivo possa exigir.
Reveja cuidadosamente o LIVRO DE INSTRUÇÕES incluído, sobre a utilização, manutenção e conservação do dispositivo.
Qualquer anomalia que possa ocorrer devido à não observância de tais instruções não será coberta a
garantia
A data de venda do dispositivo, para fins do período de garantia, será aquela que aparece na fatura de compra.
Operação de garantia: Em relação a todos os defeitos de conformidade detectados pelo assistência técnica, que se manifestam no prazo de seis meses a contar da entrega das mercadorias, presume-se que já existiam em dita data, a intervenção será totalmente gratuita (a menos que essa hipótese seja incompatível com o natureza ou natureza do defeito de conformidade).
Durante os dezoito meses seguintes, deve ser o usuário que demonstra. Que a falta de conformidade já chegou no momento da entrega.

FABRICADO CHINA PARA COMELEC

MEIO AMBIENTE

Eliminação correta deste produto
Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.em toda a UE.
Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representem a eliminação de resíduos descontrolada, reciclagem responsável para promover a reutilização recursos materiais sustentáveis.



Para devolver o seu dispositivo usado, use os sistemas de retornar e pegar ou entrar em contato com o estabelecimento onde você comprou o produto.
Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nome do Fabricante PRAGMATICA GRUPO EUROPEO, S.L
Endereço: Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
Código postal, 46970 Cidade: Alaquas VALENCIA
Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto:
Descrição do produto: Torradeira de Pão
Modelo: TP 7012
Marca: COMELEC
Está em conformidade com a legislação da União Europeia em conformidade com as orientações 2004/108 / UE
Os padrões se aplicam::
EN 55014-1: 2006+A1:+A2:
EN 55014-2: 1997+A1:+A2:
EN 61000-3-2:2006+A1:+A2:
EN 61000-3-3:2013
Name: Pablo Gonzalez
Posição na empresa : Administrador
Data: 10 Enero 2.019
Assinatura:

Pragmatica Grupo Europeo, S.L
Tapissers 10 Poligono Industrial Els Mollons
46970 Alaquas VALENCIA Tfno. 963 313 252

USER: .....

.....

DATA DE VENDA
ASSINATURA E SELO DO VENDEDOR

IMPORTANTE: Para retornar à garantia efetiva, ou VENDEDOR, você deve preencher, assimilar e certificar o Certificado.
Para receber atendimento sob as condições estabelecidas neste certificado, envie para o Serviço Técnico Autorizado, este documento ao lado da fatura de compra.

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TORRADEIRA DE PÃO TODO TIPO DE PÃO
MODELO TP 7012



CE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	TP 7012
Potência :	220-240 ~
Freqüência:	50 Hz
Potência:	600 W

POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE POR O APARELHO EM FUNCIONAMENTO.
NUNCA MANIPULE INTERNAMENTE.
Os textos, fotos, cores, figuras e dados deste manual correspondem ao nível técnico no momento da sua impressão. Reservámo-nos o direito de introduzir modificações, motivadas pelo desenvolvimento técnico dos nossos produtos

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Dicas importantes de segurança

1. Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho.
2. Este aparelho foi concebido apenas para uso doméstico. Apenas os indicados neste manual devem ser usados. instruções. O mau uso e o manuseio inadequado podem causar problemas no dispositivo e prejudicar utilizador
3. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem indicada na placa de identificação coincide com a da tomada. de corrente.
4. Não armazene ou use o dispositivo ao ar livre.
5. Desconecte o appliance antes de abrir o chassi.
6. Antes de limpar a unidade, desconecte-a da tomada e deixe a unidade esfriar.
7. Não use este aparelho no banheiro ou perto de fontes de água.
8. Não insira o aparelho ou o plugue na água ou em outros líquidos. Se o dispositivo cair na água, desligue-o imediatamente da energia e leve-o a um serviço técnico autorizado para examiná-lo antes de usá-lo novamente.
9. Não coloque ou opere o dispositivo e seu cabo de alimentação sobre ou perto de superfícies quentes (por exemplo, placas de energia cozinhar) ou chamas de fogo.
10. Não deixe o cabo pendurado em bordas afiadas e mantenha-o longe de objetos quentes e chamas. Não aparafuse o cabo ao redor da unidade. Não dobre o cabo.
11. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído. Apenas pelo fabricante, pelo seu serviço técnico ou por pessoal técnico qualificado, a fim de evitar perigos.
12. Se o dispositivo não funcionar corretamente ou se tiver sido danificado de alguma forma, devolva o dispositivo ao centro autorizado. mais próximo para revisão, reparo ou ajuste.
13. Em caso de problemas de hardware, não tente reparar o produto por conta própria. Todos os reparos devem ser realizado por pessoal técnico qualificado.
14. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem indicada na placa de identificação coincide com a da tomada. de corrente.
15. Para desconectar da tomada, por favor, puxe o próprio plugue e não o cabo ou o eletrodoméstico.
16. Certifique-se de que suas mãos estejam secas antes de conectar ou desconectar o aparelho.
17. Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujo físico, sensorial ou são mentalmente reduzidos ou carecem de experiência ou conhecimento, a menos que tenham supervisão ou instruções adequado para o uso do dispositivo por uma pessoa responsável.
18. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o dispositivo.
19. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
20. Não use talheres ou utensílios pontiagudos para remover o pão. Ao remover a torrada, tenha cuidado para não danificar componentes de aquecimento.
21. Não toque em nenhuma peça de metal na parte externa do dispositivo. Estes podem ficar muito quentes durante a operação.
22. Não insira fatias de pão muito grossas ou embrulhadas em papel alumínio para evitar o risco de choque elétrico ou incêndio.
23. Nunca cubra o aparelho.
24. O dispositivo não foi projetado para ser operado com um temporizador externo ou sistemas de controle remoto.
25. Não faça pão por muito tempo, pois ele pode queimar e causar um incêndio.
26. Não coloque o aparelho debaixo de cortinas, móveis de parede ou materiais combustíveis.
27. A superfície da cozinha pode ficar quente durante a operação.
28. O pão pode queimar, portanto, não use a torradeira perto ou sob materiais combustíveis, como cortinas.
29. Existe risco de incêndio se a bandeja de resíduos não for limpa regularmente.
30. Se o pão grudar na torradeira, desligue-o, espere até que ele esfrie e remova-o.
31. Nunca coloque a torradeira de lado quando esta estiver ligada.
32. Não use a torradeira se a bandeja de migalhas não estiver instalada corretamente.
33. Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão; Pão muito seco pode queimar se for muito torrado.
34. O pão pode queimar, de modo que as torradeiras não devem ser usadas nas proximidades ou sob materiais combustíveis, como cortinas.

AVISO ADICIONAL DE SEGURANÇA DO USUÁRIO:

O significado do símbolo encontrado na superfície do produto é:



• A grelha da torradeira pode atingir uma temperatura elevada quando o aparelho está em funcionamento.

A temperatura dos painéis de metal no corpo principal também pode ser muito quente.

• A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está em funcionamento.

PEÇAS DO TOASTER

1: Coletar migalhas.
2: Ttemporizador.
3: Botão de pressão
4: Botão de pressão



CUIDADO

Nunca encha completamente o pão da torrada, deixe um espaço livre de 1 cm entre as fatias.

SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO

Para evitar o risco de incêndio, nunca deixe a torradeira desacompanhada enquanto estiver sendo usada. Limpe as migalhas de pão acumulado com freqüência para evitar risco de incêndio ou mau funcionamento da torradeira.

Pão deve ser monitorado, pois pode queimar durante a torrefação.

Ao ligar a torradeira pela primeira vez, coloque a torradeira no nível máximo e sem pão. Faça isso duas vezes para queimar odores residual

Para ligar a torradeira, defina o temporizador para a posição desejada e pressione o interruptor ON. A luz indicadora acenderá indicando que o dispositivo está em operação.

Após o tempo definido, o dispositivo e a luz indicadora serão desligados automaticamente e uma campainha soará.

TIPOS DE PÃO:

Devido ao seu design, a torradeira pode ser usada para torrar qualquer tipo de pão fatiado, incluindo pães ou biscoitos. e produtos similares, como croissants e produtos de pastelaria.

O nível de torrefação requerido varia dependendo do teor de água do pão usado.

CUIDADO

Este aparelho não é adequado para qualquer outra utilização ou para fritar ou aquecer qualquer outro tipo de alimentos mencionado no parágrafo anterior.

LIMPEZA

Certifique-se de que o aparelho esteja completamente frio e desconectado da tomada elétrica.

Limpe a caixa externa com um pano úmido.

Não permita que a água entre na torradeira, ou insira qualquer objeto de metal através das grades.

Não use produtos de limpeza abrasivos.

ELIMINAÇÃO DAS MIGAS

* Após o uso, desconecte o cabo e deixe a torradeira esfriar por 10 a 15 minutos. Em seguida, remova a bandeja Pegue e elimine os resíduos.

IMPORTANTE: Sempre desconecte a torradeira da tomada elétrica antes de remover a bandeja.

COLECIONÁVEL

O cabo de alimentação pode ser enrolado em torno da colheitadeira de cabos localizada na base da torradeira.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO.

ANTES DE LIMPAR A TORRA, VOCÊ DEVE DESLIGÁ-LO DA REDE ELÉTRICA E ESPERAR QUE ESTEJA FRESCO

o Desligue a torradeira.

o Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou abrasivos ou esponjas de aço para limpar a torradeira. Se você quiser usar qualquer produto de limpeza, aplique-o usando um pano e nunca diretamente na torradeira.

o Use um pano macio e úmido para limpar a parte externa do aparelho e um pano seco para fazê-lo brilhar.

o Não mergulhe a torradeira debaixo de água ou qualquer outro líquido.

o Não use utensílios de metal para extrair migalhas de pão.

ARMAZENAMENTO

* Verifique se a unidade está desconectada e deixe esfriar antes de armazenar.
* Limpe o dispositivo antes de guardá-lo (consulte a seção de manutenção).
* Enrole o cabo com cuidado.
* Guarde o aparelho em local fresco e seco.

ATENÇÃO: ESTE TORREGO DEVE SER CONECTADO A UM SOQUETE DE TERRA

NOTA: QUALQUER DEFEITO DO APARELHO DEVIDO AO USO INDEVIDO OU MANUTENÇÃO PELO O CONSUMIDOR NÃO INSCREVERÁ NO PERÍODO DE GARANTIA DADO PELO FABRICANTE OU IMPORTADOR.