

ENG

Remote control for Xiaomi MI TV

- 1.- Power
- 2.- Voice recognition
- 3.- Direction Key (up/down/left/right)
- 4.- Menu
- 5.- Home
- 6.- Back
- 7.- Vol (volume)

Press the button up or down to adjust the volume.

8.- Pairing the TV to the Smart Remote

When you turn on the TV for the first time, the Smart Remote pairs to the TV automatically.

If the Smart Remote doesn't pair to the TV automatically: point it at the sensor of the TV, and then press and hold the buttons labelled MI and O simultaneously for 3 seconds or more.

ESP

Mando a distancia para Xiaomi MI TV


- 1.-Encender/Apagar
- 2.-Reconocimiento de voz
- 3.-Tecla de dirección (arriba/abajo/izquierda/derecha)
- 4.-Menú
- 5.-Principal
- 6.-Atrás
- 7.-Vol (volumen)

Presione el botón hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

8.-Emparejar el televisor con el control remoto inteligente

Cuando encienda el televisor por primera vez, el control remoto inteligente se empareja automáticamente con el televisor.

Si el control remoto inteligente no se empareja con el televisor automáticamente: apúntelo al sensor del televisor y luego presione y mantenga presionados los botones etiquetados MI y O simultáneamente durante 3 segundos o más.



CAT

Comandament a distància per a Xiaomi MI TV

- 1.-Encendre/Apagar
- 2.-Reconeixement de veu
- 3.-Tecla de direcció (amunt/avall/esquerra/dreta)
- 4.-Menú
- 5.-Principal
- 6.-Tornar
- 7.-Vol (volum)

Premeu el botó amunt o avall per ajustar el volum.

- 8.-**Vinculació del televisor amb el comandament a distància intel·ligent**

Quan engegueu el televisor per primera vegada, el comandament intel·ligent s'acobla automàticament al televisor.

Si el comandament a distància intel·ligent no s'acobla automàticament al televisor: apunteu-lo al sensor del televisor i, a continuació, manteniu premuts els botons etiquetats MI i O simultàniament durant 3 segons o més.

FR

Télécommande pour Xiaomi MI TV

- 1.-Allumer/Éteindre
- 2.-Reconnaissance vocale
- 3.-Touche de direction (haut/bas/gauche/droite)
- 4.-Menu
- 5.-Home
- 6.-Arrière
- 7.-Vol (volume)

Appuyez sur le bouton haut ou bas pour régler le volume.

- 8.-**Couplage du téléviseur à la télécommande intelligente**

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, la télécommande intelligente se couple automatiquement au téléviseur.

Si la télécommande intelligente ne s'apparie pas automatiquement avec le téléviseur : pointez-la vers le capteur du téléviseur, puis appuyez simultanément sur les boutons étiquetés MI et O et maintenez-les enfoncés pendant au moins 3 secondes.

PORT

Controle remoto para Xiaomi MI TV

- 1.-Acender/apagar
- 2.-Reconhecimento de voz
- 3.-Tecla de direção (cima/baixo/esquerda/direita)
- 4.-Cardápio
- 5.-Formar-se
- 6.-Atras do
- 7.-Vol (volume).

Pressione o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume.

- 8.-**Emparelhe a TV com o controle remoto inteligente**

Quando você liga a TV pela primeira vez, o controle remoto inteligente é emparelhado automaticamente com a TV.

Se o controle remoto inteligente não emparelhar com a TV automaticamente: aponte-o para o sensor da TV e pressione e segure os botões MI e O simultaneamente por 3 segundos ou mais.

www.dcutec.com

