


YOU-BOX T2

DVB-T2 DONGLE INSTALLATION



Guía Rápida · **Quick Guide**
Guide Rapide · Guida Rapida
Guia Rápido · **Kurzanleitung**

EN1060K





Gracias por elegir nuestro producto.


Contenido

1. Conexión del Dongle USB	4
2. Primera Instalación	4
3. Búsqueda Automática	5
4. Menú Principal	5
5. Controles de Reproducción	6
6. Opciones de TV	7

1. Conexión del Dongle USB

Con el receptor desconectado de la corriente, conecta el dongle USB en el puerto USB-C y el otro extremo al cable de antena, después conecta el receptor a la red eléctrica y enciende tu dispositivo. Una vez encendido te aparecerá la aplicación TV LIFE y accediendo a ella ya podrás disfrutar de la Televisión en directo.



1. Puerto USB-C
2. Dongle USB-C
3. Cable de antena (no incluido)
4. Toma de antena



2. Primera Instalación

En la primera instalación debes elegir:

- País
- Primer idioma de audio
- Primer idioma de subtítulo
- Subtítulo
- LCN
- Tipo de DVB
- Alimentación de antena
- Tipo de búsqueda
- Tipo de servicio





3. Búsqueda Automática

El modo automático buscará todos los canales de la lista de frecuencias del transpondedor de canales.

Después de la búsqueda de canales, el primer canal encontrado se reproducirá automáticamente.

Al reproducir o cambiar de canal, la barra superior mostrará la información del canal.

Presiona el botón “OK” en el mando a distancia para mostrar la interfaz del menú.



4. Menú Principal

- Canales
- Guía de TV
- Grabación y horarios
- Editar Canales
- Instalación


Guía de TV (EPG)

Se utiliza para mostrar la información del programa de los últimos 7 días.

Grabación y Horarios

Lista PVR: Los archivos de grabación se mostrarán en esta interfaz.

Lista de temporizador: Es una lista de eventos programados, los tipos de eventos son grabaciones programadas.



4. Menú Principal

Editar Canales

Favoritos:

Por defecto hay 16 favoritos (Favorito1 ~ Favorito16)

Bloquear canales:

(para entrar en este menú se te pedirá una contraseña)

Bloquea el funcionamiento del canal, selecciona el canal y luego pulsa el botón “OK” en el mando a distancia para bloquear el canal, presiona el botón “OK” nuevamente para cancelar el bloqueo. El canal bloqueado necesita introducir una contraseña para verse, la contraseña predeterminada es 0000.

Saltar Canales:

Selecciona el canal y luego pulsa el botón “OK” en el mando a distancia para configurar el estado del canal como “saltar”.

Después de la configuración, la guía y la lista de TV ya no mostrarán este canal, y tampoco se mostrará durante el cambio de canal.


La contraseña predeterminada es 0000.

Mover Canales:

Esta operación cambiará la posición del canal.


5. Controles de Reproducción

- Grabación
- Reproducción



6. Opciones de TV

- Multi-audio
- Subtítulo
- Teletexto
- Modo de visualización
- Modo audio
- Ajustes



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.





Thanks for choosing our product.


Contents

1. USB Dongle connection	10
2. TV First Instalation	10
3. Auto Scan	11
4. Main Menu	11
5. Play controls	12
6. TV Options	13

1. USB Dongle connection

With the STB disconnected from power, plug the USB dongle into the USB-C port and the other side to the antenna cable, then connect the STB to the power supply and turn on your device. Once turned on, the TV LIFE application will appear and by accessing it you will be able to enjoy live television.



1. USB-C input
2. USB-C dongle
3. Antenna cable (not included)
4. Antenna socket



2. TV First Instalation

In the first installation you must choose:



- Country
- First Audio Language
- First Subtitle Language
- Subtitle
- LCN
- DVB Type
- Antenna power
- Scan Type
- Service Type



3. Auto Scan

Auto mode will search all the channels from the channel transponder frequencies list.

After the channel search, the first searched channel will be played automatically. When playing channel or switching channel, the top bar will show channel info. Press the “OK” button on the remote will show the menu interface.



4. Main Menu

- Channels
- TV Guide
- Recording & schedules
- Edit Channels
- Installation

Tv Guide (also called EPG)

It is used for showing the recent 7 days program info.


Recording & schedules

PVR List:

The recording files will be displayed in this interface.

Timer List:

It is an list scheduled event, the event types are scheduled record.



4. Main Menu

Edit Channels

Favorite:

By default there are 16 favorites (Favorite1~Favorite16)

Lock Channels:

(enter this interface will require password)

Lock channel operation, select the channel then press “ok” button on remote to lock the channel, press ok button again will cancel the lock.

The locked channel needs to input password to play, the default password is 0000.

Skip Channels:

Select the channel then press “OK” button on remote to set the channel status as “skip”.

After setting, the Tv guide and list will no longer show this channel, and this channel will not be shown during the channel switch either.


The default password is 0000.

Move Channels:

This operation will change the channel position.


5. Play controls

- Recording
- Play



6. TV Options

- Multi-audio
- Subtitle
- Teletext
- Display mode
- Audio mode
- Settings



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.





Merci d'avoir choisi notre produit.


Contenu

1. Connexion du dongle USB	16
2. Première installation	16
3. Recherche automatique	17
4. Menu principal	17
5. Commandes de lecture	18
6. Options de télévision	19

1. Connexion du dongle USB

Avec le récepteur débranché de l'alimentation, branchez le dongle USB sur le port USB-C et l'autre extrémité sur le câble d'antenne, puis connectez le récepteur au secteur et allumez votre appareil. Une fois allumée, l'application TV LIFE apparaîtra et en y accédant, vous pourrez profiter de la télévision en direct.


1. Port USB-C
2. Clé USB-C
3. Câble d'antenne (non inclus)
4. Prise d'antenne



2. Première installation

A la première installation tu dois choisir:

- Pays
- Première langue audio
- Première langue des sous-titres
- Légende
- LCN
- Type DVB
- Puissance d'antenne
- Type de recherche
- Type de service





3. Recherche automatique

Le mode automatique recherchera tous les canaux dans la liste des fréquences du transpondeur de canal.

Après la recherche de chaînes, la première chaîne trouvée sera lue automatiquement.

Lors de la lecture ou du changement de chaînes, la barre supérieure affiche les informations sur la chaîne. Appuyez sur le bouton "OK" de la télécommande pour afficher l'interface du menu.




4. Menu principal

- Canaux
- Guide télévisé
- Enregistrement et horaires
- Modifier les chaînes
- Facilité

Guide TV (EPG)

Il est utilisé pour afficher les informations sur le programme des 7 derniers jours.



Enregistrement et horaires

Liste PVR :

Les fichiers d'enregistrement seront affichés dans cette interface.

4. Menu principal

Liste des minuterics : il s'agit d'une liste d'événements programmés, les types d'événements sont des enregistrements programmés.

Modifier les chaînes

Favoris: Par défaut, il y a 16 favoris (Favorite1 ~ Favorite16)

Bloquer les chaînes :

(pour accéder à ce menu, un mot de passe vous sera demandé)

Verrouillez le fonctionnement du canal, sélectionnez le canal, puis appuyez sur le bouton "OK" de la télécommande pour verrouiller le canal, appuyez à nouveau sur le bouton "OK" pour annuler le verrouillage. La chaîne verrouillée doit entrer un mot de passe pour la regarder, le mot de passe par défaut est 0000.

Ignorer les chaînes :

Sélectionnez la chaîne, puis appuyez sur le bouton "OK" de la télécommande pour régler l'état de la chaîne sur "sauter".

Après la configuration, le guide TV et la liste n'afficheront plus cette chaîne, et elle ne s'affichera pas non plus lors du changement de chaîne.


Le mot de passe par défaut est 0000.

Déplacer les chaînes :

Cette opération changera la position du canal.


5. Commandes de Lecture

- Enregistrement
- Lecture



6. Options de Télévision

- Multi-audio
- Sous-titre
- Télétex
- Mode d'affichage
- Mode audio
- Réglages



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.





Grazie per aver scelto il nostro prodotto.


Contenuti

1. Connessione USB Dongle	22
2. Prima installazione	22
3. Búsqueda Automática	23
4. Menu principale	23
5. Controlli di riproduzione	24
6. Opzioni TV	25

1. Connessione USB Dongle

Con il collegamento all'alimentazione, collegare il dongle USB alla porta USB-C e l'altro collegamento al cavo dell'antenna, che collegherà la connessione alla rete e accederà al dispositivo. Una volta che accedi, accedi all'applicazione TV LIFE e potrai goderti la televisione in diretta.



1. Porta USB-C
2. Chiavetta USB-C
3. Cavo antenna (non incluso)
4. Presa dell'antenna



2. Prima installazione

Nella prima installazione devi scegliere:



- Paese
- Prima lingua audio
- Prima lingua dei sottotitoli
- Sottotitolo
- LCN
- Tipo DVB
- Potenza dell'antenna
- Tipo di ricerca
- Tipo di servizio



3. Ricerca automatica

La modalità automatica cercherà tutti i canali nell'elenco delle frequenze del transponder dei canali.

Dopo la ricerca del canale, il primo canale trovato verrà riprodotto automaticamente. Durante la riproduzione o il cambio di canale, la barra superiore visualizzerà le informazioni sul canale. Premere il pulsante "OK" sul telecomando per visualizzare l'interfaccia del menu.



4. Menu principale

- Canali
- Guida tv
- Registrazione e orari
- Modifica canali
- Facilità


Guida TV (EPG)

Viene utilizzato per visualizzare le informazioni sul programma degli ultimi 7 giorni.

Registrazione e orari

Elenco PVR:

i file di registrazione verranno visualizzati in questa interfaccia.



4. Menu principale

Elenco timer: è un elenco di eventi programmati, i tipi di evento sono registrazioni programmate.

Modifica canali

Preferiti:

Per impostazione predefinita ci sono 16 preferiti (Favorite1 ~ Favorite16)

Blocca canali:

(per entrare in questo menù verrà richiesta una password)

Bloccare il funzionamento del canale, selezionare il canale e quindi premere il pulsante “OK” sul telecomando per bloccare il canale, premere nuovamente il pulsante “OK” per annullare il blocco. Il canale bloccato deve inserire una password per guardare, la password predefinita è 0000.

Salta i canali:

Selezionare il canale e quindi premere il pulsante “OK” sul telecomando per impostare lo stato del canale su “salta”.

Dopo l'impostazione, la guida TV e l'elenco non mostreranno più questo canale e non verranno visualizzati nemmeno durante il cambio canale.


La password predefinita è 0000.

Sposta i canali:

Questa operazione cambierà la posizione del canale.


5. Controlli di Riproduzione

- Registrazione
- Riproduzione



6. Opzioni TV

- Multi-audio
- Sottotitoli
- Televideo
- Modalità display
- Modalità audio
- Impostazioni



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.





Obrigado por escolher nosso produto.


Conteúdo

1. Conexão Dongle USB	28
2. Primeira Instalação	28
3. Pesquisa Automática	29
4. Menu Principal	29
5. Controles de reprodução	30
6. Opções de TV	31

1. Conexão Dongle USB

Com o receptor desconectado da energia, conecte o dongle USB na porta USB-C e a outra extremidade no cabo da antena, depois conecte o receptor à rede elétrica e ligue o dispositivo. Uma vez ligado, o aplicativo TV LIFE aparecerá e, ao acessá-lo, você poderá assistir à televisão ao vivo.



1. Porta USB-C
2. Dongle USB-C
3. Cabo de antena (não incluído)
4. Tomada de antena



2. Primeira Instalação

Na primeira instalação você deve escolher:

- País
- Primeiro idioma de áudio
- Primeiro idioma das legendas
- Legenda
- LCN
- Tipo DVB
- Potência da antena
- Tipo de pesquisa
- Tipo de serviço





3. Pesquisa Automática

O modo automático buscará todos os canais na lista de frequência do transponder de canal.

Após a busca de canais, o primeiro canal encontrado será reproduzido automaticamente.

Ao reproduzir ou mudar de canal, a barra superior exibirá as informações do canal.

Pressione o botão “OK” no controle remoto para exibir a interface do menu.



4. Menu Principal

- Canais
- Guia de TV
- Gravação e horários
- Editar canais
- Instalação


Guia de TV (EPG)

É usado para exibir as informações do programa dos últimos 7 dias.

Gravação e agendamentos

Lista PVR: Os arquivos de gravação serão exibidos nesta interface.

Lista de temporizadores: É uma lista de eventos agendados, os tipos de eventos são gravações agendadas.



4. Menu Principal

Editar canais

Favoritos:

Por padrão, existem 16 favoritos (Favorite1 ~ Favorite16)

Bloquear canais:

(para entrar neste menu ser-lhe-á pedida uma palavra-passe)

Bloqueie a operação do canal, selecione o canal e pressione o botão “OK” no controle remoto para bloquear o canal, pressione o botão “OK” novamente para cancelar o bloqueio. O canal bloqueado precisa digitar uma senha para assistir, a senha padrão é 0000.

Pular canais:

Selecione o canal e pressione o botão “OK” no controle remoto para definir o status do canal como “pular”.

Após a configuração, o guia de TV e a lista não mostrarão mais este canal e também não serão exibidos durante a mudança de canal.



A senha padrão é 0000.

Mover canais:

Esta operação mudará a posição do canal.

5. Controles de reprodução

- Gravação
- Reprodução
- Multi-áudio
- Legenda
- Teletexto
- Modo de exibição
- Modo de áudio
- Definições



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



IOTECNIA

DECLARATION DE CONFORMITE · DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD · DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DECLARATION OF CONFORMITY · DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Distributeur et représentant autorisé du fabricant:
Distribuidor y representante autorizado del fabricante:
Distribuidor e representante autorizado do fabricante:
Distributor & manufacturer authorized representative:
Distributore e rappresentante autorizzato del produttore:

IOTECNIA, S.L.
C/ Draper 10 · Arenys de Mar (08350)
Barcelona - SPAIN
Tel: 93 719 18 11
Fax: 93 729 25 11

Adresse / Dirección / Direção / Address / Indirizzo:

NIF / VAT:

ES-B16729725

Par la présente IOTECNIA, S.L. déclare que ces appareils son conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de les directives 2014/53/EU (RED) et 2011/65/EU (RoHS)

Por medio de la presente IOTECNIA, S.L. declara que estos equipos cumplen con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/53/EU (RED) y 2011/65/EU (RoHS)

IOTECNIA, S.L. declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directivas 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU (RoHS)

IOTECNIA, S.L. declares that these equipments are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU (RED) and 2011/65/EU (RoHS)

Attraverso questo IOTECNIA, S.L. dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e qualsiasi altra disposizione applicabile delle Direttive 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU (RoHS)

Description / Descripción / Descrição / Description / Descrizione: ANDROID TV + DVB-T2 STB

Référence / Referencia / Referencia / Referente / Codice: EN1060K

Marque / Marca / Marca / Mark / Marchio: YOUNI

Avec les normes ou autres documents normatifs:

Con las normas u otros documentos normativos:

Com as normas ou outros documentos normativos:

With the standard or other normative documents:

Con gli standard o altri documenti normativi:

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.3 (2020-07)

EN 55032: 2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Radio:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Safety:

EN 62368-1:2014+A11:2017

RoHS:

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-3-2:2013

IEC 62321-4: 2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

Health:

EN62311: 2008

Angels Montané
Legal Representative



Barcelona, 01/01/2022



YOU-BOX

4K ANDROID TV™ DEVICE



Guía Rápida · **Quick Guide**
Guide Rapide · Guida Rapida
Guia Rápido · **Kurzanleitung**

EN1040K





Gracias por elegir nuestro producto.

Contenido

1. Contenido del Embalaje	4
2. Información del Dispositivo	4
3. Diagrama de Configuración	5
4. Mando a Distancia	5
5. Android TV	6
6. Especificaciones	7
7. Información de Seguridad	8


1. Contenido del Embalaje




2. Información del Dispositivo



3. Diagrama de Configuración



4. Mando a Distancia



USE SU VOZ PARA CONTROLAR CON GOOGLE

Use su voz para buscar programas, controlar su televisor, planificar su día y más. Pregúntale a Google..


GUÍA DE EMPAREJAMIENTO

Mantenga presionado el botón BACK + HOME al mismo tiempo hasta que la luz roja parpadee rápidamente, luego suéltelo, eso significa que RCU entra en modo emparejamiento. Espere unos segundos y deje de presionar cualquier botón, hasta que aparezca el mensaje de emparejamiento con éxito.


5. Android TV

COMPLETE LA CONFIGURACIÓN EN PANTALLA

Siga las instrucciones en pantalla con su mando a distancia para navegar por el proceso de configuración.



Android TV hace que sea más fácil conseguir más de su televisor. Elija entre más de 400,000 películas y programas de todos los servicios de transmisión. Pídale a Google que controle su televisor, obtenga recomendaciones sobre qué mirar, atenúe las luces y más con su voz.



6. Especificaciones

Hardware	
Procesador	Amlogic S905X3-B
RAM	2GB
Memoria Flash	eMMC 8GB
Vídeo	
Decodificación de vídeo	VP9 Profile-2 hasta 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 hasta 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile hasta 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 hasta 4Kx2K@30fps H.264 MVC hasta 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 hasta 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP hasta 1080P@60fps AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile hasta 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL hasta 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 hasta 1080P@60fps
Formato de archivo de vídeo	Soporta *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc...
Salida de vídeo	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Relación de aspecto	Auto, Pantalla completa
Resolución de vídeo	4K,1080p/i, 720p
Alimentación	
Rango de entrada DC	12V/1A
El consumo de energía	Máximo 12 W

7. Información de Seguridad



¡PRECAUCIÓN!

AVISO: Para evitar incendios y descargas eléctricas, no exponga este receptor a la lluvia ni a la humedad. Para evitar cualquier posible riesgo de descarga eléctrica, nunca intente abrir la unidad. En caso de avería la unidad debe ser reparada por técnicos cualificados. Los usuarios no deben reparar ninguna parte de esta unidad.

¡ADVERTENCIA!

- Coloque el receptor en un lugar bien ventilado para evitar la acumulación de calor interno.
- Proteja el receptor de altas temperaturas, humedad, agua y polvo.
- No coloque ningún objeto que pueda dañar su unidad cerca de ella (por ejemplo, objetos llenos de líquido o velas).

Google, Google Play, YouTube, Android TV y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

* El Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países. La disponibilidad de los servicios varía según el país y el idioma

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.






Thanks for choosing our product.

Contents

1. Package Content	12
2. Device Information	12
3. Setup Diagram	13
4. Remote Control	13
5. Android TV	14
6. Specification	15
7. Safety Information	16


1. Package Content




2. Device Information



3. Setup Diagram



4. Remote Control



PUT YOUR VOICE IN CONTROL WITH GOOGLE

Use your voice to search for shows, control your TV, plan your day, and more. Just ask Google.


PAIRING GUIDE

Long press Back+Home button at the same time, until the red light flashes quickly, then release, that means RCU enter the pairing mode. Waiting for few seconds and stop pressing any buttons, until it pop up the message of pairing successfully.


5. Android TV

COMPLETE THE ON-SCREEN SET-UP

Follow the on-screen instructions using your remote to navigate through the set-up process.



Android TV makes it easier to get more from your TV. Choose from 400,000+ movies and shows from across streaming services. Ask Google to control your TV, get recommendations of what to watch, dim the lights, and more with your voice.



6. Specification

Hardware	
Chipset	Amlogic S905X3-B
RAM	2GB
Flash	eMMC 8GB
Video	
Video Decoding	VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps H.264 MVC up to 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps
Video File Format	Support *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc...
Video Output	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Aspect Ratio	Auto, Full screen
Video Resolution	4K,1080p/i, 720p
Power	
DC Input Range	12V/1A
Power Consumption	Maximum 12 W

7. Safety Information



CAUTION!

NOTICE: To prevent fire and electric shock, do not expose this receiver to rain or moisture. In order to avoid any possible risk of electric shock, never attempt to open the unit. In case of the unit should be carried out by qualified technicians. No part of this unit should be repaired by users.

WARNING!

- Place the receiver in a well-ventilated location to prevent accumulation of internal heat.
- Protect the receiver from high temperatures, humidity, water and dust.
- Do not place any objects that might damage your unit near it (e.g. liquid filled objects or candles).

Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC.

* Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.






Merci d'avoir choisi notre produit.

Contenu

1. Contenu du Coffret	20
2. Information sur le Dispositif	20
3. Schéma d'installation	21
4. Télécommande	21
5. Android TV	22
6. Spécification	23
7. Information sur la Sécurité	24


1. Contenu du Coffret




2. Information sur le Dispositif



3. Schéma d'Installation



4. Télécommande



UTILISEZ VOTRE VOIX POUR CONTRÔLER AVEC GOOGLE

Utilisez votre voix pour rechercher des émissions, contrôler votre téléviseur, planifier votre journée, et plus encore. Demandez simplement à Google.


GUIDE D'APPARIEMENT

Appuyez longuement et simultanément sur Back+Home, jusqu'à ce que le voyant rouge clignote rapidement, puis relâcher. Cela signifie que la télécommande se trouve en mode appariement. Attendez quelques secondes sans appuyer sur les boutons, jusqu'à l'apparition du message informant que l'appariement a été réalisé avec succès.


5. Android TV

EFFECTUEZ LA CONFIGURATION SUR ÉCRAN

Suivez les instructions à l'écran à l'aide de votre télécommande pour naviguer dans le processus de configuration.



Android TV permet de tirer le meilleur parti de votre téléviseur. Choisissez parmi plus de 400 000 films et émissions parmi les services de streaming. Demandez à Google de contrôler votre téléviseur, d'obtenir des recommandations sur ce qu'il faut regarder, d'atténuer les lumières et plus encore avec votre voix.



6. Spécification

Matériel	
Chipset	Amlogic S905X3-B
RAM	2GB
Flash	eMMC 8GB
Vidéo	
Décodage vidéo	Profile-2 VP9 jusqu'à 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@60fps Profile AVS2-P2 jusqu'à 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 jusqu'à 4Kx2K@30fps H.264 MVC jusqu'à 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 jusqu'à 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP jusqu'à 1080P@60fps Profile AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun jusqu'à 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL jusqu'à 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps
Format fichier vidéo	Compatible *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc...
Sortie vidéo	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Ratio	Auto, plein écran
Résolution vidéo	4K, 1080p/i, 720p
Puissance	
Plage de sortie DC	12V/1A
Consommation d'énergie	Maximum 12 W

7. Information sur la Sécurité



ATTENTION !

AVERTISSEMENT : Pour éviter un incendie ou une décharge électrique, ne pas exposer ce récepteur à la pluie ou à l'humidité. Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne jamais tenter d'ouvrir le dispositif. En cas de réparation, celle-ci doit être effectuée par des techniciens. Aucun élément de ce dispositif ne doit être réparé par les utilisateurs.

ATTENTION !

- Placez le récepteur dans un emplacement correctement ventilé pour prévenir une accumulation de chaleur à l'intérieur.
- Protégez le récepteur de températures élevées, de l'humidité, de l'eau et de la poussière.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'abîmer votre dispositif à proximité (par ex. objets remplis d'eau ou bougies).

Google, Google Play, YouTube, Android TV et autres marques, appartiennent à Google LLC.

* L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays. La disponibilité des services varie selon le pays et la langue.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.





Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Contenuti

1. Contenuto della Confezione	28
2. Informazioni sul Dispositivo	28
3. Schema di Installazione	29
4. Telecomando	29
5. Android TV	30
6. Specifiche	31
7. Informazioni sulla Sicurezza	32


1. Contenuto della Confezione




2. Device Information



3. Schema di Installazione



4. Telecomando



USA LA TUA VOCE PER CONTROLLARE CON GOOGLE

Usa la tua voce per cercare programmi, controllare la TV, pianificare la tua giornata e altro ancora. Basta chiedere a Google.


GUIDA PER L'ASSOCIAZIONE

Tieni premuti insieme i pulsanti Back+Home e rilasciali quando la luce rossa lampeggia rapidamente. La luce indica che il telecomando è entrato in modalità di associazione. Attendi qualche secondo senza premere alcun pulsante, fino a quando non compare il messaggio di associazione avvenuta.


5. Android TV

COMPLETA LA CONFIGURAZIONE SU SCHERMO

Segui le istruzioni sullo schermo usando il telecomando per navigare attraverso il processo di configurazione.



Android TV rende più facile ottenere di più dalla tua TV. Scegli tra oltre 400.000 film e programmi da tutti i servizi di streaming. Chiedi a Google di controllare la tua TV, ricevere consigli su cosa guardare, abbassare le luci e altro ancora con la tua voce.



6. Specifiche

Hardware	
Chipset	Amlogic S905X3-B
RAM	2GB
Flash	eMMC 8GB
Video	
Codec video	VP9 Profile-2 fino a 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 fino a 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile fino a 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 fino a 4Kx2K@30fps H.264 MVC fino a 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 fino a 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP fino a 1080P@60fps AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile fino a 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL fino a 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 fino a 1080P@60fps
Formato file video	Supporto *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc...
Output video	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Proporzioni	Auto, Schermo intero
Risoluzione video	4K, 1080p/i, 720p
Alimentazione	
Intervallo di input DC	12V/1A
Consumo energia	Maximum 12 W

7. Informazioni sulla Sicurezza



ATTENZIONE!

AVVISO: Per evitare incendi e scosse elettriche, non esporre il ricevitore alla pioggia o all'umidità. Per evitare ogni possibile rischio di scossa elettrica, non cercare di aprire l'unità. Solo i tecnici qualificati possono farlo. Gli utenti non devono riparare nessuna parte di questa unità.

AVVISO!

- Sistemare il ricevitore in un luogo ben ventilato per evitare l'accumulo di calore interno.
- Proteggere il ricevitore da temperature elevate, umidità, acqua e polvere.
- Tenere il ricevitore lontano da oggetti che potrebbero danneggiarlo (ad es. oggetti contenenti liquido o candele).

Google, Google Play, YouTube, Android TV e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC.

* L'Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e paesi. La disponibilità dei servizi varia in base al paese e alla lingua.

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.





Obrigado por escolher nosso produto.

Conteúdo

1. Conteúdo da Embalagem	36
2. Informações do Dispositivo	36
3. Diagrama de Instalação	37
4. Comando à Distância	37
5. Android TV	38
6. Especificações	39
7. Informação de Segurança	40


1. Conteúdo da Embalagem




2. Informações do Dispositivo



3. Diagrama de Instalação



4. Comando à Distância



USE SUA VOZ PARA CONTROLAR COM O GOOGLE

Use sua voz para pesquisar programas, controlar sua TV, planejar seu dia e muito mais. Basta perguntar ao Google.


GUIA DE EMPARELHAMENTO

Prima continuamente, e em simultâneo, o botão Back+Home até a luz vermelha piscar rapidamente e, em seguida, solte os botões. Isso significa que o comando entrou em modo de emparelhamento. Espere alguns segundos e não prima quaisquer botões até visualizar a mensagem de emparelhamento bem-sucedido.


5. Android TV

COMPLETE A INSTALAÇÃO NO ECRÃ

Siga as instruções no ecrã, utilizando o seu comando para navegar ao longo do processo de instalação.



O Android TV torna mais fácil aproveitar melhor sua TV. Escolha entre mais de 400.000 filmes e programas de serviços de streaming. Peça ao Google para controlar sua TV, obter recomendações sobre o que assistir, diminuir as luzes e muito mais com sua voz.



6. Especificações

Hardware	
Conjunto de circuitos integrados	Amlogic S905X3-B
RAM	2GB
Flash	eMMC 8GB
Vídeo	
Descodificação de vídeo	VP9 Profile-2 até 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile até 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K@30fps H.264 MVC até 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P@60fps AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile até 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL até 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 até 1080P@60fps
Formato de ficheiro de vídeo	Suporta *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc...
Saída de vídeo	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Diagonal	Auto, Full screen
Resolução de vídeo	4K,1080p/i, 720p
Potência	
Intervalo de entrada de CC:	12V/1A
Consumo de energia	Máximo 12 W

7. Informação de Segurança



CUIDADO!

AVISO: Para evitar incêndios e choques elétricos, não exponha o recetor à chuva ou à humidade. Para evitar quaisquer possíveis risco de choque elétrico, nunca tente abrir a unidade. Em caso de avaria, a unidade deverá ser reparada por técnicos qualificados. Nenhuma parte desta unidade deverá ser reparada pelos utilizadores.

AVISO!

- Coloque o recetor num local bem ventilado para evitar a acumulação de calor interno.
- Proteja o recetor de temperaturas elevadas, humidade, água e poeira.
- Não aproxime da unidade quaisquer objetos que possam danificar a mesma (ex.: objetos com líquido no interior ou velas).

Google, Google Play, YouTube, Android TV e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.

* O Google Assistente não está disponível em alguns idiomas e países. A disponibilidade dos serviços varia de acordo com o país e o idioma.

Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.





Vielen Dank, dass Sie sich für unser
Produkt entschieden haben.

Inhalt

1. Paket Inhalt	44
2. Geräteinformationen	44
3. Einrichtungsdiagramm	45
4. Fernbedienung	45
5. Android TV	46
6. Spezifikation	47
7. Sicherheitsinformation	48


1. Paket Inhalt




2. Geräteinformationen



3. Einrichtungsdiagramm



4. Fernbedienung



VERWENDEN SIE IHRE STIMME, UM MIT GOOGLE ZU STEUERN

Verwenden Sie Ihre Stimme, um nach Sendungen zu suchen, Ihren Fernseher zu steuern, Ihren Tag zu planen und vieles mehr. Fragen Sie einfach Google.


ANLEITUNG ZUR KOPPLUNG

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Zurück und Home lange, bis das rote Licht schnell blinkt, und lassen Sie sie dann los. Das bedeutet, dass die Fernbedienung in den Kopplungsmodus gewechselt ist. Warten Sie ein paar Sekunden und drücken Sie keine Tasten mehr, bis die Meldung über die erfolgreiche Kopplung erscheint.


5. Android TV

FERTIGSTELLEN DER EINRICHTUNG AUF DEM BILDSCHIRM

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und verwenden Sie Ihre Fernbedienung, um durch den Einrichtungsprozess zu navigieren.



Android TV macht es einfacher, mehr aus Ihrem Fernseher herauszuholen. Wählen Sie aus über 400.000 Filmen und Shows aus verschiedenen Streaming-Diensten. Bitten Sie Google, Ihr Fernsehgerät zu steuern, Empfehlungen zum Ansehen zu erhalten, das Licht zu dimmen und vieles mehr mit Ihrer Stimme.



6. Spezifikation

Hardware	
Chipsatz	Amlogic S905X3-B
RAM	2GB
Flash	eMMC 8GB
Video	
Video-Decodierung	VP9 Profil-2 bis zu 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 bis zu 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profil bis zu 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 bis zu 4Kx2K@30fps H.264 MVC bis zu 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 bis zu 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP bis zu 1080P@60fps AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 JiZhun Profil bis zu 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL bis zu 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 bis zu 1080P@60fps
Videodateiformat	Unterstützt *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc...
Videoausgang	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Bildformat	Automatisch, Vollbild
Videoauflösung	4K, 1080p/i, 720p
Strom	
DC-Eingangsbereich	12V/1A
Stromaufnahme	Maximal 12 W

7. Sicherheitsinformation



VORSICHT!

HINWEIS: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag darf dieser Empfänger weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf auf keinen Fall versucht werden, das Gerät zu öffnen. Falls das Gerät ausfällt, sollte die Reparatur des Geräts von qualifizierten Technikern durchgeführt werden. Die Benutzer dürfen keine Teile dieses Geräts reparieren.

WARNUNG!

- Den Empfänger an einem gut belüfteten Ort aufstellen, um einen Wärmestau im Inneren zu vermeiden.
- Den Empfänger vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit, Wasser und Staub schützen.
- Keine Gegenstände, die das Gerät beschädigen könnten, in die Nähe stellen (z. B. mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände oder Kerzen).

Google, Google Play, YouTube, Android TV und andere Marken sind Marken von Google

* Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Die Verfügbarkeit von Diensten variiert je nach Land und Sprache.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



IOTECNIA

DECLARATION DE CONFORMITE · DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD · DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DECLARATION OF CONFORMITY · DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Distributeur et représentant autorisé du fabricant:
Distribuidor y representante autorizado del fabricante:
Distribuidor e representante autorizado do fabricante:
Distributor & manufacturer authorized representative:
Distributore e rappresentante autorizzato del produttore:

IOTECNIA, S.L.
C/ Draper 10 · Arenys de Mar (08350)
Barcelona - SPAIN
Tel: 93 719 18 11
Fax: 93 729 25 11

Adresse / Dirección / Direção / Address / Indirizzo:

NIF / VAT:

ES-B16729725

Par la présente IOTECNIA, S.L. déclare que ces appareils son conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de les directives 2014/53/EU (RED) et 2011/65/EU (RoHS)

Por medio de la presente IOTECNIA, S.L. declara que estos equipos cumplen con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/53/EU (RED) y 2011/65/EU (RoHS)

IOTECNIA, S.L. declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directivas 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU (RoHS)

IOTECNIA, S.L. declares that these equipments are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU (RED) and 2011/65/EU (RoHS)

Attraverso questo IOTECNIA, S.L. dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e qualsiasi altra disposizione applicabile delle Direttive 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU (RoHS)

Description / Descripción / Descrição / Description / Descrizione: ANDROID TV STB

Référence / Referencia / Referencia / Referente / Codice: EN1040K

Marque / Marca / Marca / Mark / Marchio: YOUNI

Avec les normes ou autres documents normatifs:

Con las normas u otros documentos normativos:

Com as normas ou outros documentos normativos:

With the standard or other normative documents:

Con gli standard o altri documenti normativi:

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.3 (2020-07)

EN 55032: 2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Radio:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Safety:

EN 62368-1:2014+A11:2017

RoHS:

IEC 62321-1:2013

IEC 62321-2:2013

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-3-2:2013

IEC 62321-4: 2013+A1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1: 2015

IEC 62321-7-2: 2017

IEC 62321-8: 2017

Health:

EN62311: 2008

Angels Montané
Legal Representative



Barcelona, 01/01/2022

Notas • Notes

