DCU

TECNOLOGIC



LOOK IT HERE!
¡MÍRALO AQUÍ!

Smartwatch GPS & Amoled HD screen

IOS - ANDROID

34157080 / 34157081 / 34157082

Manual de usuario 3 ESP
User manual 12 ENG
Manual d’usuari 21 CAT
Mode d'emploi 30 FRA
Manual de usuário 39 PORT

Muchas gracias por adquirir este reloj, el equipo de DCU ha estado trabajando duro para poder ofrecerte un reloj cómodo, bonito y funcional.

Si tienes cualquier duda que este manual no te pueda resolver, estaremos encantados de atenderte, nos puedes escribir a **info@dcutec.com** y en menos de 24horas te contestaremos.


¡Deseamos que lo disfrutes!

Si quieres conocernos un poco más entra en **www.dcutec.com** o en nuestro perfil de **Instagram @dcutecnologic.** A veces hacemos sorteos.

Mantenimiento del dispositivo
Recuerde los siguientes consejos para mantener su Smartwatch en buen estado:

- Este dispositivo utiliza 5V 1A para la carga. Está estrictamente prohibido usar una fuente de alimentación de carga superior a 5V, máximo permitido 5V/2.4A.
- Si no va a usar el reloj durante un periodo de tiempo superior a 1 mes, asegúrese de que la batería no se descargue por completo, cárguelo periódicamente.
- Limpie el reloj regularmente, especialmente el lado interno y los contactos metálicos de carga, y manténgalo seco.
- Ajuste el cierre del reloj para garantizar la circulación del aire.
- No se debe usar en exceso productos del cuidado de la piel o perfumes en la muñeca donde se usa el reloj.
- Por favor, deje de usar el reloj en caso de alergia en la piel o cualquier molestia.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:



FUNCIONES DE LOS BOTONES:



Botón de apagado: mantenga presionado brevemente
1. Encender
2. Apagar



Botón de retorno: presione brevemente
1. Acceso al menú principal
2. Regreso al nivel anterior del menú



Botón de ejercicio: presione brevemente
1. Acceder al menú de deportes

PANTALLA:



Deslizar hacia abajo
1. Accede a la interfaz de mensajes



Deslizar hacia arriba
1. Accede a la interfaz de control



Deslizar hacia a la izquierda
1. Acceso directo a las funciones de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, datos del sueño, información meteorológica, control del reproductor de música, resumen de datos diarios



Deslizar hacia a la derecha
1. Acceso directo a las funciones de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, datos del sueño, información meteorológica, control del reproductor de música, resumen de datos diarios

CAMBIAR EL ESTILO DE LA PANTALLA PRINCIPAL:
Mantenga pulsada la pantalla principal, deslice de izquierda a derecha para cambiar el diseño del dial, haga clic en el centro de la pantalla para confirmar.

Encontrará más diseños disponibles en la APP InfoWear.

CARGA Y ACTIVACIÓN:
Antes de utilizar el reloj por primera vez, es necesario cargar la batería al completo, utilice el cable de carga de sujeción magnética proporcionado para conectarlo a los contactos de carga metálicos en la parte posterior del reloj, el otro extremo del cable de carga se puede conectar un cargador USB que proporcione mínimo 5V/1A y máximo 5V/2.4A.

El tiempo estimado para una carga completa es de entre 2,5-3 horas. Para alargar la vida de la batería no deje que se descargue nunca al 100% y cárguelo regularmente, aunque no vaya a utilizarlo.

Precaución: No conecte los 2 pines del cable de carga magnético con material conductor al mismo tiempo, podría causar un cortocircuito

La batería del reloj puede dañarse o descargarse muy rápidamente a temperaturas muy bajas o muy altas.

DESCARGAR LA APP INFOWEAR EN SU SMARTPHONE:
1. Puede buscar la APLICACIÓN "infowear" en la App Store o Google Play.
2. O bien, escanee el código QR siguiente para descargar la APP

Nota: Una vez haya descargado e instalado la APP correctamente, regístrese e inicie sesión de acuerdo con las indicaciones de la interfaz de la aplicación para una mejor experiencia y uso de este reloj.

CONECTAR EL RELOJ CON SU SMARTPHONE:
Utilice la aplicación Infowear para conectar su reloj al teléfono móvil, NO CONECTE EL RELOJ DIRECTAMENTE AL BLUETOOTH DEL MÓVIL.

Pasos para la conexión:
Abrir APLICACIÓN INFOWEAR>> Vaya a "Dispositivo" >> Haga clic en “Añadir dispositivo" >> Seleccione el dispositivo **HM03** del listado >> Aparece un mensaje de solicitud de emparejamiento en su reloj, clique aceptar>> Complete el emparejamiento en su teléfono móvil aceptando todos los mensajes que le aparecen en pantalla.

Finalmente elija en el listado de la APP el idioma de su preferencia.

La conexión habrá finalizado correctamente.

Advertencias:
1. Para conectar correctamente el reloj y el teléfono móvil y que se sincronice correctamente, debe tener el Bluetooth de su Smartphone siempre activado.
2. Para utilizar todas las funciones de la aplicación, debe otorgar permisos de ubicación y notificaciones.

Solucionar problemas de conexión
1. Si no consigue vincular el reloj con su teléfono móvil acceda a las opciones Bluetooth de su teléfono móvil, busque en el listado de dispositivos “HM03” y clique en desconectar y olvidar dispositivo.
2. Vuelva a iniciar el proceso de vinculación con la APP Infowear

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE:
La aplicación le indicará que hay una nueva versión de firmware, puede ingresar en la interfaz del dispositivo desde la APP y seleccionar la actualización del firmware. La instalación del firmware requiere que la batería del reloj esté por encima del 60%. Si la actualización falla, simplemente espere a que el reloj se reinicie automáticamente y luego vuelva a conectarse a la APP para realizar la operación de actualización.

Observación: El producto es resistente al agua con nivel IP68, lo que significa que puede ser sumergido en agua a profundidades de hasta un metro durante un máximo de 35 minutos (no sumergir en agua salada).
No lo use en la ducha/baño de agua caliente o en saunas, los vapores pueden entrar en la esfera y dañar los componentes periféricos. Los daños por agua están fuera del alcance de la garantía.

FUNCIONES DEL RELOJ:

Registro de frecuencia cardíaca

El reloj inteligente puede registrar su frecuencia cardíaca durante las 24h del día o bien también puede tocar la interfaz de frecuencia cardíaca para comenzar a medir la frecuencia cardíaca en un momento en concreto. El registro de frecuencia cardíaca las 24h reduce drásticamente la duración de la batería.

Oxígeno en sangre

Toque la interfaz de SpO_2 para comenzar a medir su SpO_2 actual. En la interfaz de SpO_2, puede mostrar los datos medidos de SpO_2 de las últimas veces, también lo podrá consultar en la APP InfoWear después de vincular y sincronizar su smartwatch

Información del sueño

Si usa el Smartwatch mientras duerme, puede registrar las horas dormidas durante la noche anterior y la calidad del sueño. Puede ver las estadísticas tanto en la pantalla del reloj como en la APP InfoWear.

Información meteorológica

La interfaz de información meteorológica muestra el tiempo actual. La información meteorológica debe estar conectada y configurada desde la aplicación InfoWear antes de poder obtener los datos. La información meteorológica no se puede actualizar si está desconectada de la APP durante mucho tiempo.

Control reproductor de música

Después de conectar el dispositivo, podrá controlar de forma remota el reproductor de música de su teléfono (play/pausa/siguiente/anterior canción).

Pasos e información de actividad
El smartwatch registra automáticamente los pasos durante el día, las calorías consumidas y los Kms recorridos.
NOTA: Las estadísticas de movimiento se restablecen a cero a la medianoche.

Control remoto para fotografías
Después de conectar el smartwatch a su teléfono, podrá controlar de forma remota la cámara del teléfono:
1. Vaya a la APP Infowear a la opción “Agitar para tomar fotos”
2. Se ilumina la pantalla del reloj con el icono de fotografía
3. Agite el reloj para tomar la fotografía

Modo deporte
Toque el icono de entrenamiento en el menú o directamente el botón inferior derecho del reloj para iniciar una nueva grabación de entrenamiento, hay 14 modos de deporte para elegir: Carrera, Correr en cinta, Caminar, Ciclismo al aire libre, Ciclismo en interiores, Trailrunning, Ping pong, Baloncesto, Fútbol, Bádminton, Críquet, Senderismo, Subir escaleras, Estilo libre. La función GPS está solo disponible para los deportes al aire libre como andar, correr y ciclismo outdoor.

Notificaciones de APP’s
El dispositivo puede sincronizar las notificaciones entrantes de su teléfono como Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc.
Nota: Puede activar/desactivar las notificaciones entrantes desde la aplicación InfoWear.

Ajustes del reloj
Deslizando hacia arriba se accede a la interfaz de ajustes rápidos desde donde se puede ajustar la intensidad de la vibración, activar el encendido de la pantalla durante 5min, bloquear la pantalla, activar el modo no molestar, activar el modo ahorro de batería y acceder a los ajustes del reloj desde donde podrá:

1. Cambiar el diseño de la esfera del reloj. Encontrará más diseños en la APP InfoWear
2. Ajustar el nivel de brillo de la pantalla
3. Ajustar los segundos en que la pantalla está activada
4. Restablecer ajustes de fábrica y apagar

5. Código QR de la APP InfoWear
6. Información técnica del sistema del Smartwatch

Alarmas/despertador
Configure las alarmas en la APP InfoWear, el dispositivo vibrará cuando se active una alarma. Puede activar/desactivar las alarmas desde esta interfaz.

Recordatorio de movimiento
El dispositivo vibrará para recordarle que debe moverse después de x tiempo sentado.
Nota: Puede configurar y activar/desactivar la función en la aplicación InfoWear

Recordatorio para beber
El reloj inteligente le recordará que es el momento de beber un poco de agua a la hora configurada.
Nota: Puede configurar la función en la aplicación InfoWear.

Recordatorio de medicación
El reloj inteligente le recordará que es el momento de su medicación según la configuración realizada en la aplicación InfoWear.

CONEXIÓN CON STRAVA, APPLE HEALTH Y GOOGLE FIT:

Strava
Debe tener la APP Strava previamente descargada en su teléfono y sin ningún otro reloj vinculado.
Vaya a la APP InfoWear acceda al menú de su perfil “Mi” > Autorización de datos > Strava y siga las instrucciones en pantalla para activar los permisos

Apple Health
Desde la APP InfoWear acceda al menú de su perfil “Mi” > Autorización de datos > Apple Salud y siga las instrucciones en pantalla para activar los permisos
GoogleFit
Desde la APP InfoWear acceda al menú de su perfil “Mi” > Autorización de datos > GoogleFit y siga las instrucciones en pantalla para activar los permisos

PARÁMETROS BÁSICOS:

Pantalla táctil AMOLED de alta definición de 1.3"
Versión Bluetooth 5.1
Peso: 46gr.
Resolución de pantalla: 360x360
Capacidad de la batería: 300mAh
Sensor de 3 ejes

PRECAUCIONES:

1. Evite que el reloj sea sometido a fuertes impactos, calor extremo y/o exposición solar.
2. No desmonte, repare ni modifique el reloj usted mismo.
3. Este dispositivo utiliza 5V 1A para la carga. Está estrictamente prohibido usar una fuente de alimentación de carga superior a 5V, máximo permitido 5V/2.4A.
4. El entorno operativo de este dispositivo es de 0 ° ~ 45 °. No lo acerque a fuentes extremas de calor.
5. Cuando el reloj esté mojado, séquelo con un paño suave antes de cargarlo, de lo contrario, corroerá los contactos de carga y provocará un fallo en la carga.
6. No acerque el reloj a productos químicos como gasolina, solventes de limpieza, propanol, alcohol, repelente de insectos o perfumes.
7. No utilice este dispositivo en ambientes de alto voltaje y alto magnetismo
8. Si tiene la piel sensible o usa el reloj demasiado apretado, puede sentirse incómodo.
9. Limpie las gotas de sudor de su muñeca de vez en cuando, ya que la correa puede estar expuesta a jabón, sudor, alérgenos o componentes contaminantes durante mucho tiempo, lo que puede causar picazón en la piel.
10. Si lo usa con frecuencia, se recomienda limpiar el reloj todas las semanas. Limpie con un paño húmedo y elimine el aceite o el polvo con un jabón suave. No es recomendable usar el reloj con agua caliente. El vapor de agua podría entrar en la esfera y dañar los componentes.

ADVERTENCIA:

Este producto no es un dispositivo médico. Los relojes y sus aplicaciones no deben usarse para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades o dolencias. Para cambiar tus hábitos de ejercicio y sueño, asegúrate de consultar a un profesional médico calificado para evitar lesiones graves.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquiera de las funciones descritas en este manual sin previo aviso. Al mismo tiempo, la empresa se reserva el derecho de actualizar continuamente los contenidos del producto. Todos los contenidos están sujetos al producto real.

GARANTÍA

1. La garantía cubre si aparecen problemas de calidad causados por la fabricación, materiales o diseño dentro del primer año de compra y problemas de batería y cargador dentro de los 6 primeros meses.
2. La garantía no cubre los daños causados por un mal uso del producto o por los siguientes casos:

1). Desmontar o volver a montar el producto.
2). Daños causados por caídas
3). Todo daño artificial o mal uso (como: hacer que el agua entre en la esfera, fuerza externa que cause su rotura, daños por arañazos de los componentes periféricos, etc.)
4) Los daños causados por agua están fuera del alcance de la garantía debido a que no podemos comprobar si la estanqueidad del producto ha sido manipulada o afectada por pequeños golpes que hayan reducido su resistencia

3. Cuando solicite la garantía, debe proporcionar el recibo de compra con el lugar y la fecha de compra.
4. Si tiene problemas durante el uso del producto, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente:

Servicio de atención al cliente DCU Tecnologic
Chat web en directo: www.dcutec.com
Email: info@dcutec.com
Teléfono: +34 972244105

Thank you very much for purchasing this watch, the DCU team has been working hard to offer you a comfortable, beautiful and functional watch.

If you have any questions that this manual cannot solve, we will be happy to assist you, you can write to **info@dcutec.com** and in less than 24 hours we will answer you.

We wish you enjoy it!

If you want to know a little more, go to **www.dcutec.com** or visit our Instagram profile **@dcutecnologic**. Sometimes we do raffles.

Device maintenance
Remember the following tips to keep your Smartwatch in good condition:

- This device uses 5V 1A for charging. It is strictly forbidden to use USB power supply higher than 5V, maximum allowable 5V/2.4A.
- If you are not going to use the smartwatch for a period of time longer than 1 month, make sure that the battery is not completely discharged, please charge it periodically.
- Clean the smartwatch regularly, especially the inner side and metal charging contacts, and keep it dry.
- Adjust the closure of the smartwatch to ensure air circulation.
- Skin care products or perfumes should not be used excessively on the wrist where the watch is worn.
- Please stop wearing the smartwatch in case of skin allergy or any discomfort.

PRODUCT DESCRIPTION:



BUTTON FUNCTIONS:



Power button: long press
1. Turn on
2. Power off



Return button: short press
1. Access to the main menu
2. Return to previous menu level



Sport button: short press
1. Access the sports menu

SCREEN:



Slide down
1. Enter the message interface



Swipe up
1. Access the control interface



Swipe left
1. Direct access to heart rate, blood oxygen, sleep data, weather information, music player control, daily data summary functions



Swipe right
1. Direct access to heart rate, blood oxygen, sleep data, weather information, music player control, daily data summary functions

CHANGE DIAL SCREEN STYLE:
Long press the main screen, slide from left to right to change the dial layout, click the center of the screen to confirm.

You will find more designs available in the InfoWear APP.

CHARGING AND ACTIVATION:
Before using the smartwatch for the first time, the battery needs to be fully charged, use the provided magnetic charging cable to connect it to the metal charging contacts on the back side of the smartwatch, the other connector of the charging cable can be connected a USB charger that provides minimum 5V/1A and maximum 5V/2.4A.

The estimated time for a full charge is between 2.5-3 hours. To extend the life of the battery, never let it discharge to 100% and charge it regularly, even if you are not going to use it.

Caution: Do not connect the 2 pins of the magnetic charging cable with conductive material at the same time, it may cause a short circuit
The smartwatch battery can be damaged or discharged very quickly at very low or very high temperatures.

DOWNLOAD THE INFOWEAR APP ON YOUR SMARTPHONE:
1. You can search APP "infowear" in App Store or Google Play.
2. Or scan the following QR code to download the APP:

Note: After you have successfully downloaded and installed the APP, please register and log in according to the prompts on the APP interface for a better experience and use of this smartwatch.

CONNECT THE SMARTWATCH WITH YOUR SMARTPHONE:
Please use the Infowear app to connect your smartwatch to your mobile phone, DO NOT CONNECT THE SMARTWATCH DIRECTLY TO THE BLUETOOTH OF YOUR MOBILE.

Steps for connection:
Open INFOWEAR APP>> Go to "Device" >> Click “add device" >> Select HM03 device from the list >> A pairing request message appears on your smartwatch, click OK>> Complete the pairing on your phone mobile accepting all the messages that appear on the screen.

Finally choose the language of your choice in the APP list.

The connection will have finished successfully.

Warnings:
1. To correctly connect the smartwatch and the mobile phone and to synchronize correctly, you must always have the Bluetooth of your Smartphone activated.
2. To use all the features of the app, you need to grant location and notification permissions.

Troubleshoot connection
1. If you cannot pair the smartwatch with your mobile phone, access the Bluetooth options of your mobile phone, look for “HM03” in the list of devices and click on disconnect and forget device.
2. Restart the pairing process with the APP Infowear

FIRMWARE UPDATE:
The APP will prompt you that there is a new firmware version, you can enter the device interface from the APP and select the firmware update. Firmware installation requires the smartwatch battery to be above 60%. If the update fails, just wait for the smartwatch to restart automatically, and then reconnect to the APP to perform the update operation.

Remark: The product is waterproof with IP68 level, which means that it can be immersed in water at depths of up to 1 meter for up to 35 minutes (do not immerse in salt water).
Do not use in hot shower/bath or saunas, vapors may enter the dial and damage peripheral components. Water damage is out of warranty.

SMARTWATCH FUNCTIONS:

Heart rate monitoring

The smart smartwatch can monitoring your heart rate 24 hours a day, or you can also touch the heart rate interface to start measuring the heart rate at a specific time. 24-hour heart rate monitoring drastically reduces battery life.

Blood oxygen

Touch the SpO_2 interface to start measuring your current SpO_2. In the SpO_2 interface, it can display the SpO_2 measured data of the last times, you can also check it in the InfoWear APP after pairing and synchronizing your smartwatch

Sleep information

If you wear the Smartwatch while sleeping, you can record the hours slept during the previous night and the quality of sleep. You can see the statistics both on the smartwatch face and in the InfoWear APP.

Weather information

The weather information interface shows the current weather. Weather information must be connected and configured from the InfoWear app before data can be retrieved. The weather information cannot be updated if it is disconnected from the APP for a long time.

Music player controls

After connecting the device, you can remotely control your phone's music player (play/pause/next/previous song).

Steps and activity information

The smartwatch automatically records the steps during the day,

the calories consumed and the kilometers.
NOTE: Movement stats reset to zero at midnight.

Remote control for photos
After connecting the smartwatch to your phone, you can remotely control the phone's camera:
1. Go to APP Infowear to “Shake to take photos” option
2. Smartwatch display lights up with photo icon
3. Shake the smartwatch to take the picture

Sport mode
Touch the training icon in the menu or directly the bottom right button of the smartwatch to start a new training recording, there are 14 sport modes to choose from: Running, Treadmill Running, Walking, Outdoor Cycling, Indoor Cycling, Trail running, Table tennis, Basketball, Football, Badminton, Cricket, Hiking, Stair climbing, Freestyle. The GPS function is only available for outdoor sports such as walking, running, and outdoor cycling.

APP's notifications
The device can sync incoming notifications from your phone like Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc.
Note: You can turn on/off incoming notifications from the InfoWear app.

Smartwatch settings
Sliding up you access the quick settings interface from where you can adjust the intensity of the vibration, activate the screen on for 5 minutes, lock the screen, activate the do not disturb mode, activate the battery saving mode and access smartwatch settings where you can:

1. Change the smartwatch face design. You will find more designs in the InfoWear APP
2. Adjust screen brightness level
3. Adjust the seconds that the screen is activated
4. Factory reset and power off
5. InfoWear APP QR Code
6. Smartwatch system technical information

Alarms/wake-up
Set the alarms in the InfoWear APP, the device will vibrate when an alarm is activated. You can enable/disable alarms from this interface.

Sedentary reminder
The device will vibrate to remind you to move after x time sitting.
Note: You can set and enable/disable the function in the InfoWear app

Drink reminder
The smart smartwatch will remind you that it's time to drink some water at the set time.
Note: You can set the feature in the InfoWear app.

Medication reminder
The smartwatch will remind you that it is time for your medication based on the settings made in the InfoWear app.

CONNECTION WITH STRAVA, APPLE HEALTH AND GOOGLE FIT:

Strava
You must have the Strava APP previously downloaded on your phone and without any other paired smartwatch.
Go to the InfoWear APP access your profile menu “My” > Data authorization > Strava and follow the instructions on the screen to activate the permissions

Apple Health
From the InfoWear APP access your profile menu “My” > Data authorization > Apple Health and follow the instructions on the screen to activate the permissions

Google fit
From the InfoWear APP access your profile menu “My” > Data authorization > GoogleFit and follow the instructions on the screen to activate the permissions

BASIC PARAMETERS:

1.3'' high definition AMOLED touch screen
Bluetooth version 5.1
Weight: 46gr.
Screen resolution: 360x360
Battery capacity: 300mAh
3-axis sensor

PRECAUTIONS:

1. Avoid subjecting the smartwatch to strong impact, extreme heat and/or sun exposure.
2. Please do not disassemble, repair or modify the smartwatch by yourself.
3. This device uses 5V 1A for charging. It is strictly forbidden to use load power supply higher than 5V, maximum allowable 5V/2.4A.
4. The operating environment of this device is 0°~45°. Keep it away from extreme heat sources.
5. When the smartwatch is wet, please dry it with a soft cloth before charging, otherwise it will corrode the charging contacts and cause charging failure.
6. Keep the smartwatch away from chemicals such as gasoline, cleaning solvents, propanol, alcohol, insect repellent, or perfume.
7. Do not use this device in high voltage and high magnetism environment
8. If you have sensitive skin or wear the smartwatch too tight, you may feel uncomfortable.
9. Please wipe the sweat drops on your wrist from time to time, as the strap may be exposed to soap, sweat, allergens or polluting components for a long time, which may cause itchy skin.
10. If you use it frequently, it is recommended to clean the smartwatch every week. Clean with a damp cloth and remove oil or dust with a mild soap. It is not recommended to use the smartwatch with hot water. Water vapor could enter the sphere and damage components.

WARNINGS:

This product is not a medical device. The smartwatches and their applications should not be used for the diagnosis, treatment or prevention of disease or illness. To change your exercise and sleep habits, be sure to consult a qualified medical professional to avoid serious injury.

Our company reserves the right to modify and improve any of the functions described in this manual without prior notice. At the same time, the company reserves the right to continuously update the contents of the product. All contents are subject to the actual product.

WARRANTY:

1. The warranty covers quality problems caused by manufacturing process, materials or design within the first year of purchase and battery and charger problems within the first 6 months.
2. The warranty does not cover damage caused by misuse of the product or the following cases:

1). Disassemble or reassemble the product.
2). Damage caused by falls
3). Any man-made damage or misuse (such as: causing water to enter the dial, external force causing it to break, scratch damage to peripheral components, etc.)
4) Damage caused by water is out of guarantee because we cannot check if the product's tightness has been tampered with or affected by small bumps that have reduced its resistance.

3. When applying for warranty, you must provide your sales receipt with the place and date of purchase.
4. If you have problems during the use of the product, please contact our customer service:

DCU Tecnologic's Customer service
Live web chat: www.dcutec.com/eng
Email: info@dcutec.com
Telephone: +34 972244105

Moltes gràcies per adquirir aquest rellotge, l'equip de DCU ha estat treballant de valent per poder oferir-te un rellotge còmode, bonic i funcional.

Si tens qualsevol dubte que aquest manual no et pugui resoldre, estarem encantats d'atendre't, ens pots escriure a **info@dcutec.com** i en menys de 24 hores et contestarem. Desitgem que el gaudeixis!

Si vols conèixer-nos una mica més entra a **www.dcutec.com** o al nostre perfil d'**Instagram @dcutecnologic**. De vegades fem sortejos.

Manteniment del dispositiu
Recorda els següents consells per mantenir el teu SmartWatch en bon estat:

- Aquest dispositiu utilitza 5V 1A per a la càrrega. Està estrictament prohibit fer servir una font d'alimentació de càrrega superior a 5V, màxim permès 5V/2.4A.
- Si no utilitzeu el rellotge durant un període de temps superior a 1 mes, assegureu-vos que la bateria no es descarregui del tot, carregueu-lo periòdicament.
- Netegeu el rellotge regularment, especialment el costat intern i els contactes metàl·lics de càrrega, i mantingueu-lo sec.
- Ajusteu el tancament del rellotge per garantir la circulació de l'aire.
- No s'han d'usar en excés productes de cura de la pell o perfums al canell on es fa servir el rellotge.
- Si us plau, deixeu d'usar el rellotge en cas d'al·lèrgia a la pell o qualsevol molèstia.

DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE:



FUNCIONS DELS BOTONS:



Botó d'apagat: mantingueu pressionat breument
1. Encendre
2. Apagar



Botó de retorn: premeu breument
1. Accés al menú principal
2. Retorn al nivell anterior del menú



Botó d'esports: premeu breument
1. Accedir al menú d'esports

PANTALLA:



Lliscar cap avall
1. Accedeix a la interfície de missatges



Lliscar cap amunt
1. Accedeix a la interfície de control



Lliscar cap a l'esquerra
1. Accés directe a les funcions de freqüència cardíaca, oxigen en sang, dades del son, informació meteorològica, control del reproductor de música, resum de dades diàries



Lliscar cap a la dreta
1. Accés directe a les funcions de freqüència cardíaca, oxigen en sang, dades del son, informació meteorològica, control del reproductor de música, resum de dades diàries

CANVIAR L'ESTIL DE LA PANTALLA PRINCIPAL:
Mantingueu premuda la pantalla principal, feu lliscar d'esquerra a dreta per canviar el disseny del dial, feu clic al centre de la pantalla per confirmar.

Trobareu més dissenys disponibles a l'APP InfoWear.

CÀRREGA I ACTIVACIÓ:
Abans d'utilitzar el rellotge per primera vegada, cal carregar la bateria al complet, utilitzeu el cable de càrrega de subjecció magnètica proporcionat per connectar-lo als contactes de càrrega metàl·lics a la part posterior del rellotge, l'altre extrem del cable de càrrega es pot connectar a un carregador USB que proporcioni mínim 5V/1A i màxim 5V/2.4A.

El temps estimat per a una càrrega completa és d'entre 2,5-3 hores. Per allargar la vida de la bateria no deixeu que es descarregui mai al 100% i carregueu-lo regularment, encara que no l'utilitzeu.

Precaució: No connecteu els 2 pins del cable de càrrega magnètic amb material conductor al mateix temps, podria causar un curtcircuit.

La bateria del rellotge es pot fer malbé o descarregar-se molt ràpidament a temperatures molt baixes o molt altes.

DESCARREGAR L'APP INFOWEAR AL SMARTPHONE:
1. Podeu cercar l'APLICACIÓ "infowear" a l'App Store o Google Play.
2. O bé, escanegeu el codi QR següent per descarregar l'APP

Nota: Un cop hagueu descarregat i instal·lat l'APP correctament, registreu-vos i inicieu sessió d'acord amb les indicacions de la interfície de l'aplicació per a una millor experiència i ús d'aquest rellotge.

CONNECTAR EL RELLOTGE AMB EL SMARTPHONE:
Utilitzeu l'aplicació Infowear per connectar el vostre rellotge al telèfon mòbil, NO CONNECTEU EL RELLOTGE DIRECTAMENT AL BLUETOOTH DEL MÒBIL.

Passos per a la conexió:
Obrir APLICACIÓ INFOWEAR>> Aneu a "Dispositiu" >> Feu clic a “afegir dispositiu” >> Seleccioneu el dispositiu HM03 del llistat >> Apareix un missatge de sol•licitud d'aparellament al vostre rellotge, cliqueu acceptar>> Completeu l'emparellament al telèfon mòbil acceptant tots els missatges que us apareixen en pantalla.

Finalment trieu al llistat de l'APP l'idioma de la vostra preferència.

La connexió haurà finalitzat correctament.

Advertiments:
1. Per connectar correctament el rellotge i el telèfon mòbil i que se sincronitzi correctament, heu de tenir el Bluetooth del vostre Smartphone sempre activat.
2. Per utilitzar totes les funcions de l'aplicació, heu d'atorgar permisos d'ubicació i notificacions.

Solucionar problemes de connexió
1. Si no aconseguiu vincular el rellotge amb el telèfon mòbil, accediu a les opcions Bluetooth del telèfon mòbil, cerqueu al llistat de dispositius “HM03” i feu clic a desconnectar i oblidar dispositiu.
2. Torneu a iniciar el procés de vinculació amb l'APP Infowear

ACTUALITZACIÓ DEL PROGRAMARI:
L'aplicació us indicarà que hi ha una nova versió de programari, podeu introduir a la interfície del dispositiu des de l'APP i seleccionar l'actualització del programari. La instal·lació del programari requereix que la bateria del rellotge estigui per sobre del 60%. Si l'actualització falla, simplement espereu que el rellotge es reinicii automàticament i després torneu a connectar-vos a l'APP per realitzar l'operació d'actualització.

Observació: El producte és resistent a l'aigua nivell IP68, fet que significa que pot ser submergit en aigua a profunditats de fins a un metre durant un màxim de 35 minuts (no submergir en aigua salada).
No el feu servir a la dutxa/bany amb aigua calenta o en saunes, els vapors poden entrar a l'esfera i danyar els components perifèrics. Els danys per aigua són fora de l'abast de la garantia.

FUNCIONS DEL RELLOTGE:

Registre de freqüència cardíaca

El rellotge intel3ligent pot registrar la seva freqüència cardíaca durant les 24 hores del dia o bé també pot accedir a la interfície de freqüència cardíaca per començar a mesurar la freqüència cardíaca en un moment en concret. El registre de freqüència cardíaca les 24h redueix dràsticament la durada de la bateria.

Oxigen en sang

Toqueu la interfície de SpO_2 per començar a mesurar el seu SpO_2 actual.
A la interfície de SpO_2, podeu mostrar les dades mesurades de SpO_2 de les últimes vegades, també ho podrà consultar també a l'APP InfoWear després de vincular i sincronitzar el seu smartwatch

Informació del son

Si utilitzeu el Smartwatch mentre dormiu, podeu registrar les hores dormides durant la nit anterior i la qualitat del son. Podeu veure les estadístiques tant a la pantalla del rellotge com a l'APP InfoWear.

Informació meteorològica

La interfície d'informació meteorològica mostra el temps actual. La informació meteorològica ha d'estar connectada i configurada des de l'aplicació InfoWear abans de poder obtenir les dades. La informació meteorològica no es pot actualitzar si està desconnectada de l'APP durant molt de temps.

Control del reproductor de música

Després de connectar el dispositiu, podreu controlar de manera

remota el reproductor de música del telèfon (play/pausa/següent/cançó anterior).

Passos i informació d'activitat
El smartwatch registra automàticament els passos durant el dia, les calories consumides i els kms recorreguts.
NOTA: Les estadístiques de moviment es restableixen a zero a la mitjanit.

Control remot per a fer fotografies
Després de connectar el smartwatch al telèfon, podreu controlar de manera remota la càmera del telèfon:
1. Aneu a l'APP Infowear a l'opció "Agitar per fer fotos"
2. S'il3lumina la pantalla del rellotge amb la icona de fotografia
3. Agiteu el rellotge per fer la fotografia

Mode esport
Toqueu la icona d'entrenament al menú o directament el botó inferior dret del rellotge per iniciar un nou enregistrament d'entrenament, hi ha 14 modes d'esport per triar: Córrer, Córrer en cinta, Caminar, Ciclisme a l'aire lliure, Ciclisme a l'interior, Trailrunning, Ping pong, Bàsquet, Futbol, Bàdminton, Criquet, Senderisme, Pujar escales, Estil lliure. La funció GPS està disponible només per als esports a l'aire lliure com caminar, córrer i ciclisme outdoor.

Notificacions d'APP's
El dispositiu pot sincronitzar les notificacions entrants del telèfon com Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc.
Nota: Podeu activar/desactivar les notificacions entrants des de l'aplicació InfoWear.

Ajustos del rellotge
Lliscant cap amunt s'accedeix a la interfície d'ajustos ràpids des d'on es pot ajustar la intensitat de la vibració, activar l'encesa de la pantalla durant 5min, bloquejar la pantalla, activar el mode no molestar, activar el mode estalvi de bateria i accedir als ajustos del rellotge des d'on podrà:

1. Canviar el disseny de l'esfera del rellotge. Trobareu més dissenys a l'APP InfoWear
2. Ajustar el nivell de brillantor de la pantalla
3. Ajustar els segons en què la pantalla està activada

4. Restablir els ajustos de fàbrica i apagar
5. Codi QR de l'APP InfoWear
6. Informació tècnica del sistema del Smartwatch

Alarmes/despertador
Configureu les alarmes a l'APP InfoWear, el dispositiu vibrarà quan s'activi una alarma. Podeu activar/desactivar les alarmes des d'aquesta interfície.

Recordatori de moviment
El dispositiu vibrarà per recordar-vos que ha de moure's després de x temps assegut.
Nota: Podeu configurar i activar/desactivar la funció a l'aplicació InfoWear

Recordatori per beure
El rellotge intel3ligent us recordarà que és el moment de beure una mica d'aigua a l'hora configurada.
Nota: Podeu configurar la funció a l'aplicació InfoWear.

Recordatori de medicació
El rellotge intel3ligent us recordarà que és el moment de la seva medicació segons la configuració realitzada a l'aplicació InfoWear.

CONNEXIÓ AMB STRAVA, APPLE HEALTH I GOOGLE FIT:

Strava
Ha de tenir l'APP Strava prèviament descarregada al telèfon i sense cap altre rellotge vinculat. Aneu a l'APP InfoWear accediu al menú del vostre perfil “Mi” > Autorització de dades > Strava i seguiu les instruccions en pantalla per activar els permisos

Apple Health
Des de l'APP InfoWear accediu al menú del vostre perfil “Mi” > Autorització de dades > Apple Salut i seguiu les instruccions en pantalla per activar els permisos

GoogleFit
Des de l'APP InfoWear accediu al menú del vostre perfil “Mi” > Autorització de dades > GoogleFit i seguiu les instruccions en pantalla per activar els permisos

PARÀMETRES BÀSICS:

Pantalla tàctil AMOLED d'alta definició de 1.3''
Versió Bluetooth 5.1
Pes: 46gr.
Resolució de pantalla: 360x360
Capacitat de la bateria: 300mAh
Sensor de 3 eixos

PRECAUCIONS:

1. Eviteu que el rellotge sigui sotmès a forts impactes, calor extrema i/o exposició solar.
2. No desmunteu, repareu ni modifiqueu el rellotge vosaltres mateixos.
3. Aquest dispositiu utilitza 5V 1A per a la càrrega. Està estrictament prohibit fer servir una font d'alimentació de càrrega superior a 5V, màxim permès 5V/2.4A.
4. L'entorn operatiu d'aquest dispositiu és de 0 ° ~ 45 °. No l'acosti a fonts extremes de calor.
5. Quan el rellotge estigui moll, assequi'l amb un drap suau abans de carregar-lo, en cas contrari, els contactes de càrrega es podrien fer malbé i provocar una fallada durant la càrrega.
6. No apropeu el rellotge a productes químics com gasolina, solvents de neteja, propanol, alcohol, repel·lent d'insectes o perfums.
7. No utilitzeu aquest dispositiu en ambients d'alt voltatge i alt magnetisme
8. Si teniu la pell sensible o feu servir el rellotge massa estret, us podeu sentir incòmodes.
9. Netegeu les gotes de suor del canell de tant en tant, ja que la corretja pot estar exposada a sabó, suor, al·lèrgens o components contaminants durant molt de temps, cosa que pot causar picor a la pell.
10. Si l'useu amb freqüència, es recomana netejar el rellotge cada setmana. Netegeu amb un drap humit i elimineu l'oli o la pols amb un sabó suau. No és recomanable fer servir el rellotge amb aigua calenta. El vapor d'aigua podria entrar a l'esfera i fer malbé els components.

ADVERTÈNCIES:

Aquest producte no és un dispositiu mèdic. Els rellotges i les seves aplicacions no s'han de fer servir per al diagnòstic, tractament o prevenció de malalties. Per canviar els teus hàbits

d'exercici i son, assegureu-vos de consultar un professional mèdic qualificat per evitar lesions greus.

La nostra empresa es reserva el dret de modificar i millorar qualsevol de les funcions descrites en aquest manual sense previ avís. Alhora, l'empresa es reserva el dret d'actualitzar contínuament els continguts del producte. Tots els continguts estan subjectes al producte real.

GARANTIA

1. La garantia cobreix si apareixen problemes de qualitat causats per la fabricació, materials o disseny dins del primer any de compra i problemes de bateria i carregador dins dels 6 primers mesos.
2. La garantia no cobreix els danys causats per un mal ús del producte o pels casos següents:

1). Desmuntar o tornar a muntar el producte.
2). Danys causats per caigudes
3). Tot dany artificial o mal ús (com: fer que l'aigua entri a l'esfera, força externa que causi el seu trencament, danys per ratllades dels components perifèrics, etc.)
4) Els danys causats per aigua estan fora de l'abast de la garantia pel fet que no podem comprovar si l'estanquitat del producte ha estat manipulada o afectada per petits cops que n'hagin reduït la resistència

3. Quan sol·liciteu la garantia, heu de proporcionar el rebut de compra amb el lloc i la data de compra.
4. Si teniu problemes durant l'ús del producte, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client:

Servei d'atenció al client DCU Tecnologic
Xat web en directe: www.dcutec.com
Mail: info@dcutec.com
Telèfon: +34 972244105

Merci beaucoup d'avoir acheté cette montre, l'équipe de DCU a travaillé très durement pour vous offrir une montre confortable, belle et fonctionnelle.

Si vous avez des questions que ce manuel ne peut pas résoudre, serait un plaisir de vous aider, vous pouvez nous écrire à **info@dcutec.com** et nous vous répondrons en 24 heures.

Nous vous souhaitons de profiter au maximum!

Si vous voulez en savoir un peu plus, visitez le site **www.dcutec.com** ou notre profil **Instagram @dcutecnologic**. Parfois, nous faisons des tirages au sort.

Maintenance du dispositif
N'oubliez pas les conseils suivants pour garder votre Smartwatch en bon état:

- Cet appareil utilise 5V 1A pour le chargement. Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation USB supérieure à 5V, maximum autorisé 5V/2.4A.
- Si vous n'utilisez pas la montre intelligente pendant une période supérieure à 1 mois, assurez-vous que la batterie n'est pas complètement déchargée, veuillez la recharger périodiquement.
- Nettoyez régulièrement la montre intelligente, en particulier la face interne et les contacts de charge métalliques, et gardez-la au sec.
- Ajustez la fermeture de la montre intelligente pour assurer la circulation de l'air.
- Les produits de soins de la peau ou les parfums ne doivent pas être utilisés de manière excessive sur le poignet où la montre est portée.
- Veuillez cesser de porter la montre intelligente en cas d'allergie cutanée ou de gêne.

DESCRIPTION DU PRODUIT:



Bouton de retour

Bouton d'alimentation

Bouton sport

FONCTIONS DES BOUTONS:



Bouton d'alimentation : appuyez longuement
1. Allumer
2. Éteindre



Bouton de retour : appui court
1. Accès au menu principal
2. Revenir au niveau de menu précédent



Bouton sport : appui court
1. Accéder au menu des sports

ÉCRAN:



Faire glisser vers le bas
1. Entrez dans l'interface de messagerie



Faire glisser vers le haut
1. Accéder à l'interface de contrôle



Faire glisser vers la gauche
1. Accès direct à la fréquence cardiaque, à l'oxygène sanguin, aux données sur le sommeil, aux informations météorologiques, au contrôle du lecteur de musique, aux fonctions de résumé des données quotidiennes



Faire glisser vers la droite
1. Accès direct à la fréquence cardiaque, à l'oxygène sanguin, aux données sur le sommeil, aux informations météorologiques, au contrôle du lecteur de musique, aux fonctions de résumé des données quotidiennes

CHANGER LE STYLE DE L'ÉCRAN:
Appuyez longuement sur l'écran principal, faites glisser de gauche à droite pour modifier le design de l'écran, cliquez au centre de l'écran pour confirmer. Vous trouverez plus de modèles disponibles dans l'application InfoWear.

CHARGEMENT ET ACTIVATION:
Avant d'utiliser la montre intelligente pour la première fois, la batterie doit être complètement chargée, utilisez le câble de charge magnétique fourni pour la connecter aux contacts de charge métalliques à l'arrière de la montre intelligente, l'autre connecteur du câble de charge peut être connecté à un Chargeur USB qui fournit un minimum de 5V/1A et un maximum de 5V/2,4A.

Le temps estimé pour une charge complète est compris entre 2,5 et 3 heures. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne la laissez jamais se décharger à 100% et chargez-la régulièrement, même si vous ne comptez pas l'utiliser.

Attention: Ne connectez pas les 2 broches du câble de charge magnétique avec un matériau conducteur en même temps, cela pourrait provoquer un court-circuit La batterie de la montre intelligente peut être endommagée ou déchargée très rapidement à des températures très basses ou très élevées.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION INFOWEAR SUR VOTRE SMARTPHONE:
1. Vous pouvez rechercher APP "infowear" dans App Store ou Google Play.
2. Ou scannez le code QR suivant pour télécharger l'APP

Remarque : après avoir téléchargé et installé avec succès l'APP, veuillez vous inscrire et vous connecter en suivant les invites sur l'interface de l'APP pour une meilleure expérience et une meilleure utilisation de cette montre intelligente

CONNECTEZ LA MONTRE INTELLIGENTE AVEC VOTRE SMARTPHONE:
Veuillez utiliser l'application Infowear pour connecter votre montre intelligente à votre téléphone portable, NE PAS CONNECTER LA SMARTWATCH DIRECTEMENT AU BLUETOOTH DE VOTRE MOBILE

Étapes pour la connexion:
Ouvrez l'application INFOWEAR>> Allez dans "Appareil" >> Cliquez sur "Ajouter un appareil" >> Sélectionnez l'appareil HM03 dans la liste >> Un message de demande d'appairage apparaît sur votre montre intelligente, cliquez sur OK>> Terminez l'appairage sur votre téléphone mobile en acceptant tous les messages qui s'affichent à l'écran.

Choisissez enfin la langue de votre choix dans la liste APP.
La connexion se sera terminée avec succès.

Avertissements:
1. Pour connecter correctement la montre intelligente et le téléphone mobile et pour synchroniser correctement, vous devez toujours activer le Bluetooth de votre Smartphone.
2. Pour utiliser toutes les fonctionnalités de l'application, vous devez accorder des autorisations de localisation et de notification.

Dépanner la connexion
1. Si vous ne pouvez pas appairer la montre intelligente avec votre téléphone mobile, accédez aux options Bluetooth de votre téléphone mobile, recherchez « HM03 » dans la liste des appareils et cliquez sur déconnecter et oublier l'appareil.
2. Redémarrez le processus d'appairage avec l'APP Infowear

MISE À JOUR DU FIRMWARE:
L'APP vous indiquera qu'il existe une nouvelle version du firmware, vous pouvez accéder à l'interface de l'appareil à partir de l'APP et sélectionner la mise à jour du firmware. L'installation du firmware nécessite que la batterie de la montre intelligente soit supérieure à 60 %. Si la mise à jour échoue, attendez simplement que la montre intelligente redémarre automatique-ment, puis reconnectez-vous à l'APP pour effectuer l'opération de mise à jour.

Remarque : Le produit est étanche avec le niveau IP68, ce qui signifie qu'il peut être immergé dans l'eau à des profondeurs allant jusqu'à 1 mètre pendant 35 minutes maximum (ne pas immerger dans l'eau salée).
Ne pas utiliser dans les douches/bains chauds ou les saunas, les vapeurs peuvent pénétrer dans le cadran et endommager les composants périphériques. Les dégâts des eaux ne sont plus sous garantie.

FONCTIONS DE LA MONTRE CONNECTÉE:

Surveillance de la fréquence cardiaque

La montre intelligente intelligente peut surveiller votre fréquence cardiaque 24 heures sur 24, ou vous pouvez également toucher l'interface de fréquence cardiaque pour commencer à mesurer la fréquence cardiaque à un moment précis. La surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 réduit considérablement la durée de vie de la batterie.

Oxygène du sang

Touchez l'interface SpO_2 pour commencer à mesurer votre SpO_2 actuelle. Dans l'interface SpO_2, il peut afficher les données mesurées SpO_2 des dernières fois, vous pouvez également les vérifier dans l'application InfoWear après l'appairage et la synchronisation de votre montre intelligente

Informations sur le sommeil

Si vous portez la Smartwatch pendant votre sommeil, vous pouvez enregistrer les heures de sommeil de la nuit précédente et la qualité du sommeil. Vous pouvez voir les statistiques à la fois sur le cadran de la montre intelligente et dans l'application InfoWear.

Informations météorologiques

L'interface d'information météorologique affiche la météo actuelle. Les informations météorologiques doivent être connectées et configurées à partir de l'application InfoWear avant que les données puissent être récupérées. Les informations météo ne peuvent pas être mises à jour si elles sont déconnectées de l'APP pendant une longue période.

Contrôler le lecteur de musique

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique de votre téléphone (lecture/pause/chanson suivante/précédente).

Informations sur les pas et les activités
La montre intelligente enregistre automatiquement les pas de la journée, les calories consommées et les kilomètres.
REMARQUE : Les statistiques de mouvement sont remises à zéro à minuit.

Télécommande pour photos
Après avoir connecté la montre intelligente à votre téléphone, vous pouvez contrôler à distance l'appareil photo du téléphone :
1. Accédez à APP Infowear à l'option "Secouer pour prendre des photos"
2. L'écran de la montre intelligente s'allume avec l'icône photo
3. Secouez la montre intelligente pour prendre la photo

Mode sportif
Touchez l'icône d'entraînement dans le menu ou directement le bouton en bas à droite de la montre intelligente pour démarrer un nouvel enregistrement d'entraînement, vous avez le choix entre 14 modes sportifs : Course à pied, Course sur tapis roulant, Marche, Cyclisme en plein air, Cyclisme en salle, Course sur sentier, Tennis de table , Basketball, Football, Badminton, Cricket, Randonnée, Escalade, Freestyle. La fonction GPS n'est disponible que pour les sports de plein air tels que la marche, la course et le cyclisme en plein air.

Notifications de l'APP
L'appareil peut synchroniser les notifications entrantes de votre téléphone comme Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc.
Remarque : Vous pouvez activer/désactiver les notifications entrantes à partir de l'application InfoWear.

Paramètres de la montre connectée
En glissant vers le haut, vous accédez à l'interface des paramètres rapides à partir de laquelle vous pouvez régler l'intensité de la vibration, activer l'écran pendant 5 minutes, verrouiller l'écran, activer le mode Ne pas déranger, activer le mode d'économie de batterie et accéder aux paramètres de la montre intelligente où vous pouvez :
1. Modifiez le design du cadran de la montre intelligente. Vous trouverez plus de modèles dans l'application InfoWear
2. Réglez le niveau de luminosité de l'écran
3. Réglez les secondes d'activation de l'écran
4. Réinitialisation d'usine et mise hors tension
5. Code QR de l'application InfoWear
6. Informations techniques sur le système Smartwatch

Alarmes/réveil
Réglez les alarmes dans l'application InfoWear, la montre vibrera lorsqu'une alarme est activée. Vous pouvez activer/désactiver les alarmes à partir de cette interface.

Rappel sédentaire
L'appareil vibrera pour vous rappeler de bouger après x temps assis. Remarque : Vous pouvez définir et activer/désactiver la fonction dans l'application InfoWear

Rappel de boisson
La montre intelligente intelligente vous rappellera qu'il est temps de boire de l'eau à l'heure définie.
Remarque : Vous pouvez définir la fonctionnalité dans l'application InfoWear.

Rappel de médicaments
La montre intelligente vous rappellera qu'il est temps de prendre vos médicaments en fonction des paramètres définis dans l'application InfoWear.

CONNEXION AVEC STRAVA, APPLE HEALTH ET GOOGLE FIT:

Strava
Vous devez avoir préalablement téléchargé l'application Strava sur votre téléphone et sans aucune autre montre intelligente appairé.
Accédez à l'application InfoWear, accédez au menu de votre profil "Mon"> Autorisation des données> Strava et suivez les instructions à l'écran pour activer les autorisations

Apple Health
Depuis l'application InfoWear, accédez au menu de votre profil "Mon"> Autorisation des données> Apple Health et suivez les instructions à l'écran pour activer les autorisations

Google Fit
Depuis l'application InfoWear, accédez au menu de votre profil "Mon"> Autorisation des données> GoogleFit et suivez les instructions à l'écran pour activer les autorisations

PARÁMETRES:
Écran tactile AMOLED haute définition de 1,3 "
Version Bluetooth 5.1

Poids : 46gr.
Résolution d'écran : 360x360
Capacité de la batterie : 300 mAh
Capteur 3 axes

PRÉCAUCIONS:

1. Évitez de soumettre la montre intelligente à des chocs violents, à une chaleur extrême et/ou à une exposition au soleil.
2. Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier la montre intelligente par vous-même.
3. Cet appareil utilise 5V 1A pour le chargement. Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation de charge supérieure à 5 V, maximum autorisé 5 V/2,4 A.
4. L'environnement de fonctionnement de cet appareil est de 0°~45°. Gardez-le loin des sources de chaleur extrême.
5. Lorsque la montre intelligente est mouillée, veuillez la sécher avec un chiffon doux avant de la charger, sinon elle corrodera les contacts de charge et provoquera une panne de charge.
6. Gardez la montre intelligente à l'écart des produits chimiques tels que l'essence, les solvants de nettoyage, le propanol, l'alcool, insectifuges ou parfum.
7. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement à haute tension et à fort magnétisme
8. Si vous avez la peau sensible ou si vous portez la montre intelligente trop serrée, vous pourriez vous sentir mal à l'aise.
9. Veuillez essuyer de temps en temps les gouttes de sueur sur votre poignet, car le bracelet peut être exposé au savon, à la sueur, aux allergènes ou aux composants polluants pendant une longue période, ce qui peut provoquer des démangeaisons cutanées.
10. Si vous l'utilisez fréquemment, il est recommandé de nettoyer la montre intelligente chaque semaine. Nettoyer avec un chiffon humide et enlever l'huile ou la poussière avec un savon doux. Il n'est pas recommandé d'utiliser la montre intelligente avec de l'eau chaude. De la vapeur d'eau pourrait pénétrer dans la sphère et endommager les composants.

ATTENTION:

Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les montres intelligentes et leurs applications ne doivent pas être utilisées pour le diagnostic, le traitement ou la prévention d'une maladie. Pour modifier vos habitudes d'exercice et de sommeil,

assurez-vous de consulter un professionnel de la santé qualifié afin d'éviter des blessures graves.

Notre société se réserve le droit de modifier et d'améliorer toutes les fonctions décrites dans ce manuel sans préavis. Dans le même temps, la société se réserve le droit de mettre à jour en permanence le contenu du produit. Tous les contenus sont soumis au produit réel.

GARANTIE:

1. La garantie couvre les problèmes de qualité causés par le processus de fabrication, les matériaux ou la conception au cours de la première année d'achat et les problèmes de batterie et de chargeur au cours des 6 premiers mois.
2. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit ou les cas suivants :

1). Démonter ou remonter le produit.
2). Dommages causés par les chutes
3). Tout dommage causé par l'homme ou mauvaise utilisation (tel que : faire pénétrer de l'eau dans l'écran, une force externe provoquant sa rupture, rayer les composants périphériques, etc.)
4) Les dommages causés par l'eau sont hors garantie car nous ne pouvons pas vérifier si l'étanchéité du produit a été altérée ou affectée par de petits chocs qui ont réduit sa résistance.

3. Lors de la demande de garantie, vous devez fournir votre ticket de caisse indiquant le lieu et la date d'achat.
4. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez contacter notre service client :

Service client DCU Tecnologic
Chat Web en direc : www.dcutec.com/fr
E-mail: info@dcutec.com
Téléphone: +34 972244105

Muito obrigado por adquirir este relógio, a equipe DCU tem trabalhado muito para poder oferecer a você um relógio confortável, bonito e funcional.

Se tiver alguma dúvida que este manual não lhe possa resolver, teremos o maior prazer em atendê-lo, pode escrever-nos para **info@dcutec.com** e responderemos em menos de 24 horas.

Esperamos que você goste!


Se quiser nos conhecer um pouco mais acesse **www.dcutec.com** ou nosso perfil no **Instagram @dcutecnologic**. Às vezes fazemos rifas.

Manutenção do dispositivo
Lembre-se das dicas a seguir para manter seu SmartWatch em boas condições:

Este dispositivo usa 5V 1A para carregamento. É estritamente proibido usar fonte de alimentação USB superior a 5V, máximo permitido de 5V/2.4A.

- Se você não for usar o smartwatch por um período de tempo superior a 1 mês, certifique-se de que a bateria não esteja completamente descarregada, carregue-a periodicamente.
- Limpe o smartwatch regularmente, especialmente o lado interno e os contatos de carregamento de metal, e mantenha-o seco.
- Ajuste o fechamento do smartwatch para garantir a circulação de ar.
- Produtos de cuidados com a pele ou perfumes não devem ser usados excessivamente no pulso onde o relógio é usado.
- Por favor, pare de usar o smartwatch em caso de alergia na pele ou qualquer desconforto.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



FUNÇÕES DO BOTÃO:



Botão de energia: pressione e segure
1. Ligue
2. Desligue



Botão de retorno: toque curto
1. Acesso ao menu principal
2. Retorne ao nível de menu anterior



Botão esporte: toque curto
1. Acesse o menu de esportes

TELA:



Deslize para baixo
1. Entre na interface de mensagem



Deslize para cima
1. Acesse a interface de controle



Deslize para a esquerda
1. Acesso direto à frequência cardíaca, oxigênio no sangue, dados do sono, informações meteorológicas, controle do player de música, funções de resumo de dados diários



Desliza para a direita
1. Acesso direto à frequência cardíaca, oxigênio no sangue, dados do sono, informações meteorológicas, controle do player de música, funções de resumo de dados diários

ALTERAR O ESTILO DA TELA DE DISCAGEM:
Pressione e segure a tela principal, deslize da esquerda para a direita para alterar o layout do mostrador, clique no centro da tela para confirmar.

Você encontrará mais designs disponíveis no aplicativo InfoWear.

CARREGAMENTO E ATIVAÇÃO:
Antes de usar o smartwatch pela primeira vez, a bateria precisa ser totalmente carregada, use o cabo de carregamento magnético fornecido para conectá-lo aos contatos de carregamento de metal na parte traseira do smartwatch, o outro conector do cabo de carregamento pode ser conectado a um Carregador USB que fornece mínimo 5V/1A e máximo 5V/2.4A.

O tempo estimado para uma carga completa é de 2,5 a 3 horas. Para prolongar a vida útil da bateria, nunca a deixe descarregar a 100% e carregue-a regularmente, mesmo se não for usá-la.

Cuidado: Não conecte os 2 pinos do cabo de carregamento magnético com material condutor ao mesmo tempo, pode causar um curto-circuito
A bateria do smartwatch pode ser danificada ou descarregada muito rapidamente em temperaturas muito baixas ou muito altas.

BAIXE O APLICATIVO INFOWEAR NO SEU SMARTPHONE:
1. Você pode pesquisar APP "infowear" na App Store ou no Google Play.
2. Ou escaneie o seguinte código QR para baixar o APP

Nota: Depois de baixar e instalar o APP com sucesso, registre-se e faça login de acordo com as instruções na interface do APP para uma melhor experiência e uso deste smartwatch.

CONECTE O SMARTWATCH COM SEU SMARTPHONE:
Por favor, use o aplicativo Infowear para conectar seu smartwatch ao seu celular, NÃO CONECTE O SMARTWATCH DIRETAMENTE AO BLUETOOTH DO SEU CELULAR.

Passos para conexão:
Abra o INFOWEAR APP>> Vá para "Dispositivo" >> Clique em “adicionar dispositivo” >> Selecione o dispositivo HM03 da lista >> Uma mensagem de solicitação de emparelhamento aparece no seu smartwatch, clique em OK>> Conclua o emparelhamento no seu celular aceitando as mensagens que aparecem na tela.

Por fim, escolha o idioma de sua preferência na lista de aplicativos.

A conexão será concluída com sucesso.

Avisos:
1. Para conectar corretamente o smartwatch e o celular e sincronizar corretamente, você deve sempre ter o Bluetooth do seu Smartphone ativado.
2. Para usar todos os recursos do aplicativo, você precisa conceder permissões de localização e notificação.

Solucionar problemas de conexão
1. Caso não consiga parear o smartwatch com seu celular, acesse as opções Bluetooth do seu celular, procure “HM03” na lista de aparelhos e clique em desconectar e esquecer aparelho.
2. Reinicie o processo de emparelhamento com o APP Infowear

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE:
O APP avisará que há uma nova versão de firmware, você pode entrar na interface do dispositivo a partir do APP e selecionar a atualização do firmware. A instalação do firmware requer que a bateria do smartwatch esteja acima de 60%. Se a atualização falhar, basta aguardar que o smartwatch reinicie automaticamente e, em seguida, reconecte-se ao APP para realizar a operação de atualização.

Observação: O produto é à prova d'água com nível IP68, o que significa que pode ser imerso em água em profundidades de até 1 metro por até 35 minutos (não mergulhe em água salgada).
Não use em chuveiros/banheiras quentes ou saunas, os vapores podem entrar no mostrador e danificar os periféricos. componentes. Danos causados pela água estão fora da garantia.

FUNÇÕES DO SMARTWATCH:

Monitoramento da frequência cardíaca

O smartwatch inteligente pode monitorar sua frequência cardíaca 24 horas por dia, ou você também pode tocar na interface de frequência cardíaca para começar a medir a frequência cardíaca em um horário específico. O monitoramento da frequência cardíaca 24 horas reduz drasticamente a vida útil da bateria.

Oxigênio no sangue

Toque na interface SpO2 para começar a medir sua SpO2 atual. Na interface SpO2, ele pode exibir os dados medidos de SpO2 dos últimos tempos, você também pode verificá-lo no aplicativo InfoWear após emparelhar e sincronizar seu smartwatch

Informações do sono

Se você usar o Smartwatch enquanto dorme, pode registrar as horas dormidas na noite anterior e a qualidade do sono. Você pode ver as estatísticas tanto no mostrador do smartwatch quanto no aplicativo InfoWear.

Informações meteorológicas

A interface de informações meteorológicas mostra o clima atual. As informações meteorológicas devem ser conectadas e configuradas no aplicativo InfoWear antes que os dados possam ser recuperados. As informações meteorológicas não podem ser atualizadas se estiverem desconectadas do APP por um longo tempo.

Controles do reprodutor de música

Depois de conectar o dispositivo, você pode controlar

remotamente o reprodutor de música do seu telefone (reproduzir/pausar/próxima/música anterior).

Etapas e informações da atividade
O smartwatch registra automaticamente os passos durante o dia, as calorias consumidas e os quilômetros.
NOTA: As estatísticas de movimento são redefinidas para zero à meia-noite.

Controle remoto para fotos
Depois de conectar o smartwatch ao telefone, você pode controlar remotamente a câmera do telefone:
1. Vá para o APP Infowear na opção “Shake to take photos”
2. A tela do Smartwatch acende com o ícone de foto
3. Agite o smartwatch para tirar a foto

Modo esportivo
Toque no ícone de treino no menu ou diretamente no botão inferior direito do smartwatch para iniciar uma nova gravação de treino, existem 14 modos esportivos para escolher: Corrida, Corrida em esteira, Caminhada, Ciclismo ao ar livre, Ciclismo indoor, Corrida em trilha, Tênis de mesa, Basquetebol, Futebol, Badminton, Cricket, Caminhadas, Subir escadas, Freestyle. A função GPS está disponível apenas para esportes ao ar livre, como caminhada, corrida e ciclismo ao ar livre.

Notificações do APP
O dispositivo pode sincronizar as notificações recebidas do seu telefone, como Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc.
Nota: Você pode ativar/desativar as notificações recebidas do aplicativo InfoWear.

Configurações do smartwatch
Deslizando para cima você acessa a interface de configurações rápidas de onde você pode ajustar a intensidade da vibração, ativar a tela por 5 minutos, bloquear a tela, ativar o modo não perturbe, ativar o modo de economia de bateria e acessar as configurações do smartwatch onde você pode:

1. Altere o design do mostrador do smartwatch. Você encontrará mais designs no aplicativo InfoWear
2. Ajuste o nível de brilho da tela
3. Ajuste os segundos em que a tela é ativada

4. Redefinição de fábrica e desligamento
5. Código QR do aplicativo InfoWear
6. Informações técnicas do sistema Smartwatch

Alarmes/despertar
Defina os alarmes no aplicativo InfoWear, o dispositivo vibrará quando um alarme for ativado. Você pode habilitar/desabilitar alarmes nesta interface.

Lembrete sedentário
O dispositivo irá vibrar para lembrá-lo de se mover após x tempo sentado.
Nota: Você pode definir e ativar/desativar a função no aplicativo InfoWear

Lembrete de bebida
O smartwatch inteligente irá lembrá-lo de que é hora de beber um pouco de água no horário definido.
Observação: você pode definir o recurso no aplicativo InfoWear.

Lembrete de medicação
O smartwatch irá lembrá-lo de que é hora de sua medicação com base nas configurações feitas no aplicativo InfoWear.

CONEXÃO COM STRAVA, APPLE HEALTH Y GOOGLE FIT:

Strava
Você deve ter o aplicativo Strava baixado anteriormente em seu telefone e sem nenhum outro smartwatch emparelhado.
Acesse o aplicativo InfoWear acesse o menu do seu perfil “Meu” > Autorização de dados > Strava e siga as instruções na tela para ativar as permissões

Saúde da Apple
A partir do aplicativo InfoWear acesse o menu do seu perfil “Meu” > Autorização de dados > Apple Health e siga as instruções na tela para ativar as permissões

Ajuste do Google
A partir do aplicativo InfoWear acesse o menu do seu perfil “Meu” > Autorização de dados > GoogleFit e siga as instruções na tela para ativar as permissões

PARÂMETROS BÁSICOS:

Tela sensível ao toque AMOLED de alta definição de 1,3 "
Bluetooth versão 5.1
Peso: 46gr.
Resolução da tela: 360x360
Capacidade da bateria: 300mAh
Sensor de 3 eixos

PRECAUÇÕES:

1. Evite submeter o smartwatch a impactos fortes, calor extremo e/ou exposição ao sol.
2. Não desmonte, repare ou modifique o smartwatch por conta própria.
3. Este dispositivo usa 5V 1A para carregar. É estritamente proibido usar fonte de alimentação de carga superior a 5V, máximo permitido de 5V/2.4A.
4. O ambiente operacional deste dispositivo é 0°~45°. Mantenha-o longe de fontes de calor extremo.
5. Quando o smartwatch estiver molhado, seque-o com um pano macio antes de carregar, caso contrário, corroerá os contatos de carregamento e causará falha no carregamento.
6. Mantenha o smartwatch longe de produtos químicos como gasolina, solventes de limpeza, propanol, álcool, insetos perfumado ou perfumado.
7. Não use este dispositivo em ambiente de alta tensão e alto magnetismo
8. Se você tem pele sensível ou usa o smartwatch muito apertado, pode se sentir desconfortável.
9. Limpe as gotas de suor em seu pulso de vez em quando, pois a pulseira pode ficar exposta a sabão, suor, alérgenos ou componentes poluentes por um longo tempo, o que pode causar coceira na pele.
10. Se você o usa com frequência, é recomendável limpar o smartwatch toda semana. Limpe com um pano úmido e remova óleo ou poeira com sabão neutro. Não é recomendado usar o smartwatch com água quente. O vapor de água pode entrar na esfera e danificar os componentes.

AVISO:

Este produto não é um dispositivo médico. Os smartwatches e seus aplicativos não devem ser usados para diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças ou enfermidades. Para

alterar seus hábitos de exercício e sono, consulte um profissional médico qualificado para evitar lesões graves.

A nossa empresa reserva-se o direito de modificar e melhorar qualquer uma das funções descritas neste manual sem aviso prévio. Ao mesmo tempo, a empresa reserva-se o direito de atualizar continuamente o conteúdo do produto. Todo o conteúdo está sujeito ao produto real.

GARANTIA

1. A garantia cobre problemas de qualidade causados pelo processo de fabricação, materiais ou design no primeiro ano de compra e problemas de bateria e carregador nos primeiros 6 meses.
2. A garantia não cobre danos causados por mau uso do produto ou nos seguintes casos:

1). Desmonte ou remonte o produto.
2). Danos causados por quedas
3). Qualquer dano causado pelo homem ou uso indevido (como: fazer com que a água entre no mostrador, força externa fazendo com que ele quebre, arranhões nos componentes periféricos, etc.)
4) Danos causados por água estão fora de garantia, pois não podemos verificar se a estanqueidade do produto foi adulterada ou afetada por pequenos solavancos que reduziram sua resistência.

3. Ao solicitar a garantia, você deve fornecer seu recibo de compra com o local e a data da compra.
4. Se você tiver problemas durante o uso do produto, entre em contato com nosso atendimento ao cliente:

Serviço de Atendimento ao Cliente DCU Tecnologic
Chat ao vivo: www.dcutec.com/pt
E-mail: info@dcutec.com
Telefone: +34 972244105

DCU

TECNOLOGIC

Good people



RoHS

Made for DCU in PRC / B55166847