

ESPAÑOL

Introducción	2
Cuidado y mantenimiento	2
Advertencias y precauciones	2
Pérdida auditiva	2
Seguridad	3
Presentación general	3
Control de llamadas	4
Contestar una llamada entrante	4
Finalizar una llamada en curso	4
Rechazar una llamada entrante	4
Garantía	4
Marcas comerciales	4
Declaración de conformidad	5

Introducción

Gracias por confiar en nosotros y adquirir tus nuevos Auriculares. Esperamos que los disfrutes.

Antes de comenzar a disfrutar de tus auriculares te aconsejamos que leas esta guía para familiarizarte con ellos.

Cuidado y mantenimiento

- No expongas tus auriculares a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- No desmontes el aparato. Cualquier manipulación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Technology, S.A.
- Evita tirones y doblar los cables para alargar la vida de tus auriculares.
- Es recomendable evitar excesivas flexiones de la diadema y no forzar los elementos móviles.

Advertencias y precauciones

Pérdida auditiva

Escuchar música a un volumen elevado puede causar daños permanentes en la audición. Para evitar daños auditivos recomendamos:

- No escuches música a volumen alto durante periodos prolongados de tiempo.
- Baja el volumen del dispositivo reproductor antes de colocarte los auriculares, sube gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de audición cómodo y moderado.

Seguridad

Por motivos de seguridad y con el fin de evitar posibles accidentes te recomendamos:

- No uses los auriculares mientras conduces o realizas otra actividad que requiera especial atención
- Mantén el producto, embalaje y sus accesorios fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos para evitar accidentes y riesgo de asfixia.

Presentación general

Conecta el *CONECTOR JACK* de 3,5 mm (3) de tus auriculares a la entrada de auriculares de tu dispositivo reproductor.

Para controlar la reproducción de tu música puedes pulsar el botón *MICRÓFONO* (4). Una pulsación para pausar/reanudar la reproducción. Dos pulsaciones para pasar a la siguiente canción. Tres pulsaciones para retroceder a la canción anterior.*

Puedes ajustar el tamaño de tus auriculares regulando los elementos móviles de la *DIADEMA* (2).



**(3)****(4)**

1. Driver
2. Diadema
3. Conector jack 3,5 mm
4. Micrófono

Control de llamadas

Con los auriculares conectados al el teléfono podrás controlar tus llamadas desde el propio auricular.

Contestar una llamada entrante

Para contestar una llamada presiona el botón MICRÓFONO (4) una única vez.

Finalizar una llamada en curso

Para terminar una llamada mantén pulsado el botón MICRÓFONO (4) durante aproximadamente 2 segundos.

Rechazar una llamada entrante

Para rechazar una llamada mantén pulsado e botón MICRÓFONO (4) durante aproximadamente 2 segundos.

Nota: Los controles pueden cambiar en función de la configuración del dispositivo reproductor.

Garantía

Puedes consultar las condiciones de garantía aquí:

<https://www.energysistem.com/condiciones-de-garantia>

Marcas comerciales

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2018 por Energy Sistem Technology, S.A. Todos los derechos reservados.

Declaración de conformidad

Nombre del declarante: Energy Sistem Technology, S.A.
Dirección: C/ Calpe, 1 - 03509 Finestrat, Alicante (España)
Tel: +34 966 830 324
CIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción: Headphones

Marca: Energy Sistem

Fabricante: Energy Sistem Technology, S.A.

País de fabricación: China

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva EMC 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014.

Finestrat, 1 Octubre de 2023



Miguel Ángel Aragüez García
Innovation and Technology Director

