



Tips

ESPAÑOL

<https://it3d.com/es/voladd/adaptador-bobinas>



ENGLISH

<https://it3d.com/en/voladd/spool-adapter>



FRANÇAIS

<https://it3d.com/fr/voladd/adaptateur-bobines>

Adaptador de Bobinas para Voladd Spool adapter Installation for Voladd Adaptateur des Bobines pour la Voladd

- 1. ES.** Situarnos detrás de la impresora y girar la rueda gris en sentido horario hasta la posición indicada en la imagen.
ENG. Stand behind the printer and turn clockwise the gray wheel to the position indicated in the image.
FR. Placez-vous derrière l'imprimante et tournez la roue grise dans le sens horaire jusqu'à la position indiquée sur l'image.

- 2. ES.** Colocar el adaptador introduciendo las pestañas en las muescas de la parte inferior.
ENG. Place the adapter by inserting the tabs into the notches at the bottom side.
FR. Placez l'adaptateur en insérant les languettes dans les marques placées dans la partie inférieure.



3. **ES.** Presionar en la parte superior del adaptador hasta que encaje perfectamente todo el marco del adaptador, sobre todo en la parte del extrusor.

ENG. Press on the top of the adapter until the entire frame fits perfectly, especially the extruder part.

FR. Placez-vous derrière l'imprimante et tournez la roue grise dans le sens horaire jusqu'à la position indiquée sur l'image.



4. **ES.** Situarnos detrás de la impresora y girar la rueda gris en sentido antihorario hasta la posición indicada en la imagen, para que el adaptador quede fijado y enrosca el portabobinas.

ENG. Stand behind the printer and turn the gray wheel anticlockwise to the position indicated in the image, so the adapter is fixed and finally screw the reel holder.

FR. Placez-vous derrière l'imprimante et tournez la roue grise dans le sens antihoraire jusqu'à la position indiquée sur l'image, de sorte que l'adaptateur soit fixé et vissez le support de bobine.



5. **ES.** Introducir el extremo de la boquilla en el conector superior del adaptador según se indica en la imagen hasta que haga tope.

ENG. Insert the end of the nozzle into the upper connector of the adapter as indicated in the image until it stops.

FR. Insérez l'extrémité de la buse dans le connecteur supérieur de l'adaptateur comme indiqué sur l'image jusqu'au fond.



6. **ES.** Por último, colocar la bobina en el portabobinas e introducir el extremo del filamento a través del tubo guía inferior del adaptador hasta que toque el engranaje.

ENG. Finally, place the spool on the spool holder and insert the end of the filament through the lower guide tube of the adapter until it touches the gear.

FR. Enfin, placez la bobine sur le porte-bobines et faites passer l'extrémité du filament à travers du tube de guidage inférieur de l'adaptateur jusqu'à arrive à toucher l'engrenage.

