DCU

TECNOLOGIC



Smartwatch
GPS GEOTRACK S

iOS - Android

34157086 / 34157087 / 34157088

LOOK IT HERE!
¡MÍRALO AQUÍ!

Manual de usuario 3 ESP

User manual 18 ENG

Manual d’usuari 33 CAT

Mode d'emploi 48 FRA

Manual de usuário 63 PORT

Muchas gracias por adquirir este reloj, el equipo de DCU ha estado trabajando duro para poder ofrecerte un reloj cómodo, bonito y funcional.

Si tienes cualquier duda que este manual no te pueda resolver, estaremos encantados de atenderte, nos puedes escribir a **info@dcutec.com** y en menos de 24horas te contestaremos.

¡Deseamos que lo disfrutes!

Si quieres conocernos un poco más entra en
www.dcutec.com o en nuestro perfil de **Instagram** @**dcutecnologic.** A veces hacemos sorteos.

Mantenimiento del dispositivo
Recuerde los siguientes consejos para mantener su Smartwatch en buen estado:

- Este dispositivo utiliza 5V 2A para la carga. Está estrictamente prohibido usar una fuente de alimentación de carga superior a 5V, máximo permitido 5V/2.4A.
- Si no va a usar el reloj durante un periodo de tiempo superior a 1 mes, asegúrese de que la batería no se descargue por completo, cárguelo periódicamente.
- Limpie el reloj regularmente, especialmente el lado interno y los contactos de carga, y manténgalo seco.
- Ajuste el cierre del reloj para garantizar la circulación del aire.
- No se debe usar en exceso productos del cuidado de la piel o perfumes en la muñeca donde se usa el reloj.
- Por favor, deje de usar el reloj en caso de alergia en la piel o cualquier molestia.



Observación: El producto es resistente a salpicaduras de agua con nivel IP67, lo que significa que puede ser sumergido en agua a profundidades de hasta un metro durante un máximo de 30 minutos (no sumergir en agua salada).



No lo use en la ducha/baño de agua caliente o en saunas, los vapores pueden entrar en la esfera y dañar los componentes periféricos.



Los daños por agua están fuera del alcance de la garantía ya que la estanqueidad del producto puede haber sido reducida/modificada con el uso o pequeños golpes que haya sufrido el reloj.


1. VISTA FRONTAL Y TRASERA

1. Botón lateral: mantén presionado el botón lateral para encender y apagar, presiona brevemente el botón lateral para volver a la interfaz del reloj o dejar que la pantalla se encienda o apague, y gire el botón lateral para cambiar la esfera del reloj
2. Botón lateral: mantén presionado/presiona brevemente el botón lateral para entrar al modo deporte
3. Pantalla táctil: muestra los datos del reloj, desliza o toca la pantalla para seleccionar las funciones
4. Sensor de frecuencia cardíaca
5. Sensor de oxígeno en sangre



2. CÓMO CARGAR TU RELOJ INTELIGENTE

1. Antes de usar tu reloj por primera vez, asegúrate de que esté completamente cargado.
2. El reloj tardará aproximadamente 2,5 horas en cargarse por completo. Una vez que se conecte un cargador el reloj inteligente se cargará automáticamente.
3. Coloca el reloj en la base de carga y conecta el otro extremo del cable a la fuente de energía recomendada (cargador de pared USB de 5 V/2,4 A máximo).




3. INSTALAR, CONECTAR O DESCONECTAR LA APLICACIÓN

1. Antes de descargar la aplicación “Smart DCU”, asegúrese de que sea compatible con su teléfono inteligente. La aplicación funciona con iOS 12.0 o superior y Android 8.0 o superior.
2. Busque la aplicación “Smart DCU” en la App Store o Google Play o escanee el siguiente código QR para instalarla.

3. Active el Bluetooth en su teléfono inteligente, abra la aplicación "Smart DCU" y configure su perfil. Luego, toque "Conectar reloj inteligente" en la configuración y elija su reloj inteligente para conectarlo.

4. Para desconectar su reloj inteligente, vaya a la configuración de la aplicación y toque "Olvidar este reloj inteligente". Para iPhone, también debe ir a "Bluetooth" en la configuración de su iPhone para "Olvidar este dispositivo".




4. CÓMO USAR EL RELOJ

Mantenga presionado el botón lateral durante 3 segundos para encender el reloj inteligente. Deslice hacia arriba/abajo o hacia la izquierda/derecha para ver más opciones.



5. MENÚ PRINCIPAL

1. Accesos directos



Este icono es el interruptor de conexión Bluetooth 5.4 para llamadas, haga clic en este icono para conectar el reloj al sistema Bluetooth de su teléfono. Luego, el reloj puede responder llamadas y reproducir música.

Brillo de la pantalla, puede tocar el icono de brillo para ajustar (arriba/abajo) el brillo de la pantalla.

Modo suspensión.

Acerca de, para encontrar el nombre y la dirección MAC de Bluetooth y la versión de software de su reloj inteligente.

Configuración.



2. Notificaciones: Desliza hacia arriba en la interfaz del reloj para ver las notificaciones como mensajes de texto, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc.



3. Marcar: Después de emparejar el teléfono con el Bluetooth del reloj, toca este icono para hacer una llamada



Haz clic en el icono del altavoz para que aparezca. Desliza la pantalla para aumentar o disminuir el volumen

Silenciar llamada

Responder a través del reloj

Responder desde el teléfono

4. Registros de llamadas: Haz clic en este icono para ver el historial de llamadas recientes.




5. Contactos: Conecta la aplicación "Smart DCU" y ábrela. Luego, ve a la opción "Sincronizar contactos" dentro de la configuración del reloj en la APP y agrega la información de contacto en tus contactos, que se mostrarán en el reloj inteligente después de guardar.




6. Modos deportivos: Toca el icono de Deportes para entrar al modo multideporte. Si quieres finalizar el ejercicio, desliza de izquierda a derecha en la pantalla y toca el icono " " para finalizar y guardar los datos.



Haz clic en este icono para establecer el objetivo deportivo.



6.



Aparecerá un mensaje si se alcanza el objetivo establecido.


7. Monitor de frecuencia cardíaca: toca este icono para controlar tu frecuencia cardíaca actual. Para salir del monitor de frecuencia cardíaca, desliza la pantalla de izquierda a derecha o presiona el botón lateral.




8. Monitor de oxígeno en sangre: toca este icono para controlar tu oxígeno en sangre actual. Para salir del monitor de oxígeno en sangre, desliza la pantalla de izquierda a derecha o presiona el botón lateral.



9. Monitor de estrés: haz clic en este icono para controlar tu estrés actual. Para salir del monitor de estrés, desliza la pantalla de izquierda a derecha o presiona el botón lateral



10. Clima: muestra la información meteorológica después de conectar y configurar el reloj inteligente con la aplicación Smart DCU.




11. Recordatorio de sedentarismo: configura los intervalos de tiempo (minutos) desde la aplicación Smart DCU, la hora de inicio y la hora de finalización. Puedes activar o desactivar el recordatorio de sedentarismo. Desliza de izquierda a derecha en la pantalla para salir.




12. Obturador de cámara: toma fotografías de forma remota desde tu reloj inteligente.



13. Monitor de sueño, monitoriza tu sueño entre las 9:00 p. m. y las 9:00 a. m. automáticamente.




14. Control del reproductor de música, haz clic en el icono de música para entrar a la interfaz de control de reproducción de música. Puedes seleccionar la canción anterior/siguiente y reproducir/pausar la música. Puedes aumentar y disminuir el volumen, y puedes tocar el icono para cambiar el sonido de salida entre el reloj o en el teléfono. Para salir de los controles de reproducción de música, desliza de izquierda a derecha hasta la última interfaz del reloj.



15. Asistente de voz, conecta el Bluetooth del reloj y luego activa el asistente de voz del teléfono para usar el control de voz.



16. Altitud, el barómetro de altitud del reloj mide automáticamente la altitud y la presión barométrica de la posición actual y registra los datos de medición del día con un gráfico de forma de onda. Desliza la pantalla hacia arriba o hacia abajo para alternar entre ver la presión atmosférica actual y la altitud. Haz clic en Calibrar en la interfaz del altímetro para calibrar manualmente la altitud actual.




17.Brújula, oriéntate en el camino.



18. Reloj mundial: conéctate a la aplicación para agregar el reloj mundial al SmartWatch



19. Configuración



Buscar mi teléfono, encuentra tu teléfono inteligente.

Brillo, puedes tocar el icono de Brillo para ajustar (arriba/abajo) el brillo de la pantalla.

Pantalla encendida, puedes elegir diferentes tiempos de duración de visualización de la pantalla, el más largo es 200s.

Cambio de dial, toca "Dial" para deslizar hacia la izquierda y la derecha para elegir tu dial favorito;

Pantalla siempre encendida, toca este icono para activar el Modo siempre encendido de la pantalla para visualizar siempre la hora (esto reduce la duración de la batería).

Estilo de menú, puedes elegir la vista de Lista y la vista de Cuadrícula.

Modo DND (No molestar), puede elegir activar el modo “Todo el día” o “Programación”. Cuando selecciona “Todo el día” la función de pantalla siempre encendida se desactiva y no emite recordatorios excepto la alarma. Cuando selecciona “Programación”, puede configurar la hora de inicio y la hora de finalización del modo no molestar.



Ahorro de energía: active esta función, se reducirá el brillo de la pantalla y se apagará, se desactivarán todos los recordatorios excepto la alarma, se apagará el dial y la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre las 24 horas, y se reducirá la vibración.



Notificaciones: puede configurar el método de visualización de mensajes emergentes; los recordatorios pueden aparecer en la parte superior o inferior del dial.



Idioma: puede seleccionar el idioma correspondiente. También se puede cambiar el idioma correspondiente del reloj en la aplicación.



Restablecer el historial de llamadas: haga clic en "APAGAR" para borrar los contactos y el historial de llamadas.



Intensidad de vibración, esta función ajusta la intensidad de la vibración. Haga clic en "Suave" o "Fuerte" para elegir la intensidad de vibración.



Calculadora, haga clic en Entrar e ingrese el valor para calcular.



Reiniciar, reinicie su reloj inteligente.



Restablecer (RESET), después de hacer clic en este icono, se borrarán todos los datos del reloj.



Apagado, apague su reloj inteligente.



Sistema, para encontrar la dirección MAC y la versión de software de su reloj inteligente.



Configuración de audio, esta función puede controlar el interruptor de las llamadas Bluetooth y la salida del audio a través del reloj.



Notificaciones, esta función controla el tipo de mensajes que recibe su reloj.



Monitoreo de salud, esta función puede controlar la frecuencia cardíaca y el oxígeno en sangre las 24 horas.



Interruptores, esta función puede controlar habilitar o deshabilitar las notificaciones de sedentarismo, beber agua y levantar la mano para iluminar la pantalla.



SOS, esta función permite que en el reloj suene una alarma y llame a sus contactos de emergencia configurados.

PRECAUCIONES:

1. Evite que el reloj sea sometido a fuertes impactos, calor/frío extremo y/o exposición solar.
2. No desmonte, repare ni modifique el reloj usted mismo.
3. Este dispositivo utiliza 5V 2A para la carga. Está estrictamente prohibido usar una fuente de alimentación de carga superior a 5V, máximo permitido 5V/2.4A.
4. El entorno operativo de este dispositivo es de 0° ~ 45°. No lo acerque a fuentes extremas de calor.
5. Cuando el reloj esté mojado, séquelo con un paño suave antes de cargarlo, de lo contrario, corroerá los contactos de carga y provocará un fallo en la carga.
6. No acerque el reloj a productos químicos como gasolina, solventes de limpieza, propanol, alcohol, repelente de insectos o perfumes.
7. No utilice este dispositivo en ambientes de alto voltaje y alto magnetismo
8. Si tiene la piel sensible o usa el reloj demasiado apretado, puede sentirse incómodo.
9. Limpie las gotas de sudor de su muñeca de vez en cuando, ya que la correa puede estar expuesta a jabón, sudor, alérgenos o componentes contaminantes durante mucho tiempo, lo que puede causar picazón en la piel.
10. Si lo usa con frecuencia, se recomienda limpiar el reloj todas las semanas. Limpie con un paño húmedo y elimine el aceite o el polvo con un jabón suave. No es recomendable usar el reloj con agua caliente. El vapor de agua podría entrar en la esfera y dañar los componentes.

ADVERTENCIA:

Este producto no es un dispositivo médico. Los relojes y sus aplicaciones no deben usarse para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades o dolencias. Para cambiar tus hábitos de ejercicio y sueño, asegúrate de consultar a un profesional médico calificado para evitar lesiones graves.

Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar y mejorar cualquiera de las funciones descritas en este manual sin previo aviso. Al mismo tiempo, la empresa se reserva el derecho de actualizar continuamente los contenidos del producto. Todos los contenidos están sujetos al producto real.

GARANTÍA:

1. La garantía cubre si aparecen problemas de calidad causados por la fabricación, materiales o diseño dentro de los 3 primeros años de compra y problemas de batería y cargador dentro de los 6 primeros meses. REGISTRE SU RELOJ EN NUESTRA WEB PARA ACCEDER A LA GARANTÍA (ver código QR a continuación).
2. La garantía no cubre los daños causados por un mal uso del producto o por los siguientes casos:
   1). Desmontar o volver a montar el producto.
   2). Daños causados por caídas
   3). Todo daño artificial o mal uso (como: hacer que el agua entre en la esfera, fuerza externa que cause su rotura, daños por arañazos de los componentes periféricos, etc.)
   4) Los daños causados por agua están fuera del alcance de la garantía debido a que no podemos comprobar si la estanqueidad del producto ha sido manipulada o afectada por pequeños golpes que hayan reducido su resistencia
3. Cuando solicite la garantía, debe proporcionar el recibo de compra con el lugar y la fecha de compra.
4. Si tiene problemas durante el uso del producto, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente:

Servicio de atención al cliente DCU Tecnologic
www.dcutec.com/es/content/9-servicio-tecnicowww.dcutec.com
Chat web en directo: www.dcutec.com
Email: info@dcutec.com
Teléfono: +34 972244105

REGISTRE SU RELOJ EN NUESTRA WEB
PARA ACCEDER A LA GARANTÍA
(escanee el código QR a continuación)

Thank you very much for purchasing this watch, the DCU team has been working hard to offer you a comfortable, beautiful and functional watch.

If you have any questions that this manual cannot solve, we will be happy to assist you, you can write to **info@dcutec.com** and in less than 24 hours we will answer you.

We wish you enjoy it!

If you want to know a little more, go to **www.dcutec.com** or visit our Instagram profile **@dcutecnologic**. Sometimes we do giveaways.

Device maintenance
Remember the following tips to keep your Smartwatch in good condition:

- This device uses 5V 2A for charging. It is strictly prohibited to use charging power supply higher than 5V, maximum allowable 5V/2.4A.
- If you are not going to use the smartwatch for a period of time longer than 1 month, make sure that the battery is not completely discharged, please charge it periodically.
- Clean the smartwatch regularly, especially the back side and the metal charging contacts, and keep it dry.
- Adjust the smartwatch strap to ensure air circulation.
- Do not overuse skin care products or perfumes on the wrist where the watch is worn.
- Please stop using the watch in case of skin allergy or any discomfort.

Remark: The product is splashproof with IP67 level, which means that it can be immersed in water at depths of up to 1 meter for a maximum of 30 minutes (do not immerse in salt water).

Do not use in a hot shower/bath or in a sauna, the vapours may enter the sphere and damage the peripheral components. Water damage is out of the scope of the warranty.

Damages caused by water are outside the scope of the guarantee because we cannot verify if the tightness of the product has been tampered with or affected by small blows that have reduced its resistance


1. FRONT & BACK VIEW

1. Side button: long press and hold the side button to power on and power off, short press the side button to return to watch interface or let display off/on, and rotate side button to switch watch face
2. Side button: long press/short press the side button to enter Exercise
3. Touch screen: Shows watch data, swipe or touch the screen to select the functions
4. Heart rate sensor
5. Blood Oxygen sensor



2. CHARGING YOUR SMART WATCH

1. Before using your Smartwatch for the first time, make sure it is fully charged.
2. The Smartwatch will take approximately 2.5 hours to fully charge. Once a power charger is plugged in the Smartwatch will charge automatically.
3. Place the Smartwatch on the charging base and plug the other end of the user cable into a power source (USB wall charger 5V/2.4A maximum).




3. INSTALL, CONNECT OR DISCONNECT THE APP

1. Before downloading the "Smart DCU" app, please make sure that it is compatible with your smartphone. The app works with iOS 12.0 or above and Android 8.0 or above.

2. Search for the "Smart DCU" app in the App Store or Google Play or scan the following QR code to install.

3. Turn on Bluetooth on your smartphone, open the "Smart DCU" app and set your profile. Then tap "Connect Smartwatch" in settings and choose your smartwatch to connect.

4. To disconnect your smartwatch, please go to the app settings and tap "Forget This Smartwatch". For iPhone, you also need to go to "Bluetooth" in your iPhone Settings to "Forget This Device".




4. HOW TO USE

Hold the side button for 3 seconds to turn on the Smartwatch. Swipe up/down or left/right to see more options.



5. MAIN MENU

1. Shortcuts



This icon is the call 5.4 Bluetooth connection switch, click this icon to connect the watch 5.4 Bluetooth on your phone system Bluetooth. Then, the watch can answer calls and play music.

Screen brightness, you can tap the brightness icon to adjust (up/down) the screen brightness.

Sleep mode.

About, to find the Name and Bluetooth MAC address and software version of your Smartwatch.

Settings.



2. Notifications: Swipe up on the watch interface to view notifications such as text messages, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.



3. Dial: After pairing the phone with the watch's call Bluetooth, tap this icon to make a call



Click speaker icon will display swipe the screen to increase or decrease the volume

Call mute

Watch answer

Answering from phone

4. Call records: Click this icon to see recent call history.




5. Contacts: connected the "Smart DCU" APP and open, then go to "Sync Contacts" in Smartwatch Settings on phone App. and add contact information in your contacts, which will be displayed on the smartwatch after saving.




6. Multi-sport modes: Tap Sports icon to enter the multi-sport modes. If you want to end the sports, slide from left to right on screen and tap the " " icon to finish your sports and save the sports data.



Click this icon to set the sport goal.




6.



A reminder will pop up if your sport data is achieved your goal set.


7. Heart rate monitor, tap this icon to monitor your current heart rate. To exit the heart rate monitor, Swipe the screen from left to right, or press the side button




8. Blood Oxygen monitor, tap this icon to monitor your current Blood Oxygen monitor. To exit the Blood Oxygen monitor, Swipe the screen from left to right, or press the side button



9. Stress monitor, click this icon to monitor your current pressure monitor. To exit the Stress monitor, Swipe the screen from left to right, or press the side button



10. Weather: Display the weather when the smartwatch connected to Smart DCU APP.



11. Sedentary reminder, set the time intervals (minutes) from the Smart DCU APP, start time and end time. You can turn on or off sedentary reminder. Slide from left to right on the screen to exit




12. Camera Shutter: take pictures remotely from your smart watch.



13. Sleep monitor, monitor your sleep between 9:00 p.m. and 9:00 a.m. automatically.




14. Music control, click the music icon to enter the music playback control interface. You can select previous/next song, and play/pause music. You can control to increase and decrease the volume, and you can tap the icon to switch the output sound on the watch or on the phone. To exit the music playback controls, swipe left to right to last watch interface.



15. Voice Assistant, Connected the watch's call Bluetooth and then wake up the phone's voice assistant to use voice control



16. Altitude, the watch's altitude barometer automatically measures the altitude and barometric pressure of the current position, and records the day's measurement data with a waveform chart. Swipe the screen up or down to toggle between viewing the current air pressure and altitude. Click Calibrate on the altimeter interface to manually calibrate the current altitude.




17.Compass, orient yourself in the way.



18. World Clock：Connect to the App to add World Clock to the SmartWatch



19. Settings



Find my phone, find your smartphone.

Brightness, you can tap the Brightness icon to adjust (up/down) the screen brightness.

Screen On, you can choose the display duration of different time, the longest is 200s.

Dial switch, tap "Dial" to sliding left and right to choose your favourite dial;

Always On Display, tap this icon display to turn on Always on Mode screen when screen off.

Menu Style, you can choose List view and Grid view.

DND Mode, you can choose turn on "All day" or "Schedule" mode, when turn on "All day" is turned on in sleep mode, the Wake-Up screen feature is turned off and it does not remind all reminders except the alarm. When turn on "Schedule" then you can set the start time and end time.



Power saving, turn on this function, the screen brightness will be reduced and turn off the raised hand to light the screen, turn off all reminders except the alarm, turn off the dial and 24-hour heart rate blood oxygen, and turn the motor vibration weak.



Notifications, you can set the message push display method, Reminders can pop up at the top or bottom of the dial.



Language, you can select the corresponding regional language switching, and the corresponding language of the watch can also be switched on the app.



Reset call history, click "OFF" to clear contacts and call history.



Vibration intensity, this function adjusts the intensity of motor vibration, Click "Soft" or "Strength" to choose the vibration intensity



Calculator, Click Enter and enter the value to calculate.



Restart, Restart your smartwatch.



Reset, after clicking this icon, all data on the watch will be cleared.



Power Off, turn off your Smartwatch.



System, to find the MAC address and software version of your Smartwatch.



Audio setup, this function can control the switch of the call Bluetooth and the output of the audio.



Information notification, this function controls the type of messages your watch receives.



Health monitoring, this function can control the 24-hour heart rate and blood oxygen.



Switches, this function can control the switch of sedentary, drinking water and raising the hand to light up the screen.



SOS, This feature allows the watch to sound an alarm and call your emergency contacts.

PRECAUTIONS:

1. Avoid subjecting the smartwatch to strong impacts, extreme heat and/or sun exposure.
2. Please do not disassemble, repair or modify the smartwatch by yourself.
3. This device uses 5V 1A for charging. It is strictly prohibited to use charging power supply higher than 5V, maximum allowable 5V/2.4A.
4. The operating environment of this device is 0° ~ 45°. Do not bring it close to extreme sources of heat.
5. When the smartwatch is wet, dry it with a soft cloth before charging, otherwise it will corrode the charging contacts and cause charging failure.
6. Do not bring the smartwatch near chemicals such as gasoline, cleaning solvents, propanol, alcohol, insect repellent, or perfume.
7. Please do not use this device in high voltage and high magnetism environment
8. If you have sensitive skin or wear the smartwatch too tight, you may feel uncomfortable.
9. Wipe beads of sweat from your wrist from time to time, as the strap may be exposed to soap, sweat, allergens or pollutants for a long time, which can cause itchy skin.
10. If you use it frequently, it is recommended to clean the smartwatch every week. Clean with a damp cloth and remove oil or dust with a mild soap. It is not recommended to use the smartwatch with hot water. Water vapour could enter to the sphere and damage the components.

WARNING:

This product is not a medical device. The Smartwatches and their applications should not be used for the diagnosis, treatment or prevention of disease or illness. To change your exercise and sleep habits, be sure to consult a qualified medical professional to avoid serious injury.

Our company reserves the right to modify and improve any of the functions described in this manual without prior notice. At the same time, the company reserves the right to continuously update the contents of the product. All contents are subject to the actual product.

WARRANTY:

1. The warranty covers quality problems caused by manufacturing, materials or design within the first 3 years of purchase and battery and charger problems within the first 6 months. REGISTER YOUR SMARTWATCH ON OUR WEBSITE TO ACCESS THE WARRANTY (scan the QR code below).
2. The guarantee does not cover damage caused by misuse of the product or by the following cases:
   1). Disassemble or reassemble the product.
   2). Damage caused by falls
   3). Any man-made damage or misuse (such as: getting water into the dial, external force causing it to break, scratch damage to peripheral components, etc.)
   4) Damages caused by water are outside the scope of the guarantee because we cannot verify if the tightness of the product has been tampered with or affected by small blows that have reduced its resistance.
3. When requesting the warranty, you must provide the purchase receipt with the place and date of purchase.
4. If you have problems using the product, please don't hesitate to contact our customer service:

DCU Tecnologic customer service

www.dcutec.com/es/content/9-servicio-tecnicowww.dcutec.com
Live web chat: www.dcutec.com
Email: info@dcutec.com
Telephone: +34 972244105

REGISTER YOUR WATCH ON OUR WEBSITE TO ACCESS THE WARRANTY (scan the QR code below).

Moltes gràcies per adquirir aquest rellotge, l'equip de DCU ha estat treballant de valent per poder oferir-te un rellotge còmode, bonic i funcional.

Si tens qualsevol dubte que aquest manual no et pugui resoldre, estarem encantats d'atendre't, ens pots escriure a **info@dcutec.com** i en menys de 24 hores et contestarem.

Desitgem que el gaudeixis!

Si vols conèixer-nos una mica més entra a **www.dcutec.com** o al nostre perfil d'**Instagram** @**dcutecnologic**. De vegades fem sortejos.

Manteniment del dispositiu
Recorda els següents consells per mantenir el teu SmartWatch en bon estat:

- Aquest dispositiu utilitza 5V 2A per a la càrrega. Està estrictament prohibit fer servir una font d'alimentació de càrrega superior a 5V, màxim permès 5V/2.4A.
- Si no utilitzeu el rellotge durant un període de temps superior a 1 mes, assegureu-vos que la bateria no es descarregui del tot, carregueu-lo periòdicament.
- Netegeu el rellotge regularment, especialment el costat intern i els contactes metàl·lics de càrrega, i mantingueu-lo sec.
- Ajusteu el tancament del rellotge per garantir la circulació de l'aire.
- No s'han d'usar en excés productes de cura de la pell o perfums al canell on es fa servir el rellotge.
- Si us plau, deixeu d'usar el rellotge en cas d'al·lèrgia a la pell o qualsevol molèstia.

Observació: El producte és resistent a esquitxades d'aigua amb nivell IP67, cosa que significa que es pot submergir en aigua a profunditats de fins a un metre durant un màxim de 30 minuts (no submergir en aigua salada).

No el feu servir a la dutxa/bany d'aigua calenta o en saunes, els vapors poden entrar a l'esfera i danyar els components perifèrics. Els danys per aigua són fora de l'abast de la garantia degut a que no es pot comprovar si l'estanqueïtat del producte ha estat afectada per l'ús del rellotge o petits cops que s'hagin produït.

Els danys per aigua estan fora de l'abast de la garantia ja que l'estanquitat del producte pot haver estat reduïda/modificada amb l'ús o petits cops que hagi patit el rellotge.


1. VISTA FRONTAL I DEL DARRERE

1. Botó lateral: manteniu premut el botó lateral per encendre i apagar, premeu breument el botó lateral per tornar a la interfície del rellotge o deixar que la pantalla s'encengui o apagui. Gireu el botó lateral per canviar l'esfera del rellotge
2. Botó lateral: mantingues pressionat/pressiona breument el botó lateral per entrar al mode esport
3. Pantalla tàctil: mostra les dades del rellotge, llisca o toca la pantalla per seleccionar les funcions
4. Sensor de freqüència cardíaca
5. Sensor d'oxigen a la sang



2. COM CARREGAR EL TEU RELLOTGE INTEL·LIGENT

1. Abans d'utilitzar el rellotge per primera vegada, assegureu-vos que estigui completament carregat.
2. El rellotge trigarà aproximadament 2,5 hores a carregar-se del tot. Quan es connecti un carregador, el rellotge començarà a carregar-se automàticament.
3. Col·loqueu el rellotge a la base de càrrega i connecteu l'altre extrem del cable a la font d'energia recomanada (carregador de paret USB de 5V/2,4A màxim).




3. INSTAL·LAR, CONNECTAR O DESCONNECTAR L'APLICACIÓ

1. Abans de descarregar l'aplicació "Smart DCU", assegureu-vos que sigui compatible amb el telèfon. L'aplicació funciona amb iOS 12.0 o superior i Android 8.0 o superior.
2. Busqueu l'aplicació "Smart DCU" a l'App Store o Google Play o escanegeu el codi QR següent per instal·lar-la.

3. Activeu el Bluetooth al telèfon intel·ligent, obriu l'aplicació "Smart DCU" i configureu el vostre perfil. Després, toqueu "Connectar rellotge intel·ligent" a la configuració i escolliu el rellotge per connectar-lo.

4. Per desconnectar el rellotge, aneu a la configuració de l'aplicació i toqueu "Oblidar aquest rellotge intel·ligent". Per a iPhone, també heu d'anar a "Bluetooth" a la configuració de l'iPhone per "Oblidar aquest dispositiu".




4. COM FER SERVIR EL RELLOTGE

Mantingueu premut el botó lateral durant 3 segons per encendre el rellotge. Feu lliscar cap amunt/avall o cap a l'esquerra/dreta per veure més opcions.



5. MENÚ PRINCIPAL

1. Accessos directes



Aquesta icona és l'interruptor de connexió Bluetooth 5.4 per a trucades, feu clic a aquesta icona per connectar el rellotge al sistema Bluetooth del telèfon. Aleshores el rellotge podrà respondre trucades i reproduir música.

Brillantor de la pantalla, podeu tocar la icona de brillantor per ajustar (a dalt/a baix) la brillantor de la pantalla.

Mode suspensió.

Quant a, per trobar el nom i l'adreça MAC Bluetooth i la versió de programari del rellotge intel·ligent.

Configuració.



2. Notificacions: Llisca cap amunt a la interfície del rellotge per veure les notificacions com missatges de text, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc.



3. Marcar: Després de connectar el telèfon amb el Bluetooth del rellotge, toca aquesta icona per fer una trucada



Feu clic a la icona de l'altaveu DIBUIX perquè aparegui DIBUIX . Fes lliscar la pantalla per augmentar o disminuir el volum.

Silenciar trucada

Respondre a través del rellotge

Respondre des del telèfon

4. Registres de trucades: Feu clic en aquesta icona per veure l'historial de trucades recents.




5. Contactes: Connecteu l'aplicació "Smart DCU" i obriu-la. Després, aneu a l'opció "Sincronitzar contactes" dins de la configuració del rellotge a l'APP i afegiu la informació de contacte als vostres contactes, que es mostraran al rellotge intel·ligent després de desar.




6. Modes d'esport: Toca la icona d'Esports per entrar al mode multiesport. Si voleu finalitzar l'exercici, feu lliscar d'esquerra a dreta la pantalla i toqueu la icona " " per finalitzar i desar les dades.



Feu clic en aquesta icona per establir l'objectiu esportiu.




6.



Apareixerà un missatge si s'assoleix l'objectiu establert.


7. Monitor de freqüència cardíaca: toca aquesta icona per controlar la teva freqüència cardíaca actual. Per sortir del monitor de freqüència cardíaca, feu lliscar la pantalla d'esquerra a dreta o premeu el botó lateral.




8. Monitor d'oxigen a la sang: toca aquesta icona per controlar el teu oxigen a la sang actual. Per sortir del monitor d'oxigen a la sang, feu lliscar la pantalla d'esquerra a dreta o premeu el botó lateral.



9. Monitor d'estrès: feu clic en aquesta icona per controlar el vostre estrès actual. Per sortir del monitor d'estrès, feu lliscar la pantalla d'esquerra a dreta o premeu el botó lateral.



10. Clima: mostra la informació meteorològica després de connectar i configurar el rellotge intel·ligent amb l'aplicació Smart DCU.



11. Recordatori de sedentarisme: configureu els intervals de temps (minuts) des de l'aplicació Smart DCU, l'hora d'inici i l'hora de finalització. Podeu activar o desactivar el recordatori de sedentarisme. Llisca d'esquerra a dreta a la pantalla per sortir.



12. Obturador de càmera: pren fotografies de forma remota des del teu rellotge intel·ligent.




13. Monitor de son, monitoritza la teva son entre les 9:00 p.m. i les 9:00 a.m. automàticament.



14. Control del reproductor de música, feu clic a la icona de música per entrar a la interfície de control de reproducció de música. Pots seleccionar la cançó anterior/següent i reproduir/pausar la música. Pots augmentar i disminuir el volum, i pots tocar la icona per canviar el so de sortida entre el rellotge o el telèfon. Per sortir dels controls de reproducció de música, llisca d'esquerra a dreta fins a la darrera interfície del rellotge.




15. Assistent de veu, connecta el Bluetooth del rellotge i després activa l'assistent de veu del telèfon per utilitzar el control de veu.







16. Altitud, el baròmetre d'altitud del rellotge mesura automàticament l'altitud i la pressió baromètrica de la posició actual i enregistra les dades de mesura del dia amb un gràfic en forma d'ona. Fes lliscar la pantalla cap amunt o cap avall per alternar entre veure la pressió atmosfèrica actual i l'altitud. Feu clic a Calibrar a la interfície de l'altímetre per calibrar manualment l'altitud actual.




17. Brúixola, orienta't pel camí.



18. Rellotge mundial: connecteu-vos a l'aplicació per afegir el rellotge mundial a l'SmartWatch



19. Configuració



Cerca el meu telèfon, troba el teu telèfon intel·ligent.

Brillantor, pots tocar la icona de Brillantor per ajustar (a dalt/a baix) la brillantor de la pantalla.

Pantalla encesa, podeu triar diferents temps de durada de visualització de la pantalla, el més llarg és 200s.

Canvi de dial, toca "Dial" per lliscar cap a l'esquerra i la dreta per triar el teu dial favorit.

Pantalla sempre encesa, toca aquesta icona per activar el Mode sempre encès de la pantalla per visualitzar sempre l'hora (això redueix la durada de la bateria).

Estil de menú, pots triar la vista de Llista i la vista de Quadrícula.

Mode DND (No molestar), podeu triar activar el mode “Tot el dia” o “Programació”. Quan seleccioneu “Tot el dia” la funció de pantalla sempre encesa es desactiva i no emet recordatoris excepte l'alarma. Quan seleccioneu “Programació”, podeu configurar l'hora d'inici i l'hora de finalització del mode no molestar.



Estalvi d'energia: activeu aquesta funció, es reduirà la brillantor de la pantalla i s'apagarà, es desactivaran tots els recordatoris excepte l'alarma, s'apagarà el dial i la freqüència cardíaca i l'oxigen a la sang les 24 hores, i es reduirà la vibració .



Notificacions: podeu configurar el mètode de visualització de missatges emergents; els recordatoris poden aparèixer a la part superior o inferior del dial.



Idioma: podeu seleccionar l'idioma corresponent. També podeu canviar l'idioma corresponent del rellotge a l'aplicació.



Restablir l'historial de trucades: feu clic a "APAGAR" per esborrar els contactes i l'historial de trucades.



Intensitat de vibració, aquesta funció ajusta la intensitat de la vibració. Feu clic a "Suau" o "Fort" per triar la intensitat de vibració.



Calculadora, feu clic a Entrar i introduïu el valor per calcular.



Reiniciar, reinicieu el rellotge intel·ligent.



Restablir (RESET), després de fer clic en aquesta icona, s'esborraran totes les dades del rellotge.



Apagar, apagueu el rellotge intel·ligent.



Sistema, per trobar l'adreça MAC i la versió de programari del seu rellotge intel·ligent.



Configuració d'àudio, aquesta funció pot controlar l'interruptor de les trucades Bluetooth i la sortida de l'àudio a través del rellotge.



Notificacions, aquesta funció controla el tipus de missatges que rep el rellotge.



Monitorització de salut, aquesta funció pot controlar la freqüència cardíaca i l'oxigen a la sang les 24 hores.



Interruptors, aquesta funció pot controlar habilitar o deshabilitar les notificacions de sedentarisme, beure aigua i aixecar la mà per il·luminar la pantalla.



SOS, aquesta funció permet que al rellotge soni una alarma i truqui als vostres contactes d'emergència configurats.

PRECAUCIONS:

1. Eviteu que el rellotge sigui sotmès a forts impactes, calor/fred extrema i/o exposició solar.
2. No desmunteu, repareu ni modifiqueu el rellotge vosaltres mateixos.
3. Aquest dispositiu utilitza 5V 2A per a la càrrega. Està estrictament prohibit fer servir una font d'alimentació de càrrega superior a 5V, màxim permès 5V/2.4A.
4. L'entorn operatiu d'aquest dispositiu és de 0° a 45°. No l'acosti a fonts extremes de calor.
5. Quan el rellotge estigui mullat, assequi'l amb un drap suau abans de carregar-lo, en cas contrari, els contactes de càrrega es poden fer malbé i provocar una fallada a la càrrega.
6. No apropeu el rellotge a productes químics com gasolina, solvents de neteja, propanol, alcohol, repel·lent d'insectes o perfums.
7. No utilitzeu aquest dispositiu en ambients d'alt voltatge i alt magnetisme
8. Si teniu la pell sensible o feu servir el rellotge massa ajustat, us podeu sentir incòmodes.
9. Netegeu les gotes de suor del canell de tant en tant, ja que la corretja pot estar exposada a sabó, suor, al·lèrgens o components contaminants durant molt de temps, cosa que pot causar picor a la pell.
10. Si l'useu amb freqüència, es recomana netejar el rellotge cada setmana. Netegeu amb un drap humit i elimineu l'oli o la pols amb un sabó suau. No és recomanable fer servir el rellotge amb aigua calenta. El vapor d'aigua podria entrar a l'esfera i fer malbé els components.

ADVERTÈNCIA:

Aquest producte no és un dispositiu mèdic. Els rellotges i les seves aplicacions no s'han de fer servir per al diagnòstic, tractament o prevenció de malalties. Per canviar els teus hàbits d'exercici i son, assegura't de consultar un professional mèdic qualificat per evitar lesions greus.

La nostra empresa es reserva el dret de modificar i millorar qualsevol de les funcions descrites en aquest manual sense previ avís. Alhora, l'empresa es reserva el dret d'actualitzar contínuament els continguts del producte. Tots els continguts estan subjectes al producte real.

GARANTÍA:

1. La garantia cobreix si apareixen problemes de qualitat causats per la fabricació, materials o disseny dins dels primers 3 anys de compra i problemes de bateria i carregador dins dels 6 primers mesos. REGISTRI EL SEU RELLOTGE A LA NOSTRA WEB PER ACCEDIR A LA GARANTIA (escanegeu el codi QR a continuació).
2. La garantia no cobreix els danys causats per un mal ús del producte o pels casos següents:
   1). Desmuntar o tornar a muntar el producte.
   2). Danys causats per caigudes
   3). Tot dany artificial o mal ús (com: fer que l'aigua entri a l'esfera, força externa que causi el seu trencament, danys per ratllades dels components perifèrics, etc.)
   4) Els danys causats per aigua estan fora de l'abast de la garantia pel fet que no podem comprovar si l'estanquitat del producte ha estat manipulada o afectada per petits cops que n'hagin reduït la resistència
3. Quan sol·liciteu la garantia, heu de proporcionar el rebut de compra amb el lloc i la data de compra.
4. Si teniu problemes durant l'ús del producte, poseu-vos en contacte amb el nostre servei d'atenció al client:

Servei d'atenció al client DCU Tecnologic

www.dcutec.com/es/content/9-servicio-tecnicowww.dcutec.com
Xat web en directe: www.dcutec.com
Email: info@dcutec.com
Telèfon: +34 972244105

REGISTRI EL SEU RELLOTGE A LA NOSTRA WEB PER ACCEDIR A LA GARANTIA (escanegeu el codi QR a continuació).

Merci beaucoup d'avoir acheté cette montre, l'équipe de DCU a travaillé très durement pour vous offrir une montre confortable, belle et fonctionnelle.

Si vous avez des questions que ce manuel ne peut pas résoudre, serait un plaisir de vous aider, vous pouvez nous écrire à **info@dcutec.com** et nous vous répondrons en 24 heures.

Nous vous souhaitons de profiter au maximum!

Si vous voulez en savoir un peu plus, visitez le site **www.dcutec.com** ou notre profil **Instagram @dcutecnologic**. Parfois, nous faisons des cadeaux.

Maintenance du dispositif
N'oubliez pas les conseils suivants pour garder votre Smartwatch en bon état:

- Cet appareil utilise 5V 2A pour le chargement. Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation de charge supérieure à 5V, maximum autorisé 5V/2,4A.
- Si vous n'utilisez pas la montre pendant une période supérieure à 1 mois, assurez-vous que la batterie n'est pas complètement déchargée, veuillez la recharger périodiquement.
- Nettoyez régulièrement la montre, en particulier l'intérieur et les contacts de charge métalliques, et gardez-la au sec.
- Réglez le fermoir de la montre pour assurer la circulation de l'air.
- N'abusez pas des produits de soins de la peau ou des parfums sur le poignet où la montre est portée.
- Veuillez cesser d'utiliser la montre en cas d'allergie cutanée ou de gêne.

Remarque: Le produit est étanche niveau IP67, ce qui signifie qu'il peut être immergé dans l'eau à des profondeurs allant jusqu'à un mètre pendant un maximum de 30 minutes (ne pas immerger dans de l'eau salée).

Ne pas utiliser dans une douche/bain chaud ou dans un sauna, les vapeurs peuvent entrer dans la sphère et endommager les composants périphériques. Les dégâts des eaux ne sont pas couverts par la garantie.

Les dégâts d'eau ne sont pas couverts par la garantie puisque l'étanchéité du produit peut avoir été réduite/modifiée avec l'utilisation ou les chocs mineurs subis par la montre.


1. VUE AVANT ET ARRIÈRE

1. Bouton latéral : appuyez longuement sur le bouton latéral pour allumer et éteindre, appuyez brièvement sur le bouton latéral pour revenir à l'interface de la montre ou laissez l'écran s'allumer ou s'éteindre. Faites pivoter le bouton latéral pour changer le cadran de la montre.
2. Bouton latéral : appuyez longuement/appuyez brièvement sur le bouton latéral pour passer en mode sport.
3. Écran tactile : affichez les données de la montre, faites glisser ou touchez l'écran pour sélectionner les fonctions.
4. Capteur de fréquence cardiaque
5. Capteur d'oxygène dans le sang



2. COMMENT RECHARGER VOTRE MONTRE INTELLIGENTE


1. Avant d'utiliser votre montre pour la première fois, assurez-vous qu'elle est complètement chargée.
2. Il faudra environ 2,5 heures pour se charger complètement. Une fois qu'un chargeur est connecté, la montre intelligente se chargera automatiquement.
3. Placez la montre sur la base de chargement et connectez l'autre extrémité du câble à la source d'alimentation recommandée (chargeur mural USB 5V/2,4A maximum).



3. INSTALLEZ, CONNECTEZ OU DÉCONNECTEZ L'APPLICATION

1. Avant de télécharger l'application « Smart DCU », assurez-vous qu'elle est compatible avec votre smartphone. L'application fonctionne avec iOS 12.0 ou supérieur et Android 8.0 ou supérieur.
2. Recherchez l'application « Smart DCU » dans l'App Store ou Google Play ou scannez le code QR suivant pour l'installer.

3. Placez la montre sur la base de chargement et connectez l'autre extrémité du câble à la source d'alimentation recommandée (chargeur mural USB 5V/2,4A maximum).
4. Pour déconnecter votre montre connectée, accédez aux paramètres de l'application et appuyez sur « Oublier cette montre connectée ». Pour l'iPhone, vous devez également accéder à « Bluetooth » dans les paramètres de votre iPhone pour « Oublier cet appareil ».




4. COMMENT UTILISER LA MONTRE

Appuyez et maintenez le bouton latéral pendant 3 secondes pour allumer la montre intelligente. Faites glisser vers le haut/bas ou vers la gauche/droite pour voir plus d'options.



5. MENÚ PRINCIPAL

1. Raccourcis



Cette icône est le commutateur de connexion Bluetooth 5.4 pour les appels, cliquez sur cette icône pour connecter la montre au système Bluetooth de votre téléphone. La montre peut alors répondre aux appels et diffuser de la musique.

Luminosité de l'écran, vous pouvez toucher l'icône de luminosité pour régler (haut/bas) la luminosité de l'écran.

Mode veille.

À propos, pour trouver le nom Bluetooth, l'adresse MAC et la version du logiciel de votre montre intelligente.

Configuration.



2. Notificacions: faites glisser vers le haut sur l'interface de la montre pour afficher les notifications telles que les messages texte, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc.A



3. Composer : après avoir connecté votre téléphone avec le Bluetooth de la montre, appuyez sur cette icône pour passer un appel.



Cliquez sur l'icône du haut-parleur pour faire apparaître. Faites glisser l'écran pour augmenter ou diminuer le volume

Appel muet

Répondre via la montre

Répondre depuis le téléphone

4. Historique d'appels : cliquez sur cette icône pour afficher l'historique des appels récents.




5. Contacts : Connectez l'application « Smart DCU » et ouvrez-la. Ensuite, accédez à l'option « Synchroniser les contacts » dans les paramètres de la montre dans l'APP et ajoutez les informations de contacts, qui seront affichées sur la montre intelligente après l'enregistrement.




6. Modes sportifs : appuyez sur l'icône Sports pour accéder au mode multisports. Si vous souhaitez terminer l'exercice, faites glisser de gauche à droite sur l'écran et touchez l'icône « End » pour terminer et enregistrer les données.



Cliquez sur cette icône pour définir l'objectif sportif.




6.



Un message apparaîtra si l'objectif fixé est atteint.


7. Moniteur de fréquence cardiaque : appuyez sur cette icône pour surveiller votre fréquence cardiaque actuelle. Pour quitter le moniteur de fréquence cardiaque, faites glisser l'écran de gauche à droite ou appuyez sur le bouton latéral.




8. Moniteur d'oxygène dans le sang : appuyez sur cette icône pour surveiller votre taux d'oxygène dans le sang actuel. Pour quitter le moniteur d'oxygène dans le sang, faites glisser l'écran de gauche à droite ou appuyez sur le bouton latéral.



9. Moniteur de stress : cliquez sur cette icône pour surveiller votre stress actuel. Pour quitter le moniteur de stress, faites glisser l'écran de gauche à droite ou appuyez sur le bouton latéral.



10. Météo : affiche les informations météorologiques après avoir connecté et configuré la montre intelligente avec l'application Smart DCU.



11. Rappel de sédentarité : définissez les intervalles de temps (minutes) à partir de l'application Smart DCU, l'heure de début et l'heure de fin. Vous pouvez activer ou désactiver le rappel de sédentarité. Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur l'écran pour quitter.



12. Appareil photo : prenez des photos à distance depuis votre montre intelligente.



13. Moniteur de sommeil, surveillez votre sommeil entre 9h00 et 21h00 automatiquement.




14. Contrôle du lecteur de musique, cliquez sur l'icône de musique pour accéder à l'interface de contrôle de lecture de musique. Vous pouvez sélectionner la chanson précédente/suivante et lire/mettre en pause la musique. Vous pouvez augmenter et diminuer le volume, et vous pouvez toucher l'icône pour basculer le son de sortie entre la montre ou sur le téléphone. Pour quitter les commandes de lecture de musique, faites glisser votre doigt de gauche à droite jusqu'à la dernière interface de la montre.



15. Assistant vocal, connectez le Bluetooth de la montre, puis activez l'assistant vocal du téléphone pour utiliser la commande vocale.



16. Altitude, le baromètre d'altitude de la montre mesure automatiquement l'altitude et la pression barométrique de la position actuelle et enregistre les données de mesure de la journée avec un graphique de forme d'onde. Faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour basculer entre l'affichage de la pression atmosphérique actuelle et de l'altitude. Cliquez sur Calibrer sur l'interface de l'altimètre pour calibrer manuellement l'altitude actuelle.




17. Boussole, orientez-vous en cours de route.



18. Horloge mondiale : connectez-vous à l'application pour ajouter l'horloge mondiale à la SmartWatch.



19. Configuration



Trouvez mon téléphone, trouvez votre smartphone.

Luminosité, vous pouvez toucher l'icône luminosité pour régler (haut/bas) la luminosité de l'écran.

Écran allumé, vous pouvez choisir différentes durées d'affichage de l'écran, la plus longue est de 200s.

Changement de cadran, appuyez sur « Composer » pour glisser vers la gauche et la droite pour choisir votre cadran préférée

Affichage permanent, appuyez sur cette icône pour activer le mode d'affichage permanent afin d'afficher toujours l'heure (cela réduit la durée de vie de la batterie).

Style de menu, vous pouvez choisir la vue Liste et la vue Grille.

En mode DND (Ne pas déranger), vous pouvez choisir d'activer le mode « Toute la journée » ou « Programmation ». Lorsque vous sélectionnez « Toute la journée », la fonction d'affichage permanent est désactivée et n'émet pas de rappels à l'exception de l'alarme. Lorsque vous sélectionnez « Planification », vous pouvez définir l'heure de début et l'heure de fin du mode Ne pas déranger.



Économie d'énergie : activez cette fonction, la luminosité de l'écran sera réduite, tous les rappels seront désactivés, à l'exception de l'alarme, le cadran, la fréquence cardiaque sur 24 heures et l'oxygène dans le sang seront éteints et les vibrations seront réduites.



Notifications : vous pouvez définir la méthode d'affichage des messages contextuels ; Des rappels peuvent apparaître en haut ou en bas du cadran.



Langue : Vous pouvez sélectionner la langue correspondante. Vous pouvez également modifier la langue correspondante de la montre dans l'application.



Réinitialiser l'historique des appels : cliquez sur « OFF » pour effacer les contacts et l'historique des appels.



Intensité des vibrations, cette fonction permet de régler l'intensité des vibrations. Cliquez sur « Doux » ou « Fort » pour choisir l'intensité des vibrations.



Calculatrice, cliquez sur Entrée et entrez la valeur à calculer.



Redémarrez, redémarrez votre montre intelligente.



Réinitialiser (RESET), après avoir cliqué sur cette icône, toutes les données de la montre seront effacées.



Éteignez, éteignez votre montre intelligente.



Système, pour trouver l'adresse MAC et la version du logiciel de votre montre intelligente.



Paramètres audio, cette fonction peut contrôler le commutateur des appels Bluetooth et la sortie audio via la montre.



Notifications, cette fonctionnalité contrôle le type de messages que votre montre reçoit.



Surveillance de la santé, cette fonction peut surveiller la fréquence cardiaque et l'oxygène dans le sang 24 heures sur 24.



Commutateurs, cette fonction peut contrôler l'activation ou la désactivation des notifications sédentaires, boire de l'eau et lever la main pour éclairer l'écran.



SOS, cette fonction permet à la montre de déclencher une alarme et d'appeler vos contacts d'urgence configurés.

PRÉCAUTIONS:

1. Évitez de soumettre la montre à des chocs violents, à une chaleur extrême et/ou à une exposition au soleil.
2. Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier la montre par vous-même.
3. Cet appareil utilise 5V 2A pour le chargement. Il est strictement interdit d'utiliser une alimentation de charge supérieure à 5V, maximum autorisé 5V/2,4A.
4. L'environnement de fonctionnement de cet appareil est de 0° ~ 45°. Ne l'approchez pas de sources extrêmes de chaleur.
5. Lorsque la montre est mouillée, séchez-la avec un chiffon doux avant de la charger, sinon les contacts de charge peuvent être endommagés et provoquera une panne de charge.
6. N'approchez pas la montre de produits chimiques tels que de l'essence, des solvants de nettoyage, du propanol, de l'alcool, des insectifuges ou des parfums.
7. Veuillez ne pas utiliser cet appareil dans un environnement à haute tension et à fort magnétisme
8. Si vous avez la peau sensible ou si vous portez la montre trop serrée, vous pourriez vous sentir mal à l'aise.
9. Essuyez de temps en temps la sueur de votre poignet, car le bracelet peut être exposé au savon, à la sueur, aux allergènes ou aux polluants pendant une longue période, ce qui peut provoquer des démangeaisons cutanées.
10. Si vous l'utilisez fréquemment, il est recommandé de nettoyer la montre chaque semaine. Nettoyer avec un chiffon humide et enlever l'huile ou la poussière avec un savon doux. Il n'est pas recommandé d'utiliser la montre avec de l'eau chaude. De la vapeur d'eau pourrait pénétrer dans la sphère et endommager les composants.

AVERTISSEMENT:

Ce produit n'est pas un dispositif médical. Les montres et leurs applications ne doivent pas être utilisées pour le diagnostic, le traitement ou la prévention des maladies. Pour modifier vos habitudes d'exercice et de sommeil, assurez-vous de consulter un professionnel de la santé qualifié afin d'éviter des blessures graves.

Notre société se réserve le droit de modifier et d'améliorer toutes les fonctions décrites dans ce manuel sans préavis. Dans le même temps, la société se réserve le droit de mettre à jour en permanence le contenu du produit. Tous les contenus sont soumis au produit réel.

GARANTIE:

1. La garantie couvre les problèmes de qualité causés par la fabrication, les matériaux ou la conception au cours des 3 années d'achat et les problèmes de batterie et de chargeur au cours des 6 premiers mois. ENREGISTREZ VOTRE MONTRE SUR NOTRE SITE INTERNET POUR ACCÉDER À LA GARANTIE (scannez le QR code ci-dessous).
2. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit ou par les cas suivants :
   1). Démonter ou remonter le produit.
   2). Dommages causés par les chutes
   3). Tout dommage causé par l'homme ou mauvaise utilisation (tel que: pénétration d'eau dans le cadran, force externe provoquant sa rupture, rayure des composants périphériques, etc.)
   4) Les dommages causés par l'eau ne sont pas couverts par la garantie car nous ne pouvons pas vérifier si l'étanchéité du produit a été altérée ou affectée par de petits coups qui ont réduit sa résistance.
3. Lors de la demande de garantie, vous devez fournir le reçu d'achat avec le lieu et la date d'achat.
4. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez contacter notre service client :

Service client DCU Tecnologic

www.dcutec.com/es/content/9-servicio-tecnicowww.dcutec.com
Chat Web en direct: www.dcutec.com
Email: info@dcutec.com
Téléphone: +34 972244105

ENREGISTREZ VOTRE MONTRE SUR NOTRE SITE INTERNET POUR ACCÉDER À LA GARANTIE (scannez le QR code ci-dessous).

Muito obrigado por adquirir este relógio, a equipe DCU tem trabalhado muito para poder oferecer a você um relógio confortável, bonito e funcional.

Se tiver alguma dúvida que este manual não lhe possa resolver, teremos o maior prazer em atendê-lo, pode escrever-nos para **info@dcutec.com** e responderemos em menos de 24 horas.

Esperamos que você goste!

Se quiser nos conhecer um pouco mais acesse
www.dcutec.com ou nosso perfil no **Instagram**
@dcutecnologic. Às vezes fazemos brindes.

Manutenção do dispositivo
Lembre-se das dicas a seguir para manter seu SmartWatch em boas condições:

- Este dispositivo usa 5V 2A para carregar. É estritamente proibido usar fonte de alimentação de carregamento superior a 5V, máximo permitido 5V/2,4A.
- Se você não for usar o relógio por um período de tempo superior a 1 mês, certifique-se de que a bateria não esteja completamente descarregada, por favor, carregue-a periodicamente.
- Limpe o relógio regularmente, especialmente o lado interno e os contatos metálicos de carga, e mantenha-o seco.
- Ajuste o fecho do relógio para garantir a circulação do ar.
- Não exagere no uso de produtos de cuidados com a pele ou perfumes no pulso onde o relógio é usado.
- Por favor, pare de usar o relógio em caso de alergia na pele ou qualquer desconforto.

Observação: O produto é à prova d'água com grau IP67, o que significa que pode ser imerso em água até um metro de profundidade por no máximo 30 minutos (não imergir em água salgada).

Não use em chuveiro/banho quente ou em sauna, os vapores podem entrar na esfera e danificar os componentes periféricos. Danos causados pela água estão fora do escopo da garantia.

Os danos causados pela água estão fora do âmbito da garantia, uma vez que a resistência à água do produto pode ter sido reduzida/modificada com a utilização ou pequenas pancadas que o relógio sofreu.


1. VISTA FRENTE E TRASEIRA

1. Botão lateral: pressione e mantenha pressionado o botão lateral para ligar e desligar, pressione rapidamente o botão lateral para voltar à interface do relógio ou deixe o ecrã ligar ou desligar e rode o botão lateral para mudar o mostrador do relógio
2. Botão lateral: pressione longamente/pressione rapidamente o botão lateral para entrar no modo desportivo
3. Ecrã táctil: apresente os dados do relógio, deslize ou toque no ecrã para selecionar funções
4. Sensor de frequência cardíaca
5. Sensor de oxigénio no sangue



2. COMO CARREGAR O SEU RELÓGIO INTELIGENTE

1.º Antes de utilizar o relógio pela primeira vez, certifique-se de que está totalmente carregado.
2.º O relógio demorará cerca de 2,5 horas a carregar totalmente. Assim que o carregador estiver ligado, o smartwatch carregará automaticamente.
3. Coloque o relógio na base de carregamento e ligue a outra extremidade do cabo à fonte de alimentação recomendada (carregador de parede USB de 5 V/2,4 A no máximo).




3. INSTALE, LIGUE OU DESLIGUE A APLICAÇÃO

1. Antes de descarregar a aplicação "Smart DCU", certifique-se de que é compatível com o seu smartphone. A aplicação funciona com iOS 12.0 ou superior e Android 8.0 ou superior.
2. Pesquise a aplicação "Smart DCU" na App Store ou no Google Play ou digitalize o seguinte código QR para a instalar.

3. Coloque o relógio na base de carregamento e ligue a outra extremidade do cabo à fonte de alimentação recomendada (carregador de parede USB de 5 V/2,4 A no máximo).

4. Para desligar o seu smartwatch, aceda às definições da aplicação e toque em "Esquecer este Smartwatch". Para iPhone, também precisa de ir a "Bluetooth" nas definições do iPhone para "Esquecer este dispositivo".




4. COMO USAR O RELÓGIO

Pressione e mantenha pressionado o botão lateral durante 3 segundos para ligar o smartwatch. Deslize para cima/para baixo ou para a esquerda/direita para ver mais opções.



5. MENU PRINCIPAL

1. Atalhos



Este ícone é o botão de ligação Bluetooth 5.4 para chamadas. O relógio pode então atender chamadas e reproduzir música.

Brilho do ecrã, pode tocar no ícone de brilho para ajustar (para cima/para baixo) o brilho do ecrã.

Modo de suspensão.

Sobre, para encontrar o nome do Bluetooth, o endereço MAC e a versão do software do seu relógio inteligente.

Configuração.



2. Notificações: deslize para cima na interface do relógio para visualizar notificações como mensagens de texto, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etc.



3. Marque: Depois de emparelhar o seu telefone com o Bluetooth do relógio, toque neste ícone para fazer uma chamada



Clique no ícone do altifalante para que este apareça. Deslize o ecrã para aumentar ou diminuir o volume

Silenciar chamada

Responder via relógio

Responder por telefone

4. Registos de chamadas: Clique neste ícone para visualizar o histórico de chamadas recentes.




5. Contactos: Ligue a aplicação "Smart DCU" e abra-a. De seguida, vá até à opção "Sincronizar Contactos" nas definições do relógio na APP e adicione as informações do contacto nos seus contactos, que serão apresentadas no relógio inteligente após guardar.




6. Modos desportivos: Toque no ícone Desporto para entrar no modo multidesportivo. Caso pretenda terminar o exercício, deslize da esquerda para a direita no ecrã e toque no ícone para terminar e guardar os dados.



Clique neste ícone para definir a meta desportiva.




6.



Uma mensagem aparecerá se a meta definida for atingida.


7. Monitor de ritmo cardíaco: toque neste ícone para monitorizar o seu ritmo cardíaco atual. Para sair do monitor de ritmo cardíaco, deslize o ecrã da esquerda para a direita ou prima o botão lateral.




8. Monitor de oxigénio no sangue: toque neste ícone para monitorizar o seu oxigénio no sangue atual. Para sair do monitor de oxigénio no sangue, deslize o ecrã da esquerda para a direita ou prima o botão lateral.



9. Monitor de Stress: Clique neste ícone para monitorizar o seu stress atual. Para sair do monitor de stress, deslize o ecrã da esquerda para a direita ou prima o botão lateral



10. Meteorologia: Apresenta informações meteorológicas após ligar e configurar o relógio inteligente com a aplicação Smart DCU.



11. Lembrete sedentário: Defina os intervalos de tempo (minutos) na aplicação Smart DCU, a hora de início e a hora de fim. Pode ativar ou desativar o lembrete de sedentarismo. Deslize da esquerda para a direita no ecrã para sair



12. Câmara: tire fotografias remotamente do seu smartwatch.




13. Monitor do sono, monitorize o seu sono entre as 21h e as 00h. m. e 9h00 m. automaticamente.



14. Controlo do leitor de música, clique no ícone da música para entrar na interface de controlo da reprodução de música. Pode selecionar a música anterior/seguinte e reproduzir/pausar a música. Pode aumentar e diminuir o volume e tocar no ícone para alternar a saída de som entre o relógio ou o telefone. Para sair dos controlos de reprodução de música, deslize da esquerda para a direita até à última interface do relógio.




15. Assistente de voz, ligue o Bluetooth do relógio e ative o assistente de voz do telefone para utilizar o controlo de voz.







16. Altitude, o barómetro de altitude do relógio mede automaticamente a altitude e a pressão barométrica da posição atual e regista os dados de medição do dia com um gráfico de forma de onda. Deslize o ecrã para cima ou para baixo para alternar entre a visualização da pressão atmosférica e da altitude atuais. Clique em Calibrar na interface do altímetro para calibrar manualmente a altitude atual.




17. Bússola, oriente-se ao longo do caminho.



18. Relógio mundial: ligue-se à aplicação para adicionar o relógio mundial ao SmartWatch



19. Configuração



Encontre o meu telefone, encontre o seu smartphone.

Brilho, pode tocar no ícone Brilho para ajustar (para cima/para baixo) o brilho do ecrã.

Ecrã ligado, pode escolher diferentes tempos de duração de exibição do ecrã, o mais longo é de 200s.

Mudança de marcação, toque em "Marcação" para deslizar para a esquerda e para a direita para escolher a sua marcação favorita

Ecrã sempre ligado, toque neste ícone para ativar o modo Ecrã sempre ligado para apresentar sempre a hora (isto reduz a duração da bateria).

Estilo de menu, pode escolher visualização de lista e visualização de grelha.

Modo DND (Não incomodar), pode optar por ativar o modo "Dia completo" ou "Agendar". Quando seleciona "O dia todo", a função de visualização sempre ativa é desativada e não emite lembretes, exceto o alarme. Ao selecionar "Agendar", pode definir a hora de início e de fim do modo não incomodar.



Economia de energia: ative esta função, o brilho do ecrã será reduzido e desligado, todos os lembretes, exceto o alarme, serão desativados, o mostrador e o ritmo cardíaco de 24 horas e o oxigénio no sangue serão desligados e a vibração será reduzida.



Notificações: Pode definir o método de apresentação de mensagens pop-up; Os lembretes podem aparecer na parte superior ou inferior do mostrador.



Idioma: Pode selecionar o idioma correspondente. Também pode alterar o idioma correspondente do relógio na aplicação.



Repor histórico de chamadas: Clique em "OFF" para limpar os contactos e o histórico de chamadas.



Intensidade de vibração, esta função ajusta a intensidade da vibração. Clique em "Suave" ou "Forte" para escolher a intensidade da vibração.



Calculadora, clique em Enter e introduza o valor a calcular.



Reinicie, reinicie o seu relógio inteligente.



Reset (RESET), após clicar neste ícone, todos os dados do relógio serão apagados.



Desligue, desligue o seu relógio inteligente.



Sistema, para encontrar o endereço MAC e a versão do software do seu relógio inteligente.



Definições de áudio, esta função pode controlar a troca de chamadas Bluetooth e a saída de áudio através do relógio.



Notificações, esta funcionalidade controla o tipo de mensagens que o seu relógio recebe.



Monitorização da saúde, esta função pode monitorizar a frequência cardíaca e o oxigénio no sangue 24 horas por dia.



Switches, esta função pode controlar ativar ou desativar notificações de sedentarismo, beber água e levantar a mão para iluminar o ecrã.



SOS, esta função permite que o relógio emita um alarme e ligue para os contactos de emergência configurados.

PRECAUÇÕES:

1. Evite submeter o relógio a impactos fortes, calor /frio extremo e/ou exposição ao sol.
2. Por favor, não desmonte, repare ou modifique o relógio sozinho.
3. Este dispositivo usa 5V 2A para carregar. É estritamente proibido usar fonte de alimentação de carregamento superior a 5V, máximo permitido 5V/2,4A.
4. O ambiente operacional deste dispositivo é de 0° ~ 45°. Não o aproxime de fontes extremas de calor.
5. Quando o relógio estiver molhado, seque-o com um pano macio antes de carregá-lo, caso contrário, ele corroerá os contatos de carga e causará falha na carga.
6. Não aproxime o relógio de produtos químicos como gasolina, solventes de limpeza, propanol, álcool, repelente de insetos ou perfume.
7. Por favor, não use este dispositivo em ambiente de alta tensão e alto magnetismo
8. Se você tem pele sensível ou usa o relógio muito apertado, pode se sentir desconfortável.
9. Limpe as gotas de suor do pulso de tempos em tempos, pois a pulseira pode ficar exposta a sabão, suor, alérgenos ou poluentes por muito tempo, o que pode causar coceira na pele.
10. Se você usa com frequência, é recomendável limpar o relógio toda semana. Limpe com um pano úmido e remova óleo ou poeira com sabão neutro. Não é recomendado usar o relógio com água quente. O vapor de água pode entrar na esfera e danificar os componentes.

AVISO:

Este produto não é um dispositivo médico. Os relógios e suas aplicações não devem ser usados para diagnóstico, tratamento ou prevenção de doenças ou enfermidades. Para mudar seus hábitos de exercício e sono, certifique-se de consultar um profissional médico qualificado para evitar lesões graves.

A nossa empresa reserva-se o direito de modificar e melhorar qualquer uma das funções descritas neste manual sem aviso prévio. Ao mesmo tempo, a empresa reserva-se o direito de atualizar continuamente o conteúdo do produto. Todos os conteúdos estão sujeitos ao produto real.

GARANTIA:

1. A garantia cobre problemas de qualidade causados por fabricação, materiais ou design nos primeiros 3 anos após a compra e problemas de bateria e carregador nos primeiros 6 meses. CADASTRE SEU RELÓGIO EM NOSSO SITE PARA ACESSAR A GARANTIA (digitalize o código QR abaixo).
2. A garantia não cobre danos causados por uso indevido do produto ou pelos seguintes casos:
   1). Desmonte ou remonte o produto.
   2). Danos causados por quedas
   3). Qualquer dano causado pelo homem ou uso indevido (como: entrada de água no mostrador, força externa causando sua quebra, arranhões em componentes periféricos, etc.)
   4) Danos causados por água estão fora do escopo da garantia, pois não podemos verificar se a estanqueidade do produto foi adulterada ou afetada por pequenos golpes que reduziram sua resistência.
3. Ao solicitar a garantia, você deve fornecer o recibo de compra com o local e a data da compra.
4. Se você tiver problemas ao usar o produto, entre em contato com nosso atendimento ao cliente:

Atendimento ao cliente DCU Tecnologic
www.dcutec.com/es/content/9-servicio-tecnicowww.dcutec.com
E-mail: info@dcutec.com
Telefone: +34 972244105

CADASTRE SEU RELÓGIO EM NOSSO SITE
PARA ACESSAR A GARANTIA
(digitalize o código QR abaixo).

Any questions about our products:

www.dcutec.com

C/ Industria, 34

17005 Girona (España)

Designed in BCN / Made in PRC / B55166847




DCU
TECNOLOGIC
Good People