




PRO M5

RGB WIRELESS GAMING MOUSE




WWW.SPIRITOFGAMER.COM

SETTINGS



- | | |
|---|---|
| 1. Left click / Clic Gauche | 9. Switch (2.4 GHz, USB/Off, Bluetooth) |
| 2. Right click / Clic Droit | 10. RGB switch (7 modes) |
| 3. Scroll wheel / Molette de défilement | 11. USB Dongle |
| 4. DPI+ | |
| 5. DPI- | |
| 6. Rapid Fire | |
| 7. Forward / Suivant | |
| 8. Backward / Précédent | 12. Type-C port / USB Type-C |

TRIPLE MODE



SOFTWARE

PRO M5
WWW.SPIRITOFGAMER.COM



- EN Download the software
- FR Télécharger le logiciel
- DE Die Software herunterladen
- IT Scaricare il software
- ES Descargue el software
- PT Descarregar o software



Warranties

Because your satisfaction is paramount to us, each product manufactured bears a unique identification number! This serial number will soon allow you to register your product online and to take advantage of exclusive offers. You will be asked to provide your receipt for any request made to the customer sales department, warranty/exchange of your retailer. Do not attempt to repair your mouse: Do not attempt to disassemble, open, repair or alter the product, its accessories, or the power cable. You could electrocute yourself or expose yourself to other hazards. Any signs of attempts to open and/or alter this device, including removing or tearing a sticker, will void the warranty.



Legal information and compliance: Spirit Of Gamer declares that this device complies with the essential requirements and other provisions covered by the European directives applicable to the product



Environmental protection: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment): Place this device in a recycling center. Thank you!



The RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) regulation is a European ecological directive restricting the use of substances that are harmful to the environment in all electronic products. This directive applies to all electronic and electrical equipment using an electrical or electromagnetic field.



Garanties

Parce que votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations, chaque produit fabriqué comporte un numéro d'identification unique! Ce numéro de série vous permettra d'enregistrer prochainement votre produit en ligne et de bénéficier d'avantages exclusifs. Il vous sera demandé accompagné de votre facture pour toute demande auprès du service après-vente, garantie/échange de votre revendeur. Ne tentez pas d'effectuer des réparations: Ne tentez pas de démonter, d'ouvrir, de réparer ou de modifier le produit, les accessoires ou le câble d'alimentation. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de vous exposer à d'autres dangers. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait d'une étiquette, annulera la Garantie.



Informations légales et conformité: Spirit Of Gamer déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions concernées par les directives européennes applicable au produit



Protection de l'environnement: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment): Déposez cet appareil dans un centre de recyclage: Merci!



La norme RoHS (Restrictions of Hazardous Substances) est une directive écologique européenne limitant l'utilisation de substances nocives pour notre environnement dans tous les produits électroniques. Cette directive s'applique à tous les équipements électroniques et électriques utilisant un champ électrique ou électromagnétique.



FR

Cet appareil se recycle



REPRISE À LA LIVRAISON



À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil!

EN

This device is recyclable

FR

Cet appareil se recycle

NL

Dit apparaat kan gerecycleerd worden

DE

Dieses Gerät kann recycelt werden

IT

Questo dispositivo può essere riciclato

ES

Este dispositivo puede ser reciclado

PT

Este dispositivo pode ser reciclado

MODEL: S-PM5SBK / S-PM5SWT

EN

Need help? Contact us

FR

Besoin d'aide? contactez-nous

DE

Brauchst du Hilfe? Kontaktieren Sie uns

IT

Hai bisogno di aiuto? Contattaci

ES

¿Necesita ayuda? Contáctenos


PT

Precisa de ajuda? Contacte-nos

support@spiritofgamer.com

© 2024 Spirit Of Gamer® - Tous droits réservés. Spirit Of Gamer, ses logos sont des marques déposées. Les spécifications des produits Spirit Of Gamer décrits ou illustrés dans les documents suivants: emballage, guide d'utilisation, documents sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les images sont à des fins d'illustration uniquement. Spirit Of Gamer est exclusivement distribué et fabriqué par Suza International (Parc d'Activités du Bel Air, 11 avenue Joseph Frœlicher, CS 40591 Ferrières-en-Brie, 771134 Marne-la-Vallée Cedex 3, France). © 2024 Spirit Of Gamer® - All rights reserved. Spirit Of Gamer, its logos are registered trademarks. Specifications of Spirit Of Gamer products described or illustrated in the following documents: packaging, user guide, documents are subject to change without notice. Images are for illustration purposes only. Spirit Of Gamer is exclusively distributed and manufactured by Suza International (Parc d'Activités du Bel Air, 11 avenue Joseph Frœlicher, CS 40591 Ferrières-en-Brie, 771134 Marne-la-Vallée Cedex 3, France). ND.20240408

WIRELESS RF 2.4 GHZ




- Ⓔ **Installation/Troubleshooting:** (Re)Connect your mouse by setting the switch to 2.4 GHz mode and holding down the left, right, and scroll buttons for 3 seconds. When the light flashes yellow, connect the USB receiver.
- Ⓕ **Installation/Dépannage :** (Ré)Connectez votre souris en plaçant l'interrupteur en mode 2,4 GHz et en maintenant les boutons gauche, droite et molette enfoncés pendant 3 secondes. Lorsque la lumière clignote en jaune, connectez le récepteur USB

USB WIRED / OFF




USB-C

USB




- Ⓔ Regardless of the mode status you are in, if you are connected to a wired cable, the wired mode is used.
- Ⓕ Peu importe l'état du mode dans lequel vous vous trouvez, si vous êtes connecté à un câble filaire, le mode filaire est utilisé.

BLUETOOTH



**Name/Nom
PRO M5**



- Ⓔ The software is not compatible with Bluetooth mode
- Ⓕ Le logiciel n'est pas compatible avec le mode Bluetooth

- Ⓔ **Installation/Troubleshooting:** (Re)Connect your mouse by flipping the switch to Bluetooth mode and holding down the left, right and wheel buttons for 3 seconds. When the light flashes blue, search for and pair the mouse from your device's Bluetooth settings.
- Ⓕ **Installation/Dépannage :** (Ré)Connectez votre souris en basculant l'interrupteur en mode Bluetooth et en maintenant les boutons gauche, droite et molette enfoncés pendant 3 secondes. Lorsque la lumière clignote en bleu, procédez à la recherche et à l'appairage de la souris depuis les paramètres Bluetooth de votre appareil.