

KSIX

ENGLISH – USER MANUAL

SMARTWATCH ELITE – BXS32P

1. Characteristics

1.1 Technical specifications

Display: 1.43" AMOLED multitouch, 460 X 460 px

Battery: 400 mAh

Voltage frequency: 100–120 V / 50–60 Hz

Frequency range: 2402–2480 GHz

Maximum transmitted power in frequency ranges: +2 dB

App: KSIX Plus / Da Fit

Compatibility: iOS 9.0 + Android 6.0 and above

Housing material: zinc alloy cover

Display material: toughened glass

Strap and buckle material: steel

Protection rating: IP67

Watch dimensions: 46 x 46 x 13 mm

Strap width: 22 mm

Wrist closure diameter: 15-23.5 cm

Weight: 170 g

Battery life: up to 7 days

Charging time: 2.5 hours

Watch languages: English (default), Spanish, German, French, Italian, Portuguese, Czech, Croatian, Danish

App languages: English, Chinese, Japanese, Korean, German, French, Spanish, Arabic, Russian, Traditional Chinese, Ukrainian, Italian, Portuguese, Dutch, Polish, Swedish, Finnish, Danish, Norwegian, Hungarian, Czech, Bulgarian, Romanian, Slovak, Latvian, Indonesian, Thai, Turkish, Vietnamese, Hindi, Pashto, Lithuanian, Estonian, Slovenian, Croatian, Greek, Filipino, Hebrew, Malay, Serbian, Bosnian

1.2 In the box

1 x Smartwatch

1 x Magnetic cable USB-A (60 cm)

1 x Interchangeable straps (22 mm)

1 x User manual

1.3 Product parts



1. Screen

2. Dial buttons

3. Green sensor lights

4. Charging thimble contacts

1.4 How to attach and remove the straps

The straps of the Elite are interchangeable. The shorter strap must be placed in the display's top slot, while the longer strap must be placed in the display's bottom slot. Otherwise, the insertion system may be irreparably damaged.

- To remove a strap: Hold the strap, press the button on the back of the watch that corresponds to that strap, and slide it to the left.

- To insert a strap: Hold the strap and then slide it to the right until the strap is fully inserted into the watch body.

The straps have small metal pieces that must fit perfectly inside the watch body rails.

1.5 Charging

The Elite smartwatch's full charge time is approximately 2.5 hours, and the battery can last up to 7 days depending on the usage.

Use the USB-A magnetic cable that is included in the box to charge the smartwatch. Connect the USB-A connector to a charger, computer output or power bank and place the magnetic base in a way so that the two pins properly stick to the back part of the body watch.

1.6 Power on/off

To turn on the smartwatch, press the dial for 3 seconds.

To turn off the smartwatch, long-press the dial button. 3 icons will appear. Press the one above to turn off the smartwatch, the middle icon to restart it, and the one on the bottom to return to the Main Menu.

You can also turn off the watch by swiping down on the screen, accessing settings, tapping on "System" and "Turn off".

1.7 About IP protection rating

The Elite smartwatch has an IP67 protection rating in fresh water.

Disclaimer: Although the watch has an IP67 protection rating, we do not recommend direct and prolonged contact with water, or use in saunas or steam baths. We do not recommend swimming in the sea or in swimming pools (both fresh and salt water). In the event that this happens, it is recommended that the watch be rinsed with fresh water after immersion, due to the corrosive effect of chlorine or salt water. If the watch has an auto-drain function, it is also recommended to use it after rinsing.

2. Initial setup

2.1 Download the app

The Elite smartwatch-compatible apps are called KSIX Plus and Da Fit. There are two ways to download it:

- Tap here to download the Da Fit or KSIX Plus app from Google Play or App Store.




- You can also download the app directly by typing "KSIX

Plus” or “Da Fit” in the Google Play or the App Store search engine.

2.2 Register in the app

1. Once the app is installed, access it. The next screen will appear:
2. Set all the parameters. Once you do so, you are ready to go.
3. Make sure to accept all the permissions that the app requests



2.3 Pairing iOS / Android devices

1. Enable your smartphone's wireless connection.
2. Enter the Da Fit app and tap on the "ADD A DEVICE" button:
3. Once you do so, the available devices list will show. Tap on "KSIX ELITE".
4. Once you tap on the device, the pairing process will start. Keep the smartwatch close to the device during the process.
5. A message will pop up on your smartphone for you to accept the pairing.



2.4 Troubleshooting

- If the app cannot find the device, power off the smartwatch and then on again.
- If the device connects and disconnects quickly, there may be an obstruction between the device and the phone. Wearing metal jewelry may interfere with the stability of the connection.
- If you have a tattoo on the wrist where the smartwatch is worn, it may interfere with its tracking functions.
- If some functions, such as call management, do not work properly, make sure to check in your smartphone's settings if the smartwatch is properly paired. If it is not, unpair the smartwatch from inside the Da Fit or KSIX Plus app and repeat the pairing process.
- If the device does not charge, it may be due to a dirty or rusted charging port.

3. Usage and functions

It is very important to always accept all the permissions requested by the app so that the smartwatch functions optimally. For the smartwatch functions to work, make sure that you enable them via the Da Fit or KSIX Plus app.

3.1 How to browse through the smartwatch

The usage method of the Elite smartwatch is very simple and intuitive:

- **Via screen swipe**

- Swipe left to view the activity features.
- Swipe right to view some apps.
- Swipe downwards to view and activate features like sleep mode, brightness control, battery status, phone or settings.
- Swipe upwards to view notifications.

• **Via dial button**

Press the dial button to turn on the screen. Press again to view different apps. Press twice to view all the apps in the screen. Repeat this last step to see the total number of different apps.

3.2 Changing the watch face

There are two ways to change the watch face:

- The first option is to spin the dial button from the main screen.
- The second option is from within the app. From the app device section, tap on Watch Face Gallery. There are hundreds to choose from. When you download one watch face it will be automatically set as the main screen theme of the smartwatch. It will also be added to the list of watch faces stored inside the smartwatch. You will also be able to design your own dials, even with your own pictures or videos.

3.3 Calls

The Elite smartwatch allows you to make, receive, answer and reject calls. You can maintain a phone call conversation with just the smartwatch thanks to its built-in microphone and speaker.

• **Receiving, answering and rejecting calls**

It is very important to have the call notifications feature enabled to receive calls. Calls will appear in real time on the screen and the watch will sound/vibrate.

Calls can be accepted by pressing the green icon and rejected by pressing the red icon. The Elite smartwatch features a built-in microphone and speaker so that you will be able to attend incoming calls without the need for your smartphone.

If the call is accepted, it can be ended by pressing the red icon. To reject the call, tap on the red icon before answering it. A lost call notification will appear on the smartwatch's display. In case the incoming call function is not activated, the smartwatch will only display incoming call notifications but will not emit real-time signals or vibrate.

• **Making calls**

There are three options when it comes to making calls:

- Call a contact: The Elite smartwatch allows you to call contacts stored in your smartphone. To synchronize contacts with the smartwatch, you can do it from the app, tapping on "Add contacts". You can choose which contacts you want to synchronize. Tap on the desired contact and tap on the phone icon to make the call. You can also access your contacts through the blue Contacts icon.
- Dialpad: Taping on the blue phone icon. Once inside, you will be able to dial a phone number.
- Call records: From within the same smartwatch feature, the blue phone icon, one of the options that will show is the "Call Record". Tap on it to access it and view all the made, received and lost calls. Tap on the phone number/contact and then on the phone icon to make the call.

3.4 Notifications

The smartwatch displays your notifications. This includes apps such as WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, among many others.

To access the notifications received, swipe the main screen

downward.

3.5 Voice assistants


The Elite smartwatch is compatible with voice assistants. To correctly configure the voice assistants, you must have successfully synchronized the smartwatch to your smartphone via the Da Fit or KSIX Plus app and enabled all accesses.

You can access this function from the main menu. To do so, tap on the Voice Assistant icon.

3.6 Music control

The smartwatch features a music control tool. Access the smartwatch main menu and tap on the musical note icon. This function works with music apps, such as Spotify or Apple Music. Once inside, tap on the play/pause icon to start playing music or to pause it. You will also be able to play the previous or the next song. This function will also let you turn the volume up or down. When your phone is paired with your smartwatch, all the audio files will play on the smartwatch. This includes YouTube videos, WhatsApp voice notes, WhatsApp videos, etc.

To stop this from happening, access your smartphone settings and enter the Elitedevice option. Unselect the media audio setting so that all the music, videos, voice notes and other files that contain audio play on the phone and not on the smartwatch. You will also be able to access the music control feature from the quick access menu.



3.7 Remote camera control

The Elite smartwatch allows you to take pictures from your smartphone remotely. Access the smartwatch main menu and tap on the camera icon. If your smartphone is unlocked and correctly paired to the smartwatch, your smartphone will automatically display a camera. To take remote pictures, simply place your smartphone wherever you want and tap on the camera icon inside the remote camera function of your smartwatch.

3.8 Anti-lost function

The Elite smartwatch features an anti-lost function. Access the smartwatch's main menu and tap on the green icon with three circles in it. Once inside, the smartwatch will automatically start searching for your smartwatch.

3.9 Other functions

The Elite features a wide variety of other functions, such as alarm, world clock, stopwatch, timer, weather, sedentary reminders, among others.

4. Health

4.1 Sports

The Elite allows you to monitor a wide variety of sports.

Access the smartwatch main menu and tap on the yellow icon showing an arm. Once inside, you will find more than 100 sport modes, including running, cycling, basketball, football, hiking, free training, and many more.

Tap on the desired sport to start the monitorization. Once you do so, real-time sport data will show, such as heart rate, steps taken, calories burned, and time spent. This data might vary depending on the sport performed.

4.2 Activity tracker

The smartwatch automatically registers the steps taken, the burned calories and the distance walked. To view this information, access the smartwatch main menu and tap on the icon with yellow, purple and blue forms.

4.3 Heart rate meter

The Elite smartwatch monitors your heart rate automatically. You will also be able to measure your heart rate immediately. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the red heart icon. After a few seconds, the number of heartbeats per minute will be displayed.

4.4 Blood pressure meter

The smartwatch allows you to measure your blood pressure instantly. To do so, access the smartwatch main menu and tap on the red blood drop icon. After a few seconds, your blood pressure data will be displayed. It will also be displayed in the Da Fit or KSIX Plus app health section.

4.5 Blood oxygen saturation meter

The Elite smartwatch allows you to measure your blood oxygen saturation levels instantly. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the blue icon that shows "O2". Once inside, stand still and, after a few seconds, the blood oxygen saturation values will be displayed in the Da Fit or KSIX Plus app health section.

4.6 Sleep monitor

The smartwatch functions while you sleep and provides statistics on the time and quality of your sleep. This tool's available information is more detailed in the Da Fit or KSIX Plus app than in the smartwatch.

4.7 Menstrual cycle

The Da Fit or KSIX Plus app allows you to set reminders related to your menstrual cycle. Enter the Device section and tap on the Period Tracker option.

Once inside, you will be able to set some data related to your menstrual period, such as: cycle length, menstrual length, reminders, among others. When you set all this info, a calendar with certain menstrual cycle data will be displayed in this app option.

If you set reminders, they will show in the Elite smartwatch.

4.8 Sedentary reminder

You can set sedentary reminders in order to maintain a more active lifestyle. To access and configure the sedentary reminders, such as the timespan in which you want them to be active and the time frequency (every hour, every 2 hours, every 3...).

The sedentary reminders you set from the app will appear on your smartwatch at the time intervals you have decided.

5. Exemption clause

1. The heart rate and blood pressure data of the smartwatch must not be used as a basis for any medical or diagnostic decisions.
2. Only qualified medical personnel may diagnose and treat cardiovascular diseases and hypertension problems. Contact your medical facility for a medical opinion, and do not treat or diagnose yourself.
3. The heart rate and blood pressure data from the smartwatch may not be accurate due to factors such as signal interference, improper placement of the device, weather or physiological changes.
4. Do not use smartwatch data to modify your medication or medical treatment. Follow the instructions provided by authorised medical personnel.
5. We take no responsibility for the inaccuracy of the above, nor do we assume any liability for the consequences of the use of such information.

6. Safety, maintenance, and usage recommendations

Read all documentation and instructions provided before using the product. Use only accessories compatible with the product. Clean the product regularly with a dry cloth. The product must be unplugged or switched off when cleaning. Keep the product's ports and connectors clean from dust, dirt, etc., to ensure proper connection. Avoid breaking the product. Do not apply excessive pressure to any part of the product. If the product has a cable, do not bend it and do not pull it with excessive force to avoid damaging it. Do not expose the product to a higher level of humidity than it was designed for. If the product is resistant to liquids, after any immersion or use in liquids, rinse the product with fresh water and dry it. Always keep the product in a dry place away from moisture. Always keep the product away from flammable materials and do not expose it to fire, heat sources or extreme temperatures. When the product is not in use, unplug it and store it in a clean, dry place away from moisture and dirt. If water enters the product, immediately disconnect it from any power source or device to which it is connected. Do not use the product for any purpose other than that for which it was designed. Do not use the product if you notice any visible defects. Do not open or disassemble the product or attempt to repair it yourself. These actions invalidate the warranty. Keep the product out of the reach of children. Recycle the product in accordance with local environmental rules and regulations. If the product includes a battery, maintain the state of charge between 20% and 80% of its capacity to preserve the battery life.



7. Legal Notice

Atlantis Internacional, S.L. declares that this product complies with the essential requirements and any other applicable or mandatory provisions of Directive 2014/53/EU. The functions and features described in this manual are based on tests conducted by Atlantis Internacional S.L. The user is responsible for inspecting and verifying the product upon purchase. Atlantis Internacional S.L. disclaims all liability for any personal, material, or financial damage, as well as any harm to your device due to improper use, abuse, or incorrect installation of the product. Warranty conditions are available at ksixmobile.com/warranty. CE compliance certificates can be accessed at ksixmobile.com/CE.



8. Disposal of Electrical and Electronic Equipment

All devices bearing this symbol are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, as per Directive 2012/19/EU) and must be disposed of separately at an appropriate collection point. Do not dispose of it with household waste. If the device uses batteries, they must be removed and deposited at a specific collection point. If the batteries are non-removable, do not attempt to extract them; this must be done by a qualified professional. Separate disposal and recycling help conserve natural resources and prevent harmful effects on human health and the environment that could result from incorrect disposal. The final price of this product includes the cost of environmental management for the proper treatment of the generated waste. For more information, contact your vendor or local waste management authorities.

KSIX

ESPAÑOL – MANUAL DE USUARIO RELOJ INTELIGENTE ELITE – BXS32P

1. Características

1.1 Especificaciones técnicas

Pantalla: AMOLED 1,43" multitáctil, 460 x 460 px

Batería: 400 mAh

Frecuencia de voltaje: 100-120 V / 50-60 Hz

Rango de frecuencia: 2402-2480 GHz

Potencia máx. transmitida en rangos de frecuencia: +2 dB

Aplicación: KSIX Plus / Da Fit

Compatibilidad: iOS 9.0 + Android 6.0 y superior

Material carcasa: Cubierta de aleación de zinc

Material pantalla: Vidrio templado

Material correa hebilla: Acero

Índice de protección: IP67

Dimensiones del reloj: 46 x 46 x 13 mm

Ancho de la correa: 22 mm

Diámetro de cierre de la muñeca: 15-23,5 cm

Peso: 170 g

Duración de la batería: Hasta 7 días

Tiempo de carga: 2,5 horas

Idiomas del reloj: Inglés (predeterminado), español, alemán, francés, italiano, portugués, checo, croata, danés

Idiomas de la aplicación: Inglés, chino, japonés, coreano, alemán, francés, español, árabe, ruso, chino tradicional, ucraniano, italiano, portugués, neerlandés, polaco, sueco, finés, danés, noruego, húngaro, checo, búlgaro, rumano, eslovaco, letón, indonesio, tailandés, turco, vietnamita, hindi, pastún, lituano, estonio, esloveno, croata, griego, filipino, hebreo, malayo, serbio, bosnio

1.2 En la caja


1 x Smartwatch

1 x Cable magnético USB-A (60 cm)

1 x Correas intercambiables (22 mm)

1 x Manual de usuario

1.3 Partes del producto



1. Pantalla

2. Botones laterales

3. Sensores de luz verde

4. Contactos de carga

1.4 Cómo colocar y quitar las correas

Las correas del Elite son intercambiables. La correa más corta debe colocarse en la ranura superior de la pantalla, mientras que la correa más larga debe colocarse en la ranura inferior de la pantalla. De lo contrario, el sistema de inserción podría sufrir daños irreparables.

- Para quitar una correa: Sujete la correa, Elite el botón de la parte posterior del reloj que corresponde a esa correa y deslícela hacia la izquierda.

- Para insertar una correa: Sujete la correa y deslícela hacia la derecha hasta que quede completamente insertada en el cuerpo del reloj.

Las correas tienen pequeñas piezas metálicas que deben encajar perfectamente en los rieles del cuerpo del reloj.

1.5 Carga

El tiempo de carga completa del reloj inteligente Elite es de aproximadamente 2,5 horas, y la batería puede durar hasta 7 días, dependiendo del uso.

Utilice el cable magnético USB-A incluido en la caja para cargar el reloj inteligente. Conecte el conector USB-A a un cargador, a la salida de un ordenador o a un banco de energía y coloque la base magnética de manera que los dos pines se adhieran correctamente a la parte posterior del cuerpo del reloj.

1.6 Encendido/apagado

Para encender el reloj inteligente, presiona el dial durante 3 segundos.

Para apagar el reloj inteligente, mantén pulsado el botón giratorio. Aparecerán 3 iconos. Pulsa el de arriba para apagar el reloj inteligente, el icono del medio para reiniciarlo y el de abajo para volver al menú principal.

También puedes apagar el reloj deslizando el dedo hacia abajo por la pantalla, accediendo a los ajustes, pulsando en «Sistema» y «Apagar».

1.7 Clasificación de protección IP

El reloj inteligente Elite tiene una clasificación de protección IP67 en agua dulce.

Descargo de responsabilidad: Aunque el reloj tiene una clasificación de protección IP67, no recomendamos el contacto directo y prolongado con el agua, ni su uso en saunas o baños de vapor. No recomendamos nadar en el mar ni en piscinas (tanto de agua dulce como salada). En

caso de que esto ocurra, se recomienda enjuagar el reloj con agua dulce después de la inmersión, debido al efecto corrosivo del cloro o del agua salada. Si el reloj tiene función de drenaje automático, también se recomienda utilizarla después del enjuague.

2. Configuración inicial

2.1 Descargar la aplicación

Las aplicaciones compatibles con el reloj inteligente Elite se llaman KSIX Plus y Da Fit. Hay dos formas de descargarlas:

- Pulse aquí para descargar la aplicación Da Fit o KSIX Plus desde Google Play o App Store.




- También puede descargar la aplicación directamente escribiendo «KSIX Plus» o «Da Fit» en el motor de búsqueda de Google Play o App Store.

2.2 Regístrate en la app

1. Una vez instalada la aplicación, acceda a ella. Aparecerá la siguiente pantalla:

2. Configure todos los parámetros. Una vez hecho esto, ya está listo para empezar.

3. Asegúrese de aceptar todos los permisos que solicita la aplicación.



2.3 Emparejar dispositivos iOS/Android

1. Activa la conexión inalámbrica de tu smartphone.

2. Entra en la aplicación Da Fit y pulsa el botón «AÑADIR UN DISPOSITIVO»:

3. Una vez hecho esto, aparecerá la lista de dispositivos disponibles. Pulsa «KSIX ELITE».

4. Una vez que pulse en el dispositivo, se iniciará el proceso de emparejamiento. Mantén el reloj inteligente cerca del dispositivo durante el proceso.

5. Aparecerá un mensaje en tu smartphone para que aceptes el emparejamiento.



2.4 Solución de problemas

- Si la aplicación no encuentra el dispositivo, apague el reloj inteligente y vuelva a encenderlo.

- Si el dispositivo se conecta y se desconecta rápidamente, es posible que haya algún obstáculo entre el dispositivo y el teléfono. El uso de joyas metálicas puede interferir en la

estabilidad de la conexión.

- Si tienes algún tatuaje en la muñeca que esté en contacto con el reloj inteligente, es posible que interfiera con sus funciones de seguimiento.

- Si algunas funciones, como la gestión de llamadas, no funcionan correctamente, comprueba en los ajustes de tu smartphone que el smartwatch está correctamente emparejado. Si no es así, desempareja el smartwatch desde la aplicación Da Fit o KSIX Plus y repite el proceso de emparejamiento.

- Si el dispositivo no se carga, puede deberse a que el puerto de carga está sucio u oxidado.

3. Uso y funciones

Es muy importante aceptar siempre todos los permisos que solicita la aplicación para que el reloj inteligente funcione de manera óptima. Para que las funciones del reloj inteligente funcionen, asegúrese de habilitarlas a través de la aplicación Da Fit o KSIX Plus.

3.1 Cómo navegar por el smartwatch

El método de uso del smartwatch Elite es muy sencillo e intuitivo:

• Deslizando la pantalla

- Deslice hacia la izquierda para ver las funciones de actividad.

- Desliza hacia la derecha para ver algunas aplicaciones.

- Desliza hacia abajo para ver y activar funciones como el modo de suspensión, el control del brillo, el estado de la batería, el teléfono o los ajustes.

- Desliza hacia arriba para ver las notificaciones.

• Mediante el botón giratorio

Pulsa el botón giratorio para encender la pantalla. Vuelve a pulsarlo para ver diferentes aplicaciones. Pulsa dos veces para ver todas las aplicaciones en la pantalla. Repite este último paso para ver el número total de aplicaciones diferentes.

3.2 Cambiar la esfera del reloj

Hay dos formas de cambiar la esfera del reloj:

- La primera opción es girar el botón de marcación desde la pantalla principal.

- La segunda opción es desde la aplicación. En la sección de dispositivos de la aplicación, pulsa en Galería de esferas. Hay cientos para elegir. Cuando descargues una esfera, se establecerá automáticamente como tema de la pantalla principal del reloj inteligente. También se añadirá a la lista de esferas de reloj almacenadas en el smartwatch. También podrás diseñar tus propios diales, incluso con tus propias imágenes o vídeos.

3.3 Llamadas

El smartwatch Elite te permite realizar, recibir, responder y rechazar llamadas. Puedes mantener una conversación telefónica solo con el smartwatch gracias a su micrófono y altavoz integrados.

• Recibir, responder y rechazar llamadas

Es muy importante tener activada la función de notificaciones de llamadas para poder recibir llamadas. Las llamadas aparecerán en tiempo real en la pantalla y el reloj sonará o vibrará.

Las llamadas se pueden aceptar pulsando el icono verde y rechazar pulsando el icono rojo. El smartwatch Elite cuenta con un micrófono y un altavoz integrados para que puedas atender las llamadas entrantes sin necesidad de tu smartphone.

Si se acepta la llamada, se puede finalizar pulsando el icono rojo. Para rechazar la llamada, pulsa el icono rojo antes de responderla. Aparecerá una notificación de llamada perdida en la pantalla del smartwatch. En caso de que la función de llamadas entrantes no esté activada, el smartwatch solo mostrará las notificaciones de llamadas entrantes, pero no emitirá señales en tiempo real ni vibrará.

• Realizar llamadas

Hay tres opciones para realizar llamadas:

- Llamar a un contacto: El reloj inteligente Elite te permite llamar a los contactos almacenados en tu smartphone. Para sincronizar los contactos con el reloj inteligente, puedes hacerlo desde la aplicación, pulsando en «Añadir contactos». Puedes elegir los contactos que deseas sincronizar. Pulsa en el contacto deseado y pulsa en el icono del teléfono para realizar la llamada. También puedes acceder a tus contactos a través del icono azul Contactos.
- Teclado numérico: pulsando sobre el icono azul del teléfono. Una vez dentro, podrás marcar un número de teléfono.
- Registros de llamadas: desde la misma función del smartwatch, el icono azul del teléfono, una de las opciones que aparecerá es «Registro de llamadas». Pulsa sobre ella para acceder y ver todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Pulsa sobre el número de teléfono/contacto y luego sobre el icono del teléfono para realizar la llamada.

3.4 Notificaciones

El reloj inteligente muestra tus notificaciones. Esto incluye aplicaciones como WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muchas otras.

Para acceder a las notificaciones recibidas, desliza la pantalla principal hacia abajo.

3.5 Asistentes de voz

El reloj inteligente Elite es compatible con asistentes de voz. Para configurar correctamente los asistentes de voz, debes haber sincronizado correctamente el reloj inteligente con tu smartphone a través de la aplicación Da Fit o KSIX Plus y haber habilitado todos los accesos.

Puedes acceder a esta función desde el menú principal. Para ello, pulsa el icono del asistente de voz.

3.6 Control de música

El reloj inteligente cuenta con una herramienta de control de música. Acceda al menú principal del reloj inteligente Elite y pulsa en el icono de la nota musical. Esta función funciona con aplicaciones de música, como Spotify o Apple Music. Una vez dentro, pulse el icono de reproducción/pausa para iniciar la reproducción de música o pausarla. También podrá reproducir la canción anterior o la siguiente. Esta función también le permitirá subir o bajar el volumen.

Cuando tu móvil está emparejado con tu



smartwatch, todos los archivos de audio se reproducirán en el smartwatch. Esto incluye vídeos de YouTube, notas de voz de WhatsApp, vídeos de WhatsApp, etc.

Para evitar que esto suceda, accede a la configuración de tu smartphone y entra en la opción Dispositivo Elite. Desmarca la configuración de audio multimedia para que toda la música, los vídeos, las notas de voz y otros archivos que contengan audio se reproduzcan en el teléfono y no en el smartwatch. También podrás acceder a la función de control de música desde el menú de acceso rápido.

3.7 Control remoto de la cámara

El reloj inteligente Elite te permite tomar fotos desde tu smartphone de forma remota. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono de la cámara. Si tu smartphone está desbloqueado y correctamente emparejado con el reloj inteligente, tu smartphone mostrará automáticamente una cámara. Para tomar fotos remotas, simplemente coloca tu smartphone donde quieras y pulsa el icono de la cámara dentro de la función de cámara remota de tu reloj inteligente.

3.8 Función antirrobo

El reloj inteligente Elite cuenta con una función antirrobo. Accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono verde con tres círculos. Una vez dentro, el reloj inteligente comenzará automáticamente a buscar tu reloj inteligente.

3.9 Otras funciones

El Elite cuenta con una amplia variedad de funciones adicionales, como alarma, reloj mundial, cronómetro, temporizador, información meteorológica y recordatorios de sedentarismo, entre otras.

4. Salud

4.1 Deportes

El Elite te permite monitorizar una amplia variedad de deportes. Accede al menú principal del smartwatch y pulsa el icono amarillo que muestra un brazo. Una vez dentro, verás una amplia variedad de deportes, como correr, ciclismo, baloncesto, fútbol, senderismo, entrenamiento libre, entre otros.

Pulsa sobre el deporte deseado para iniciar el seguimiento. Una vez hecho esto, se mostrarán los datos deportivos en tiempo real, como la frecuencia cardíaca, los pasos dados, las calorías quemadas y el tiempo empleado. Estos datos pueden variar en función del deporte realizado.

4.2 Monitor de actividad

El smartwatch registra automáticamente los pasos dados, las calorías quemadas y la distancia recorrida. Para ver esta información, accede al menú principal del smartwatch y pulsa en el icono con formas amarillas, moradas y azules.

4.3 Medidor de frecuencia cardíaca

El smartwatch Elite monitoriza tu frecuencia cardíaca automáticamente. También podrás medir tu frecuencia cardíaca de forma inmediata. Para utilizar esta herramienta, accede al menú principal del smartwatch y pulsa en el icono del corazón rojo. Tras unos segundos, se mostrará el número de latidos por minuto.

4.4 Medidor de presión arterial

El smartwatch te permite medir tu presión arterial al instante. Para ello, accede al menú principal del smartwatch y pulsa el icono rojo con forma de gota de sangre.

Tras unos segundos, se mostrarán los datos de tu presión arterial.

También se mostrarán en la sección de salud de la aplicación Da Fit o KSIX Plus.

4.5 Medidor de saturación de oxígeno en sangre

El reloj inteligente Elite te permite medir tus niveles de saturación de oxígeno en sangre al instante. Para utilizar esta herramienta, accede al menú principal del reloj inteligente y pulsa el icono azul que muestra «O2».

Una vez dentro, quédate quieto y, tras unos segundos, se mostrarán los valores de saturación de oxígeno en sangre.

Estos datos se mostrarán en la sección de salud de la aplicación Da Fit o KSIX Plus.

4.6 Monitor de sueño

El smartwatch funciona mientras duermes y proporciona estadísticas sobre la duración y la calidad de tu sueño. La información disponible en esta herramienta es más detallada en la aplicación Da Fit o KSIX Plus que en el smartwatch.

4.7 Ciclo menstrual

La aplicación Da Fit o KSIX Plus te permite configurar recordatorios relacionados con tu ciclo menstrual. Entra en la sección Dispositivo y pulsa en la opción Seguimiento del periodo.

Una vez dentro, podrás configurar algunos datos relacionados con tu periodo menstrual, como la duración del ciclo, la duración de la menstruación, recordatorios, entre otros. Cuando hayas configurado toda esta información, se mostrará un calendario con ciertos datos del ciclo menstrual en esta opción de la aplicación.

Si configuras recordatorios, estos se mostrarán en el reloj inteligente Elite.

4.8 Recordatorio de sedentarismo

Puedes configurar recordatorios de sedentarismo para llevar un estilo de vida más activo. Para acceder y configurar los recordatorios de sedentarismo, como el intervalo de tiempo en el que quieres que estén activos y la frecuencia (cada hora, cada 2 horas, cada 3...).

Los recordatorios de sedentarismo que configures desde la aplicación aparecerán en tu smartwatch en los intervalos de tiempo que hayas decidido.

5. Cláusula de exención

1. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch ELITE no deben utilizarse como base para ninguna decisión médica o diagnóstica.

2. Sólo personal médico cualificado puede diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares y problemas de hipertensión. Contacta con tu centro médico para obtener una opinión médica, y no te trates ni diagnostiques tú mismo.

3. Los datos de frecuencia cardíaca y presión arterial del smartwatch pueden no ser precisos debido a factores como interferencias en la señal, colocación incorrecta del dispositivo o cambios meteorológicos o fisiológicos.

4. No utilices los datos del smartwatch para modificar tu medicación o tratamiento médico. Sigue las instrucciones

proporcionadas por personal médico autorizado.

5. No nos responsabilizamos de la inexactitud de lo expuesto, ni asumimos responsabilidad alguna por las consecuencias del uso de dicha información.

6. Recomendaciones de seguridad, mantenimiento y uso

Lee toda la documentación e instrucciones proporcionadas antes de utilizar el producto. Utiliza sólo accesorios compatibles con el producto. Limpia el producto regularmente con un paño seco. El producto debe estar desenchufado o apagado cuando lo limpies. Mantén los puertos y conectores del producto limpios de polvo, suciedad, etc., para garantizar una conexión correcta. Evita romper el producto. No apliques una presión excesiva sobre ninguna parte del producto. Si el producto tiene cable, no lo dobles ni tires de él con fuerza excesiva para evitar dañarlo. No expongas el producto a un nivel de humedad superior para el que ha sido diseñado. Si el producto es resistente a los líquidos, después de cualquier inmersión o uso en líquidos, aclarar el producto con agua dulce y secarlo. Mantén siempre el producto en un lugar seco y alejado de la humedad. Mantén siempre el producto alejado de materiales inflamables y no lo expongas al fuego, fuentes de calor o temperaturas extremas. Cuando no utilices el producto, desenchúfalo y guárdalo en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad y la suciedad. Si entra agua en el producto, desconéctalo inmediatamente de cualquier fuente de alimentación o dispositivo al que esté conectado. No utilices el producto para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado. No utilices el producto si observas algún defecto visible. No abras ni desmontes el producto ni intentes repararlo tú mismo. Estas acciones invalidan la garantía. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Recicla el producto de acuerdo con las normas y regulaciones medioambientales locales. Si el producto incluye una batería, mantén el estado de carga entre el 20% y el 80% de su capacidad para preservar la vida útil de la batería.



7. Nota legal

Atlantis Internacional, S.L, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualquier otra disposición aplicable o ejecutable de la Directiva 2014/53/CE. Las funciones y características descritas en este manual se basan en pruebas realizadas por Atlantis Internacional S.L. El usuario es responsable de examinar y verificar el producto en el momento de su adquisición. Atlantis Internacional S.L. declina toda responsabilidad por cualquier daño personal, material, económico, así como cualquier daño a su dispositivo, debido al mal uso, abuso o instalación incorrecta del producto.



8. Desecho de aparatos eléctricos y electrónicos

El símbolo CE indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado. Este producto está diseñado para desecharse por separado en un punto de recogida de residuos adecuado. No lo deseche con la basura doméstica. Si el aparato funciona con pilas, éstas deben extraerse y depositarse en un punto de recogida selectiva para este tipo de residuos. Si las pilas no son extraíbles, no intente extraerlas, ya que debe hacerlo un profesional cualificado. La eliminación y el reciclaje por separado ayudan a conservar los recursos naturales y a evitar las consecuencias perjudiciales para la salud humana y el

medio ambiente que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El precio final de este producto incluye el coste de la gestión medioambiental necesaria para el correcto tratamiento de los residuos generados. Para más información, ponte en contacto con el vendedor o con la autoridad local de gestión de residuos.

KSIX

FRANÇAIS – MANUEL DE L'UTILISATEUR **MONTRE INTELLIGENTE ELITE – BXS32P**

1. Caractéristiques

1.1 Spécifications techniques

Écran : AMOLED 1,43 pouces multitouch, 460 x 460 px

Batterie : 400 mAh

Fréquence de tension : 100-120 V / 50-60 Hz

Gamme de fréquences : 2402-2480 GHz

Puissance maximale transmise dans les gammes de fréquences : +2 dB

Application : KSIX Plus / Da Fit

Compatibilité : iOS 9.0 + Android 6.0 et supérieur

Matériau du boîtier : couvercle en alliage de zinc

Matériau de l'écran : verre trempé

Matériau du bracelet : acier

Indice de protection : IP67

Dimensions de la montre : 46 x 46 x 13 mm

Largeur du bracelet : 22 mm

Diamètre de fermeture au poignet : 15-23,5 cm

Poids : 170 g

Autonomie de la batterie : jusqu'à 7 jours

Temps de charge : 2,5 heures

Langues de la montre : anglais (par défaut), espagnol, allemand, français, italien, portugais, tchèque, croate, danois

Langues de l'application : anglais, chinois, japonais, coréen, allemand, français, espagnol, arabe, russe, chinois traditionnel, ukrainien, italien, portugais, néerlandais, polonais, suédois, finnois, danois, norvégien, hongrois, tchèque, bulgare, roumain, slovaque, letton, indonésien, thaï, turc, vietnamien, hindi, pachto, lituanien, estonien, slovène, croate, grec, philippin, hébreu, malais, serbe, bosniaque

1.2 Dans l'emballage

1 x Montre intelligente

1 x Câble magnétique USB-A (60 cm)

1 x Bracelet interchangeable (22 mm)

1 x Manuel d'utilisation

1.3 Parties du produit



1. Écran

2. Boutons latéraux

3. Capteurs de lumière verte

4. Contacts de charge

1.4 Comment fixer et retirer les sangles

Les sangles du Elite sont interchangeables. La sangle la plus courte doit être placée dans la fente supérieure de l'écran, tandis que la sangle la plus longue doit être placée dans la fente inférieure de l'écran. Dans le cas contraire, le système d'insertion pourrait être endommagé de manière irréversible.

- Pour retirer une sangle : maintenez la sangle, appuyez sur le bouton situé à l'arrière de la montre qui correspond à cette sangle, puis faites-la glisser vers la gauche.

- Pour insérer un bracelet : maintenez le bracelet, puis faites-le glisser vers la droite jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans le boîtier de la montre.

Les bracelets sont dotés de petites pièces métalliques qui doivent s'insérer parfaitement dans les rails du boîtier de la montre.

1.5 Chargement

Le temps de charge complet de la montre connectée Elite est d'environ 2,5 heures, et la batterie peut durer jusqu'à 7 jours selon l'utilisation.

Utilisez le câble magnétique USB-A fourni dans la boîte pour charger la montre connectée. Connectez le connecteur USB-A à un chargeur, à la sortie d'un ordinateur ou à une batterie externe, puis placez la base magnétique de manière à ce que les deux broches adhèrent correctement à l'arrière du boîtier de la montre.

1.6 Mise sous/hors tension

Pour allumer la montre connectée, appuyez sur le cadran pendant 3 secondes.

Pour éteindre la smartwatch, appuyez longuement sur le bouton de sélection. 3 icônes apparaissent. Appuyez sur celle du haut pour éteindre la smartwatch, sur celle du milieu pour la redémarrer et sur celle du bas pour revenir au menu principal.

Vous pouvez également éteindre la montre en balayant l'écran vers le bas, en accédant aux paramètres, puis en appuyant sur « Système » et « Éteindre ».

1.7 À propos de l'indice de protection IP

La montre connectée Elite bénéficie d'un indice de protection IP67 en eau douce.

Avertissement : bien que la montre dispose d'un indice de protection IP67, nous déconseillons tout contact direct et prolongé avec l'eau, ainsi que son utilisation dans les saunas ou les hammams. Nous déconseillons également de nager dans la mer ou dans les piscines (eau douce ou salée). Si cela se produit, il est recommandé de rincer la montre à l'eau douce après immersion, en raison de l'effet corrosif du chlore

ou de l'eau salée. Si la montre dispose d'une fonction de vidange automatique, il est également recommandé de l'utiliser après rinçage.

2. Configuration initiale

2.1 Télécharger l'application

Les applications compatibles avec la montre connectée Elite s'appellent KSIX Plus et Da Fit. Il existe deux façons de les télécharger :

- Appuyez ici pour télécharger l'application Da Fit ou KSIX Plus depuis Google Play ou l'App Store.



- Vous pouvez également télécharger l'application directement en tapant « KSIX Plus » ou « Da Fit » dans le moteur de recherche Google Play ou App Store.


2.2 Inscrivez-vous dans l'application

1. Une fois l'application installée, ouvrez-la. L'écran suivant s'affiche :

2. Réglez tous les paramètres.

Une fois que vous avez terminé, vous êtes prêt à commencer.

3. Veillez à accepter toutes les autorisations demandées par l'application



2.3 Appairage des appareils iOS / Android

1. Activez le connexion sans fil de votre smartphone.

2. Entrez dans l'application Da Fit et appuyez sur le bouton « AJOUTER UN APPAREIL » :

3. Une fois que vous avez fait cela, la liste des appareils disponibles s'affiche. Appuyez sur « KSIX ELITE ».

4. Une fois que vous avez appuyé sur l'appareil, le processus de couplage commence. Gardez la smartwatch à proximité de l'appareil pendant le processus.

5. Un message s'affichera sur votre smartphone pour vous demander d'accepter le couplage.



2.4 Dépannage

- Si l'application ne trouve pas l'appareil, éteignez la montre connectée, puis rallumez-la.

- Si l'appareil se connecte et se déconnecte rapidement, il se

peut qu'il y ait un obstacle entre l'appareil et le téléphone. Le port de bijoux en métal peut nuire à la stabilité de la connexion.

- Si vous avez un tatouage au poignet en contact avec la montre connectée, cela peut interférer avec ses fonctions de suivi.

- Si certaines fonctions, telles que la gestion des appels, ne fonctionnent pas correctement, vérifiez dans les paramètres de votre smartphone si la smartwatch est correctement appairée. Si ce n'est pas le cas, désappairez la smartwatch depuis l'application Da Fit ou KSIX Plus et répétez le processus d'appairage.

- Si l'appareil ne se charge pas, cela peut être dû à un port de chargement sale ou rouillé.

3. Utilisation et fonctions

Il est très important d'accepter toutes les autorisations demandées par l'application afin que la smartwatch fonctionne de manière optimale. Pour que les fonctions de la smartwatch fonctionnent, assurez-vous de les activer via l'application Da Fit ou KSIX Plus.

3.1 Comment naviguer dans la montre intelligente

L'utilisation de la montre connectée ELITE est très simple et intuitive :

- **Via le balayage de l'écran**

- Balayez vers la gauche pour afficher les fonctionnalités d'activité.

- Balayez vers la droite pour afficher certaines applications.

- Balayez vers le bas pour afficher et activer des fonctionnalités telles que le mode veille, le contrôle de la luminosité, l'état de la batterie, le téléphone ou les paramètres.

- Balayez vers le haut pour afficher les notifications.

- **Via le bouton de numérotation**

Appuyez sur le bouton de numérotation pour allumer l'écran. Appuyez à nouveau pour afficher différentes applications. Appuyez deux fois pour afficher toutes les applications à l'écran. Répétez cette dernière étape pour voir le nombre total d'applications différentes.

3.2 Changer le cadran de la montre

Il existe deux façons de changer le cadran de la montre :

- La première option consiste à tourner le bouton rotatif depuis l'écran principal.

- La deuxième option se trouve dans l'application. Dans la section « Appareils » de l'application, appuyez sur « Galerie des cadrans ». Vous avez le choix entre des centaines de cadrans. Lorsque vous téléchargez un cadran, il est automatiquement défini comme thème de l'écran principal de la montre connectée. Il est également ajouté à la liste des cadrans enregistrés dans la montre connectée. Vous pouvez également créer vos propres cadrans, même à partir de vos propres photos ou vidéos.

3.3 Appels

La montre connectée ELITE vous permet de passer, recevoir, répondre et rejeter des appels. Vous pouvez passer un appel téléphonique uniquement avec votre montre connectée grâce à son microphone et son haut-parleur intégrés.

- **Recevoir, répondre et rejeter des appels**

Il est très important d'activer la fonction de notification des appels pour pouvoir recevoir des appels. Les appels s'affichent en temps réel sur l'écran et la montre émet un

son/vibration.

Les appels peuvent être acceptés en appuyant sur l'icône verte et rejetés en appuyant sur l'icône rouge. La montre connectée ELITE est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur intégrés qui vous permettent de répondre aux appels entrants sans avoir besoin de votre smartphone.

Si l'appel est accepté, il peut être terminé en appuyant sur l'icône rouge. Pour rejeter l'appel, appuyez sur l'icône rouge avant de répondre. Une notification d'appel manqué s'affichera sur l'écran de la smartwatch. Si la fonction d'appel entrant n'est pas activée, la smartwatch affichera uniquement les notifications d'appel entrant, mais n'émettra pas de signal en temps réel et ne vibrera pas.

• **Passer des appels**

Trois options s'offrent à vous pour passer des appels :

- Appeler un contact : la montre connectée ELITE vous permet d'appeler les contacts enregistrés dans votre smartphone. Pour synchroniser vos contacts avec la montre connectée, vous pouvez le faire depuis l'application en appuyant sur « Ajouter des contacts ». Vous pouvez choisir les contacts que vous souhaitez synchroniser. Appuyez sur le contact souhaité, puis sur l'icône du téléphone pour passer l'appel. Vous pouvez également accéder à vos contacts via l'icône bleue Contacts.

- Clavier numérique : appuyez sur l'icône bleue représentant un téléphone. Une fois dans l'application, vous pourrez composer un numéro de téléphone.

- Historique des appels : dans la même fonctionnalité de la smartwatch, l'icône bleue représentant un téléphone, l'une des options qui s'affiche est « Historique des appels ». Appuyez dessus pour y accéder et afficher tous les appels passés, reçus et manqués. Appuyez sur le numéro de téléphone/contact, puis sur l'icône représentant un téléphone pour passer l'appel.

3.4 Notifications

La smartwatch affiche vos notifications. Cela inclut des applications telles que WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, parmi beaucoup d'autres.

Pour accéder aux notifications reçues, faites glisser l'écran principal vers le bas.

3.5 Assistants vocaux

La smartwatch ELITE est compatible avec les assistants vocaux. Pour configurer correctement les assistants vocaux, vous devez avoir synchronisé la smartwatch avec votre smartphone via l'application Da Fit ou KSIX Plus et avoir activé tous les accès.

Vous pouvez accéder à cette fonction depuis le menu principal. Pour ce faire, appuyez sur l'icône Assistant vocal.

3.6 Contrôle de la musique

La smartwatch dispose d'un outil de contrôle de la musique. Accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône en forme de note de musique. Cette fonction fonctionne avec les applications musicales telles que Spotify ou Apple Music. Une fois dans l'application, appuyez sur l'icône lecture/pause pour lancer la lecture de la musique ou la mettre en pause. Vous pourrez également lire la chanson précédente ou suivante. Cette fonction vous permettra également d'augmenter ou de baisser le volume.

Lorsque votre téléphone est

apparié avec votre montre connectée, tous les fichiers audio sont lus sur la montre connectée. Cela inclut les vidéos YouTube, les notes vocales WhatsApp, les vidéos WhatsApp, etc.

Pour empêcher cela, accédez aux paramètres de votre smartphone et sélectionnez l'option « Appareil ELITE ». Désélectionnez le paramètre « Audio multimédia » afin que toute la musique, les vidéos, les notes vocales et les autres fichiers contenant de l'audio soient lus sur le téléphone et non sur la smartwatch. Vous pourrez également accéder à la fonction de contrôle de la musique depuis le menu d'accès rapide.



3.7 Contrôle à distance de l'appareil photo

La montre connectée ELITE vous permet de prendre des photos à distance depuis votre smartphone. Accédez au menu principal de la montre connectée et appuyez sur l'icône de l'appareil photo. Si votre smartphone est déverrouillé et correctement apparié à la montre connectée, votre smartphone affichera automatiquement un appareil photo. Pour prendre des photos à distance, il vous suffit de placer votre smartphone où vous le souhaitez et d'appuyer sur l'icône de l'appareil photo dans la fonction appareil photo à distance de l'icône de votre montre connectée.

3.8 Fonction anti-perte

La montre connectée ELITE est dotée d'une fonction anti-perte. Accédez au menu principal de la montre connectée et appuyez sur l'icône verte contenant trois cercles. Une fois à l'intérieur, la montre connectée commencera automatiquement à rechercher votre montre connectée.

3.9 Autres fonctions

La ELITE offre une grande variété d'autres fonctions, telles que l'alarme, l'horloge mondiale, le chronomètre, le minuteur, la météo, les rappels de sédentarité, entre autres.

4. Santé

4.1 Sports

La ELITE vous permet de suivre une grande variété de sports. Accédez au menu principal de la montre connectée et appuyez sur l'icône jaune représentant un bras. Une fois à l'intérieur, vous verrez une grande variété de sports, tels que

la course à pied, le cyclisme, le basket-ball, le football, la randonnée, l'entraînement libre, entre autres.

Appuyez sur le sport souhaité pour démarrer le suivi. Une fois que vous avez fait cela, les données sportives en temps réel s'affichent, telles que la fréquence cardiaque, le nombre de pas effectués, les calories brûlées et le temps passé. Ces données peuvent varier en fonction du sport pratiqué.

4.2 Suivi d'activité

La montre connectée enregistre automatiquement le nombre de pas effectués, les calories brûlées et la distance parcourue. Pour afficher ces informations, accédez au menu principal de la montre connectée et appuyez sur l'icône jaune, violette et bleue.

4.3 Cardiofréquencemètre

La montre connectée ELITE surveille automatiquement votre fréquence cardiaque. Vous pourrez également mesurer votre fréquence cardiaque immédiatement. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la montre connectée et appuyez sur l'icône en forme de cœur rouge. Après quelques secondes, le nombre de battements cardiaques par minute s'affichera.

4.4 Tensiomètre

La smartwatch vous permet de mesurer votre tension artérielle instantanément. Pour ce faire, accédez au menu principal de la smartwatch et appuyez sur l'icône rouge en forme de goutte de sang.

Après quelques secondes, vos données de tension artérielle s'affichent.

Elles seront également affichées dans la section santé de l'application Da Fit ou KSIX Plus.

4.5 Oxymètre de pouls

La montre connectée ELITE vous permet de mesurer instantanément votre taux de saturation en oxygène dans le sang. Pour utiliser cet outil, accédez au menu principal de la montre connectée et appuyez sur l'icône bleue indiquant « O2 ».

Une fois dans le menu, restez immobile et, après quelques secondes, les valeurs de saturation en oxygène dans le sang s'affichent.

Ces données seront affichées dans la section santé de l'application Da Fit ou KSIX Plus.

4.6 Moniteur de sommeil

La montre connectée fonctionne pendant votre sommeil et fournit des statistiques sur la durée et la qualité de votre sommeil. Les informations disponibles sur cet outil sont plus détaillées dans l'application Da Fit ou KSIX Plus que sur la montre connectée.

4.7 Cycle menstruel

L'application Da Fit ou KSIX Plus vous permet de définir des rappels liés à votre cycle menstruel. Accédez à la section Appareil et appuyez sur l'option Suivi des règles.

Une fois dans cette section, vous pourrez définir certaines données relatives à vos règles, telles que la durée du cycle, la durée des règles, des rappels, entre autres. Une fois toutes ces informations définies, un calendrier avec certaines données relatives à votre cycle menstruel s'affichera dans cette option de l'application.

Si vous configurez des rappels, ils s'afficheront sur la montre connectée ELITE.

4.8 Rappel de sédentarité

Vous pouvez définir des rappels de sédentarité afin de maintenir un mode de vie plus actif. Pour accéder aux rappels de sédentarité et les configurer, tels que la durée pendant laquelle vous souhaitez qu'ils soient actifs et la fréquence (toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, etc.), suivez les étapes suivantes.

Les rappels de sédentarité que vous définissez dans l'application s'affichent sur votre montre connectée aux intervalles que vous avez choisis.

5. Clause d'exemption

1. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la pression artérielle fournies par la montre connectée ne doivent en aucun cas servir de base à des décisions médicales ou diagnostiques.

2. Seul un personnel médical qualifié est habilité à diagnostiquer et à traiter les maladies cardiovasculaires et les problèmes d'hypertension. Contactez votre établissement médical pour obtenir un avis médical et ne vous traitez pas et ne vous diagnostiquez pas vous-même.

3. Les données relatives à la fréquence cardiaque et à la tension artérielle fournies par la montre connectée peuvent ne pas être précises en raison de facteurs tels que des interférences de signal, un mauvais positionnement de l'appareil, les conditions météorologiques ou des changements physiologiques.

4. N'utilisez pas les données de la montre connectée pour modifier votre traitement médicamenteux ou médical. Suivez les instructions fournies par le personnel médical autorisé.

5. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'inexactitude des informations ci-dessus et ne pouvons être tenus responsables des conséquences de l'utilisation de ces informations.

6. Recommandations en matière de sécurité, d'entretien et d'utilisation

Lire toute la documentation et les instructions fournies avant d'utiliser le produit. N'utilisez que des accessoires compatibles avec le produit. Nettoyer régulièrement le produit avec un chiffon sec. Le produit doit être débranché ou éteint lors du nettoyage. Veillez à ce que les ports et les connecteurs du produit soient exempts de poussière, de saleté, etc. afin de garantir une connexion correcte. Évitez de casser le produit. N'appliquez pas de pression excessive sur une partie quelconque du produit. Si le produit est équipé d'un câble, ne le pliez pas et ne le tirez pas avec une force excessive pour éviter de l'endommager. N'exposez pas le produit à un niveau d'humidité supérieur à celui pour lequel il a été conçu. Si le produit est résistant aux liquides, après toute immersion ou utilisation dans des liquides, rincez le produit à l'eau douce et séchez-le. Conservez toujours le produit dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Conservez toujours le produit à l'écart des matériaux inflammables et ne l'exposez pas au feu, à des sources de chaleur ou à des températures extrêmes. Lorsque le produit n'est pas utilisé, débranchez-le et rangez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la saleté. Si de l'eau pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement de toute source d'énergie ou de tout appareil auquel il est connecté. N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des défauts visibles. N'ouvrez pas, ne démontez

pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même. Ces actions annulent la garantie. Gardez le produit hors de portée des enfants. Recyclez le produit conformément aux règles et réglementations locales en matière d'environnement. Si le produit est équipé d'une batterie, maintenez l'état de charge entre 20 % et 80 % de sa capacité afin de préserver la durée de vie de la batterie.



7. Note légale

Atlantis Internacional, S.L, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou exécutoire de la directive 2014/53/CE. Les fonctions et les caractéristiques décrites dans ce manuel sont basées sur des tests effectués par Atlantis Internacional S.L. L'utilisateur est responsable de l'examen et de la vérification du produit lors de son achat. Atlantis Internacional S.L. décline toute responsabilité pour tout dommage personnel, matériel, économique, ainsi que pour tout dommage à votre appareil, dû à une mauvaise utilisation, à un abus ou à une mauvaise installation du produit.



8. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques

Le symbole CE indique que les équipements électriques et électroniques doivent être éliminés séparément. Ce produit est conçu pour être éliminé séparément dans un point de collecte des déchets approprié. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Si l'appareil fonctionne avec des piles, celles-ci doivent être retirées et déposées dans un point de collecte séparé pour ce type de déchets. Si les piles ne sont pas amovibles, n'essayez pas de les retirer, car cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié. L'élimination et le recyclage séparés permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences néfastes pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter d'une élimination incorrecte. Le prix final de ce produit inclut le coût de la gestion environnementale nécessaire au traitement correct des déchets générés. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur ou votre autorité locale de gestion des déchets.

KSIX

DEUTSCH – BENUTZERHANDBUCH
ELITE SMARTWATCH – BXS32P

1. Eigenschaften

1.1 Technische Daten

Display: 1.43 Zoll AMOLED Multitouch, 460 x 460 px

Akku: 400 mAh

Spannungsfrequenz: 100–120 V / 50–60 Hz

Frequenzbereich: 2402–2480 GHz

Maximale Sendeleistung in Frequenzbereichen: +2 dB

App: KSIX Plus / Da Fit

Kompatibilität: iOS 9.0 + Android 6.0 und höher

Gehäusematerial: Zinklegierungsabdeckung

Displaymaterial: gehärtetes Glas

Material des Armbands und der Schnalle: Stahl

Schutzart: IP67

Abmessungen der Uhr: 46 x 46 x 13 mm

Breite des Armbands: 22 mm

Durchmesser des Handgelenkverschlusses: 15–23,5 cm

Gewicht: 170 g

Akkulaufzeit: bis zu 7 Tage

Ladezeit: 2,5 Stunden

Sprachen der Uhr: Englisch (Standard), Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Tschechisch, Kroatisch, Dänisch

App-Sprachen: Englisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Traditionelles Chinesisch, Ukrainisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch, Schwedisch, Finnisch, Dänisch, Norwegisch, Ungarisch, Tschechisch, Bulgarisch, Rumänisch, Slowakisch, Lettisch, Indonesisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch, Hindi, Paschtu, Litauisch, Estnisch, Slowenisch, Kroatisch, Griechisch, Philippinisch, Hebräisch, Malaiisch, Serbisch, Bosnisch

1.2 Lieferumfang

1 x Smartwatch

1 x Magnetkabel USB-A (60 cm)

1 x Austauschbares Armband (22 mm)

1 x Benutzerhandbuch

1.3 Produktteile



1. Display

2. Bedientaste

3. Grüne Sensorleuchten

4. Ladepunkte

1.4 Anbringen und Entfernen der Armbänder

Die Armbänder des Elite sind austauschbar. Das kürzere Armband muss in den oberen Schlitz des Displays eingesetzt werden, während das längere Armband in den unteren Schlitz des Displays eingesetzt werden muss. Andernfalls kann das Einstecksystem irreparabel beschädigt werden.

- So entfernen Sie ein Armband: Halten Sie das Armband fest, drücken Sie den Knopf auf der Rückseite der Uhr, der diesem Armband entspricht, und schieben Sie es nach links.

- So setzen Sie ein Armband ein: Halten Sie das Armband fest und schieben Sie es nach rechts, bis es vollständig in das Uhregehäuse eingesetzt ist.

Die Armbänder verfügen über kleine Metallteile, die perfekt in die Schienen des Uhregehäuses passen müssen.

1.5 Aufladen

Die vollständige Ladezeit der Elite-Smartwatch beträgt ca. 2,5 Stunden, und der Akku hält je nach Nutzung bis zu 7

Tage.

Verwenden Sie zum Aufladen der Smartwatch das im Lieferumfang enthaltene magnetische USB-A-Kabel. Schließen Sie den USB-A-Stecker an ein Ladegerät, einen Computerausgang oder eine Powerbank an und platzieren Sie die Magnetbasis so, dass die beiden Stifte richtig an der Rückseite des Uhrengehäuses haften.

1.6 Ein-/Ausschalten

Um die Smartwatch auszuschalten, drücken Sie lange auf den Drehknopf. Es werden 3 Symbole angezeigt. Drücken Sie das obere Symbol, um die Smartwatch auszuschalten, das mittlere Symbol, um sie neu zu starten, und das untere Symbol, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Sie können die Uhr auch ausschalten, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten wischen, die Einstellungen aufrufen, auf „System“ und „Ausschalten“ tippen.

1.7 Ein-/Ausschalten

Um die Smartwatch einzuschalten, drücken Sie den Drehknopf 3 Sekunden lang.

Um die Smartwatch auszuschalten, drücken Sie den Drehknopf lange. Es werden 3 Symbole angezeigt. Drücken Sie das obere Symbol, um die Smartwatch auszuschalten, das mittlere Symbol, um sie neu zu starten, und das untere Symbol, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Sie können die Uhr auch ausschalten, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten wischen, die Einstellungen aufrufen, auf „System“ und „Ausschalten“ tippen.

1.8 Informationen zur IP-Schutzklasse

Die ELITE-Smartwatch hat die Schutzklasse IP67 für Süßwasser.

Haftungsausschluss: Obwohl die Uhr die Schutzklasse IP67 hat, raten wir von direktem und längerem Kontakt mit Wasser sowie von der Verwendung in Saunen oder Dampfbädern ab. Wir raten davon ab, mit der Uhr im Meer oder in Schwimmbädern (sowohl mit Süß- als auch mit Salzwasser) zu schwimmen. Sollte dies dennoch geschehen, wird empfohlen, die Uhr nach dem Eintauchen mit Süßwasser abzuspülen, da Chlor oder Salzwasser korrosiv wirken. Wenn die Uhr über eine automatische Entleerungsfunktion verfügt, wird empfohlen, diese nach dem Abspülen zu verwenden.

2. Ersteinrichtung

2.1 App herunterladen

Die mit der Elite-Smartwatch kompatiblen Apps heißen KSIX Plus und Da Fit. Es gibt zwei Möglichkeiten, sie herunterzuladen:

- Tippen Sie hier, um die Da Fit- oder KSIX Plus-App aus Google Play oder dem App Store herunterzuladen.



- Tippen Sie hier, um die Da Fit- oder KSIX Plus-App aus Google Play oder dem App Store herunterzuladen.

2.2 Registrieren Sie sich in der App

1. Sobald die App installiert ist, öffnen Sie sie. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:
2. Legen Sie alle Parameter fest. Sobald Sie dies getan haben, können Sie loslegen.
3. Akzeptieren Sie alle Berechtigungen, die die App anfordert.



2.3 iOS-/Android-Geräte koppeln

1. Aktivieren Sie die drahtlose Verbindung Ihres Smartphones.
2. Öffnen Sie die Da Fit-App und tippen Sie auf die Schaltfläche „GERÄT HINZUFÜGEN“:
3. Daraufhin wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Tippen Sie auf „KSIX ELITE“.
4. Sobald Sie auf das Gerät tippen, beginnt der Kopplungsvorgang. Halten Sie die Smartwatch während des Vorgangs in der Nähe des Geräts.
5. Auf Ihrem Smartphone wird eine Meldung angezeigt, in der Sie die Kopplung akzeptieren müssen.

2.4 Fehlerbehebung

- Wenn die App das Gerät nicht finden kann, schalten Sie die Smartwatch aus und wieder ein.
- Wenn das Gerät schnell eine Verbindung herstellt und wieder trennt, befindet sich möglicherweise ein Hindernis zwischen dem Gerät und dem Smartphone. Das Tragen von Metallschmuck kann die Stabilität der Verbindung beeinträchtigen.
- Wenn Sie eine Tätowierung am Handgelenk haben, die mit der Smartwatch in Kontakt kommt, kann dies die Tracking-Funktionen beeinträchtigen.
- Wenn einige Funktionen, wie z. B. die Anrufverwaltung, nicht richtig funktionieren, überprüfen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones, ob die Smartwatch richtig gekoppelt ist. Ist dies nicht der Fall, trennen Sie die Smartwatch in der Da Fit- oder KSIX Plus-App und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang.
- Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird, kann dies an einem verschmutzten oder verrosteten Ladeanschluss liegen.

3. Verwendung und Funktionen

Es ist sehr wichtig, dass Sie alle von der App angeforderten Berechtigungen akzeptieren, damit die Smartwatch optimal funktioniert. Damit die Funktionen der Smartwatch funktionieren, stellen Sie sicher, dass Sie sie über die Da Fit- oder KSIX Plus-App aktivieren.

3.1 So navigieren Sie durch die Smartwatch

Die Bedienung der Elite-Smartwatch ist sehr einfach und intuitiv:

- **Über den Bildschirm wischen**

- Wischen Sie nach links, um die Aktivitätsfunktionen anzuzeigen.
- Wischen Sie nach rechts, um einige Apps anzuzeigen.
- Wischen Sie nach unten, um Funktionen wie Schlafmodus, Helligkeitsregelung, Akkustatus, Telefon oder Einstellungen anzuzeigen und zu aktivieren.
- Wischen Sie nach oben, um Benachrichtigungen anzuzeigen.

• **Über die Wählknopf**

Drücken Sie den Wählknopf, um den Bildschirm einzuschalten. Drücken Sie erneut, um verschiedene Apps anzuzeigen. Drücken Sie zweimal, um alle Apps auf dem Bildschirm anzuzeigen. Wiederholen Sie diesen letzten Schritt, um die Gesamtzahl der verschiedenen Apps anzuzeigen.

3.2 Ändern des Zifferblatts

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Zifferblatt zu ändern:

- Die erste Option besteht darin, den Drehknopf auf dem Hauptbildschirm zu drehen.
- Die zweite Möglichkeit besteht darin, die App zu öffnen. Tippen Sie im Bereich „Geräte“ der App auf „Zifferblattgalerie“. Dort stehen Hunderte von Zifferblättern zur Auswahl. Wenn Sie ein Zifferblatt herunterladen, wird es automatisch als Hauptbildschirmdesign der Smartwatch festgelegt. Es wird außerdem zur Liste der auf der Smartwatch gespeicherten Zifferblätter hinzugefügt. Sie können auch Ihre eigenen Zifferblätter gestalten, sogar mit Ihren eigenen Bildern oder Videos.

3.3 Anrufe

Mit der ELITE-Smartwatch können Sie Anrufe tätigen, empfangen, annehmen und ablehnen. Dank des integrierten Mikrofons und Lautsprechers können Sie ein Telefongespräch nur mit der Smartwatch führen.

• **Anrufe empfangen, annehmen und ablehnen**

Es ist sehr wichtig, dass die Anrufbenachrichtigungsfunktion aktiviert ist, um Anrufe empfangen zu können. Anrufe werden in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt und die Uhr vibriert/ertönt.

Anrufe können durch Drücken des grünen Symbols angenommen und durch Drücken des roten Symbols abgelehnt werden. Die Elite-Smartwatch verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher, sodass Sie eingehende Anrufe ohne Ihr Smartphone entgegennehmen können.

Wenn der Anruf angenommen wird, kann er durch Drücken des roten Symbols beendet werden. Um den Anruf abzulehnen, tippen Sie auf das rote Symbol, bevor Sie ihn annehmen. Eine Benachrichtigung über den verpassten Anruf wird auf dem Display der Smartwatch angezeigt. Falls die Funktion für eingehende Anrufe nicht aktiviert ist, zeigt die Smartwatch nur Benachrichtigungen über eingehende Anrufe an, gibt jedoch keine Signale in Echtzeit aus und vibriert nicht.

• **Anrufe tätigen**

Zum Tätigen von Anrufen stehen drei Optionen zur Verfügung:

- Einen Kontakt anrufen: Mit der ELITE-Smartwatch können Sie Kontakte anrufen, die in Ihrem Smartphone gespeichert sind. Um Kontakte mit der Smartwatch zu synchronisieren, tippen Sie in der App auf „Kontakte hinzufügen“. Sie können auswählen, welche Kontakte Sie synchronisieren möchten. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt und dann auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen. Sie können auch

über das blaue Symbol „Kontakte“ auf Ihre Kontakte zugreifen.

- Wählfeld: Tippen Sie auf das blaue Telefonsymbol. Sobald Sie sich darin befinden, können Sie eine Telefonnummer wählen.

- Anrufprotokolle: In derselben Smartwatch-Funktion, dem blauen Telefonsymbol, wird unter anderem die Option „Anrufprotokoll“ angezeigt. Tippen Sie darauf, um darauf zuzugreifen und alle getätigten, empfangenen und verlorenen Anrufe anzuzeigen. Tippen Sie auf die Telefonnummer/den Kontakt und dann auf das Telefonsymbol, um den Anruf zu tätigen.

3.4 Benachrichtigungen

Die Smartwatch zeigt Ihre Benachrichtigungen an. Dazu gehören Apps wie WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn und viele andere.

Um auf die empfangenen Benachrichtigungen zuzugreifen, wischen Sie auf dem Hauptbildschirm nach unten.

3.5 Sprachassistenten

Die Elite-Smartwatch ist mit Sprachassistenten kompatibel. Um die Sprachassistenten richtig zu konfigurieren, müssen Sie die Smartwatch über die Da Fit- oder KSIX Plus-App erfolgreich mit Ihrem Smartphone synchronisiert und alle Zugriffe aktiviert haben.

Sie können auf diese Funktion über das Hauptmenü zugreifen. Tippen Sie dazu auf das Symbol „Sprachassistent“.

3.6 Musiksteuerung

Die Smartwatch verfügt über eine Musiksteuerung. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Notensymbol. Diese Funktion funktioniert mit Musik-Apps wie Spotify oder Apple Music. Tippen Sie dort auf das Symbol für Wiedergabe/Pause, um die Musikwiedergabe zu starten oder zu pausieren. Sie können auch den

vorherigen oder nächsten Titel abspielen. Mit dieser Funktion können Sie auch die Lautstärke erhöhen oder verringern.

Wenn Ihr Smartphone mit Ihrer Smartwatch gekoppelt ist, werden alle Audiodateien auf der Smartwatch abgespielt. Dazu gehören YouTube-Videos, WhatsApp-Sprachnachrichten, WhatsApp-Videos usw.

Um dies zu verhindern, rufen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones auf und wählen Sie die Option „ELITE-Gerät“. Deaktivieren Sie die Einstellung „Medien-Audio“, damit alle Musikdateien, Videos, Sprachnachrichten und anderen Dateien, die Audio enthalten, auf dem Smartphone und nicht auf der Smartwatch abgespielt werden. Sie können die Musiksteuerungsfunktion auch über das Schnellzugriffsmenü aufrufen..



3.7 Fernsteuerung der Kamera

Mit der Elite-Smartwatch können Sie Bilder von Ihrem Smartphone aus der Ferne aufnehmen. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Kamerasymbol. Wenn Ihr Smartphone entsperrt und korrekt mit der Smartwatch gekoppelt ist, wird auf Ihrem Smartphone automatisch eine Kamera angezeigt. Um Fernaufnahmen zu machen, platzieren Sie Ihr Smartphone einfach an der gewünschten Stelle und tippen Sie auf das Kamerasymbol in der Fernkamerfunktion Ihrer Smartwatch.

3.8 Anti-Verlust-Funktion

Die Elite-Smartwatch verfügt über eine Anti-Verlust-Funktion. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das grüne Symbol mit den drei Kreisen. Sobald Sie sich darin befinden, beginnt die Smartwatch automatisch mit der Suche nach Ihrer Smartwatch.

3.9 Weitere Funktionen

Die ELITE verfügt über eine Vielzahl weiterer Funktionen, darunter Alarm, Weltzeituhr, Stoppuhr, Timer, Wetter, Bewegungsmangel-Erinnerungen und vieles mehr.

4. Gesundheit

4.1 Sport

Mit der Elite können Sie eine Vielzahl von Sportarten überwachen. Rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das gelbe Symbol mit einem Arm. Dort finden Sie eine Vielzahl von Sportarten, darunter Laufen, Radfahren, Basketball, Fußball, Wandern, Freetraining und vieles mehr.

Tippen Sie auf die gewünschte Sportart, um die Überwachung zu starten. Daraufhin werden Echtzeit-Sportdaten wie Herzfrequenz, zurückgelegte Schritte, verbrannte Kalorien und die verstrichene Zeit angezeigt. Diese Daten können je nach ausgeübter Sportart variieren.

4.2 Aktivitätstracker

Die Smartwatch zeichnet automatisch die zurückgelegten Schritte, den Kalorienverbrauch und die zurückgelegte Strecke auf. Um diese Informationen anzuzeigen, rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das Symbol mit den gelben, violetten und blauen Formen.

4.3 Herzfrequenzmesser

Die Elite-Smartwatch misst automatisch Ihre Herzfrequenz. Sie können Ihre Herzfrequenz auch sofort messen. Um dieses Tool zu nutzen, rufen Sie das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das rote Herzsymbol. Nach einigen Sekunden wird die Anzahl der Herzschläge pro Minute angezeigt.

4.4 Blutdruckmessgerät

Mit der Smartwatch können Sie Ihren Blutdruck sofort messen. Rufen Sie dazu das Hauptmenü der Smartwatch auf und tippen Sie auf das rote Blutstropfensymbol.

Nach wenigen Sekunden werden Ihre Blutdruckdaten angezeigt.

Sie werden auch im Gesundheitsbereich der Da Fit- oder KSIX Plus-App angezeigt.

4.5 Blutsauerstoffsättigungsmesser

Mit der Elite-Smartwatch können Sie Ihren Blutsauerstoffsättigungsgrad sofort messen. Um diese Funktion zu nutzen, rufen Sie das Hauptmenü der

Smartwatch auf und tippen Sie auf das blaue Symbol mit der Aufschrift „O2“.

Bleiben Sie stehen und nach einigen Sekunden werden die Blutsauerstoffsättigungswerte angezeigt.

Diese Daten werden im Gesundheitsbereich der Da Fit- oder KSIX Plus-App angezeigt.

4.6 Schlafmonitor

Die Smartwatch funktioniert während Sie schlafen und liefert Statistiken über die Dauer und Qualität Ihres Schlafes. Die verfügbaren Informationen dieses Tools sind in der Da Fit- oder KSIX Plus-App detaillierter als auf der Smartwatch.

4.7 Menstruationszyklus

Mit der Da Fit- oder KSIX Plus-App können Sie Erinnerungen für Ihren Menstruationszyklus einstellen. Gehen Sie zum Abschnitt „Gerät“ und tippen Sie auf die Option „Perioden-Tracker“.

Dort können Sie einige Daten zu Ihrer Menstruation eingeben, z. B. Zykluslänge, Menstruationsdauer, Erinnerungen und vieles mehr. Wenn Sie alle diese Informationen eingegeben haben, wird in dieser App-Option ein Kalender mit bestimmten Daten zu Ihrem Menstruationszyklus angezeigt.

Wenn Sie Erinnerungen einstellen, werden diese auf der Elite-Smartwatch angezeigt.

4.8 Erinnerung bei Bewegungsmangel

Sie können Erinnerungen bei Bewegungsmangel einstellen, um einen aktiveren Lebensstil zu pflegen. Um auf die Erinnerungen bei Bewegungsmangel zuzugreifen und diese zu konfigurieren, wie z. B. den Zeitraum, in dem sie aktiv sein sollen, und die Häufigkeit (jede Stunde, alle 2 Stunden, alle 3 Stunden ...).

Die in der App festgelegten Erinnerungen bei Bewegungsmangel werden in den von Ihnen festgelegten Zeitintervallen auf Ihrer Smartwatch angezeigt.

5. Haftungsausschluss

1. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch dürfen nicht als Grundlage für medizinische oder diagnostische Entscheidungen verwendet werden.

2. Nur qualifiziertes medizinisches Personal darf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruckprobleme diagnostizieren und behandeln. Wenden Sie sich für eine medizinische Meinung an Ihre medizinische Einrichtung und behandeln oder diagnostizieren Sie sich nicht selbst.

3. Die Herzfrequenz- und Blutdruckdaten der Smartwatch können aufgrund von Faktoren wie Signalstörungen, unsachgemäßer Platzierung des Geräts, Wetterbedingungen oder physiologischen Veränderungen ungenau sein.

4. Verwenden Sie die Daten der Smartwatch nicht, um Ihre Medikation oder medizinische Behandlung zu ändern. Befolgen Sie die Anweisungen des autorisierten medizinischen Personals.

5. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit der oben genannten Angaben und haften nicht für die Folgen der Verwendung dieser Informationen.

6. Sicherheits-, Wartungs- und Nutzungsempfehlungen

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle mitgelieferten Unterlagen und Anweisungen. Verwenden Sie nur Zubehör, das mit dem Produkt kompatibel ist. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Zum

Reinigen muss das Gerät vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet werden. Halten Sie die Anschlüsse des Produkts frei von Staub, Schmutz usw., um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Vermeiden Sie Beschädigungen des Geräts. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf einen Teil des Geräts aus. Wenn das Gerät über ein Kabel verfügt, biegen Sie es nicht und ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran, um es nicht zu beschädigen. Setzen Sie das Produkt nicht einer höheren Luftfeuchtigkeit aus, als für das Produkt vorgesehen ist. Wenn das Produkt flüssigkeitsresistent ist, spülen Sie es nach jedem Eintauchen oder Gebrauch in Flüssigkeiten mit frischem Wasser ab und trocknen Sie es. Bewahren Sie das Produkt immer an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf. Halten Sie das Produkt immer von brennbaren Materialien fern und setzen Sie es nicht Feuer, Wärmequellen oder extremen Temperaturen aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker und bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, trennen Sie es sofort von allen Stromquellen oder Geräten, an die es angeschlossen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sichtbare Mängel feststellen. Öffnen oder demontieren Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Diese Handlungen führen zum Erlöschen der Garantie. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Recyceln Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften. Wenn das Produkt mit einer Batterie ausgestattet ist, halten Sie den Ladezustand zwischen 20% und 80% der Kapazität, um die Lebensdauer der Batterie zu erhalten.



7. Rechtlicher Hinweis

Atlantis Internacional, S.L. erklärt, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen und Eigenschaften basieren auf von Atlantis Internacional S.L. durchgeführten Tests. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Produkt beim Kauf zu untersuchen und zu überprüfen. Atlantis Internacional S.L. lehnt jede Verantwortung für persönliche, materielle und wirtschaftliche Schäden sowie für Schäden an Ihrem Gerät ab, die auf einen falschen Gebrauch, Missbrauch oder eine unsachgemäße Installation des Produkts zurückzuführen sind.



8. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Das CE-Zeichen weist darauf hin, dass elektrische und elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen. Dieses Produkt ist für die getrennte Entsorgung bei einer geeigneten Müllsammelstelle vorgesehen. Entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Wenn das Gerät batteriebetrieben ist, müssen die Batterien herausgenommen und bei einer separaten Sammelstelle für diese Art von Abfall entsorgt werden. Wenn die Batterien nicht herausnehmbar sind, versuchen Sie nicht, sie zu entfernen, da dies von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden muss. Die getrennte Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen und schädliche

Folgen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Im Endpreis dieses Produkts sind die Kosten für das Umweltmanagement enthalten, das für die ordnungsgemäße Behandlung der entstehenden Abfälle erforderlich ist. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an Ihre örtliche Abfallentsorgungsbehörde.

KSIX

ITALIANO – MANUALE D'USO

OROLOGIO INTELLIGENTE ELITE – BXSX32P

1. Caratteristiche

1.1 Caratteristiche tecniche

Schermo: AMOLED 1,43" multitouch, 460 x 460 px

Batteria: 400 mAh

Frequenza di tensione: 100-120 V / 50-60 Hz

Gamma di frequenza: 2402-2480 GHz

Potenza massima trasmessa nelle gamme di frequenza: +2 dB

Applicazione: KSIX Plus / Da Fit

Compatibilità: iOS 9.0 + Android 6.0 e superiore

Materiale della cassa: copertura in lega di zinco

Materiale dello schermo: vetro temperato

Materiale del cinturino con fibbia: acciaio

Indice di protezione: IP67

Dimensioni dell'orologio: 46 x 46 x 13 mm

Larghezza del cinturino: 22 mm

Diametro chiusura polso: 15-23,5 cm

Peso: 170 g

Durata della batteria: fino a 7 giorni

Tempo di ricarica: 2,5 ore

Lingue dell'orologio: inglese (predefinito), spagnolo, tedesco, francese, italiano, portoghese, ceco, croato, danese

Lingue dell'applicazione: inglese, cinese, giapponese, coreano, tedesco, francese, spagnolo, arabo, russo, cinese tradizionale, ucraino, italiano, portoghese, olandese, polacco, svedese, finlandese, danese, norvegese, ungherese, ceco, bulgaro, rumeno, slovacco, lettone, indonesiano, thailandese, turco, vietnamita, hindi, pashto, lituano, estone, sloveno, croato, greco, filippino, ebraico, malese, serbo, bosniaco

1.2 Nella confezione


1 x Smartwatch

1 x Cavo magnetico USB-A (60 cm)

1 x Cinturino intercambiabile (22 mm)

1 x Manuale d'uso

1.3 Parti del prodotto



1. Schermo

2. Pulsanti lateral

3. Sensori di luce verde

4. Contatti di carico

1.4 Come fissare e rimuovere i cinturini

I cinturini del Elite sono intercambiabili. Il cinturino più corto deve essere inserito nella fessura superiore del display, mentre quello più lungo deve essere inserito nella fessura inferiore. In caso contrario, il sistema di inserimento potrebbe subire danni irreparabili.

- Per rimuovere un cinturino: tenere il cinturino, premere il pulsante sul retro dell'orologio corrispondente a quel cinturino e farlo scorrere verso sinistra.

- Per inserire un cinturino: tenere il cinturino e farlo scorrere verso destra fino a quando non è completamente inserito nel corpo dell'orologio.

I cinturini hanno piccoli pezzi di metallo che devono adattarsi perfettamente alle guide del corpo dell'orologio.

1.5 Ricarica

Il tempo di ricarica completa dello smartwatch Elite è di circa 2,5 ore e la batteria può durare fino a 7 giorni a seconda dell'utilizzo.

Utilizzare il cavo magnetico USB-A incluso nella confezione per ricaricare lo smartwatch. Collegare il connettore USB-A a un caricabatterie, all'uscita di un computer o a un power bank e posizionare la base magnetica in modo che i due pin aderiscano correttamente alla parte posteriore del corpo dell'orologio.

1.6 Accensione/spegnimento

Per accendere lo smartwatch, premere la ghiera per 3 secondi.

Per spegnere lo smartwatch, premere a lungo il pulsante della ghiera. Appariranno 3 icone. Premere quella in alto per spegnere lo smartwatch, quella centrale per riavviarlo e quella in basso per tornare al menu principale.

È anche possibile spegnere l'orologio scorrendo verso il basso sullo schermo, accedendo alle impostazioni, toccando "Sistema" e "Spegni".

1.7 Informazioni sul grado di protezione IP

Lo smartwatch Elite ha un grado di protezione IP67 in acqua dolce.

Dichiarazione di non responsabilità: Sebbene l'orologio abbia un grado di protezione IP67, si sconsiglia il contatto diretto e prolungato con l'acqua o l'uso in saune o bagni turchi. Si sconsiglia di nuotare in mare o in piscina (sia con acqua dolce che salata). In caso contrario, si raccomanda di sciacquare l'orologio con acqua dolce dopo l'immersione, a causa dell'effetto corrosivo del cloro o dell'acqua salata. Se l'orologio è dotato di funzione di drenaggio automatico, si

consiglia di utilizzarla dopo il risciacquo.

2. Configurazione iniziale

2.1 Scarica l'app

Le app compatibili con lo smartwatch Elite si chiamano KSIX Plus e Da Fit. Ci sono due modi per scaricarle:


- Tocca qui per scaricare l'app Da Fit o KSIX Plus da Google Play o dall'App Store.



- Puoi anche scaricare l'app direttamente digitando "KSIX Plus" o "Da Fit" nel motore di ricerca di Google Play o dell'App Store.

2.2 Registrati nell'app

1. Una volta installata l'app, accedi. Apparirà la seguente schermata:
2. Imposta tutti i parametri. Una volta fatto, sei pronto per iniziare.
3. Assicurati di accettare tutte le autorizzazioni richieste dall'app.



2.3 Accoppiamento dispositivi iOS / Android

1. Abilita la connessione wireless sul tuo smartphone.
2. Entra nell'app Da Fit e tocca il pulsante "AGGIUNGI UN DISPOSITIVO":
3. Una volta fatto ciò, verrà visualizzato l'elenco dei dispositivi disponibili. Tocca "KSIX ELITE".
4. Una volta toccato il dispositivo, inizierà il processo di accoppiamento. Tieni lo smartwatch vicino al dispositivo durante il processo.
5. Sul tuo smartphone apparirà un messaggio che ti chiederà di accettare l'accoppiamento.



2.4 Risoluzione dei problemi

- Se l'app non riesce a trovare il dispositivo, spegnere lo smartwatch e riaccenderlo.
- Se il dispositivo si connette e si disconnette rapidamente, potrebbe esserci un ostacolo tra il dispositivo e il telefono. Indossare gioielli in metallo potrebbe interferire con la stabilità della connessione.
- Se hai un tatuaggio sul polso a contatto con lo

smartwatch, questo potrebbe interferire con le sue funzioni di tracciamento.

- Se alcune funzioni, come la gestione delle chiamate, non funzionano correttamente, assicurati di controllare nelle impostazioni dello smartphone che lo smartwatch sia accoppiato correttamente. In caso contrario, disaccoppia lo smartwatch dall'interno dell'app Da Fit o KSIX Plus e ripeti il processo di accoppiamento.

- Se il dispositivo non si ricarica, potrebbe essere dovuto a una porta di ricarica sporca o arrugginita.

3. Usage and functions

It is very important to always accept all the permissions requested by the app so that the smartwatch functions optimally. For the smartwatch functions to work, make sure that you enable them via the Da Fit or KSIX Plus app.

3.1 Come navigare nello smartwatch

L'utilizzo dello smartwatch Elite è molto semplice e intuitivo:

• Tramite scorrimento dello schermo

- Scorrere verso sinistra per visualizzare le funzioni relative all'attività.

- Scorrere verso destra per visualizzare alcune app.

- Scorrere verso il basso per visualizzare e attivare funzioni quali modalità sleep, controllo della luminosità, stato della batteria, telefono o impostazioni.

- Scorrendo verso l'alto per visualizzare le notifiche.

• Tramite il pulsante di selezione

Premere il pulsante di selezione per accendere lo schermo. Premere nuovamente per visualizzare diverse app. Premere due volte per visualizzare tutte le app sullo schermo. Ripetere quest'ultimo passaggio per vedere il numero totale di app diverse.

3.2 Modifica del quadrante dell'orologio

Esistono due modi per modificare il quadrante dell'orologio:

- La prima opzione consiste nel ruotare il pulsante di selezione dalla schermata principale.

- La seconda opzione è dall'interno dell'app. Dalla sezione dispositivi dell'app, tocca Galleria quadranti. Ce ne sono centinaia tra cui scegliere. Quando scarichi un quadrante, questo verrà automaticamente impostato come tema della schermata principale dello smartwatch. Verrà anche aggiunto all'elenco dei quadranti memorizzati all'interno dello smartwatch. Potrai anche progettare i tuoi quadranti, anche con le tue immagini o i tuoi video.

3.3 Chiamate

Lo smartwatch Elite consente di effettuare, ricevere, rispondere e rifiutare chiamate. È possibile conversare al telefono utilizzando solo lo smartwatch grazie al microfono e all'altoparlante integrati.

• Ricezione, risposta e rifiuto delle chiamate

È molto importante che la funzione di notifica delle chiamate sia attivata per poter ricevere le chiamate. Le chiamate appariranno in tempo reale sullo schermo e l'orologio emetterà un suono/vibrazione.

Le chiamate possono essere accettate premendo l'icona verde e rifiutate premendo l'icona rossa. Lo smartwatch ELITE è dotato di microfono e altoparlante integrati che consentono di rispondere alle chiamate in arrivo senza bisogno dello smartphone.

Se la chiamata viene accettata, è possibile terminarla premendo l'icona rossa. Per rifiutare la chiamata, toccare l'icona rossa prima di rispondere. Sul display dello

smartwatch apparirà una notifica di chiamata persa. Se la funzione di chiamata in arrivo non è attivata, lo smartwatch visualizzerà solo le notifiche di chiamata in arrivo, ma non emetterà segnali in tempo reale né vibrerà.

• **Effettuare chiamate**

Ci sono tre opzioni per effettuare chiamate:

- Chiamare un contatto: lo smartwatch Elite consente di chiamare i contatti memorizzati nello smartphone. Per sincronizzare i contatti con lo smartwatch, è possibile farlo dall'app, toccando "Aggiungi contatti". È possibile scegliere quali contatti sincronizzare. Toccare il contatto desiderato e toccare l'icona del telefono per effettuare la chiamata. È inoltre possibile accedere ai contatti tramite l'icona blu Contatti.

- Tastierino: toccando l'icona blu del telefono. Una volta all'interno, potrai comporre un numero di telefono.

- Registri delle chiamate: dalla stessa funzione dello smartwatch, l'icona blu del telefono, una delle opzioni che apparirà è "Registri delle chiamate". Toccala per accedervi e visualizzare tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse. Tocca il numero di telefono/contatto e poi l'icona del telefono per effettuare la chiamata.

3.4 Notifiche

Lo smartwatch visualizza le notifiche. Queste includono app come WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn e molte altre.

Per accedere alle notifiche ricevute, scorri verso il basso la schermata principale.

3.5 Assistenti vocali

Lo smartwatch ELITE è compatibile con gli assistenti vocali. Per configurare correttamente gli assistenti vocali, è necessario aver sincronizzato correttamente lo smartwatch con lo smartphone tramite l'app Da Fit o KSIX Plus e aver abilitato tutti gli accessi.

È possibile accedere a questa funzione dal menu principale. A tal fine, toccare l'icona Assistente vocale.

3.6 Controllo della musica

Lo smartwatch è dotato di uno strumento di controllo della musica. Accedi al menu principale dello smartwatch e tocca l'icona della nota musicale. Questa funzione è compatibile con app musicali come Spotify o Apple Music. Una volta all'interno, tocca l'icona di riproduzione/pausa per avviare la riproduzione della musica o per metterla in pausa. Potrai anche riprodurre il brano precedente o quello successivo. Questa funzione ti consentirà anche di alzare o abbassare il volume.

Quando il telefono è accoppiato con lo smartwatch, tutti i file audio

verranno riprodotti sullo smartwatch. Ciò include video di YouTube, note vocali di WhatsApp, video di WhatsApp, ecc. Per evitare che ciò accada, accedi alle impostazioni dello



smartphone e seleziona l'opzione ELITE device. Deseleziona l'impostazione audio multimediale in modo che tutta la musica, i video, le note vocali e gli altri file che contengono audio vengano riprodotti sul telefono e non sullo smartwatch. Potrai anche accedere alla funzione di controllo della musica dal menu di accesso rapido.

3.7 Controllo remoto della camera

Lo smartwatch ELITE ti consente di scattare foto dal tuo smartphone in remoto. Accedi al menu principale dello smartwatch e tocca l'icona della fotocamera. Se il tuo smartphone è sbloccato e correttamente accoppiato allo smartwatch, sullo smartphone verrà visualizzata automaticamente una fotocamera. Per scattare foto in remoto, è sufficiente posizionare lo smartphone dove si desidera e toccare l'icona della fotocamera all'interno della funzione fotocamera remota dello smartwatch.

3.8 Funzione anti-smarrimento

Lo smartwatch ELITE è dotato di una funzione anti-smarrimento. Accedi al menu principale dello smartwatch e tocca l'icona verde con tre cerchi al suo interno. Una volta all'interno, lo smartwatch inizierà automaticamente a cercare il tuo smartwatch.

3.9 Altre funzioni

Il Elite offre un'ampia gamma di altre funzioni, come sveglia, orologio mondiale, cronometro, timer, meteo, promemoria sedentarietà e altro ancora.

4. Salute

4.1 Sport

Il Elite consente di monitorare un'ampia gamma di sport. Accedi al menu principale dello smartwatch e tocca l'icona gialla che raffigura un braccio. Una volta entrato, vedrai un'ampia varietà di sport, come corsa, ciclismo, pallacanestro, calcio, escursionismo, allenamento libero, tra gli altri.

Tocca lo sport desiderato per avviare il monitoraggio. Una volta fatto ciò, verranno visualizzati i dati sportivi in tempo reale, come la frequenza cardiaca, i passi effettuati, le calorie bruciate e il tempo trascorso. Questi dati possono variare a seconda dello sport praticato.

4.2 Activity tracker

Lo smartwatch registra automaticamente i passi effettuati, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Per visualizzare queste informazioni, accedi al menu principale dello smartwatch e tocca l'icona con le forme gialle, viola e blu.

4.3 Misuratore di frequenza cardiaca

The ELITE smartwatch monitors your heart rate automatically. You will also be able to measure your heart rate immediately. To make use of this tool, access the smartwatch main menu and tap on the red heart icon. After a few seconds, the number of heartbeats per minute will be displayed.

4.4 Misuratore di pressione sanguigna

Lo smartwatch consente di misurare istantaneamente la pressione sanguigna. Per farlo, accedi al menu principale dello smartwatch e tocca l'icona rossa a forma di goccia di sangue.

Dopo pochi secondi, verranno visualizzati i dati relativi alla pressione sanguigna.

Verranno visualizzati anche nella sezione salute dell'app Da Fit o KSIX Plus.

4.5 Misuratore di saturazione dell'ossigeno nel sangue

Lo smartwatch Elite consente di misurare istantaneamente i livelli di saturazione dell'ossigeno nel sangue. Per utilizzare questo strumento, accedi al menu principale dello smartwatch e tocca l'icona blu che mostra "O2".

Una volta all'interno, rimani fermo e, dopo pochi secondi, verranno visualizzati i valori di saturazione dell'ossigeno nel sangue.

Questi dati saranno visualizzati nella sezione salute dell'app Da Fit o KSIX Plus.

4.6 Monitor del sonno

Lo smartwatch funziona mentre dormi e fornisce statistiche sul tempo e sulla qualità del tuo sonno. Le informazioni disponibili su questo strumento sono più dettagliate nell'app Da Fit o KSIX Plus che nello smartwatch.

4.7 Ciclo mestruale

L'app Da Fit o KSIX Plus ti consente di impostare promemoria relativi al tuo ciclo mestruale. Entra nella sezione Dispositivo e tocca l'opzione Monitor del ciclo.

Una volta entrato, potrai impostare alcuni dati relativi al tuo ciclo mestruale, come: durata del ciclo, durata delle mestruazioni, promemoria, tra gli altri. Una volta impostate tutte queste informazioni, in questa opzione dell'app verrà visualizzato un calendario con alcuni dati relativi al ciclo mestruale.

Se imposti dei promemoria, questi verranno visualizzati sullo smartwatch Elite.

4.8 Promemoria sedentarietà

Puoi impostare dei promemoria sedentarietà per mantenere uno stile di vita più attivo. Per accedere e configurare i promemoria sedentarietà, come l'intervallo di tempo in cui desideri che siano attivi e la frequenza (ogni ora, ogni 2 ore, ogni 3...).

I promemoria sedentarietà impostati dall'app appariranno sul tuo smartwatch agli intervalli di tempo che hai decisi.

5. Clausola di esenzione

1. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna dello smartwatch Elite non devono essere utilizzati come base per decisioni mediche o diagnostiche.
2. Solo personale medico qualificato può diagnosticare e trattare malattie cardiovascolari e problemi di ipertensione. Rivolgerti al proprio medico di fiducia per un parere medico e non effettuare diagnosi o trattamenti autonomi.
3. I dati relativi alla frequenza cardiaca e alla pressione sanguigna forniti dallo smartwatch potrebbero non essere accurati a causa di fattori quali interferenze del segnale, posizionamento improprio del dispositivo, condizioni atmosferiche o cambiamenti fisiologici.
4. Non utilizzare i dati dello smartwatch per modificare i farmaci o il trattamento medico. Seguire le istruzioni fornite dal personale medico autorizzato.
5. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'inesattezza di quanto sopra, né per le conseguenze dell'uso di tali informazioni.

6. Raccomandazioni di sicurezza, manutenzione e utilizzo

Leggere tutta la documentazione e le istruzioni fornite prima di utilizzare il prodotto. Utilizzare solo accessori compatibili

con il prodotto. Pulire regolarmente il prodotto con un panno asciutto. Durante la pulizia, il prodotto deve essere scollegato o spento. Mantenere le porte e i connettori del prodotto puliti da polvere, sporcizia, ecc. per garantire un collegamento corretto. Evitare di rompere il prodotto. Non esercitare una pressione eccessiva su nessuna parte del prodotto. Se il prodotto ha un cavo, non piegarlo e non tirarlo con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Non esporre il prodotto a un livello di umidità superiore a quello per cui è stato progettato. Se il prodotto è resistente ai liquidi, dopo l'immersione o l'uso in liquidi, sciacquare il prodotto con acqua fresca e asciugarlo. Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e lontano dall'umidità. Tenere sempre il prodotto lontano da materiali infiammabili e non esporlo al fuoco, a fonti di calore o a temperature estreme. Quando il prodotto non è in uso, scollegarlo e conservarlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da umidità e sporcizia. Se l'acqua penetra nel prodotto, scollegarlo immediatamente da qualsiasi fonte di alimentazione o dispositivo a cui è collegato. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili. Non aprire o smontare il prodotto e non tentare di ripararlo da soli. Queste azioni invalidano la garanzia. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Riciclare il prodotto in conformità alle norme e ai regolamenti ambientali locali. Se il prodotto è dotato di batteria, mantenere lo stato di carica tra il 20% e l'80% della sua capacità per preservarne la durata.



7. Nota legale

Atlantis Internacional, S.L., dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e a tutte le altre disposizioni applicabili o applicabili della Direttiva 2014/53/CE. Le funzioni e le caratteristiche descritte nel presente manuale si basano su test effettuati da Atlantis Internacional S.L. L'utente è responsabile dell'esame e della verifica del prodotto al momento dell'acquisto. Atlantis Internacional S.L. declina ogni responsabilità per eventuali danni personali, materiali ed economici, nonché per eventuali danni al dispositivo, dovuti a uso improprio, abuso o installazione non corretta del prodotto.



8. Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il simbolo CE indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente. Questo prodotto è stato progettato per essere smaltito separatamente presso un punto di raccolta dei rifiuti appropriato. Non smaltirlo con i rifiuti domestici. Se l'apparecchiatura funziona a batteria, le batterie devono essere rimosse e smaltite in un punto di raccolta separato per questo tipo di rifiuti. Se le batterie non sono rimovibili, non tentare di rimuoverle, poiché l'operazione deve essere eseguita da un professionista qualificato. Lo smaltimento e il riciclaggio separati contribuiscono a preservare le risorse naturali e a prevenire le conseguenze dannose per la salute umana e l'ambiente che potrebbero derivare da uno smaltimento improprio. Il prezzo finale di questo prodotto include il costo della gestione ambientale necessaria per il corretto trattamento dei rifiuti generati. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore o l'autorità locale preposta alla gestione dei rifiuti.

KSIX

PORTUGUÊS – MANUAL DE USO RELÓGIO INTELIGENTE ELITE – BXSW32P

1. Características

1.1 Especificações técnicas

Ecrã: AMOLED multitoque de 1,43", 460 x 460 px

Bateria: 400 mAh

Frequência de tensão: 100-120 V / 50-60 Hz

Gama de frequências: 2402-2480 GHz

Potência máxima transmitida em gamas de frequências: +2 dB

Aplicação: KSIX Plus / Da Fit

Compatibilidade: iOS 9.0 + Android 6.0 e superior

Material da caixa: Tampa em liga de zinco

Material do ecrã: Vidro temperado

Material da fivela da bracelete: Aço

Índice de proteção: IP67

Dimensões do relógio: 46 x 46 x 13 mm

Largura da correia: 22 mm

Diâmetro do fecho do pulso: 15-23,5 cm

Peso: 170 g

Duração da bateria: até 7 dias

Tempo de carregamento: 2,5 horas

Idiomas do relógio: Inglês (padrão), espanhol, alemão, francês, italiano, português, checo, croata, dinamarquês

Idiomas da aplicação: Inglês, chinês, japonês, coreano, alemão, francês, espanhol, árabe, russo, chinês tradicional, ucraniano, italiano, português, neerlandês, polaco, sueco, finlandês, dinamarquês, norueguês, húngaro, checo, búlgaro, romeno, eslovaco, letão, indonésio, tailandês, turco, vietnamita, hindi, pashto, lituano, estónio, esloveno, croata, grego, filipino, hebraico, malaio, sérvio, bósnio

1.2 Na caixa


1 x Smartwatch

1 x Cabo magnético USB-A (60 cm)

1 x Pulseira intercambiável (22 mm)

1 x Manual do utilizador

1.3 Partes do produto



- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Ecrã | 3. Sensores de luz verde |
| 2. Botões laterais | 4. Contactos de carregamento |

1.4 Como colocar e remover as correias

As correias do Elite são intercambiáveis. A correia mais curta deve ser colocada na ranhura superior do ecrã, enquanto a correia mais longa deve ser colocada na ranhura inferior do ecrã. Caso contrário, o sistema de inserção poderá ficar irreparavelmente danificado.

- Para remover uma correia: Segure a correia, pressione o botão na parte de trás do relógio que corresponde a essa correia e deslize-a para a esquerda.

- Para inserir uma correia: segure a correia e deslize-a para a direita até que esteja totalmente inserida no corpo do relógio.

As correias têm pequenas peças de metal que devem encaixar perfeitamente nos trilhos do corpo do relógio.

1.5 Carregamento

O tempo de carregamento completo do smartwatch Elite é de aproximadamente 2,5 horas, e a bateria pode durar até 7 dias, dependendo do uso.

Use o cabo magnético USB-A incluído na caixa para carregar o smartwatch. Conecte o conector USB-A a um carregador, saída de computador ou banco de energia e coloque a base magnética de forma que os dois pinos fiquem bem presos à parte traseira do corpo do relógio.

1.6 Ligar/desligar

Para ligar o smartwatch, pressione o botão giratório por 3 segundos.

Para desligar o smartwatch, mantenha premido o botão do mostrador. Serão apresentados 3 ícones. Prima o ícone superior para desligar o smartwatch, o ícone do meio para reiniciar e o ícone inferior para voltar ao Menu Principal.

Também pode desligar o relógio deslizando para baixo no ecrã, acedendo às definições, tocando em «Sistema» e «Desligar».

1.7 Sobre a classificação de proteção IP

O smartwatch Elite tem uma classificação de proteção IP67 em água doce.

Isenção de responsabilidade: Embora o relógio tenha uma classificação de proteção IP67, não recomendamos o contacto direto e prolongado com água, nem a utilização em saunas ou banhos de vapor. Não recomendamos nadar no mar ou em piscinas (tanto de água doce como salgada). Caso isso aconteça, recomenda-se enxaguar o relógio com água doce após a imersão, devido ao efeito corrosivo do cloro ou da água salgada. Se o relógio tiver uma função de drenagem automática, também é recomendável utilizá-la após a lavagem.

2. Configuração inicial

2.1 Descarregar a aplicação

As aplicações compatíveis com o smartwatch Elite chamam-se KSIX Plus e Da Fit. Existem duas formas de as descarregar:


- Toque aqui para descarregar a aplicação Da Fit ou KSIX Plus a partir do Google Play ou da App Store.



- Também pode descarregar a aplicação diretamente digitando «KSIX Plus» ou «Da Fit» no motor de pesquisa do Google Play ou da App Store.

2.2 Registar-se na aplicação

1. Depois de instalar a aplicação, aceda-a. O ecrã seguinte será apresentado:
2. Defina todos os parâmetros. Depois de fazer isso, está pronto para começar.
3. Certifique-se de aceitar todas as permissões solicitadas pela aplicação.



2.3 Emparelhar dispositivos iOS/Android

1. Ativa a ligação sem fios do teu smartphone.
2. Entre na aplicação Da Fit e toque no botão «ADICIONAR UM DISPOSITIVO»:
3. Depois de fazer isso, a lista de dispositivos disponíveis será exibida. Toque em «KSIX ELITE».
4. Depois de tocar no dispositivo, o processo de emparelhamento será iniciado. Mantenha o smartwatch próximo ao dispositivo durante o processo.
5. Uma mensagem aparecerá no seu smartphone para que você aceite o emparelhamento.



2.4 Resolução de problemas

- Se a aplicação não conseguir encontrar o dispositivo, desligue o smartwatch e ligue-o novamente.
- Se o dispositivo se conectar e desconectar rapidamente, pode haver uma obstrução entre o dispositivo e o telemóvel. Usar joias de metal pode interferir na estabilidade da conexão.
- Se tiver alguma tatuagem no pulso em contacto com o smartwatch, ela pode interferir nas funções de rastreamento.
- Se algumas funções, como gerenciamento de chamadas, não funcionarem corretamente, verifique nas configurações do seu smartphone se o smartwatch está emparelhado

corretamente. Se não estiver, desemparelhe o smartwatch dentro do aplicativo Da Fit ou KSIX Plus e repita o processo de emparelhamento.

- Se o dispositivo não carregar, pode ser devido a uma porta de carregamento suja ou enferrujada.

3. Utilização e funções

É muito importante aceitar sempre todas as permissões solicitadas pela aplicação para que o smartwatch funcione de forma ideal. Para que as funções do smartwatch funcionem, certifique-se de que as ativa através da aplicação Da Fit ou KSIX Plus.

3.1 Como navegar pelo smartwatch

O método de utilização do smartwatch Elite é muito simples e intuitivo:

• Através do ecrã

- Deslize para a esquerda para ver as funcionalidades de atividade.

- Deslize para a direita para ver algumas aplicações.

- Deslize para baixo para ver e ativar funcionalidades como o modo de suspensão, controlo de brilho, estado da bateria, telefone ou definições.

- Deslize para cima para ver as notificações.

• A través do botão de marcação

Pressione o botão de marcação para ligar o ecrã. Pressione novamente para ver diferentes aplicações. Pressione duas vezes para ver todas as aplicações no ecrã. Repita este último passo para ver o número total de aplicações diferentes.

3.2 Alterar o mostrador do relógio

Existem duas formas de alterar o mostrador do relógio:

- A primeira opção é girar o botão do mostrador a partir do ecrã principal.

- A segunda opção é a partir da aplicação. Na secção de dispositivos da aplicação, toque em Galeria de mostradores. Existem centenas para escolher. Quando descarregar um mostrador, este será automaticamente definido como tema do ecrã principal do smartwatch. Também será adicionada à lista de mostradores de relógio armazenados no smartwatch. Também poderá criar os seus próprios mostradores, mesmo com as suas próprias imagens ou vídeos.

3.3 Chamadas

O smartwatch Elite permite fazer, receber, atender e rejeitar chamadas. Pode manter uma conversa telefónica apenas com o smartwatch, graças ao microfone e altifalante integrados.

• Receber, atender e rejeitar chamadas

É muito importante ter a funcionalidade de notificações de chamadas ativada para receber chamadas. As chamadas aparecerão em tempo real no ecrã e o relógio emitirá um som/vibração.

As chamadas podem ser aceites pressionando o ícone verde e rejeitadas pressionando o ícone vermelho. O smartwatch Elite possui um microfone e altifalante integrados para que possa atender chamadas sem precisar do seu smartphone.

Se a chamada for aceite, pode ser encerrada pressionando o ícone vermelho. Para rejeitar a chamada, toque no ícone vermelho antes de atendê-la. Uma notificação de chamada perdida aparecerá no ecrã do smartwatch. Caso a função de chamadas recebidas não esteja ativada, o smartwatch exibirá apenas notificações de chamadas recebidas, mas não emitirá sinais em tempo real nem vibrará.

• Fazer chamadas

Existem três opções para fazer chamadas:

- Ligar para um contacto: O smartwatch Elite permite-lhe ligar para contactos armazenados no seu smartphone. Para sincronizar os contactos com o smartwatch, pode fazê-lo a partir da aplicação, tocando em «Adicionar contactos». Pode escolher quais os contactos que deseja sincronizar. Toque no contacto desejado e toque no ícone do telefone para fazer a chamada. Também pode aceder aos seus contactos através do ícone azul «Contactos».

- Teclado numérico: toque no ícone azul do telefone. Uma vez dentro, poderá marcar um número de telefone.

- Registos de chamadas: dentro da mesma funcionalidade do smartwatch, o ícone azul do telefone, uma das opções que aparecerá é «Registo de chamadas». Toque nela para aceder e ver todas as chamadas feitas, recebidas e perdidas. Toque no número de telefone/contacto e, em seguida, no ícone do telefone para fazer a chamada.

3.4 Notificações

O smartwatch exibe as suas notificações. Isso inclui aplicações como WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, LinkedIn, entre muitas outras.

Para aceder às notificações recebidas, deslize o ecrã principal para baixo.

3.5 Assistentes de voz

O smartwatch Elite é compatível com assistentes de voz. Para configurar corretamente os assistentes de voz, é necessário ter sincronizado o smartwatch com o smartphone através da aplicação Da Fit ou KSIX Plus e ativado todos os acessos.

Pode aceder a esta função a partir do menu principal. Para tal, toque no ícone Assistente de voz.

3.6 Controlo de música

O smartwatch possui uma ferramenta de controlo de música. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da nota musical. Esta função funciona com aplicações de música, como Spotify ou Apple Music. Uma vez dentro, toque no ícone reproduzir/pausar para iniciar a reprodução da música ou para pausá-la. Também poderá reproduzir a música anterior ou a seguinte. Esta função também permite aumentar ou diminuir o volume.

Quando o seu telemóvel estiver emparelhado com o smartwatch, todos os ficheiros de áudio serão reproduzidos no smartwatch. Isso inclui vídeos do YouTube, notas de voz do WhatsApp, vídeos do WhatsApp, etc.

Para impedir que isso aconteça, aceda às definições do seu smartphone e entre na opção Dispositivo ELITE. Desmarque a definição de áudio de mídia para que todas as músicas, vídeos, notas de voz e outros ficheiros que contenham áudio sejam reproduzidos no telefone e não no smartwatch.



Também poderá aceder ao recurso de controlo de música a partir do menu de acesso rápido.

3.7 Controlo remoto da câmara

O smartwatch Elite permite-lhe tirar fotografias remotamente a partir do seu smartphone. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone da câmara. Se o seu smartphone estiver desbloqueado e emparelhado corretamente com o smartwatch, o smartphone exibirá automaticamente uma câmara. Para tirar fotografias remotamente, basta colocar o smartphone onde desejar e tocar no ícone da câmara dentro da função de câmara remota do seu smartwatch.

3.8 Função anti-perda

O smartwatch Elite possui uma função anti-perda. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone verde com três círculos. Uma vez dentro, o smartwatch começará automaticamente a procurar o seu smartwatch.

3.9 Outras funções

O Elite possui uma grande variedade de outras funções, tais como alarme, relógio mundial, cronómetro, temporizador, meteorologia, lembretes de sedentarismo, entre outras.

4. Saúde

4.1 Desporto

O Elite permite monitorizar uma grande variedade de desportos. Aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone amarelo que mostra um braço. Uma vez dentro, verá uma grande variedade de desportos, como corrida, ciclismo, basquetebol, futebol, caminhada, treino livre, entre outros.

Toque no desporto desejado para iniciar a monitorização. Depois de fazer isso, serão apresentados dados desportivos em tempo real, como frequência cardíaca, passos dados, calorias queimadas e tempo gasto. Estes dados podem variar dependendo do desporto praticado.

4.2 Monitor de atividade

O smartwatch regista automaticamente os passos dados, as calorias queimadas e a distância percorrida. Para visualizar essas informações, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone com formas amarelas, roxas e azuis.

4.3 Medidor de frequência cardíaca

O smartwatch Elite monitoriza automaticamente a sua frequência cardíaca. Também poderá medir a sua frequência cardíaca imediatamente. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone vermelho em forma de coração. Após alguns segundos, será exibido o número de batimentos cardíacos por minuto.

4.4 Medidor de pressão arterial

O smartwatch permite-lhe medir a sua pressão arterial instantaneamente. Para tal, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone vermelho em forma de gota de sangue.

Após alguns segundos, os dados da sua pressão arterial serão exibidos.

Eles também serão exibidos na seção de saúde do aplicativo Da Fit ou KSIX Plus.

4.5 Medidor de saturação de oxigénio no sangue

O smartwatch Elite permite medir os níveis de saturação de oxigénio no sangue instantaneamente. Para utilizar esta ferramenta, aceda ao menu principal do smartwatch e toque no ícone azul que mostra "O2".

Uma vez dentro, fique imóvel e, após alguns segundos, os valores de saturação de oxigénio no sangue serão exibidos. Esses dados serão exibidos na secção de saúde da aplicação Da Fit ou KSIX Plus.

4.6 Monitor de sono

O smartwatch funciona enquanto dorme e fornece estatísticas sobre a duração e a qualidade do seu sono. As informações disponíveis nesta ferramenta são mais detalhadas na aplicação Da Fit ou KSIX Plus do que no smartwatch.

4.7 Ciclo menstrual

A aplicação Da Fit ou KSIX Plus permite definir lembretes relacionados com o seu ciclo menstrual. Entre na secção Dispositivo e toque na opção Monitorização do período.

Uma vez dentro, poderá definir alguns dados relacionados com o seu período menstrual, tais como: duração do ciclo, duração da menstruação, lembretes, entre outros. Ao definir todas estas informações, será apresentado um calendário com determinados dados do ciclo menstrual nesta opção da aplicação.

Se definir lembretes, eles serão exibidos no smartwatch Elite.

4.8 Lembrete de sedentarismo

Pode definir lembretes de sedentarismo para manter um estilo de vida mais ativo. Para aceder e configurar os lembretes de sedentarismo, como o intervalo de tempo em que deseja que eles fiquem ativos e a frequência (a cada hora, a cada 2 horas, a cada 3...).

Os lembretes de sedentarismo definidos na aplicação aparecerão no seu smartwatch nos intervalos de tempo que tiver definido.

5. Cláusula de isenção

1. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch Elite não devem ser utilizados como base para quaisquer decisões médicas ou de diagnóstico.

2. apenas pessoal médico qualificado pode diagnosticar e tratar doenças cardiovasculares e problemas de hipertensão. Contacte o seu centro médico para obter uma opinião médica e não se auto-trate ou diagnostique.

3. Os dados relativos ao ritmo cardíaco e à tensão arterial do smartwatch podem não ser exactos devido a factores como a interferência do sinal, a colocação incorrecta do dispositivo, as condições atmosféricas ou as alterações fisiológicas.

4. Não utilize os dados do smartwatch para modificar a sua medicação ou tratamento médico. Siga as instruções fornecidas pelo pessoal médico autorizado.

5. Não assumimos qualquer responsabilidade pela inexatidão das informações acima referidas, nem assumimos qualquer responsabilidade pelas consequências da utilização de tais informações.

6. Recomendações de segurança, manutenção e utilização

Ler toda a documentação e instruções fornecidas antes de utilizar o produto. Utilizar apenas acessórios compatíveis com o produto. Limpar regularmente o produto com um

pano seco. O produto tem de estar desligado da corrente ou da tomada durante a limpeza. Mantenha as portas e os conectores do produto limpos de pó, sujidade, etc., para garantir uma ligação correcta. Evitar partir o produto. Não aplique pressão excessiva em qualquer parte do produto. Se o produto tiver um cabo, não o dobre nem o puxe com força excessiva para não o danificar. Não exponha o produto a um nível de humidade superior àquele para que foi concebido. Se o produto for resistente a líquidos, após qualquer imersão ou utilização em líquidos, enxaguar o produto com água fresca e secá-lo. Manter sempre o produto num local seco e afastado da humidade. Mantenha sempre o produto afastado de materiais inflamáveis e não o exponha ao fogo, a fontes de calor ou a temperaturas extremas. Quando o produto não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada e guarde-o num local limpo e seco, afastado de humidade e sujidade. Se entrar água no produto, desligue-o imediatamente de qualquer fonte de alimentação ou dispositivo a que esteja ligado. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não seja aquele para o qual foi concebido. Não utilize o produto se detetar quaisquer defeitos visíveis. Não abra ou desmonte o produto nem tente repará-lo por si próprio. Estas acções invalidam a garantia. Manter o produto fora do alcance das crianças. Recicle o produto de acordo com as regras e regulamentos ambientais locais. Se o produto incluir uma bateria, mantenha o estado de carga entre 20% e 80% da sua capacidade para preservar a vida útil da bateria.



7. Aviso legal

A Atlantis Internacional, S.L, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou executórias da Diretiva 2014/53/CE. As funções e características descritas neste manual baseiam-se em testes realizados pela Atlantis Internacional S.L. O utilizador é responsável por examinar e verificar o produto no momento da compra. A Atlantis Internacional S.L. declina toda a responsabilidade por qualquer dano pessoal, material, económico, bem como por qualquer dano no seu aparelho, devido a uma má utilização, abuso ou instalação incorrecta do produto.



8. Eliminação de equipamentos eléctricos e electrónicos

O símbolo CE indica que o equipamento eléctrico e electrónico deve ser eliminado separadamente. Este produto foi concebido para ser eliminado separadamente num ponto de recolha de resíduos adequado. Não o elimine juntamente com o lixo doméstico. Se o equipamento funcionar a pilhas, estas devem ser retiradas e eliminadas num ponto de recolha separado para este tipo de resíduos. Se as pilhas não forem amovíveis, não tente removê-las, pois isso deve ser feito por um profissional qualificado. A eliminação separada e a reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais e a evitar as consequências nocivas para a saúde humana e para o ambiente que poderiam resultar de uma eliminação incorrecta. O preço final deste produto inclui o custo da gestão ambiental necessária para o tratamento correto dos resíduos gerados. Para mais informações, contactar o vendedor ou a autoridade local de gestão de resíduos.