

Concentrado Patio & Deck

Concentrado Patio & Deck para limpiar balcones y terrazas de forma cuidadosa con los materiales (madera/piedra). Limpia aceite, grasa, suciedad de emisiones y hollín. Una vez disuelto, ofrece 5 l de detergente.



Propiedades

- Alta concentración: para su aplicación en limpiadoras de alta presión de Kärcher
- Elimina la suciedad habitual de aceite, grasa, minerales, emisiones, plantas y hollín
- Formulación con baja formación de espuma
- Sumamente cuidadoso con los materiales
- Para la aplicación manual

Posibilidades de procesamiento

- Limpiadora de alta presión
- manual

Lugares de aplicación

Balcones y terrazas de madera y piedra
Suelos de piedra
Suelos de madera
Superficies de cristal
Metal

Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
500 ml	8 Unidad(es)	6.295-842.0

Aplicación

Limpiadora de alta presión

- El resultado son 5 l de detergente de terrazas listo para usar.
- Mezcle 0,5 l de detergente para terrazas con 4,5 l de agua del grifo (1 : 9) y aplique mediante la limpiadora de alta presión en baja presión o la boquilla de espuma.

manual

- Mezclar 150 ml de concentrado con 5 l de agua del grifo.

Indicaciones de procesamiento

- Almacenamiento con protección contra heladas.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE

- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- P101 Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
- P264 Limpiar a fondo tras el uso.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P337 + P313 Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.