




## 1. Technical Parameter

Max VESA:600×400; Maximum load/Carga máxima: 30kgs; Tilt/Inclinación: -15 to +15 degrees.


## 2. Parts List / Lista de Piezas

Please check the parts in the package in comparison with the following list, make sure all of the parts are in the package. Never use defective parts, never replace part with different specification.

Por favor, consulte las piezas en el paquete, en comparación con la siguiente lista. Asegúrese de que todas las piezas están en el paquete. Nunca utilice piezas defectuosas, nunca sustituya piezas con diferentes especificaciones.



### STEP-2




#### Step 2:

Use the ceiling plate as a template to drill four holes of dia. 8mm and 55mm depth in the ceiling wall, Then wedge four plastic anchors into the holes.

#### Paso 2:

Utilice el embellecedor como plantilla para perforar cuatro agujeros de 8mm de diámetro y 55mm de profundidad en el techo. Luego inserte los cuatro tacos en los agujeros.

### STEP-3




#### Step 3:

Install the ceiling plate with the upper tube by plastic connector and screw sets selected from the installation screws package.

#### Paso 3:

Atornille el embellecedor junto con el tubo superior y el conector de plástico con los tornillos adecuados.

### STEP-4




#### Step 4:

Connect the two tubes with plastic connector and screw sets which selected from the installation screw package.

#### Paso 4:

Una los dos tubos con el conector de plástico y atornille.


**STEP-5**



**Step 5:**  
Install the TV Plate on to the downside tube part.

**Paso 5:**  
Una la placa de TV al tubo inferior.


**STEP-6**



**Step 6:**  
Install the bracket rail onto the back of the TV: screw bolts into the holes in the back of the panel TV to install each monitor bracket. Make sure the distance from each bracket to the top of the panel TV is equal, and also as center as possible. The parts shall be selected according to the dimensions of the holes in the back of the panel TV.

**Paso 6:**  
Instale los soportes verticales en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que la altura de ambos brazos es la misma. Use piezas acordes al VESA de su TV.


**STEP-7**



**Step 7:**  
Lift the TV by two person to hang two monitor brackets on the wall dead plate. Loosen hands until hung firmly.

**Paso 7:**  
Levante la TV entre dos personas para colocar los soportes verticales en el brazo del soporte.


**STEP-8**



**Step 8:**  
Fix the two bolts under the monitor brackets inside of the wall plate and then screw them down.

**Paso 8:**  
Fije las dos roscas debajo de los soportes verticales a la placa de TV y apriete.

**STEP-9**



**Step 9:**  
TV can do height adjustment and up & down 15 degrees.

**Paso 9:**  
TV puede inclinarse hacia arriba o abajo 15 grados.

**Technical support / Soporte técnico**

For more information on installing and configuring this product please visit our website [www.approxvision.es](http://www.approxvision.es) or write an email to [soporte@approxtpv.es](mailto:soporte@approxtpv.es).

Por favor para más información sobre la instalación y configuración de este producto diríjase a nuestra web [www.approxvision.es](http://www.approxvision.es) o escriba un correo electrónico a [soporte@approxtpv.es](mailto:soporte@approxtpv.es).