


SVW-1264N

SOPORTE VÍDEO WALL POP-OUT
45" a 70" [114 a 178 cm]

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES



FONESTAR


DESCRIPCIÓN

- Ajustable sin necesidad de herramientas.
- Distancia a la pared: 9'5 cm.
- Distancia a la pared pop-out: 28'5 cm.
- Inclínable verticalmente $-2^{\circ}/+4^{\circ}$.
- Ajuste separación de la pared 20 mm.
- Ajuste lineal vertical 25 mm.
- Corrección de inclinación horizontal.
- Corrección frontal.
- Soporte para acceso a cableado.
- Sistema de seguridad.
- Peso máximo soportado: 70 kg.
- Color: negro.
- Medidas: Placa pared: 67 x 41'6 cm.
Anchura ajustable de 20 a 60 cm x 41 cm alto.
Compatible con VESA 600 x 400 máximo.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PRECAUCIÓN: asegúrese de que la superficie donde va a instalar el soporte es lo suficientemente resistente y totalmente plana.


ACCESORIOS INCLUIDOS



Accesorios M




Accesorios W




MONTAJE DEL SOPORTE EN LA PARED

1.-




X: longitud de la pantalla Y: altura de la pantalla




MONTAJE DE LA PLACA DE PARED

2.-




3.-




4.-

X: longitud de la pantalla Y: altura de la pantalla




INSTALACION DEL MÓDULO POP-OUT

5.- Empuje el brazo extensible hasta que la junta esférica encaje en su sitio.




5.1.-Parte posterior de la pantalla.




SUJECIÓN DE LA PANTALLA AL SOPORTE


6.-




6.1.- Parte posterior de la pantalla curva o con encastre




7.-




8.-




9.-




10.- AJUSTE DE LA INCLINACIÓN VERTICAL




11.- AJUSTE LINEAL VERTICAL




12.- AJUSTE DE LA CORRECCIÓN DE INCLINACIÓN HORIZONTAL




13.- AJUSTE DE LA SEPARACIÓN DE LA PARED




14.- AJUSTE DE LA CORRECCIÓN FRONTAL




15.-





16.-



Instale y ajuste las pantallas
en este orden n meroico



17.- Bloquee el módulo Pop-out con las piezas de bloqueo.



IMPORTANTE

- 1.- La superficie de instalación debe estar totalmente plana. Asegúrese de que los orificios de la pared están centrados con los orificios de la placa y atornille el soporte a la pared.
- 2.- La sujeción firme del soporte en la pared o superficie de instalación es esencial para asegurar que el soporte aguante el peso máximo. **FONESTAR** no se hace en ningún caso responsable de las averías o roturas que pudieran derivarse del desprendimiento del soporte de la pared por fallos de la misma, del sistema de sujeción o por incorrecta manipulación.

GARANTÍA

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el mercado.

FONESTAR garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites que los indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6 primeros meses **FONESTAR** se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con dicha falta.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no autorizado y, en general, por cualquier uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.

En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en contacto con el comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener conocimiento de ella. Solo en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse directamente a **FONESTAR**.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está amparado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.



® **FONESTAR** está adherida a Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.


FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (España)

www.fonestar.com

SVW-1264N

SUPORE DE VÍDEO DE PAREDE POP-OUT
45" a 70" [114 a 178 cm]

MANUAL DE INSTRUÇÕES



FONESTAR


DESCRIÇÃO

- Ajustável sem necessidade de ferramentas.
- Distância à parede: 9'5 cm.
- Distância à parede pop-out: 28'5 cm.
- Inclínável verticalmente $-2^{\circ}/+4^{\circ}$
- Ajuste separação da parede 20 mm.
- Ajuste lineal vertical 25 mm.
- Correção de inclinação horizontal.
- Correção frontal.
- Suporte para acesso a cabos.
- Sistema de segurança.
- Peso máximo suportado: 70 kg.
- Cor: negro.
- Medidas: Placa parede: 67 x 41'6 cm.
Largura ajustável de 20 a 60 cm x 41 cm altura.
Compatível com VESA 600 x 400 máximo.


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

CUIDADO: certifique-se de que a superfície onde irá instalar o suporte é suficientemente resistente e totalmente plana.


ACESSÓRIOS INCLUÍDOS



Accessórios M




Accessórios W




MONTAGEM DO SUPORTE NA PAREDE

1.-




X: longitude do ecrã

Y: altura do ecrã




MONTAGEM DA PLACA DE PAREDE

2.-




3.-



4.-


X: longitude do ecrã

Y: altura do ecrã




INSTALAÇÃO DO MÓDULO POP-OUT

5.- Empurre o braço extensível até a junta esférica encaixar no sítio.




5.1.-Parte posterior do ecrã.




6.-


6.-




6.1.- Parte posterior do ecrã curvo ou com encaixe.




7.-





8.-




9.-




10.- AJUSTE DA INCLINAÇÃO VERTICAL




11.- AJUSTE LINEAR VERTICAL




12.- AJUSTE DA CORREÇÃO DE INCLINAÇÃO HORIZONTAL




13.- AJUSTE DA SEPARAÇÃO DA PAREDE




14.- AJUSTE DA CORREÇÃO FRONTAL




15.-





16.-



Instale e ajuste os ecrãs
nesta ordem numérica



17.- Bloqueie o módulo Pop-out com as peças de bloqueio.



IMPORTANTE

- 1.- A superfície de instalação deve ser totalmente plana. Certifique-se de que os orifícios na parede estão centrados com os orifícios da placa e aparafuse o suporte à parede.
- 2.- É essencial fixar bem o suporte na parede ou superfície de instalação para assegurar que o suporte aguenta o peso máximo. A **FONESTAR** não assume qualquer responsabilidade por avarias ou estragos que possam resultar do desprendimento do suporte da parede por falhas na mesma, do sistema de fixação ou por uma utilização incorreta.

GARANTIA

Este produto foi submetido a testes e superou o correspondente controlo de qualidade antes de ser colocado no mercado.

FONESTAR garante a conformidade do produto para a utilização a que está destinado durante um período de 2 anos a partir da data de entrega, compromete-se à sua reparação ou substituição nos termos que expressa a Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

A falta de conformidade nos primeiros 6 meses por um defeito de fabrico será corrigida sem mais trâmites que os indicados neste documento, relativos à apresentação do comprovativo de compra. A partir dos primeiros 6 meses, a **FONESTAR** reserva-se ao direito de requerer a justificação de que o produto foi entregue com a dita falta.

Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas por: uso inadequado ou negligente, acidentes, peças submetidas a desgaste natural, roturas, queimaduras, derrame de líquidos, outras substâncias ou humidade excessiva, deterioro das pilhas e manipulação interna do aparelho, do software ou das suas componentes por pessoal não autorizado e em geral por qualquer utilização desconforme com a natureza do produto e a finalidade do contrato.

No caso de necessitar de algum serviço durante o período de garantia por falta de conformidade, contacte com a loja ou distribuidor onde adquiriu o produto num prazo máximo de dois meses desde que teve conhecimento dela. Só no caso de lhe ser impossível ou suponha uma carga excessiva, deverá dirigir-se directamente à **FONESTAR**.

É imprescindível a apresentação da factura ou comprovativo de compra com indicação da data, sem emendas nem riscos, para ter direito aos benefícios desta garantia.

Este documento acrescenta dados e nunca diminui os direitos legais do utilizador, que em todo o caso está protegido pela Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.



FONESTAR aderiu à Ecoembalajes España, S. A. “ECOEMBES”, com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Ponto Verde, devido à nossa adesão no mencionado organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.

FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (Espanha)

www.fonestar.com

www.fonestar.com