

User guide

NoteCase Falcon

Series



Disclaimer

No warranty or representation, either expressed or implied, is made with respect to the contents of this documentation, its quality, performance, merchantability, or fitness for a particular purpose. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

In no event will Leba Innovation and Partners be liable for direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use or inability to use this product or documentation, even if advised of the possibility of such damages.



The mark of Crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service for the shop where you purchased the product.

Certificates and important information



European Community Compliance Statement (Class A)

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the Approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.



A Class product

This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

This User instruction is for the following product family:

NoteCase Falcon 10 Series

NoteCase Falcon 12 Series

NoteCase Falcon 16 Series

Package contents

This Package contains following items, kindly check if all items are in the package before using the unit. (Please note this is for standard product, special ordered parts included such as padlock or cables are not specified in this manual).



- ✓ NoteCase Falcon
- ✓ Power cable
- ✓ User Instructions
- ✓ T30 wrench Key

Unpacking the unit

Always read the instructions manual completely before starting to use the product.

Discard all carton packaging after local standards for Honeycomb and or carton packaging and additional plastics.

Safety

- Never place the NoteCase in upright position, unless its during transportation.
 - o Placing the NoteCase in upright position may cause overweight on the foam and create damages to the foam inlay!



- The NoteCase is designed to be able to charge devices with closed lid, but, if possible, keep it open for optimal airflow.
- Make sure screws in metal cover are regularly tightened for safety.

- The telescopic handle is for transport only, and any misuse of this may cause the handle to bend or break.
- Make sure to unplug and remove the cable from the NoteCase before transporting the notecase.

Maintenance of NoteCase Falcon

Dry with a damp cloth only, do not use excessive water or other detergent products to clean the product.

Technical details

NoteCase Falcon Technical specifications

Series: NCASE-10T-XX-XX, NCASE-12T-XX-XX, NCASE-16T-XX-XX

Exterior Dimensions:	Width 690 / Depth 520 / height 360	Weight net/brt.	9-10 KG
Room size	Falcon 10 Width 260mm / Depth 23mm / Height 200mm Falcon 12 Width 260mm / Depth 17mm / Height 200mm Falcon 16 Width 310mm / Depth 20mm / Height 195mm	Active ventilation	Passive, Fan optional
Electronics NCASE-20TAB-USB-SC	2x 10 ports 120W USB HUB, 5V/2.4A each socket.	Number of slots for devices	10 / 12 / 16 slots
Power cord:	C13 10A 1.8M SC/UK/DK/CH/IT	On / off mode	On/off LED x2 main+ accessory
Locking option	4x closing locks with option for padlockx2	Hard handles	2 side 1 front
Wheels and telescopic handle	2 wheels, handle lenght 950mm		
Disposal	By local standards	Packaging	Honeycomb recycling carting
Electronics USB-A version	Input: AC 100-24V 1.68A 50/60Hz – output: DC 5V 2.4A*10		
Electronics USB A+C versions (only 10+12 family)	Input: AC100-240V 2.3A 50/60HZ output 1: USB-C DC5V/9V/3A/12V/2-5A/15V/2A/20V/1-5A 30WPD3.0 Output 2: USB-A DC3-6V-9V3A/9.2-12V-2.25A 27W QC3.0 Total power 110W		
Electronics USB-A Sync version	Input: 12V-10A, 120W output: each port 5V/2.1A data transfer: up to 480Mbps, Active fan build-in.		
Electronics USB-C PD 3.0	Input: AC100-240V 2.3A 50/60Hz USB-C Output: DC 5V3A, 9V3A, 15V3A, 20V5A power 120W(MAX) per 6 port.		

Preparing the NoteCase for use

1: Remove the 2x Torx screws holding the top plate in place by using the tx30 wrench key supplied.



2: Remove the top plate for access to Electronics, which is embedded in the metal plate. Unscrew the earthing wire before complete removal. Do not pull hard, the wire will snap!

Place the metal inlay on top of the foam inlay as shown on picture below.



3: Install cables by sliding them into the holes of the foam, marked with numbers 1-10/12/16.


Then install the cables into the charging hubs on the metal inlay plate. To ensure a good and organized cable management, please strip together the cables with cable ties.



4: Once all cables are placed, then reattach the earthing cable correctly again, and reinsert the metal inlay into its position. Make sure cables are not in the way, and all are placed under the metal inlays cable lead opening in the bottom.



5: Once metal plate is back in place, screw the 2x M6x20 screws in from the outside of the case, to firmly fasten the metal inlay.



6: Place accessory cables and other loose items such as the torx 30 wrench in the accessory bag in the lid of the case.

Finally, plug in the main power cable, included in the case, and turn on the power switch green on the outside of the case.

You are now ready to insert tablets and start charging via your Leba Falcon NoteCase.



User guide for Synchronization solution

When using the Synchronization model of the NoteCase Falcon, make sure all devices are plugged into their respective cables. Insert the USB cable into the USB connector in the top plate and connect this cable to the synchronization computer. Use the Chosen manager program to find all devices and start data synchronization. Do NOT disconnect the cable during data transfer, make sure all devices are finished with data transfer before unplugging anything.

When finished, unplug the data cable from the computer. The NoteCase and its devices are now ready to use again, or charge with normal behavior.

The Electronics explained

The Falcon series comes with 4 different types of possible setup. Please locate your specific solution below here and read carefully how this works.

General electronics:

The NoteCase Falcon has standard on/off switch with 2x LED buttons, green and blue.

Green is main switch for power to charging hubs, fan etc. and blue is extra for accessories, such as Access point, apple-tv or others (not included).

The main switch has a Ceramic 10A fuse, which is replaceable.

Some versions are equipped with an active ventilation fan, which is USB-A charged. If this breaks, a replacement can be acquired via Leba innovation RMA process.

Charging solutions:

All chargers are equipped with following solutions:

- 1: On/off switch with LED power indication.
- 2: Heat temperature failure switch
- 3: Circuit breaker
- 4: Overvoltage protection.



Troubleshooting

For Trouble shooting of the NoteCase Falcon series, kindly check below issues solutions before contacting your local reseller or Leba Innovation for help. Thank you.

1. There is no power supply to the charger hubs when connected to wall socket.	Kindly check fuse in on/off switch, which is replaceable. Fuse type: Ø5x20 10A 250V Contact local reseller or Leba Innovation for replacement.
2. I have left the case in upright position and now the foam is damaged.	Kindly contact your local reseller or leba-innovation.com for purchase request of new inlay.
3. USB-A/C/Sync charging, when connecting power, devices are not charging.	Kindly check all cables are inserted correctly, and USB hubs have LED power light turned ON.
4. Screws do not fit into the metal cover plate.	Check the metal cover plate is positioned correctly into its fitting holes, in both back and front.
5. The product is damaged when unpacked from its packaging	Kindly see warranty and service. Prepare photo of the damaged parts for your contact RMA reclamation.
6. When plugged into sockets, and devices are charging, it trips the circuit breaker.	You may have several other appliances sharing the same circuit, causing a circuit overload. Have a qualified electrician check that adequate power is available in the circuit.
7. When connected, all devices are not fully charging / charging at full capacity.	Have a qualified electrician verify the current consumption of your devices. Perform the test with devices installed and batteries fully discharged. Ensure your devices are not exceeding the allotted power output of the Solution.

Service and Warranty

Warranty of product:


Leba innovation strives for high quality products with long lasting service for end users. Materials are chosen carefully to comply with harsh public environmental use, such as education sector, healthcare sector and businesses.

This product has a 5-year limited warranty on metal and hard plastic parts. Soft parts such as foam has a 2-year limited warranty.

Electronics installed into this product has a 2-year limited warranty. Kindly go to www.leba-innovation.com for details regarding warranty and return material acquisition procedures or contact your local reseller for more info.

Brugervejledning

NoteCase Falcon-serien



Ansvarsfraskrivelse

Denne dokumentation udgør hverken en eksplicit eller antydet garanti eller repræsentation, hvad angår dens indhold, kvalitet, ydeevne, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Oplysningerne i denne dokumentation er nøje kontrolleret for pålidelighed. Dog påtages intet ansvar for eventuelle unøjagtigheder. Oplysningerne i denne dokumentation kan ændres uden varsel.

Under ingen omstændigheder vil Leba Innovation og vores partnere være ansvarlige for skader, hverken direkte, indirekte, særlige, tilfældige, eller følgeskader, der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge dette produkt eller denne dokumentation, selvom muligheden for sådanne skader oplyses.



Mærket med en overkrydset skraldespand på hjul indikerer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet skal du bortskaffe udstyret ved at aflevere det til et særligt opsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. For mere information om, hvor du skal aflevere dit udstyr til genbrug, bedes du kontakte de ansvarlige for din lokale dagrenovation eller den butik, hvor du købte produktet.

Certifikater og vigtig information



EF-overensstemmelseserklæring (klasse A)

Det bekræftes hermed, at dette produkt opfylder kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiver om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning i henhold til direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU.



Klasse A-produkt

Dette er et klasse A-produkt. I et husholdningsmiljø kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren kan blive bedt om at træffe passende foranstaltninger.

Denne brugervejledning er beregnet til følgende produktmodeller:

NoteCase Falcon 10-serien

NoteCase Falcon 12-serien

NoteCase Falcon 16-serien

Pakkens indhold

Denne pakke indeholder følgende dele. Kontrollér venligst, at alle dele er i pakken, inden du bruger enheden. (Bemærk venligst, at dette er for standardproduktet, og at specialbestilte dele såsom hængelås eller kabler ikke er specificeret i denne vejledning).



- ✓ NoteCase Falcon
- ✓ Strømkabel
- ✓ Brugervejledning
- ✓ T30-nøgle

Udpakning af enheden

Læs altid hele brugsanvisningen, inden du begynder at bruge produktet.

Bortskaf al papemballage i henhold til de lokale retningslinjer for bortskaffelse af bikube-formet emballage, papemballage og plastik.

Sikkerhed

- Placer aldrig NoteCase i lodret position, medmindre den er under transport.
 - o Placering af NoteCase i lodret position kan forårsage overvægt på skummet og beskadige skumindlægget!



- NoteCase er designet til at kunne oplade enheder med lukket låg, men hvis det er muligt, skal den holdes åben for optimal luftstrøm.
- Sørg af sikkerhedshensyn for, at skruerne i metaldækslet strammes regelmæssigt.

- Det teleskopiske håndtag er kun til transport, og misbrug af dette kan medføre, at håndtaget bøjes eller knækker.
- Sørg for at tage kablet ud af din NoteCase, før du transporterer den.

Vedligeholdelse af NoteCase Falcon

Tør blot med en fugtig klud. Brug ikke for meget vand eller andre rengøringsmidler til at rengøre produktet.

Tekniske detaljer

NoteCase Falcon

Tekniske specifikationer

Serie: NCASE-10T-XX-XX, NCASE-12T-XX-XX, NCASE-16T-XX-XX

Udvendige mål:	Bredde 690 / dybde 520 / højde 360	Vægt, netto/brutto	9-10 kg
Rumstørrelse	Falcon 10 – bredde 260 mm / dybde 23 mm / højde 200 mm Falcon 12 – bredde 260 mm / dybde 17 mm / højde 200 mm Falcon 16 – bredde 310 mm / dybde 20 mm / højde 195 mm	Aktiv ventilation	Passiv, Ventilator valgfri
Elektronik NCASE-20TAB-USB-SC	2 x 10 porte, 120 W-USB-HUB, 5 V/2,4 A hvert stik.	Antal pladser til enheder	10/12/16 slots
Strømkabel:	C13 10 A 1,8 m SC/UK/DK/CH/IT	Tænd/sluk-tilstand	LED-oplyst tænd/sluk-kontakt x 2, hovedafbryder + afbryder til tilbehør
Låsning	4 x lukninger med mulighed for hængelås x 2	Hårde håndtag	2 sider, 1 front
Hjul og teleskopisk håndtag	2 hjul, håndtagslængde 950 mm		
Bortskaffelse	Efter lokale standarder	Emballage	Bikube-formet genbrugspapir
Elektronik USB-A-version	Indgang: AC 100-240 V 1,68 A 50/60 Hz, udgang: DC 5V 2,4A*10		
Elektronik USB-A-/C-versioner (kun 10- og 12-modellerne)	Indgang: AC 100-240 V 2,3 A 50/60 Hz, udgang 1: USB-C DC 5 V/9 V 3 A/12 V 2-5 A/15 V 2 A/20 V 1-5 A 30 W PD 3.0, udgang 2: USB-A DC 3-6 V-9 V 3 A/9,2-12 V-2,25 A 27 W QC 3.0, samlet effekt 110 W		
Elektronik USB-A Sync-version	Indgang: 12 V-10 A, 120 W-udgang: hver port 5 V/2,1 A, dataoverførsel: op til 480 Mbp, aktiv blæser indbygget.		
Elektronik USB-C PD 3.0	Indgang: AC 100-240 V 2,3 A 50/60 Hz, USB-C-udgang: DC 5 V 3 A, 9 V 3 A, 15 V 3 A, 20 V 5 A, effekt 120 W (MAKS.) pr. 6 porte.		

Klargøring af NoteCase til brug

1: Brug den medfølgende tx30-nøgle til at fjerne de 2 Torx-skruer, som holder toppladen på plads.



2: Fjern toppladen for at få adgang til elektronikken, der er indlejret i metalpladen. Skru jordledningen af, før du fjerner den helt. Træk ikke hårdt i ledningen, da der er fare for at rive den over!



Placer metalindlægget oven på skumindlægget som vist på billedet nedenfor.

3: Indsæt kablerne ved at føre dem ind i hullerne i skummet, der er markeret med numrene 1-10/12/16.

Indsæt kablerne i de opladnings-hubs, der er monteret på metalindlægget. For at sikre, at kablerne er organiseret korrekt og ikke bliver sammenfiltret, skal du samle dem med kabelbindere.



4: Når alle kabler er indsat, skal du fastgøre jordkablet korrekt igen og derefter genindsætte metalindlægget. Sørg for, at alle kabler er ude af vejen, og at de alle er placeret i bunden under åbningen til kabelføring i metalindlægget.



5: Når metalpladen er genindsat, skal du skrue de 2 M6x20-skruer i fra ydersiden af din NoteCase for sikkert at fastgøre metalindlægget.



6: Placer tilbehørskablet og andre løsdele såsom Torx 30-nøglen i tilbehørsposen i låget på din NoteCase.

Til sidst skal du tilslutte det medfølgende strøm kabel og tænde for den grønne kontakt på ydersiden af din NoteCase.

Du er nu klar til at indsætte tablets og begynde at oplade via din Leba Falcon NoteCase.



Brugervejledning til synkroniseringsløsning

Når du bruger NoteCase Falcon-modellen med synkroniseringsfunktion, skal du sikre dig, at alle enheder er tilsluttet deres respektive kabler. Sæt USB-kablet i USB-stikket i toppladen, og tilslut dette kabel til synkroniseringscomputeren. Brug det valgte administrationsprogram til at finde alle enheder og starte datasynkronisering. Fjern IKKE kablet under dataoverførsel, og sørg for, at alle enheder er færdige med at overføre data, før du frakobler noget.

Tag datakablet ud af computeren, når du er færdig. Din NoteCase og dens enheder er nu klar til brug eller normal opladning igen.

Forklaring af elektronikken

Falcon-serien leveres med 4 forskellige muligheder for opsætning. Find venligst din specifikke løsning nedenfor, og læs nøje, hvordan denne fungerer.

Generelt om elektronikken:

NoteCase Falcon har som standard 2 LED-oplyste tænd/sluk-kontakter i farverne grøn og blå.

Den grønne kontakt er hovedafbryder for de monterede opladnings-hubs samt blæseren, og den blå fungerer som afbryder for tilbehør såsom access points, Apple TV osv. (medfølger ikke).

Hovedkontakten er designet med en keramisk 10 A-sikring, som kan udskiftes.

Nogle versioner er udstyret med en aktiv ventilationsblæser, som oplades via USB-A. Hvis denne går i stykker, kan du få den erstattet ved at indsende en anmodning herom til Leba Innovation.

Opladningsløsninger:

Alle opladere er udstyret med følgende:

- 1: Tænd/sluk-knap med LED-indikator for strøm.
- 2: Afbryder til sikring mod fejl grundet for høj varmetemperatur
- 3: Afbryder
- 4: Overspændingsbeskyttelse.



Fejlfinding

For at udføre fejlfinding på NoteCase Falcon-serien, bedes du først gennemgå nedenstående løsningsforslag, før du kontakter din lokale forhandler eller Leba Innovation for hjælp. På forhånd tak.

1. Der leveres ingen strøm til opladnings-hubs, når disse tilsluttes stikkontakten.	Kontroller venligst sikringen i tænd/sluk-kontakten, som kan udskiftes. Sikringstype: Ø 5 x 20 10 A 250 V Kontakt din lokale forhandler eller Leba Innovation for udskiftning.
2. Jeg har ladet kabinettet stå oprejst, og nu er skummet beskadiget.	Kontakt din lokale forhandler eller besøg leba-innovation.com for at anmode om køb af et nyt indlæg.
3. USB-A-/C-/synkroniserings-opladning. Når der tilsluttes strøm, oplades enheder ikke.	Kontroller venligst, at alle kabler er sat korrekt i, og at LED-strømindikatoren er tændt på dine USB-hubs.
4. Skruer passer ikke i metaldækslet.	Kontrollér, at metaldækslet er placeret korrekt i monteringsåbningerne både bagpå og foran.
5. Produktet er beskadiget, når det pakkes ud af emballagen	Se venligst garanti og service. Tag fotos af de beskadigede dele ifm. at få godkendt retur under garantien (RMA).
6. Når den er tilsluttet stikkontakter, og enheder oplades, udløses afbryderen.	Du kan have flere andre apparater, der kører på samme kreds og forårsager overbelastning af denne. Få en kvalificeret elektriker til at kontrollere, at der er tilstrækkelig strøm til rådighed i kredsen.
7. Når enheden er tilsluttet, oplades ikke alle enheder, eller alle enheder oplades ikke til fulde.	Få en kvalificeret elektriker til at kontrollere dine enheders aktuelle forbrug. Udfør testen med installerede enheder og fuldt afladene batterier. Sørg for, at dine enheder ikke overskrider den samlede strøm, der tilføres løsningen.

Service og garanti


Produktgaranti:

Leba Innovation stræber efter at skabe produkter af høj kvalitet med langvarig service til slutbrugere. Materialerne udvælges omhyggeligt for at sikre deres egnethed til krævende anvendelser inden for uddannelsessektoren, sundhedssektoren og i virksomheder.

Dette produkt har 5 års begrænset garanti på dele af metal og hård plast. Bløde dele såsom skum har 2 års begrænset garanti.

Benutzerhandbuch

NoteCase Falcon Serie



Haftungsausschluss

Es wird keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, gegeben in Bezug auf den Inhalt dieser Dokumentation, ihre Qualität, Leistung, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden sorgfältig auf ihre Zuverlässigkeit geprüft; für Ungenauigkeiten wird jedoch keine Verantwortung übernommen. Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Leba Innovation und Partner haften in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung oder der Unfähigkeit zur Verwendung dieses Produkts oder dieser Dokumentation ergeben, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.



Das Zeichen der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen müssen Sie die Altgeräte entsorgen, indem Sie sie bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben. Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte zum Recycling abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Entsorger für Haushaltsabfälle oder an das Geschäft, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Zertifikate und wichtige Informationen



Konformitätserklärung der Europäischen Gemeinschaft (Klasse A)

Hiermit wird bestätigt, dass dieses Produkt die Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt.



Ein Produkt der Klasse A

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

Diese Bedienungsanleitung ist für die folgende Produktfamilie bestimmt:

NoteCase Falcon 10 Serie

NoteCase Falcon 12 Serie

NoteCase Falcon 16 Serie

Verpackungsinhalt

Dieses Paket enthält die folgenden Artikel. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung des Geräts, ob alle Artikel im Paket enthalten sind. (Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein Standardprodukt handelt. Gesondert bestellte Teile wie Vorhängeschlösser oder Kabel sind in dieser Anleitung nicht aufgeführt).



- ✓ NoteCase Falcon
- ✓ Stromkabel
- ✓ Bedienungsanleitung
- ✓ T30-Torx-Schlüssel

Auspacken der Einheit

Lesen Sie die Bedienungsanleitung immer vollständig durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen.

Entsorgen Sie alle Kartonverpackungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Wabenverpackungen und/oder Kartons und Kunststoffverpackungen.

Sicherheit

- Stellen Sie den NoteCase nie in eine aufrechte Position, außer während des Transports.
 - o Wenn man den NoteCase in eine aufrechte Position bringt, kann es zu einem Übergewicht auf dem Schaumstoff und zu Schäden an der Schaumstoffeinlage kommen!



- Der NoteCase ist so konzipiert, dass Geräte bei geschlossenem Deckel aufladen können. Halten Sie ihn aber, wenn nötig, offen, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben in der Metallabdeckung regelmäßig festgezogen werden.
- Der Teleskopgriff ist nur für den Transport bestimmt, und jeder Missbrauch kann dazu führen, dass sich der Griff biegt oder bricht.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Kabel aus dem NoteCase ziehen und entfernen, bevor Sie den NoteCase transportieren.

Wartung von NoteCase Falcon

Wischen Sie das Produkt nur mit einem feuchten Tuch ab, verwenden Sie zur Reinigung nicht übermäßig viel Wasser und keine Reinigungsmittel.

Technische Details

NoteCase Falcon

Technische Spezifikationen

Serie: NCASE-10T-XX-XX, NCASE-12T-XX-XX, NCASE-16T-XX-XX


Äußere Abmessungen:	Breite 690 / Tiefe 520 / Höhe 360	Gewicht netto/brutto	9-10 kg
Fachgröße	Falcon 10 Breite 260 mm / Tiefe 23 mm / Höhe 200 mm Falcon 12 Breite 260 mm / Tiefe 17 mm / Höhe 200 mm Falcon 16 Breite 310 mm / Tiefe 20 mm / Höhe 195 mm	Aktive Belüftung	Passiv, Lüfter optional
Elektronik NCASE-20TAB-USB-SC	USB-HUB, 2 x 10 Anschlüsse, 120 W, 5 V/2,4 A je Buchse.	Anzahl der Schlitz für Geräte	10 / 12 / 16 Schlitzze
Netzkabel:	C13 10A 1,8m SC/UK/DK/CH/IT	Ein-/Aus-Modus	Ein/Aus-LED x2 Haupt + Zubehör
Absperroption	4 x Schlösser mit Option für Vorhängeschloss, 2 x	Harte Griffe	2 Seite, 1 Front
Räder und Teleskopgriff	2 Räder, Grifflänge 950 mm		
Entsorgung	Nach örtlichen Vorgaben	Verpackung	Recycling-Wabenkarton
Elektronik USB-A-Version	Eingang: AC 100–24V 1,68A 50/60Hz – Ausgang: DC 5V 2,4A*10		
Elektronik USB A+C-Versionen (nur Familie 10+12)	Eingang: AC100-240 V 2,3 A 50/60 Hz Ausgang 1: USB-C DC5V/9V3A/12V2-5A/15V2A/20V1-5A 30WPD3.0 Ausgang 2: USB-A DC3-6V-9V3A/9,2-12V-2,25A 27W QC3.0 Gesamtleistung 110W		
Elektronik USB-A-Sync-Version	Eingang: 12V-10A, 120W Ausgang: Jeder Anschluss 5V/2,1A Datenübertragung: bis zu 480Mbps, aktiver Lüfter eingebaut.		
Elektronik USB-C PD 3.0	Eingang: AC 100–240V 2,3A 50/60Hz USB-C Ausgang: DC 5V3A, 9V3A, 15V3A, 20V5A Leistung 120W(MAX) je 6 Anschlüsse.		

Vorbereiten des NoteCase für die Verwendung

1: Entfernen Sie die 2 Torx-Schrauben, die die obere Platte an Ort und Stelle halten, indem Sie den mitgelieferten T30-Torx-Schlüssel verwenden.




2: Entfernen Sie die obere Platte, um Zugang zur Elektronik zu erhalten, die in die Metallplatte eingelassen ist. Schrauben Sie das Erdungskabel ab, bevor Sie es vollständig entfernen. Nicht zu fest ziehen, sonst reißt der Draht!



Legen Sie die Metalleinlage auf die Schaumstoffeinlage, wie in der Abbildung unten gezeigt.

3: Installieren Sie die Kabel, indem Sie diese in die Löcher des Schaumstoffs schieben, die mit den Nummern 1-10/12/16 gekennzeichnet sind.

Installieren Sie dann die Kabel in den Ladeanschlüssen der Metalleinlageplatte. Um gutes und geordnetes Kabelmanagement zu gewährleisten, sollten Sie die Kabel mit Kabelbindern zusammenbinden.



4: Wenn alle Kabel verlegt sind, bringen Sie das Erdungskabel wieder korrekt an und setzen die Metalleinlage wieder in ihre vorgesehene Position ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kabel nicht im Weg sind und dass sie alle unter der Öffnung der Kabelführung der Metalleinlage liegen.



5: Sobald die Metallplatte wieder an ihrem Platz ist, schrauben Sie die zwei M6x20-Schrauben von der Außenseite des Gehäuses ein, um die Metalleinlage fest anzubringen.



6: Legen Sie Zubehörkabel und andere lose Gegenstände wie den Torx 30-Schlüssel in die Zubehörtasche im Deckel des Koffers.

Schließen Sie schließlich das im Koffer enthaltene Netzkabel an und schalten Sie den grünen Netzschalter an der Außenseite des Koffers ein.

Jetzt können Sie Ihr Tablet einlegen und mit dem Aufladen über Ihren Leba Falcon NoteCase beginnen.



Benutzerhandbuch für Synchronisationslösung

Wenn Sie das Synchronisationsmodell des NoteCase Falcon verwenden, vergewissern Sie sich, dass alle Geräte an ihre jeweiligen Kabel angeschlossen sind. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss in der oberen Platte und schließen Sie dieses Kabel an den Synchronisationscomputer an. Verwenden Sie das ausgewählte Managerprogramm, um alle Geräte zu finden und die Datensynchronisation zu starten. Ziehen Sie das Kabel während der Datenübertragung NICHT ab. Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte mit der Datenübertragung fertig sind, bevor Sie etwas abziehen.

Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie das Datenkabel vom Computer ab. Der NoteCase und seine Geräte sind nun wieder einsatzbereit oder der Ladevorgang läuft normal.

Die Elektronik erklärt

Die Falcon-Serie wird mit 4 verschiedenen Setup-Möglichkeiten angeboten. Bitte suchen Sie hier unten nach Ihrer spezifischen Lösung und lesen Sie sorgfältig durch, wie diese funktioniert.

Allgemeine Elektronik:

Der NoteCase Falcon hat einen Standard-Ein/Aus-Schalter mit 2 LED-Tasten, grün und blau.

Grün ist der Hauptschalter für die Stromversorgung von Ladestationen, Lüfter usw. und blau ist ein zusätzlicher Schalter für Zubehör, wie z. B. Access Point, Apple-TV oder andere (nicht enthalten).

Der Hauptschalter hat eine keramische 10A-Sicherung, die austauschbar ist.

Einige Versionen sind mit einem aktiven Lüfter ausgestattet, der über USB-A gespeist wird. Sollte dieser kaputt gehen, kann ein Ersatz über das Leba Innovation RMA-Verfahren erworben werden.

Ladelösungen:

Alle Ladegeräte sind mit den folgenden Lösungen ausgestattet:

- 1: Ein/Aus-Schalter mit LED-Betriebsanzeige.
- 2: Schalter für den Ausfall der Heizungstemperatur
- 3: Leitungsschutzschalter
- 4: Überspannungsschutz.



Fehlerbehebung

Für die Fehlerbehebung bei der NoteCase Falcon-Serie überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Problemlösungen, bevor Sie Ihren Händler vor Ort oder Leba Innovation um Hilfe bitten. Vielen Dank.

1. Die Ladehubs werden nicht mit Strom versorgt, wenn sie an eine Steckdose angeschlossen sind.	Überprüfen Sie bitte den Ein-/Aus-Schalter der Sicherung, der austauschbar ist. Sicherungstyp: Ø5x20 10A 250V Wenden Sie sich an den örtlichen Fachhändler oder an Leba Innovation, um Ersatz zu erhalten.
2. Ich habe den Koffer in aufrechter Position belassen, und jetzt ist der Schaumstoff beschädigt.	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort oder an Leba-innovation.com , wenn Sie eine neue Einlage kaufen möchten.
3. USB-A/-C/-Sync-Ladevorrichtung: Beim Anschluss an die Stromversorgung werden die Geräte nicht aufgeladen.	Überprüfen Sie bitte, ob alle Kabel korrekt eingesteckt sind und ob die LED-Leuchte der USB-Hubs eingeschaltet ist.
4. Die Schrauben passen nicht in die Metallabdeckplatte.	Überprüfen Sie, ob die Metallabdeckplatte korrekt in den Löchern hinten und vorne positioniert ist.
5. Das Produkt ist beim Auspacken aus der Verpackung beschädigt.	Bitte beachten Sie die Garantie und den Service. Machen Sie ein Foto der beschädigten Teile für Ihre Reklamation.
6. Wenn die Stecker in die Steckdosen eingesteckt sind und die Geräte geladen werden, wird der Schutzschalter ausgelöst.	Möglicherweise haben Sie mehrere andere Geräte, die sich den gleichen Stromkreis teilen, was zu einer Überlastung des Stromkreises führt. Lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker prüfen, ob im Stromkreis eine ausreichende Leistung zur Verfügung steht.
7. Im angeschlossenen Zustand werden nicht alle Geräte vollständig aufgeladen bzw. nicht mit voller Kapazität geladen.	Lassen Sie die Stromaufnahme Ihrer Geräte von einem qualifizierten Elektriker überprüfen. Führen Sie den Test mit installierten Geräten und vollständig entladenen Akkus durch. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte die zugeteilte Ausgangsleistung der Lösung nicht überschreiten.

Service und Garantie

Garantie auf das Produkt:


Leba Innovation möchte den Endbenutzern qualitativ hochwertige und langlebige Produkte anbieten. Die Materialien werden sorgfältig ausgewählt, um den rauen Umgebungsbedingungen in Bildungswesen, Gesundheitswesen und Unternehmen standzuhalten.

Dieses Produkt hat eine 5-jährige Garantie auf Metall- und Hartplastikteile. Weichteile wie Schaumstoff haben eine 2-jährige Garantie.

Die in diesem Produkt installierte Elektronik hat eine 2-jährige Garantie. Bitte gehen Sie auf www.leba-innovation.com, um Einzelheiten zu Garantie und Rückgabe zu erfahren, oder kontaktieren Sie Ihren örtlichen Händler für weitere Informationen.

Guía del usuario

Serie NoteCase Falcon



Exención de responsabilidad

No se ofrece ninguna garantía ni representación, ya sea expresa o tácita, con respecto al contenido, la calidad, el rendimiento, la comerciabilidad o la idoneidad para una finalidad particular de esta documentación. La fiabilidad de la información presentada en esta documentación ha sido verificada cuidadosamente; no obstante, no se asume responsabilidad alguna por posibles inexactitudes. La información que contiene esta documentación puede modificarse sin previo aviso.

Ni Leba Innovation ni sus socios serán en ningún caso responsables por daños directos, secundarios, especiales, fortuitos o derivados que surjan del uso o la incapacidad de usar este producto o documentación, incluso si se advierte de la posibilidad de tales daños.



El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que este producto no debe desecharse junto con sus residuos domésticos, sino que debe dejarse en un punto de recogida indicado para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información acerca de los puntos de recogida de residuos para el reciclaje, póngase en contacto con su servicio de recogida de residuos local o la tienda en la que compró el producto.

Certificados e información importante



Declaración de conformidad de la Comunidad Europea (Clase A)

Este documento confirma que este producto cumple con los requisitos establecidos en las Directivas del Consejo sobre la Aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relacionadas con la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE.



Producto de clase A

Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso es posible que el usuario deba tomar medidas adecuadas.

Estas son instrucciones de uso para la siguiente familia de productos:

Serie NoteCase Falcon 10

Serie NoteCase Falcon 12

Serie NoteCase Falcon 16

Contenido del paquete

Este paquete contiene los siguientes elementos; asegúrese de que el paquete cuenta con todos los elementos antes de usar el producto. (Tenga en cuenta que este manual es para el producto estándar; las piezas especiales incluidas, como el candado o los cables, no se especifican en este manual).



- ✓ NoteCase Falcon
- ✓ Cable de alimentación
- ✓ Manual de instrucciones
- ✓ Llave T30

Desembalaje de la unidad

Lea siempre el manual de instrucciones por completo antes de utilizar el producto por primera vez.

Deseche todos los embalajes de cartón siguiendo las normas locales para envases de nido de abeja y o de cartón y plásticos adicionales.

Seguridad

- No coloque nunca el NoteCase en posición vertical excepto durante el transporte.
 - o El peso de los contenidos puede dañar la capa interior de espuma.



- El NoteCase ha sido diseñado para poder cargar dispositivos con la tapa cerrada; no obstante, manténgala abierta siempre que sea posible para optimizar el flujo de aire.
- Por seguridad, apriete regularmente los tornillos de la cubierta de metal.

- El asa extensible se usa solo durante el transporte; un mal uso de la misma puede provocar que se doble o se rompa.
- Antes de transportar el NoteCase, desenchufe el cable.

Mantenimiento del NoteCase Falcon

Limpie el producto solamente con un paño húmedo, sin exceso de agua ni detergentes.

Ficha técnica

NoteCase Falcon

Especificaciones técnicas

Serie: NCASE-10T-XX-XX, NCASE-12T-XX-XX, NCASE-16T-XX-XX


Dimensiones exteriores:	Anchura 690 / Profundidad 520 / Altura 360	Peso neto/bruto	9-10 kg
Dimensiones interiores	Falcon 10 Anchura 260 mm / Profundidad 23 mm / Altura 200 mm Falcon 12 Anchura 260 mm / Profundidad 17 mm / Altura 200 mm Falcon 16 Ancho 310 mm / Profundidad 20 mm / Altura 195 mm	Ventilación activa	Pasiva, Ventilador opcional
Electrónica NCASE-20TAB-USB-SC	Dos unidades de conexión USB con 10 tomas y 120 W, 5 V/2,4 A por enchufe.	Número de ranuras para dispositivos	10 / 12 / 16 ranuras
Cable de alimentación:	C13 10 A 1,8 m SC/UK/DK/CH/IT	Modo de encendido/apagado	LED de encendido/apagado x2 principal + accesorio
Opción de bloqueo	Cuatro cerraduras con candado opcional x2	Asas duras	Dos laterales, una en la parte delantera
Ruedas y asa extensible	Dos ruedas, longitud del mango 950 mm		
Eliminación	Según las normativas locales	Embalaje	Cartón nido de abeja reciclable
Electrónica Versión USB-A	Entrada: CA 100-24 V 1,68 A 50/60 Hz - salida: CC 5 V 2,4 A*10		
Electrónica Versiones USB A+C (solo familia 10+12)	Entrada: CA 100-240V 2,3A 50/60Hz; salida 1: USB-C DC5V/9V3A/12V2-5A/15V2A/20V1-5A 30WPD3.0 Salida 2: USB-A CC 3-6V-9V3A/9,2-12V-2,25A 27W QC3.0 Potencia total 110 W		
Electrónica Versión USB-A Sync	Entrada: 12V-10A, 120W; salida: 5V/2,1A por toma; transferencia de datos: hasta 480 Mbps, ventilador integrado.		
Electrónica USB-C PD 3.0	Entrada: CA 100-240 V 2,3 A 50/60 Hz Salida USB-C: CC 5 V 3 A, 9 V 3 A, 15 V 3 A, 20 V 5 A, potencia 120 W (máx.) por cada seis puertos.		

Preparación del NoteCase para su uso

1: Retire los dos tornillos de estrella que sujetan la placa superior utilizando la llave tx30 que se incluye.



2: Retire la placa superior para acceder al sistema electrónico, que está incrustado en la placa metálica. Desatornille el cable de puesta a tierra antes de retirarlo por completo. ¡No tire con fuerza, ya que puede romperse el cable!



Coloque la incrustación metálica sobre la incrustación de espuma como se muestra en la imagen inferior.

3: Instale los cables deslizándolos en los orificios de la espuma, marcados con los números 1-10/12/16.

A continuación, instale los cables en los puntos de carga de la placa metálica incrustada. Para obtener una gestión buena y organizada de los cables, júntelos con bridas.



4: Una vez colocados todos los cables, vuelva a instalar el cable de puesta a tierra correctamente y coloque la incrustación metálica en su sitio. Asegúrese de que los cables no suponen un obstáculo y que se encuentran debajo de la abertura para cables de la incrustación de metal en la parte inferior.



5: Cuando la placa metálica esté de nuevo en su sitio, atornille los dos tornillos M6x20 desde el exterior de la unidad, para fijar firmemente la incrustación metálica.



6: Coloque los cables de los accesorios y otros elementos sueltos, como la llave de estrella del calibre 30, en la bolsa de accesorios de la tapa de la unidad.

Por último, conecte el cable de alimentación principal, incluido en la unidad, y encienda el interruptor de alimentación verde situado en el exterior del conjunto.

Ahora ya puede insertar las tabletas y comenzar a cargarlas con su Leba Falcon NoteCase.



Guía del usuario para la solución de sincronización

Cuando utilice el modelo Synchronization del NoteCase Falcon, asegúrese de que todos los dispositivos estén conectados a sus respectivos cables. Inserte el cable USB en el conector USB de la placa superior, y conecte este cable al ordenador de sincronización. Utilice el programa de administración de dispositivos que desee para encontrar todos los dispositivos y comenzar con la sincronización de datos. NO desconecte el cable durante la transferencia de datos; asegúrese de que haya finalizado la transferencia de datos de todos los dispositivos antes de desenchufar nada.

Al finalizar, desenchufe el cable de datos del ordenador. Ahora el NoteCase y sus dispositivos están listos para usarse de nuevo o cargar de manera habitual.

Explicación del sistema electrónico

La serie Falcon viene con cuatro configuraciones diferentes posibles. Conozca a continuación su solución específica y lea atentamente cómo funciona.

Electrónica general:

El NoteCase Falcon tiene un interruptor común de encendido y apagado con dos botones LED de color verde y azul.

El verde es el interruptor principal para la alimentación de los puntos de carga, el ventilador, etc., y el azul es el destinado a los accesorios, como el punto de acceso, Apple TV u otros (no incluidos).

El interruptor principal tiene un fusible cerámico de 10 A que puede sustituirse.

Algunas versiones cuentan con un ventilador activo que se carga por USB-A. Si se rompe, se puede adquirir un recambio a través del proceso de RMA de Leba Innovation.

Soluciones de carga:

Todos los cargadores están equipados con las siguientes soluciones:

- 1: Interruptor de encendido y apagado con indicador LED de alimentación
- 2: Interruptor de fallo por exceso de temperatura
- 3: Disyuntor
- 4: Protección contra sobretensiones



Resolución de problemas

Para resolver problemas de la serie NoteCase Falcon, compruebe las soluciones siguientes antes de ponerse en contacto con su distribuidor local o con Leba Innovation para obtener ayuda. Gracias.

1. No hay alimentación eléctrica a las unidades de carga cuando se conectan a la toma de corriente.	Compruebe el estado del fusible del interruptor principal, que puede cambiarse. Tipo de fusible: Ø5x20 10A 250V Póngase en contacto con su distribuidor local o con Leba Innovation para obtener una pieza de recambio.
2. He dejado la unidad en posición vertical y se ha dañado la espuma.	Póngase en contacto con su distribuidor local o consulte leba-innovation.com para comprar una nueva capa de espuma.
3. Cuando se enciende la alimentación para la carga USB-A/C/sincronizada, los dispositivos no se cargan.	Compruebe que se hayan insertado todos los cables correctamente y que el testigo LED que indica la alimentación del nodo de USB se haya encendido.
4. Los tornillos no encajan en la cubierta de metal.	Asegúrese de que la tapa de metal está bien colocada sobre sus orificios, tanto en la parte anterior como posterior.
5. Al desembalar, el producto estaba dañado.	Consulte la sección «Garantía y servicio técnico». Tome fotos de las partes dañadas e inclúyalas en su solicitud de devolución de la mercancía.
6. Cuando se enchufa a la toma de corriente y los dispositivos se están cargando, el disyuntor del circuito salta.	Puede que haya otros aparatos conectados a la misma instalación y se haya producido una sobrecarga. Pida a un electricista capacitado que compruebe si su instalación eléctrica cuenta con la potencia adecuada.
7. Los dispositivos no se cargan completamente tras conectarlos.	Pida a un electricista capacitado que verifique el consumo de sus dispositivos. Realice la prueba con los dispositivos instalados y las baterías completamente descargadas. Compruebe que sus dispositivos no superen la potencia del aparato.

Garantía y servicio técnico

Garantía del producto:


La finalidad de LEBA Innovation es crear productos de gran calidad y duraderos. Los materiales se eligen cuidadosamente para soportar un uso intensivo en entornos públicos, como en el sector educativo, el sanitario y el empresarial.

Este producto tiene una garantía limitada de cinco años para las piezas de metal y plástico duro. Las piezas blandas, como la espuma, tienen una garantía limitada de dos años.

Los componentes electrónicos de este producto tienen una garantía limitada de dos años. Visite www.leba-innovation.com o póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información sobre la garantía y los procedimientos de devolución.

Guide d'utilisation

Série NoteCase Falcon



Clause de non-responsabilité

Aucune garantie ou représentation, expresse ou implicite n'existe en ce qui concerne le contenu de cette documentation, sa qualité, son exploitation, sa valeur commerciale ou son adéquation à des fins spécifiques. La fiabilité des informations présentées dans cette documentation a fait l'objet d'un contrôle minutieux. Nous déclinons néanmoins toute responsabilité en cas d'inexactitudes. Les informations contenues dans cette documentation sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. En aucun cas, ni Leba Innovation ni ses partenaires ne pourront être tenus responsables des dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser ce produit ou cette documentation, même si la société est informée de la possibilité de tels dommages.



Le logo présentant une poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Vous devez au contraire jeter votre matériel usagé en le transportant à un point de collecte dédié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur le lieu de dépôt de votre matériel usagé à destination du recyclage, veuillez contacter le service de traitement des déchets ou le magasin dans lequel vous

avez acheté le produit.

Certificats et informations importantes



Déclaration de conformité de la Communauté européenne (classe A)

Par la présente, ce produit est reconnu conforme aux exigences énoncées par les directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la directive concernant la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE.



Un produit de classe A

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radioélectriques, pouvant amener l'utilisateur à prendre des mesures adéquates.

Ces instructions utilisateur concernent la gamme de produits suivante :

Série NoteCase Falcon 10

Série NoteCase Falcon 12

Série NoteCase Falcon 16

Contenu du paquet

Ce paquet contient les articles suivants. Veuillez vérifier si tous les articles sont présents dans le paquet avant d'utiliser l'appareil. (Veuillez noter qu'il s'agit du produit standard, les pièces commandées spécialement, telles que le cadenas ou les câbles, ne sont pas spécifiées dans ce manuel).



- ✓ NoteCase Falcon
- ✓ Câble d'alimentation
- ✓ Instructions pour l'utilisateur.
- ✓ Clé T30

Déballage de l'appareil

Lisez toujours le manuel d'instructions en entier avant de commencer à utiliser le produit.

Jetez tous les emballages en carton conformément aux normes locales pour les emballages nid d'abeille et/ou en carton et les plastiques supplémentaires.

Sécurité

- Ne placez jamais la NoteCase en position verticale, sauf pendant le transport.
 - o Le fait de placer la NoteCase en position verticale peut entraîner un surpoids sur la mousse et endommager l'insert en mousse !



- La malle NoteCase est conçue pour pouvoir charger des appareils avec le couvercle fermé. Néanmoins, si possible, gardez-la ouverte pour une circulation d'air optimale.

- Assurez-vous que les vis du couvercle métallique sont régulièrement resserrées pour des raisons de sécurité.
- La poignée télescopique est destinée au transport uniquement, et toute mauvaise utilisation de celle-ci peut faire plier ou casser la poignée.
- Assurez-vous de débrancher et de retirer le câble de la NoteCase avant de la transporter.

Entretien de NoteCase Falcon

Nettoyez avec un chiffon humide uniquement. N'utilisez pas trop d'eau ou d'autres produits détergents pour nettoyer le produit.

Détails techniques

NoteCase Falcon

Caractéristiques techniques

Séries : NCASE-10T-XX-XX, NCASE-12T-XX-XX, NCASE-16T-XX-XX

Dimensions extérieures :	Largeur 690/Profondeur 520/hHauteur 360	Poids net/brut	9-10 KG
Taille du compartiment	Falcon 10 Largeur 260 mm / Profondeur 23 mm / Hauteur 200 mm Falcon 12 Largeur 260 mm / Profondeur 17 mm / Hauteur 200 mm Falcon 16 Largeur 310 mm / Profondeur 20 mm / Hauteur 195 mm	Ventilation active	Passive, ventilateur en option
Électronique NCASE-20TAB-USB-SC	2x 10 ports 120 W USB CONCENTRATEUR, 5 V/2,4 A chaque prise.	Nombre d'emplacements pour les appareils	10 / 12 / 16 emplacements
Cordon d'alimentation :	C13 10 A 1,8 M SC/UK/DK/CH/IT	Mode Marche/Arrêt	LED on/off x 2 principal + accessoire
Option verrouillage	4x serrures de fermeture avec option pour cadenas x2	Poignées rigides	2 côtés 1 devant
Roues et poignée télescopique	2 roues, longueur de la poignée 950 mm		
Élimination	Selon les normes locales	Emballage	Chariot de recyclage nid d'abeille
Électronique Version USB-A	Entrée : CA 100-24 V 1,68 A 50/60 Hz – sortie : CC 5 V 2,4 A*10		
Électronique Versions USB A+C (seulement gamme 10+12)	Entrée : CA100-240 V 2,3 A 50/60 HZ sortie 1 : USB-C DC5V/9V3A/12V2-5A/15V2A/20V1-5A 30WPD3.0 Sortie 2: USB-A CC 3-6 V-9 V 3 A/9,2-12 V-2,25 A 27 W QC3.0 Puissance totale 110 W		
Électronique Version USB-A Sync	Entrée : 12 V-10 A, 120 W sortie : chaque port 5 V/2,1 A transfert de données : jusqu'à 480 Mbp, ventilateur actif intégré.		
Électronique USB-C PD 3.0	Entrée : CA 100-240 V 2,3 A 50/60 Hz Sortie USB-C : CC 5 V 3 A, 9 V 3 A, 15 V 3 A, 20 V 5 A puissance 120 W (MAX) par 6 ports.		

Préparation de la NoteCase à l'utilisation

1: Retirez les 2 vis Torx qui maintiennent la plaque supérieure en place à l'aide de la clé tx30 fournie.



2: Retirez la plaque supérieure pour accéder à l'électronique encastrée dans la plaque métallique. Dévissez le fil de mise à la terre avant de la retirer complètement. Ne tirez pas fort au risque de casser le fil !



Placez l'insert métallique sur l'insert en mousse comme indiqué sur l'image ci-dessous.

3 : Installez les câbles en les glissant dans les trous de la mousse, marqués des numéros 1-10/12/16.

Installez ensuite les câbles dans les concentrateurs de charge sur la plaque de l'insert métallique. Afin de garantir une gestion efficace et organisée des câbles, veuillez attacher les câbles avec des colliers de serrage.



4: Une fois que tous les câbles sont placés, rattachiez à nouveau correctement le câble de mise à la terre et réinsérez l'insert métallique dans sa position. Assurez-vous que les câbles ne gênent pas et qu'ils sont tous placés sous l'ouverture du passage de câbles des inserts métalliques dans le fond.



5: Une fois la plaque métallique remise en place, vissez les 2 vis M6x20 depuis l'extérieur de la malle, pour fixer fermement l'insert métallique.



6 : Placez les câbles des accessoires et les autres outils libres, comme la clé torx 30, dans le sac à accessoires situé dans le couvercle de la malle.

Enfin, branchez le câble d'alimentation principal, inclus dans la malle, et allumez l'interrupteur vert situé à l'extérieur.

Vous êtes maintenant prêt à insérer les tablettes et à commencer à les recharger via votre Leba Falcon NoteCase.



Guide d'utilisation de la solution Synchronisation

Lorsque vous utilisez le modèle de synchronisation du NoteCase Falcon, assurez-vous que tous les appareils sont branchés à leurs câbles respectifs. Insérez le câble USB dans le connecteur USB de la plaque supérieure et connectez ce câble à l'ordinateur de synchronisation. Utilisez le programme Chosen manager pour trouver tous les appareils et lancer la synchronisation des données. Ne débranchez PAS le câble pendant le transfert de données. Assurez-vous que tous les appareils ont terminé le transfert de données avant de débrancher quoi que ce soit.

Lorsque vous avez terminé, débranchez le câble de transmission de données de l'ordinateur. La NoteCase et ses appareils sont maintenant prêts à être réutilisés, ou à se recharger normalement.

L'électronique expliquée

La série Falcon est proposée avec 4 types de configuration possible différents. Veuillez rechercher votre solution spécifique ci-dessous et lire attentivement les instructions d'emploi.

Électronique générale :

Le NoteCase Falcon est doté d'un interrupteur standard marche/arrêt et de 2 boutons LED, vert et bleu.

Le vert est l'interrupteur principal pour l'alimentation des concentrateurs de charge, du ventilateur, etc. et le bleu est l'interrupteur supplémentaire pour les accessoires, tels que Access point, Apple-tv ou autres (non inclus).

L'interrupteur principal est équipé d'un fusible céramique de 10 A, qui est remplaçable.

Certaines versions sont équipées d'un ventilateur de ventilation active, qui se charge par USB-A. En cas de casse, un remplacement peut être obtenu via le processus RMA de Leba innovation.



Solutions de chargement :

Tous les chargeurs sont équipés des solutions suivantes :

- 1 : Interrupteur marche/arrêt avec indication de l'alimentation par LED.
- 2 : Coupe-circuit thermique
- 3 : Disjoncteur
- 4 : Protection contre les surtensions.

Résolution des problèmes

Pour le dépannage de la série NoteCase Falcon, veuillez consulter ci-dessous la thématique de résolution des problèmes avant de contacter votre revendeur local ou Leba Innovation pour obtenir de l'aide. Merci.

1. Les concentrateurs de charge ne sont pas alimentés lorsqu'ils sont connectés à une prise murale.	Veuillez vérifier le fusible de l'interrupteur marche/arrêt, qui est remplaçable. Type de fusible : Ø 5x20 10 A 250 V Contactez le revendeur local ou Leba Innovation pour le remplacement.
2. J'ai laissé le boîtier en position verticale et maintenant la mousse est endommagée.	Veuillez contacter votre revendeur local ou leba-innovation.com pour toute demande de nouvelle incrustation.
3. Chargement USB-A/C/Sync, lors de la connexion de l'alimentation, les appareils ne se chargent pas.	Veuillez vérifier que tous les câbles sont correctement insérés et que le voyant d'alimentation LED des concentrateurs USB est allumé.
4. Les vis ne s'insèrent pas dans la plaque de couverture métallique.	Vérifiez que la plaque de recouvrement métallique est correctement positionnée dans ses trous de fixation, à l'arrière et à l'avant.
5. Le produit est endommagé une fois sorti de son emballage	Veuillez consulter la garantie et le service. Faites une photo des pièces endommagées pour votre contact de réclamation RMA.
6. Lorsqu'il est branché dans une prise de courant et que les appareils sont en charge, il déclenche le disjoncteur.	Vous pouvez avoir plusieurs autres appareils partageant le même circuit susceptibles de provoquer une surcharge du circuit. Faites contrôler l'existence d'une alimentation adéquate par un électricien qualifié.
7. Une fois connectés, tous les appareils ne se chargent pas complètement à pleine capacité.	Faites vérifier la consommation de courant de vos appareils par un électricien qualifié. Effectuez le test avec les appareils installés et les batteries complètement déchargées. Assurez-vous que vos appareils ne dépassent pas la puissance de sortie allouée à la solution.

Service et garantie

Garantie du produit :

Leba Innovation s'emploie à proposer des produits de haute qualité avec une durée de service accrue en faveur des utilisateurs finaux. Les matériaux sont scrupuleusement sélectionnés afin de répondre à une utilisation environnementale publique exigeante, comme le secteur de l'éducation, de la santé et des entreprises.

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans sur les pièces en métal et en plastique dur. Les pièces souples comme la mousse bénéficient d'une garantie limitée de 2 ans.

Les appareils électroniques installés dans ce produit bénéficient d'une garantie limitée de 2 ans. Veuillez consulter le site internet www.leba-innovation.com pour plus d'informations concernant la garantie et les procédures d'autorisation de retour de marchandises, ou contactez votre revendeur local pour plus d'informations.

EN

DK

DE

ES


FR

IT

NL

Guida utente

NoteCase Falcon Serie



Esonero da responsabilità

Non si offre alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito al contenuto della presente documentazione, la sua qualità, le prestazioni, la commerciabilità o idoneità a un particolare scopo. L'affidabilità delle informazioni contenute nella presente documentazione è stata attentamente verificata; tuttavia, i sottoscritti non si assumono alcuna responsabilità in caso di eventuali imprecisioni. Le informazioni contenute nella presente documentazione sono soggette a modifica senza preavviso.

In nessun caso Leba Innovation e i suoi partner potranno essere ritenuti responsabili per danni diretti, indiretti, speciali, accidentali, o consequenziali derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare questo prodotto o la documentazione, anche se informati della possibilità di tali danni.



Il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce sopra indica che il prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Smaltire il prodotto conferendolo a un punto di raccolta preposto al riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da riciclare, contattare il proprio servizio di smaltimento dei rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Certificati e informazioni importanti



Dichiarazione di conformità della Comunità Europea (Classe A)

Con la presente, si conferma che il prodotto è conforme ai requisiti delineati nelle Direttive del Consiglio in merito al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE.



Prodotto di Classe A

Questo è un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico questo prodotto potrebbe provocare interferenze radio; in questo caso l'utente potrebbe dover adottare misure adeguate.

Le presenti istruzioni per l'utente riguardano la seguente famiglia di prodotti:

NoteCase Falcon Serie 10

NoteCase Falcon Serie 12

NoteCase Falcon Serie 16

Contenuto della confezione

Questa confezione contiene i seguenti articoli; si prega di controllare che siano tutti presenti nella confezione prima di utilizzare l'unità. (Notare che il presente documento si riferisce al prodotto standard; eventuali parti speciali ordinate e incluse nella confezione, come il lucchetto o i cavi, non sono specificate in questo manuale).



- ✓ NoteCase Falcon
- ✓ Cavo di alimentazione
- ✓ Istruzioni per l'utente
- ✓ Chiave inglese T30

Disimballaggio dell'unità

Leggere sempre il manuale di istruzioni per intero prima di iniziare a usare il prodotto.

Smaltire tutti gli imballaggi di cartone in conformità agli standard locali per gli imballaggi a nido d'ape e/o di cartone e le plastiche aggiuntive.

Sicurezza

- Non posizionare mai il NoteCase in verticale, se non durante il trasporto.
 - o Posizionare il NoteCase in posizione verticale potrebbe provocare un sovraccarico sulla schiuma e danneggiare l'inserito in schiuma!



- Il NoteCase è progettato per poter caricare i dispositivi con il coperchio chiuso ma, se possibile, tenerlo aperto per un flusso d'aria ottimale.

- Assicurarsi di serrare regolarmente le viti sulla copertura in metallo per motivi di sicurezza.
- La maniglia telescopica va usata esclusivamente per il trasporto; qualunque uso improprio potrebbe provocarne il piegamento o la rottura.
- Assicurarsi di scollegare e rimuovere il cavo dal NoteCase prima di trasportarlo.

Manutenzione di NoteCase Falcon

Pulire con un panno umido, non utilizzare troppa acqua o altri prodotti detergenti per pulire il prodotto.

Dettagli tecnici

NoteCase Falcon Specifiche tecniche

Serie: NCASE-10T-XX-XX, NCASE-12T-XX-XX, NCASE-16T-XX-XX

Dimensioni esterne:	Larghezza 690 / Profondità 520 / altezza 360	Peso netto/lordo	9-10 kg
Ingombro	Falcon 10 Larghezza 260 mm / Profondità 23 mm / Altezza 200 mm Falcon 12 Larghezza 260 mm / Profondità 17 mm / Altezza 200 mm Falcon 16 Larghezza 310 mm / Profondità 20 mm / Altezza 195 mm	Ventilazione attiva	Passiva, ventola opzionale
Elettronica NCASE-20TAB-USB-SC	2x 10 porte 120 W HUB USB, 5 V/2,4 A ciascuna presa.	Numero di slot per dispositivi	10 / 12 / 16 slot
Cavo di alimentazione:	C13 10A 1,8M SC/UK/DK/CH/IT	Modalità On/Off	2 LED on/off principale + accessorio
Opzione di bloccaggio	4 serrature con opzione per lucchetto (x2)	Maniglie rigide	2 laterali 1 anteriore
Rotelle e maniglia telescopica	2 ruote, lunghezza della maniglia 950 mm		
Smaltimento	In base agli standard locali	Imballaggio	Cartone riciclabile a nido d'ape
Elettronica Versione USB-A	Ingresso: CA 100-24 V 1,68 A 50/60 Hz - uscita: CC 5V 2,4 A*10		
Elettronica Versioni USB A+C (solo famiglia 10+12)	Ingresso: CA 100-240 V 2,3A 50/60 HZ uscita 1: USB-C DC5V/9V3A/12V2-5A/15V2A/20V1-5A 30WPD3.0 USCITA 2: USB-A CC 3-6 V-9 V 3 A/9,2-12 V-2,25 A 27 W QC 3.0 Potenza totale 110 W		
Elettronica Versione USB-A Sync	Ingresso: 12 V-10 A, 120 W uscita: ciascuna porta 5 V/2,1 A trasferimento dati: fino a 480 Mbp, Ventola attiva integrata.		
Elettronica USB-C PD 3.0	Ingresso: CA 100-240 V 2,3 A 50/60 Hz Uscita USB-C: CC 5 V 3 A, 9 V 3 A, 15 V 3 A, 20 V 5 A potenza 120 W (MAX) per 6 porte.		

Preparazione del NoteCase per l'uso

1: Rimuovere le 2 viti Torx che fissano la piastra superiore utilizzando la chiave tx30 in dotazione.



2: Rimuovere la piastra superiore per accedere alla parte elettronica, che è incorporata nella piastra metallica. Prima di procedere con la rimozione completa, svitare il cavo di messa a terra. Non tirare troppo forte per evitare che il filo si spezzi!



Posizionare la sagoma di metallo sopra la sagoma di schiuma come mostrato nell'immagine riportata di seguito.

3: Installare i cavi facendoli scorrere nei fori della schiuma, contrassegnati dai numeri 1-10/12/16.

Quindi installare i cavi negli hub di ricarica sulla piastra di metallo. Per assicurare che i cavi siano gestiti e organizzati in modo corretto, legarli insieme utilizzando delle fascette.



4: Una volta che tutti i cavi sono stati posizionati, ricollegare il cavo di messa a terra e reinserire la sagoma metallica nella sua posizione. Assicurarsi che i cavi non siano d'intralcio e che siano tutti posizionati sotto l'apertura del cavo delle sagome metalliche nella parte inferiore.



5: Una volta che la piastra metallica è di nuovo al suo posto, avvitare le 2 viti M6x20 dall'esterno della cassa, per fissare saldamente la sagoma metallica.



6: Riporre i cavi degli accessori e altri oggetti sfusi come la chiave torx 30 nella borsa degli accessori all'interno del coperchio della valigia.

Infine, collegare il cavo di alimentazione principale incluso nella custodia e accendere l'interruttore di alimentazione verde all'esterno della custodia.

A questo punto è possibile inserire i tablet e iniziare la ricarica tramite il Leba Falcon NoteCase.



Guida dell'utente per la soluzione di sincronizzazione

Quando si utilizza il modello di sincronizzazione del NoteCase Falcon, assicurarsi che tutti i dispositivi siano collegati ai rispettivi cavi. Inserire il cavo USB nel connettore USB nella piastra superiore e collegare questo cavo al computer di sincronizzazione. Usare il programma di gestione scelto per trovare tutti i dispositivi e avviare la sincronizzazione dei dati. NON scollegare il cavo durante il trasferimento dei dati. Assicurarsi che tutti i dispositivi abbiano finito il trasferimento dei dati prima di scollegare qualunque elemento.

Al termine dell'operazione, scollegare il cavo dati dal computer. Il NoteCase e i suoi dispositivi sono ora pronti per essere utilizzati nuovamente, o per essere caricati come di consueto.

Informazioni sui componenti elettronici

La serie Falcon dispone di 4 diversi tipi di configurazioni. Individuare la propria soluzione specifica qui sotto e leggere attentamente come funziona.

Elettronica generale:

Il NoteCase Falcon ha un interruttore standard on/off con 2 pulsanti LED, verde e blu.

Il verde è l'interruttore principale per l'alimentazione degli hub di ricarica, del ventilatore ecc. mentre il blu è un interruttore aggiuntivo per gli accessori, quali Access point, apple-tv o altri (non inclusi).

L'interruttore principale è dotato di un fusibile in ceramica da 10 A, sostituibile.

Alcune versioni sono dotate di una ventola di aerazione attiva, che si carica tramite USB-A. Se questa si rompe, si può acquistare un pezzo di ricambio tramite procedura RMA di Leba innovation.

Soluzioni di ricarica:

Tutti i caricabatterie sono dotati delle seguenti soluzioni:

- 1: Interruttore on/off con indicazione di potenza a LED.
- 2: Interruttore di guasto della temperatura di riscaldamento
- 3: Interruttore automatico
- 4: Protezione da sovratensione.



Risoluzione dei problemi

Per risolvere eventuali problemi della serie NoteCase Falcon, prima di contattare il rivenditore locale o Leba Innovation per ricevere assistenza, verificare se il problema è presente fra le soluzioni riportate di seguito. Grazie.

1. Non c'è alimentazione agli hub del caricatore quando questo è collegato alla presa a muro.	Controllare l'interruttore on/off del fusibile, che può essere sostituito Tipo fusibile: Ø 5x20 10 A 250 V Contattare il rivenditore locale o Leba Innovation per la sostituzione.
2. Ho lasciato la custodia in posizione verticale e ora la schiuma è danneggiata.	Contattare il proprio rivenditore locale o leba-innovation.com per richiedere un nuovo inserto.
3. Ricarica USB-A/C/Sync, quando si collega l'alimentazione, i dispositivi non si caricano.	Controllare che tutti i cavi siano inseriti correttamente e che il LED dell'alimentazione degli hub USB sia ACCESO.
4. Le viti non entrano nella piastra di copertura metallica.	Controllare che la piastra di copertura metallica sia posizionata correttamente nei fori di montaggio, sia davanti che dietro.
5. Il prodotto risulta danneggiato una volta estratto dall'imballaggio.	Consultare la garanzia e l'assistenza. Scattare delle foto delle parti danneggiate per effettuare il reclamo RMA.
6. Quando è collegato alle prese e i dispositivi sono in carica, il disgiuntore scatta.	Può darsi che vi siano svariati apparecchi che condividono lo stesso circuito, provocando un sovraccarico. Far controllare da un elettricista qualificato che il circuito abbia una potenza idonea.
7. Quando è collegato, non tutti i dispositivi si caricano/si caricano completamente.	Far controllare da un elettricista qualificato il consumo di corrente dei propri dispositivi. Effettuare il test con i dispositivi installati e le batterie completamente scariche. Assicurarsi che i dispositivi non superino la potenza in uscita assegnata della Soluzione.

Assistenza e Garanzia

Garanzia del prodotto:

Leba Innovation fa del proprio meglio per offrire prodotti di alta qualità con un servizio duraturo per gli utenti finali. I materiali sono scelti con cura per poter essere utilizzati in ambienti pubblici con condizioni difficili, quali il settore dell'istruzione, il settore sanitario e aziendale.

Questo prodotto ha una garanzia limitata di 5 anni su parti metalliche e in plastica dura. Le parti morbide come la schiuma hanno una garanzia limitata di 2 anni.

L'elettronica installata all'interno di questo prodotto ha una garanzia limitata di 2 anni. Consultare il sito www.leba-innovation.com per i dettagli sulla garanzia e le procedure relative alla garanzia e al reso del materiale, oppure contattare il proprio rivenditore locale per maggiori informazioni.

Gebruikershandleiding

NoteCase Falcon-serie



Disclaimer

Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven met betrekking tot: de inhoud van deze documentatie, de kwaliteit, prestaties, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie in deze documentatie is zorgvuldig gecontroleerd op betrouwbaarheid; voor onjuistheden wordt echter geen verantwoordelijkheid aanvaard. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Leba Innovation en Partners zijn in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om dit product of de documentatie te gebruiken, zelfs niet indien men op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.



Het teken van de doorgekruiste afvalbak op wieltjes geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met de rest van uw huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de afgedankte apparatuur inleveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling, kunt u contact opnemen met de afvalverwerkingsdienst

van de winkel waar u het product heeft gekocht.

Certificaten en belangrijke informatie



Nalevingsverklaring voor de Europese Gemeenschap (klasse A)

Hierbij wordt bevestigd dat dit product voldoet aan de vereisten die zijn uiteengezet in de richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot de richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU.



Een klasse A product

Dit is een klasse A-product. In een huishoudelijke omgeving kan dit product radiostoring veroorzaken, in dat geval dient de gebruiker passende maatregelen te nemen.

Deze gebruiksaanwijzing is voor de volgende productfamilie:

NoteCase Falcon 10-serie

NoteCase Falcon 12-serie

NoteCase Falcon 16-serie

Verpakkingsinhoud

Dit pakket bevat de volgende items, controleer alstublieft of alle items in het pakket zitten voordat u het apparaat gebruikt. (Let op: dit is voor een standaard product, speciaal bestelde onderdelen zoals een hangslot of kabels worden niet gespecificeerd in deze handleiding).



- ✓ NoteCase Falcon
- ✓ Netsnoer
- ✓ Gebruiksaanwijzing:
- ✓ T30 sleutel

Het apparaat uitpakken

Lees altijd de gebruiksaanwijzing volledig door voordat u het product gaat gebruiken.

Gooi alle kartonnen verpakkingen weg volgens de lokale voorschriften voor honingraat en/of kartonnen verpakkingen en extra plastic.

Veiligheid

- Zet de NoteCase nooit rechtop, behalve tijdens transport.
 - o Het rechtop plaatsen van de NoteCase kan leiden tot overgewicht op het foam en schade aan de foaminzet!



- De NoteCase is ontworpen om apparaten te kunnen opladen met gesloten deksel, maar houd het indien mogelijk open voor een optimale luchtstroom.

- Zorg ervoor dat de schroeven in het metalen deksel regelmatig worden aangedraaid voor de veiligheid.
- De telescopische handgreep is alleen voor transport, elk misbruik hiervan kan ertoe leiden dat de handgreep verbuigt of breekt.
- Zorg ervoor dat u het snoer van de NoteCase loskoppelt en verwijdert voordat u de NoteCase vervoert.

Onderhoud van NoteCase Falcon

Neem het product alleen af met een vochtige doek, gebruik geen overmatig water of andere schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken.

Technische details

NoteCase Falcon

Technische specificaties

Serie: NCASE-10T-XX-XX, NCASE-12T-XX-XX, NCASE-16T-XX-XX

Buitenafmetingen:	Breedte 690 / diepte 520 / hoogte 360	Gewicht netto/bruto	9-10 KG
Kamer grootte	Falcon 10 breedte 260 mm / diepte 23 mm / hoogte 200 mm Falcon 12 breedte 260 mm / diepte 17 mm / hoogte 200 mm Falcon 16 breedte 310 mm / diepte 20 mm / hoogte 195 mm	Actieve ventilatie	Passief, Ventilator optioneel
Elektronica NCASE-20TAB-USB-SC	2x 10 poorten 120W USB HUB, 5 V/2,4 A elk stopcontact.	Aantal sleuven voor apparaten	10/12/16 sleuven
Netsnoer:	C13 10 A 1,8 M SC/UK/DK/CH/IT	Aan-/uitstand	Aan/uit LED x2 hoofd+ accessoire
Vergrendelingsoptie:	4x sluitsloten met optie voor hangslotx2	Harde handgrepen	2 zijkant 1 voorkant
Wielen en telescopische handgreep	2 wielen, handgreep lengte 950 mm		
Verwijdering	Volgens lokale normen	Verpakken	Honingraat recycling karren
Elektronica USB-A-versie	Input: AC 100-24V 1,68A 50/60Hz – output: DC 5V 2,4A*10		
Elektronica USB A+C-versies (alleen 10+12 familie)	Input: AC100-240V 2,3A 50/60HZ uitgang 1: USB-C DC5V/9V3A/12V2-5A/15V2A/20V1-5A 30WPD3.0 Output 2: USB-A DC3-6V-9V3A/9.2-12V-2.25A 27W QC3.0 Totaal vermogen 110W		
Elektronica USB-A Sync-versie	Input: 12V-10A, 120W output: elke poort 5V/2,1A dataoverdracht: tot 480Mbps, actieve ventilator ingebouwd.		
Elektronica USB-C PD 3.0	Input: AC100-240V 2,3A 50/60Hz USB-C-uitgang: DC 5V3A, 9V3A, 15V3A, 20V5A vermogen 120W (MAX) per 6 poort.		

De NoteCase klaarmaken voor gebruik

1: Verwijder de 2x Torx-schroeven die de bovenplaat op zijn plaats houden met behulp van de meegeleverde tx30-sleutel.



2: Verwijder de bovenplaat voor toegang tot de elektronica, die in de metalen plaat is ingebed. Schroef de aardingsdraad los voordat u de plaat volledig verwijdt. Trek niet hard, de draad zal breken!



Plaats de metalen inzet bovenop de foaminzet zoals op onderstaande afbeelding te zien is.

3: Installeer kabels door ze in de gaten van het foam te schuiven, gemarkeerd met nummers 1-10/12/16.

Installeer vervolgens de kabels in de oplaadhub op de metalen inzet. Voor een goed en georganiseerd kabelbeheer dient u de kabels samen te binden met bindbandjes.



4: Zodra alle kabels zijn geplaatst, bevestigt u de aardingskabel weer correct en plaatst u de metalen inzet terug. Zorg ervoor dat de kabels niet in de weg zitten en dat ze allemaal onder de kabeldoorvoeropening aan de onderkant van de metalen inzet worden geplaatst.



5: Zodra de metalen plaat weer op zijn plaats zit, schroeft u de 2x M6x20 schroeven vanaf de buitenkant van de behuizing vast, om de metalen inzet stevig vast te zetten.



6: Plaats accessoirekabels en andere losse items zoals de torx 30-sleutel in de accessoiretas in het deksel van de koffer.

Sluit tot slot het netsnoer aan, die bij de behuizing is geleverd, en zet de groene aan-/uitschakelaar aan de buitenkant van de behuizing aan.

U bent nu klaar om tablets te plaatsen en op te laden via uw Leba Falcon NoteCase.



Gebruikershandleiding voor Synchronisatie-oplossing

Zorg er bij gebruik van het synchronisatiemodel van de NoteCase Falcon voor dat alle apparaten zijn aangesloten op hun respectievelijke kabels. Steek de USB-kabel in de USB-connector in de bovenplaat en sluit deze kabel aan op de synchronisatiecomputer. Gebruik het Gekozen managerprogramma om alle apparaten te vinden en de gegevenssynchronisatie te starten. Koppel de kabel NIET los tijdens de gegevensoverdracht, zorg ervoor dat alle apparaten klaar zijn met de gegevensoverdracht voordat u iets loskoppelt.

Als u klaar bent, koppelt u de datakabel los van de computer. De NoteCase en zijn apparaten zijn nu weer klaar voor gebruik of opladen met normaal gedrag.

De elektronica uitgelegd

De Falcon-serie wordt geleverd met 4 verschillende soorten mogelijke opstellingen. Zoek hieronder uw specifieke oplossing en lees aandachtig hoe dit werkt.

Algemene elektronica :

De NoteCase Falcon heeft standaard een aan-/uitschakelaar met 2x LED knoppen, groen en blauw.

Groen is hoofdschakelaar voor stroom naar oplaad hubs, ventilator etc. en blauw is extra voor accessoires, zoals Access point, Apple-tv of anders (niet inbegrepen).

De hoofdschakelaar heeft een keramische 10A zekering, die vervangbaar is.

Sommige versies zijn uitgerust met een actieve ventilator, die via USB-A wordt opgeladen. Mocht deze kapot gaan, dan kan via Leba innovation RMA proces een vervangend exemplaar worden aangeschaft.

Oplaadoplossingen:

Alle laders zijn uitgerust met de volgende oplossingen:

- 1: Aan-/uitschakelaar met LED-stroomindicatie.
- 2: Storingsschakelaar warmtetemperatuur
- 3: Zekering
- 4: Overspanningsbeveiliging



Problemen oplossen

Voor het oplossen van problemen met de NoteCase Falcon-serie, raden wij u aan om de onderstaande probleemoplossingen door te nemen voordat u contact opneemt met uw lokale wederverkoper of Leba Innovation voor hulp. Bedankt.

1. Er is geen stroomtoevoer naar de oplaadhubs wanneer ze zijn aangesloten op een stopcontact.	Controleer de zekering in de aan-/uitschakelaar, die vervangbaar is. Zekeringtype: Ø5x20 10A 250V Neem voor vervanging contact op met uw plaatselijke wederverkoper of Leba Innovation.
2. Ik heb de koffer rechtop laten staan en nu is het foam beschadigd.	Neem contact op met uw plaatselijke wederverkoper of leba-innovation.com met het verzoek om een nieuwe inzet te kopen.
3. Opladen via USB-A/C/Synchronisatie, bij het aansluiten van de stroom worden apparaten niet opgeladen.	Controleer alstublieft of alle kabels correct zijn aangesloten en of bij alle USB-hubs het LED-lampje is aangezet.
4. Schroeven passen niet in de metalen afdekplaat.	Controleer of de metalen afdekplaat correct in de montagegaten is geplaatst, zowel aan de voor- als achterkant.
5. Het product is beschadigd wanneer het uit de verpakking wordt gehaald	Zie garantie en service. Maak een foto van de beschadigde onderdelen voordat u contact opneemt met RMA-reclamatie.
6. Wanneer aangesloten op stopcontacten en apparaten worden opgeladen, wordt de stroomonderbreker geactiveerd.	Mogelijk hebt u meerdere andere apparaten die hetzelfde circuit delen, waardoor het circuit overbelast raakt. Laat een gekwalificeerde elektricien controleren of er voldoende stroom beschikbaar is in het circuit.
7. Wanneer aangesloten, worden niet alle apparaten volledig opgeladen/opgeladen op volle capaciteit.	Laat een gekwalificeerde elektricien het stroomverbruik van uw apparaten controleren. Voer de test uit met geïnstalleerde apparaten en volledig ontladen batterijen. Zorg ervoor dat uw apparaten het toegewezen vermogen van de oplossing niet overschrijden.

Service en garantie

Garantie van product:

Leba innovation streeft naar producten van hoge kwaliteit met een langdurig serviceleven voor eindgebruikers. Materialen zijn zorgvuldig gekozen om te voldoen aan zwaar gebruik in openbaar milieu, zoals de onderwijssector, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven.

Dit product heeft een beperkte garantie van 5 jaar op metalen en harde plastic onderdelen. Op zachte onderdelen zoals foam zit 2 jaar beperkte garantie.

Voor de elektronica die in dit product is geïnstalleerd, geldt een beperkte garantie van 2 jaar. Ga naar www.leba-innovation.com voor meer informatie over garantie- en retourprocedures voor materiaal of neem contact op met uw plaatselijke wederverkoper.

EN

DK

DE

ES

FR

IT

NL

