



BlueParrott B250-XTS* Manual de instrucciones

* Este manual es para el BlueParrott B250-XTS con carga USB-C. Tenga en cuenta que "BlueParrott B250-XTS SE" está impreso en la etiqueta del producto, debajo de la almohadilla.

ÍNDICE

Bienvenido.....	3
Información de seguridad	4
Glosario	4
Qué hay en la caja	5
Vista general del auricular.....	6
Accesorios opcionales.....	6
Cómo cargar el auricular	7
Indicadores de carga de la batería.....	7
Controles del auricular	8
Encendido/Espera/Apagado	8
Sincronización.....	9
• Cómo sincronizar con un teléfono	
• Cómo sincronizar con varios dispositivos	
Modo Multipoint.....	11
• Cómo activar el modo Multipoint	
• Cómo sincronizar el B250-XTS con el primer dispositivo Bluetooth	
• Cómo sincronizar el B250-XTS con el segundo dispositivo Bluetooth	
• Cómo usar dos dispositivos Bluetooth con el auricular B250-XTS	
Sincronización por proximidad	12
Posicionamiento del micrófono	12
Llamadas	13
• Cómo realizar una llamada	
• Cómo responder una llamada	
• Funcionamiento mientras se usa el cargador	
Funciones adicionales.....	14
• Rellamar al último número	
• Rechazar una llamada	
• Marcación por voz	
• Transferir audio	
• Encender/Apagar luces indicadoras del auricular	
• Conexión Bluetooth automática	
Restaurar lista de dispositivos sincronizados	15
Llamada en espera/Rechazar una llamada	15
Tablas de funciones e indicadores	16

BIENVENIDO

Enhorabuena por comprar su nuevo producto inalámbrico BlueParrott. Este manual contiene instrucciones sobre la configuración y el uso de su auricular Bluetooth® BlueParrott B250-XTS.

Características del auricular Bluetooth B250-XTS

- La cancelación de ruido avanzada mejora la comunicación al suprimir el 91 % del ruido de fondo.
- El brazo flexible del micrófono se queda en su lugar para ofrecer la mejor calidad de sonido.
- Voz HD y sonido de banda ancha para disfrutar de conversaciones más claras, mejor productividad y seguridad.
- Compatibilidad A2DP para utilizar con reproductores de música, GPS y otros dispositivos Bluetooth.
- Sincronización multipunto para usar con dos dispositivos Bluetooth a la vez.
- Puerto USB-C para cargarlo fácilmente.
- Ligero, cómodo y resistente para una vida en la carretera.
- Un solo botón para encender/apagar, responder/finalizar llamadas y sincronizar.
- Diadema para la cabeza ajustable que ofrece una posición estable y segura.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Evite daños auditivos. Seleccione el volumen más bajo que le resulte cómodo. Si siente pitidos en el oído o si las voces suenan atenuadas, deje de usar el auricular. No suba el volumen para contrarrestar un entorno ruidoso (su oído podría adaptarse a un volumen demasiado alto).
- Consulte la legislación local y nacional sobre uso de teléfonos móviles o auriculares al conducir un vehículo de motor.
- No sumerja ninguna parte del producto en agua.
- Las bolsas de plástico y las piezas pequeñas pueden provocar ahogamiento si se ingieren. Manténgalas fuera del alcance de niños y animales.
- Use solo los cables de alimentación incluidos con el producto.
- Evite las temperaturas superiores a 60 °C (140 °F) (provocan el fallo del equipo).

GLOSARIO

Encendido: el auricular está encendido pero no conectado con el teléfono (la luz roja parpadea).

BMF: abreviatura de «Botón Multifunción».

Modo Multipoint: el modo Multipoint le permite sincronizar dos dispositivos Bluetooth y alternar entre ellos.

Sincronizado: dos dispositivos Bluetooth aceptan comunicarse.

Modo de espera: el auricular está encendido, la conexión Bluetooth está activa y el usuario no está realizando ninguna llamada (la luz azul parpadea).

Modo Conversación: el auricular está funcionando con el teléfono móvil mientras hay una llamada activa en el teléfono (la luz azul parpadea).

QUÉ HAY EN LA CAJA

1. Auricular inalámbrico B250-XTS con almohadilla de polipiel
2. Almohadilla de espuma
3. Pantalla para el micrófono de recambio
4. Cable de carga USB
5. Guía de inicio rápido (no se muestra)
6. Folleto de garantía y cumplimiento (no se muestra)



VISTA GENERAL DEL AURICULAR

- A. Botón Multifunción (BMF)
- B. Luces indicadoras
- C. Subir volumen/Silenciar
- D. Bajar volumen
- E. Brazo flexible del micrófono
(Con la palabra «Talk»
apuntando hacia la boca)



ACCESORIOS OPCIONALES

Almohadillas de recambio para las orejas/micrófono

CÓMO CARGAR EL AURICULAR

Conecte el cable de carga USB-C al auricular y el otro extremo a un cargador USB adecuado. Es posible que la luz indicadora del BMF se ponga en verde durante varios segundos mientras el auricular determina el nivel de carga de la batería. No retire el auricular del cargador. Si el auricular no está totalmente cargado, el indicador se pondrá ROJO brevemente (menos de 3 minutos). Cuando el indicador se ilumine en verde fijo, la unidad estará totalmente cargada. Una batería completamente descargada tardará aproximadamente 3,5 horas en cargarse por completo.



INDICADORES DE CARGA DE LA BATERÍA

Durante la carga, la luz del BMF indica el nivel de carga de la batería de su B250-XTS:

Luz verde: totalmente cargada. Más de 20 horas de conversación.

Luz roja: menos de una carga completa.

Para mejorar el rendimiento, siga cargando el auricular cuando no lo esté usando.



CONTROLES DEL AURICULAR

Aumentar el volumen: Pulse brevemente el botón Subir volumen/Silenciar y suéltelo. Repita hasta alcanzar el volumen deseado.

Reducir el volumen: Pulse brevemente el botón Bajar volumen y suéltelo. Repita hasta alcanzar el volumen deseado.

Silenciar/Activar micrófono: En el modo de espera o durante una llamada, mantenga pulsado el botón Subir volumen/Silenciar durante 2 segundos hasta que oiga un pitido. Oirá un recordatorio de silencio cada 10 segundos. *Pulse de nuevo el botón para activar.*



ENCENDIDO/ESPERA/APAGADO

Encender el auricular: mantenga pulsado el BMF durante 2-3 segundos hasta que oiga el mensaje «power on» (encendido). La luz roja parpadeará una vez cada segundo.

Modo de espera: cuando el auricular esté encendido (después de la sincronización inicial), intentará conectarse con el último dispositivo sincronizado y activará el modo de espera. También puede pulsar brevemente el BMF para poner el auricular en modo de espera. La luz azul parpadeará para indicar una conexión Bluetooth activa. El auricular reproducirá el mensaje de voz «Your headset is connected» (El auricular está conectado).

Apagar el auricular (conserva energía): mantenga pulsado el BMF durante 4-5 segundos hasta que oiga el mensaje «power off» (apagado). La luz roja parpadeará cuatro veces y el auricular se apagará.

SINCRONIZACIÓN

Cómo sincronizar con un teléfono

Mantenga el auricular y el teléfono a no menos de 7,5 cm (3 in) y no más de 1 m (3 ft) de distancia al sincronizarlos.

Mantenga otros dispositivos Bluetooth a al menos 15 m (50 ft) de distancia o apáguelos.

NOTA: El auricular puede estar sincronizado con hasta 8 dispositivos diferentes, pero solo puede estar conectado con uno cada vez. Solo es posible alternar entre dos dispositivos en el modo Multipoint.

- Apagar el auricular.
- Mantenga pulsado el BMF del auricular hasta que las luces alternen entre rojo y azul o se oigan los mensajes «Power On» (encendido) y «Discovering» (buscando). *IMPORTANTE: Espere a oír los dos mensajes de audio o a ver las luces azul y roja alternas. Puede tardar hasta 10 segundos. A continuación, suelte el BMF.*
- Ponga el teléfono móvil en modo de búsqueda de dispositivos Bluetooth siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Espere a que los dispositivos se encuentren. Puede tardar hasta 2 minutos. Cuando el teléfono descubra el auricular, seleccione Sincronizar en el teléfono e introduzca el código «0000» si es necesario. Cuando acabe la sincronización, las luces alternas dejarán de parpadear y el teléfono puede indicarle que conecte el auricular. Seleccione Sí en el teléfono para conectarse con el auricular. Cuando esté conectado, oirá el mensaje de voz «Your headset is connected» (El auricular está conectado) y la luz azul parpadeará indicando que el auricular está en modo de espera y listo para realizar o recibir llamadas.

SINCRONIZACIÓN (continuación)

Cómo sincronizar con varios dispositivos

El B250-XTS puede sincronizarse con hasta ocho dispositivos; sin embargo, solo puede haber uno conectado a la vez a no ser que el auricular esté en modo Multipoint (ver página 13). Para sincronizar el auricular con un teléfono móvil u otro dispositivo Bluetooth, como un ordenador con conexión Bluetooth, siga las instrucciones de las páginas 10 y 11 del manual. Recuerde que todos los dispositivos excepto el que esté sincronizando deben estar apagados o al menos a 15 m (50 ft) de distancia durante el proceso de sincronización.

Después de sincronizar todos los dispositivos, puede conectar el último dispositivo sincronizado apagando y encendiendo el auricular o pulsando brevemente el BMF. El auricular se conectará con los dispositivos en el orden contrario al de sincronización. Por ejemplo, si los dispositivos A, B y C se han sincronizado en ese orden, se establecerá la conexión con C primero. Si C no está disponible (apagado o fuera del alcance), el dispositivo se conectará con B, y así sucesivamente.

MODO MULTIPOINT

El modo Multipoint le permite sincronizar dos dispositivos Bluetooth y alternar entre ellos.

Cómo activar el modo Multipoint

- Encienda el auricular. La luz roja parpadeará y oirá el mensaje de voz «Power on» (encendido).
- Mientras mantiene pulsado el botón BMF, pulse brevemente los botones Subir volumen y Bajar volumen al mismo tiempo y suelte todos los botones.
- Oirá cuatro tonos ascendentes.
- Cuando el modo Multipoint esté activo, apague el auricular.

Cómo sincronizar el B250-XTS con el primer dispositivo Bluetooth

- Prepare el primer dispositivo Bluetooth para sincronizarlo con el auricular.
- Ponga el auricular en modo de sincronización.
- Cuando el primer dispositivo Bluetooth esté conectado, apague el dispositivo y el auricular.

Cómo sincronizar el B250-XTS con el segundo dispositivo Bluetooth

- Repita los pasos para sincronizar el segundo dispositivo Bluetooth.
- Prepare el segundo dispositivo Bluetooth para sincronizarlo con el auricular.
- Ponga el auricular en modo de sincronización.
- Cuando el segundo dispositivo Bluetooth esté conectado, apáguelo y apague el auricular.

Cómo usar dos dispositivos Bluetooth con el auricular B250-XTS

- Empiece con el auricular B250-XTS apagado. Encienda los dos dispositivos Bluetooth y asegúrese de que están listos para aceptar la conexión del auricular.
- Encienda el auricular.
- El auricular B250-XTS se conectará a ambos dispositivos Bluetooth. Cada vez que un dispositivo Bluetooth se conecte con el auricular, oirá el mensaje «Your headset is connected» (El auricular está conectado).

SINCRONIZACIÓN POR PROXIMIDAD

La sincronización por proximidad permite al auricular encontrar el teléfono disponible más cercano.

- Asegúrese de que el auricular está conectado.
- Mantenga pulsado el BMF y pulse brevemente el botón Bajar volumen.
- Oirá el mensaje de voz «Discovering» (buscando) en el auricular.
- Las luces del auricular alternarán entre rojo y azul.
- El auricular iniciará la sincronización y el usuario tendrá que aceptar la invitación desde el teléfono. *NOTA: es posible que tenga que introducir el número pin 0000 (cuatro ceros).*

POSICIONAMIENTO DEL MICRÓFONO

Coloque el micrófono cerca de la comisura de la boca. El posicionamiento correcto garantiza que la tecnología de cancelación de ruido funcione correctamente. Un pequeño ajuste del micrófono le ayudará a obtener el mejor rendimiento.

La palabra «TALK» (grabada en la carcasa del micrófono) debe apuntar hacia la boca.



La palabra «TALK» está grabada en la base del micrófono



LLAMADAS

Cómo realizar una llamada

Si todavía no ha sincronizado el auricular con el teléfono, hágalo ahora.

- Encienda el teléfono móvil. Asegúrese de que la opción Bluetooth está activada en el teléfono (consulte la guía de instrucciones de su teléfono).
- Póngase el auricular y coloque correctamente el micrófono. Para encender el auricular, pulse el BMF durante 2-3 segundos. El auricular intentará conectarse con el último dispositivo sincronizado o conectado de forma automática. Una vez conectado, oirá el mensaje de voz «Your headset is connected» (el auricular está conectado).
- Marque el número y llame normalmente. También puede utilizar la función de marcación por voz del auricular.
- Para finalizar la llamada, pulse brevemente el BMF del auricular y suéltelo. Oirá dos tonos descendentes. La llamada acabará y el auricular pasará al modo de espera.

Cómo responder una llamada

Para responder una llamada, el auricular debe estar en modo de espera.

- Póngase el auricular. Coloque el micrófono
- Cuando suene el teléfono, oirá tonos de llamada en el auricular. Para responder la llamada, pulse brevemente el BMF del auricular y suéltelo. Oirá dos tonos ascendentes y el BMF parpadeará en azul cada segundo.
- Para finalizar la llamada, pulse brevemente el BMF del auricular y suéltelo. Oirá dos tonos descendentes y el auricular entrará en el modo de espera.

Funcionamiento mientras se usa el cargador

El auricular B250-XTS funciona con la energía de la batería o con la que recibe a través de una fuente de alimentación USB.

NOTA: No conecte el cable USB durante una llamada. Si lo hace, el auricular se reiniciará y devolverá la llamada al teléfono.

Cuando el auricular funciona con la batería, las luces y los sonidos funcionarán según lo descrito en esta guía. Si el auricular funciona con una fuente de alimentación USB, el auricular (incluyendo los indicadores sonoros) funcionará según lo descrito en esta guía. Sin embargo, las luces del BMF indicarán el estado de carga de la batería. Si el auricular está cargando, mantenga pulsado el BMF hasta que el dispositivo se encienda. El auricular se reconectará de inmediato a no ser que la configuración del teléfono para solicitudes de conexión sea Preguntar siempre. Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de carga del BMF se iluminará en verde mientras el auricular esté conectado a un cargador USB. Cuando el auricular está completamente cargado y la luz de carga está en verde, el indicador azul del auricular también se iluminará si el auricular está encendido.

FUNCIONES ADICIONALES

NOTA: El teléfono móvil debe ser compatible con las siguientes funciones (consulte el manual de instrucciones del teléfono).

Rellamar al último número

Para volver a llamar al último número marcado en el teléfono móvil, mantenga pulsado el botón Bajar volumen durante aproximadamente 1 segundo. Sonará un pitido y el teléfono llamará al último número marcado.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el BMF durante dos segundos. Oirá dos tonos descendentes y la llamada se enviará al buzón de voz (si está disponible).

Marcación por voz

Para usar la función de marcación por voz del teléfono móvil, pulse brevemente el BMF del auricular. Oirá un tono y se abrirá el sistema de marcación por voz del teléfono. Pronuncie la orden con claridad. Vuelva a pulsar brevemente el BMF para finalizar la marcación por voz. El auricular debe estar en modo de espera para usar esta función.

Transferir audio

Para transferir el audio del auricular al teléfono móvil durante una llamada, mantenga pulsado el botón Bajar volumen durante 1-2 segundos. El audio se transferirá al teléfono. Repita para devolver el audio al auricular. Al transferir el audio al teléfono, la luz del auricular se desactivará hasta que el audio se devuelva al auricular.

Encender/Apagar luces indicadoras del auricular

Pulse brevemente los botones Subir volumen y Bajar volumen al mismo tiempo para apagar las luces indicadoras del auricular. Pulse de nuevo para encenderlas. Al encender el auricular, las luces indicadoras estarán en el mismo estado que cuando se apagó.

Conexión Bluetooth automática

Cuando está encendido, el auricular intentará conectarse con el último dispositivo sincronizado. Si el auricular ha estado sincronizado con varios dispositivos y el último dispositivo conectado no está disponible (apagado, fuera del alcance, etc.), el auricular intentará conectarse con el penúltimo dispositivo conectado, y así sucesivamente. También puede volver a conectarse con el dispositivo pulsando brevemente el BMF del auricular.

Oirá un tono y el mensaje de voz «Your headset is connected» (el auricular está conectado).

RESTAURAR LISTA DE DISPOSITIVOS SINCRONIZADOS

Para utilizar esta función, el auricular debe estar encendido.

Para restaurar la lista interna de dispositivos sincronizados del auricular, manténgalo junto al oído. Mantenga pulsado el botón Subir volumen y el botón Bajar volumen simultáneamente durante 5-6 segundos hasta que oiga dos tonos bajos.

Puede ser necesario hacerlo si el auricular no se sincroniza o no se conecta con un dispositivo.

NOTA: Se perderá la información de sincronización de los dispositivos sincronizados previamente con el auricular. Después de restaurar el auricular, deberá volver a sincronizarlo con el dispositivo.

LLAMADA EN ESPERA/RECHAZAR UNA LLAMADA

- Para aceptar una llamada entrante mientras hay una llamada activa, pulse el BMF dos veces para poner la llamada activa en espera.
- Para volver a la primera llamada, pulse una vez el BMF.
NOTA: En función de la programación del teléfono, es posible que tenga que usar el menú de gestión de llamadas del teléfono para pasar de una llamada a otra.
- Para rechazar una llamada entrante mientras hay una llamada activa, mantenga pulsado el BMF durante dos segundos.
La llamada entrante irá al buzón de voz.

TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES

Función	Botón/Duración de la pulsación	Indicador LED	Indicador de audio	Indicador de voz
Encender	BMF/2-3 segundos	Luz roja intermitente	Dos tonos ascendentes	«Power on»
Apagar	BMF/4-5 segundos	Todas las luces se apagan	Dos tonos descendentes	«Power off»
Activar modo de sincronización	BMF/5-15 segundos	Luces roja y azul intermitentes	NINGUNO	«Discovering»
Subir volumen	Subir volumen/ pulsación rápida	NINGUNO	Un tono	NINGUNO
Bajar volumen	Bajar volumen/ pulsación rápida	NINGUNO	Un tono	NINGUNO
Silencio (activar/desactivar)	Subir volumen/2 segundos	NINGUNO	Un tono cada 10 segundos mientras está en silencio	NINGUNO
Marcación por voz (Iniciar/Terminar)	BMF/1 pulsación rápida	NINGUNO	Un tono	NINGUNO
Rellamar al último número	Bajar volumen (1 segundo)	NINGUNO	Un tono	NINGUNO
Responder a una llamada	BMF (pulsación rápida)	La luz azul parpadea un poco más lento	Dos tonos ascendentes	NINGUNO
Finalizar una llamada	BMF (pulsación rápida)	La luz azul parpadea un poco más rápido	Dos tonos descendentes	NINGUNO
Rechazar una llamada*	BMF (2 segundos)	NINGUNO <i>*Envía la llamada al buzón de voz (si está disponible)</i>	Dos tonos descendentes	NINGUNO
Transferir audio	Bajar volumen (1-2 segundos)	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
Desactivar LED	Subir volumen/Bajar volumen (pulsación rápida)	NINGUNO	Tono breve	NINGUNO
Activar LED	Subir volumen/Bajar volumen (pulsación rápida)	Los LED continúan	Tono breve	NINGUNO
Restaurar dispositivos sincronizados	Subir volumen/Bajar volumen (5-6 segundos)	NINGUNO	Dos tonos bajos	NINGUNO

TABLAS DE FUNCIONES E INDICADORES (continúa)

Función	Botón/Duración de la pulsación	Indicador LED	Indicador de audio	Indicador de voz
Desconectar del dispositivo	NINGUNO	Luz roja intermitente lenta	NINGUNO	«Your headset is disconnected»
Conexión perdida	NINGUNO	Luz roja intermitente lenta	Dos tonos breves	NINGUNO
Batería baja	NINGUNO	Luz roja intermitente rápida	Tono largo agudo cada 20 segundos	«Battery low»
Poner llamada entrante en espera	MFB (pulsar dos veces)	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
Aceptar llamada entrante/en espera	BMF (pulsación rápida)	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
Rechazar llamada entrante/en espera	BMF (1-2 segundos)	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO
Activar modo Multipoint	MFB/Subir volumen y Bajar volumen (pulsación rápida)	NINGUNO	Cuatro tonos ascendentes	NINGUNO
Desactivar modo Multipoint	MFB/Subir volumen y Bajar volumen (5-6 segundos)	NINGUNO	Cuatro tonos descendentes	NINGUNO
Conectado A2DP	NINGUNO	Parpadeo en azul doble del BMF	NINGUNO	NINGUNO



blueparrott.com/support