


# LAFE



**PL** Czajnik elektryczny z regulacją temperatury

**EN** Electric kettle with temperature regulation

**CS** Elektrický konvice s regulací teploty

**SK** Elektrický rýchlovarný kanvica s reguláciou teploty



**HU** Elektromos vízforraló hőmérséklet-szabályozással

**LT** Elektrinis virdulys su temperatūros reguliavimu

**LV** Elektriskā tējkanna ar temperatūras regulēšanu

**EE** Elektriline veekeetja temperatuuri reguleerimisega





**UWAGA:**

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Urządzenie NIE jest przeznaczone do użytku komercyjnego/profesjonalnego.

Urządzenie NIE jest przystosowane do używania wolnym powietrzu

**Uwaga! Przed użyciem należy bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi w celu uniknięcia niebezpiecznych wypadków oraz dla prawidłowego użycia urządzenia. Instrukcję należy zachować i przechowywać tak by zawsze łatwo można by było do niej sięgnąć.**

**I. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA**

1 – Przed użyciem należy sprawdzić czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada miejscowym parametrom zasilania przy czym należy pamiętać że oznaczenie: AC- to prąd przemienny a DC – to prąd stały.

2 – Przed użyciem rozwinąć i wyprostować przewód zasilający.

3 – Należy zwrócić uwagę czy przewód zasilający oraz wtyczka nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń.

4 – Należy zwrócić uwagę by przewód zasilający nie był rozciągnięty nad otwartym ogniem lub innym źródłem ciepła oraz na ostrych krawędziach, które mogą uszkodzić izolację przewodu.

5 – Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie elementy opakowania.

**Uwaga! W przypadku obudowy z elementami metalowymi, na tych elementach może być naciągnięta mało widoczna folia zabezpieczająca, którą też należy ściągnąć.**

6 – Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej oraz psychicznej bez nadzoru osób uprawnionych lub doświadczonych i zawsze zgodnie z niniejszą instrukcją.

**OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, TYLKO jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.**

7 – Nie wolno pozostawiać urządzenia bez nadzoru w czasie pracy.

8 – Nie wolno zanurzać urządzenia oraz przewodu zasilającego w wodzie lub w żadnych innych cieczach.

9 – Gdy urządzenie nie jest używane zawsze powinno być odłączone od gniazda zasilającego.

10 – Przy wyciąganiu wtyczki z gniazda nigdy nie ciągnij za przewód zasilający tylko za wtyczkę.

11 - Należy pamiętać, że niektóre części urządzenia oraz obudowy w czasie pracy bardzo się nagrzewają dlatego należy zachować szczególną ostrożność i nie dotykać ich, można się poparzyć – jedynie rączka urządzenia jest wykonana z materiałów nienagrzewających się. Dla tego do momentu wystygnięcia zaleca się chwytanie tylko za rączkę/uchwyty.

12 – Urządzenia należy używać tylko na suchej i stabilnej powierzchni.

13 – NIGDY nie nakrywaj urządzenia w czasie pracy ani gdy całkowicie nie wystygnie.

14 – Pamiętaj że elementy grzejne urządzenia wymagają czasu by całkowicie ostygnąć.

15 – Urządzenie jest wykonane w I klasie ochrony przeciwporażeniowej i dla tego bez względu powinno być podłączone do gniazda zasilającego wyposażonego w bolec ochronny.

16 – Napełnianie wodą urządzenia powinno odbywać się przy wyłączonym urządzeniu.

17 – Do zbiornika na wodę NIE wolno dolewać żadnych substancji agresywnych substancji chemicznych, alkoholu i octu.

18 – NIE wolno włączać urządzenia bez wody.

19 – Urządzenie powinno być napełniane zawsze w zakresie „Min” i „Max” zaznaczonym na wskaźniku wody.


20 – Istnieje ryzyko poparzenia wydostającą się wodą lub parą. Nie dotykaj jakichkolwiek części czajnika poza uchwytem, gdy urządzenie jest używane i upewnij się, że przykrywka jest poprawnie zamknięta. To urządzenie nadaje się do podgrzewania jedynie wody. Nigdy nie wlewaj żadnych innych płynów do wnętrza urządzenia.

21 – Nie otwieraj podrywki w czasie gotowania.

22 – W przypadku przepełnienia czajnika, gotująca się woda może zostać wyrzucona (wypryskiwać) z urządzenia.

23 – Korzystając z urządzenia należy zapewnić odpowiednią przestrzeń nad i wokół. Urządzenie podczas pracy nie może dotykać żadnych łatwo palnych przedmiotów jak np.: dekoracji, ręczników papierowych, zasłon, odzieży itp.

24 – NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ jeśli używasz urządzenia na powierzchniach wrażliwych na wysokie temperatury. Zaleca się wtedy korzystać z podkładek izolacyjnych.

25 –  „Uwaga Gorąca Powierzchnia” – Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa gdy sprzęt pracuje, co oznacza że elementy obudowy w czasie pracy znacznie się nagrzewają w czasie pracy urządzenia, ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!!!

26 – Urządzenia nie można stosować z zewnętrznymi wyłącznikami czasowymi lub innymi oddzielnymi układami zdalnej regulacji.

27 – Urządzenie można używać jedynie z dołączoną do zestawu podstawką.

28 – Do wnętrza urządzenia NIE WOLNO wkładać żadnych przedmiotów.

29 – W czasie pracy NIE wolno nakrywać/ zasłaniać kratki wlotu i kratki wylotu urządzenia.

30 – Nie wolno używać urządzenia w pobliżu źródeł wody, wanien, pryszniców, basenów, itp.

31 – Urządzenie należy ustawić tak by przed urządzeniem pozostawić co najmniej 1 m wolnego miejsca a z góry i po bokach minimum 50 cm.

**Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użycia urządzenia.**

Zaleca się by dla zwiększenia bezpieczeństwa instalacja elektryczna była wyposażona w automatyczny wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie uruchamiania 30mA.

**Uwaga: Jeśli przewód zasilający lub wtyczka zasilająca ulegnie uszkodzeniu to bezwzględnie wymiany lub naprawy zawsze powinien dokonać wyspecjalizowany zakład naprawczy.**

**OSTRZEŻENIA**

- 1 – Nigdy nie wolno używać urządzenia jeśli jest uszkodzone lub działa w sposób nieprawidłowy.
- 2 – Nigdy nie używać urządzenia jeśli wcześniej upadło z wysokości i wskazuje widoczne oznaki uszkodzenia.
- 3 – Nie używać przedłużaczy lub innych gniazd elektrycznych które nie spełniają obowiązujących norm i przepisów elektrycznych.
- 4 – Wszelkie naprawy, demontaż lub wymiana jakichkolwiek części zawsze powinno być dokonane przez wyspecjalizowany zakład.
- 5 – W przypadku zamoczenia urządzenia oraz elementów takich jak styki elektryczne wtyczka czy przewód przed użyciem należy osuszyć urządzenie i jego elementy.
- 6 – Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
  - Gdy zachodzi obawa, że urządzenie zostało uszkodzone NIGDY nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- 8 – Nie używaj urządzenia w wannie, nad zlewem, pod prysznicem lub w pobliżu innego zbiornika z wodą lub innym płynem
- 9 – Nigdy nie myj urządzenia pod bieżącą wodą ani w taki sposób wy woda do niego ściekała.
- 10 – Nigdy nie kłaść urządzenia włączonego do gniazdka na mokrych powierzchniach.
- 11 – Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sprawdź czy parametry napięcia w gniazdku odpowiadają parametrom urządzenia z tabliczki znamionowej.


**II. PODSTAWOWE INFORMACJE:**

1. Filtr wody
2. Pokrywka
3. Przycisk otwierania pokrywy
4. Uchwyt
5. Włącznik/ wyłącznik – panel sterujący
6. Podstawka
7. Styk zasilający
8. Podświetlany wskaźnik poziomu wody
9. Wtyczka
10. Miejsce na zwinięty przewód
11. Filtr wody

**III. OBSŁUGA URZĄDZENIA:****Przed pierwszym użyciem:**

- 1 – Zdejmij folię ochronną oraz wszelkie inne elementy opakowania.
- 2 – Rozwiń i wyprostuj przewód zasilający.
- 3 – Napelnij czajnik wodą do poziomu „Max”.
- 4 – Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka.

- 5 – Włącz czajnik w tryb gotowania wody przy pomocy przycisku.




- 6 – Wnętrze czajnika zaświeci się na czerwono i rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
- 7 – Gdy woda zagotuje się należy ją wylać i powtórzyć tę czynność jeszcze trzy razy.

**Uwaga: w czasie pierwszego użycia może wydobywać się dym i zapach spowodowane jest to tym że niektóre części w cyklu produkcyjnym mogły być lekko nasmarowane oraz w wyniku wygrzewania się elementów. Jest to zjawisko normalne i powinno ustąpić po pewnym czasie.**

**Obsługa**

- 1 – Podłącz podstawkę zasilającą do odpowiedniego gniazdka zasilającego
- 2 – Podnieś pokrywkę czajnika i wlej wodę.
- 3 – Wlewając wodę do czajnika uważaj by poziom wody znajdował się w zakresie między „Min” a „Max”.
- 4 – Ustaw czajnik na podstawce zasilającej (usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy).
- 5 – Dla podgrzania wody do: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100°C








- 6 – Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury lub zagotowaniu się wody czajnik automatycznie wyłączy się i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.
- 7 – Dzięki podstawce i prostemu stykowi wodę z czajnika można przelać bez potrzeby wyłączania go z gniazdka zasilającego.
- 8 – Wodę z czajnika wylewa się bez potrzeby podniesienia pokrywki.

9 – Kiedy czajnik jest włączony na którykolwiek tryb zawsze możesz przerwać jego pracę wciskając przycisk [rys. G] (usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy)

**UWAGA: Zawsze podnoś czajnik za uchwyt gdyż jego obudowa nagrzewa się.**

#### Podtrzymanie temperatury – funkcja „Keep Warm”

1. Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy aż na wyświetlaczu zaświeci się ikonka  i wskaźnik temperatury zacznie migać
2. Następnie przyciskiem  ustaw żadaną temperaturę która ma być podtrzymywana w czajniku (na przykład: 40)
3. Następnie wciśnij na panelu przycisk 
4. Teraz funkcja jest aktywna i czajnik będzie utrzymywał ustawioną temperaturę wody.
5. Funkcja będzie aktywna przez ok. 2 godz. Później automatycznie się wyłączy
6. Funkcję możesz skasować przyciskiem .

Wskaźnik temperatury pokazuje aktualna temperaturę wody lub ustawioną temperaturę grzania.

#### Filtr wody

Czajnik wyposażony jest w filtr wody, który można wyjąć i umyć w czasie potrzeby.

#### Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu się i przeciw włączeniem bez wody.

Czajnik wyposażony jest w nowoczesny kontroler, który zabezpiecza go przed przegrzaniem, podczas używania czajnika parę razy pod rząd.

Czajnik wyposażony jest również w zabezpieczenie które wyłącza automatycznie czajnik gdy wewnątrz nie ma wody. W tym przypadku po włączeniu po ok. 30 sekundach czajnik automatycznie wyłączy się - podświetlenie wnętrza czajnika zgaśnie. Należy wtedy zdjąć czajnik z podstawki i wcisnąć włącznik w pozycję „0”. Po dolaniu wody czajnik gotowy jest do użycia.

#### IV. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

##### Uwaga! Czyścić tylko zimny czajnik!

- 1 – Przed czyszczeniem urządzenia zdejmij czajnik z podstawki zasilającej.
- 2 – Wyjmij filtr wody.
- 3 – Zewnętrzne części obudowy można czyścić przy pomocy miękkiej wilgotnej ściereczki.
- 4 – Wnętrze czajnika można umyć specjalnymi środkami do czyszczenia czajników lub roztworem wody z octem.
  - a – W tym celu wlej roztwór lub środek czyszczący do czajnika.
  - b – Włącz czajnik by zagotować zawartość.
  - c – Wylej zagotowany roztwór lub środek czyszczący.
  - d – W razie potrzeby czynność należy powtórzyć.
  - e – Na koniec czyszczenia należy włączyć do czajnika wodę przegotowaną a następnie wyłączyć.
  - f – Czajnik jest gotowy do ponownego użycia.
- 5 – Jeśli zamierzasz czyścić podstawkę czajnika **ZAWSZE PRZEZD CZYSZCZENIEM ODŁĄCZ JĄ OD ZASILANIA.** Przed kolejnym podłączeniem należy ją dokładnie osuszyć.
- 6 – Po zakończeniu czyszczenia włóż filtr do czajnika podłącz podstawkę zasilającą i postaw czajnik na podstawkę. Czajnik jest gotowy do użycia.

#### V. DANE TECHNICZNE

Model: LAFZA46806

Napięcie znamionowe: AC 220-240V 50-60Hz

Moc maksymalna: 2200 W

Pojemność: 1,7 l

Pobór mocy w trybie standby: 0,24W

**WARNING:**

The device is intended for domestic use only.

The device is NOT intended for commercial/professional use.

The device is NOT intended to be used outside.

**Note! Prior to use, you should familiarize yourself with this instruction manual in order to avoid accidents and to ensure proper use of the appliance. Manual should be kept and stored so that it is always easy to reach.**

**I. SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE**

1 – Before use, check if the voltage indicated on the rating plate corresponds to the local power supply parameters, bearing in mind that the designation AC means alternating current and DC – direct current.

2 – Expand and straighten the power cord before use.

3 – Make sure that the power cord and the plug do not have any visible damage.

4 – Make sure that the power cord is not stretched over an open flame or other source of heat as well as sharp edges that may damage the insulation.

5 – Before first use, remove all packing elements.

**Note! Housing with metal elements may include barely-visible protective film stretched over those parts, which needs to be removed.**

6 – The appliance should not be used by children or persons with reduced physical, sensory and mental ability without attendance of qualified or experienced persons and should always be used in accordance with the instruction manual.

**WARNING: This appliance can be used by children over the age of 8 and persons with limited physical, sensory or mental capabilities, or persons without experience and knowledge of the appliance, ONLY if used under the supervision of a person responsible for their safety or if they have been given guidance on safe use of the appliance and are aware of the hazards associated with its use. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance operations should not be performed by children unless they are over the age of 8 and these operations are performed under supervision**

7 – Do not leave the appliance unattended during operation.


8 – Do not immerse the device and the power cord in water or any other liquid.

9 – When the appliance is not in use, it should always be disconnected from the electrical outlet.

10 – When removing the plug from the socket, do not pull the cord, but the plug.

11 – Remember that some parts of the device and housing get very hot during operation. Be cautious and do not touch them – you can get burned. Only device handle is made from thermally insulating materials. Therefore, hold the device by the handle(s) as long as it is hot.

12- Use the device on dry and stable surface only.

- 13- Never cover an operating or not cooled device.
- 14- Remember that heat elements of the device require time to cool down completely.
- 15 – The device is class I IEC protection and it should always be plugged into a socket with earth protection pin.
- 16 – The device should be switched off when being filled with water.
- 17 – Do NOT add any aggressive chemicals, alcohol, or vinegar to the water container.
- 18 – Do NOT turn the device on without water in the container.
- 19 – The water level in the device should always be between “Min.” and “Max.”
- 20 – there is a risk of scalding with the escaping water or steam. Do not touch any part of the device except the handle when the device is in use and make sure that the cover is closed properly. This device is suitable for heating water only. Never pour any other liquid into the device.
- 21 – Do not open the cover during heating.
- 22 – In case of overfilling the device (exceeding the max. level), boiling water may splash from the device.
- 23 – Ensure adequate space around and above the device when using it. The device must not touch any flammable objects such as trimmings, paper towels, curtains, clothes during operation.
- 24 – BE CAUTIOUS when using the device on surfaces sensitive to high temperatures. Insulating pads are recommended.
- 25 –  “Caution! Hot surface” – The temperature of surfaces may be higher when the device is working, which means that housing elements may heat up significantly during operation, USE GREAT CARE when working with the device!!!
- 26 – The device cannot be used with external timers or other remote control systems.
- 27 – The device may be used only with the stand delivered with the set.
- 28 – DO NOT put any objects inside the machine.
- 29 – During operation, it is NOT allowed to cover the air inlet and outlet grilles.
- 30 – Do not use the device near water sources, bathtubs, showers, swimming pools, etc.
- 31 – The device should be set so that at least 1 m free space is left in front of the device and at least 50 cm from the top and sides.

**The manufacturer shall not be liable for any damage caused by improper use of the appliance.**

For security reasons, it is recommended for the electrical wiring to be equipped with a 30 mA residual-current circuit breaker.

**Note: If the power cord or the mains plug is damaged, it should always be replaced or repaired at a specialized repair facility.**

#### WARNINGS

- 1 – Never use the appliance if it is damaged or works abnormally.
- 2 – Do not use the appliance if it has been dropped from a height and shows visible signs of damage.
- 3 – Do not use extension cords or other electrical outlets that do not meet current electrical standards and codes.
- 4 – Any repair, removal or replacement of any parts should always be performed at a specialized facility.
- 5 – In the event of external components such as the electrical contacts, the plug or the cord getting wet, make sure to dry the kettle and its elements before use.
- 6 – Never handle or operate the appliance with wet hands.
- 7 – If you think the appliance might be broken, NEVER try to repair it yourself.
- 8 – Do not use the device in bath tub or shower, above sink, or near any other tank with water or other liquid.
- 9 – Never wash the device in running water or in any manner, which allows water to drip onto the device.
- 10 – Never put the device connected to mains outlet on wet surface.
- 11 – Before connecting the device to mains outlet, check whether mains parameters are compliant with the values indicated on rating plate of the device.

#### II. Basic information:


1. Water filter
2. Lid
3. Lid opening button
4. Handle
5. ON/OFF switch - control panel
6. Base
7. Power terminal
8. Illuminated water level indicator
9. Plug
10. Rolled-up power cord holder
11. Water filter

#### III. Operation

Before use:

- 1 – Remove the protective film and all other elements of the pack- age.
- 2 – Unwind and straighten the power cord.
- 3 – Fill the kettle with water up to the „Max” level 4 - Plug the power cord into an appropriate outlet.

- 5 – Set the kettle at water boiling mode using button.




- 6 – Kettle interior is red illuminated and short acoustic signal sounds.

- 7 – Once the water boils-discard it and repeat this process three more times.

**Note: There may be a small amount of smoke or odour during the first time you use the toaster but this is normal since some heating elements might have been covered with grease. Don't worry, it will disappear after some time.**

#### Operation

- 1 – Connect the base into an appropriate outlet.
- 2 – Lift the lid of the kettle and pour water in.
- 3 – When pouring water into the kettle, make sure that the water level remains within the range between „Min” and „Max”.
- 4 – Set the kettle on power base (short acoustic signal is produced).
- 5 – To heat up water to 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100°C








- 6 – Once the set temperature has been reached or water has been boiled, the kettle automatically switches off and a short acoustic signal is produced.

- 7 – Thanks to the base and a simple power terminal, the water may be poured from the kettle without the need to turn it off.

- 8 – Water may be poured from the kettle without lifting the lid.
- 9 – Irrespective of the set operation mode, press [fig. G] button to interrupt kettle operation (a short acoustic signal is produced).

**NOTE: Always lift the kettle by the handle, as its housing tends to heat up.**

## II. “Keep Warm” function

1. Press and hold button  by 3 seconds on the display will light up icon  and indicator of temperature will flashing
2. Next by button  set temperature which you need keep in kette (example 40)
3. Next on the panel press buton 
4. Now this function is activated and the kettle will start warm up the water
5. This function will be active by 2 hours, after that will cancel automatically
6. This function you can cancel by  button.

When no function is activated, the indicator shows the current water temperature.

## Water filter

Kettle is equipped with a water filter that can be removed and washed if needed.

## Protection against overheating and against turning on without water.

Kettle is equipped with a modern controller, which protects it from overheating when used several times in a row.

The kettle is also equipped with a safety feature that turns it automatically off when there is no water inside. In this case, when turned on, the kettle automatically switches off after about 30 seconds and the backlight turns off inside of the kettle. You should then remove the kettle from the base and put the switch in “0” position. After refilling with water, the kettle will be ready for use.

## IV. Cleaning and maintenance

**Note! Clean the kettle only when it is cold!**

- 1 – Before cleaning, remove the kettle from the power base.
- 2 – Remove the water filter.

- 3 – The outer part of the housing can be cleaned with a soft damp cloth.
- 4 – The interior of the kettle can be cleaned with special kettle cleaning agents or a solution of water and vinegar.
  - a – In order to do this, pour the cleaning agent or solution into the kettle.
  - b – Turn the kettle on to bring the contents to a boil.
  - c – Pour the boiled solution or cleaning agent out.
  - d – If necessary, repeat.
  - e – At the end of the cleaning, pour water into the kettle, boil and then pour out.
  - f – The kettle is ready for use.
- 5 – If you are going to clean the base of the kettle **ALWAYS UNPLUG IT BEFORE CLEANING** and make sure it is thoroughly dry before connecting again.
- 6 – After cleaning, insert the filter into the kettle, connect the base to power supply and place the kettle on the base. The kettle is ready for use.

## V. Technical data

Model: L AFCZA46806

Rated voltage: AC 220-240V 50-60Hz

Max. power: 2200 W

Capacity: 1,7 l

Power consumption in standby mode: 0.24W

**POZOR!**

Zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti.

Zařízení NENÍ určeno pro komerční/profesionální použití.

Zařízení NENÍ přizpůsobeno k venkovnímu využití.

**Pozor! Před prvním použitím váhy je bezpodmínečně nutné přečíst si tento návod – předejete tak nehodám a budete si jisti, že přístroj používáte správně. Návod uschovejte tak, abyste jej v případě potřeby vždy snadno našli.**

**I. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

1 – Před použitím přístroje zkontrolujte, zda napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá lokálním parametrům elektrické sítě, přičemž pamatujte, že označení: AC – je střídavý proud a DC – stejnosměrný proud.

2 – Před použitím rozmotejte a narovnejte napájecí kabel.

3 – Zkontrolujte, zda napájecí kabel a zástrčka nejsou nijak poškozeny.

4 – Dejte pozor, aby napájecí kabel nebyl roztažen nad otevřeným oknem nebo jiným zdrojem tepla a nad ostrými hranami, které by mohly poškodit izolaci kabelu.

5 – Před prvním použitím odstraňte všechny části obalu.

**Pozor! Pokud jsou na krytu kovové elementy, mohou být chráněny ochrannou fólií – tuto fólii je potřeba také odstranit.**

6 – Přístroj nesmí používat děti, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými a psychickými schopnostmi bez dozoru oprávněných nebo zkušených osob a v souladu s tímto návodem.

**UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení mohou používat děti starší než 8 let života a osoby s omezenou tělesnou, citovou nebo psychickou způsobilostí nebo osoby, které nemají zkušeností nebo znalost zařízení, JEN když se toto realizuje pod dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost nebo když jim byli poskytnuté pokyny ohledem bezpečného užívání zařízení a jsou si vědomé rizika spojeného s jeho užíváním. Děti si nesmějí hrát se zařízením. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, leda že jsou starší 8 let života a práci provádí pod dohledem.**

7 – Přístroj za provozu nenechávejte bez dozoru.


8 – Přístroj a jeho napájecí kabel neponořujte do vody ani žádných jiných kapalin.

9 – Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej vypojte z elektrické zásuvky.

10 – Při vypořádání z elektrické zásuvky netahejte za kabel, nýbrž pouze za zástrčku.

11 – Pamatujte, že některé části přístroje a krytu se během provozu ohřívají, proto buďte velmi opatrní a nedotýkejte se jich – mohli byste se popálit. Pouze rukojeť/ucha jsou vyrobeny z materiálu, který se nezahřívá. Proto je doporučeno dotýkat se až do vychladnutí přístroje pouze rukojetí/uch.

12 – Přístroj používejte pouze na suchém a stabilním povrchu.

- 13 – NIKDY přístroj ničím neprikryvejte – během práce ani do vychladnutí.
  - 14 – Pamatujte, že topné prvky přístroje potřebují určitý čas k tomu, aby vychladly.
  - 15 – Přístroj je vyroben v 1. třídě ochrany proti zasažení elektrickým proudem, proto musí být bezpodmínečně zapojen do zásuvky s ochranným kolíkem.
  - 16 – Přístroj naplňujte vodou jen tehdy, když je vypnutý.
  - 17 – Do nádoby na vodu NELIJTE žádné agresivní chemické látky, alkohol ani ocet.
  - 18 – NIKDY nezapínejte přístroj bez vody.
  - 19 – Hladina vody se musí nacházet vždy mezi značkami MIN. a MAX.
  - 20 – existuje riziko opaření z unikající vody nebo páry. Nedotýkejte se žádných částí zařízení, s výjimkou rukojeti, je-li zařízení v provozu, a ujistěte se, že je víko řádně uzavřeno. Toto zařízení je vhodné pouze pro ohřev vody. Nikdy nevlévejte žádné jiné kapaliny do přístroje.
  - 21 – Neotevírejte víko během vaření.
  - 22 – V případě přeplnění zařízení (překročení maximální hladiny) může být vroucí voda vybita (vystřikována) z přístroje.
  - 23 – Během provozu přístroje musí být vždy zajištěn dostatečný prostor nad přístrojem a kolem něj. Přístroj se během provozu nesmí dotýkat žádných hořlavých předmětů, jako jsou: dekorace, papírové ručníky, záclony, oblečení apod.
  - 24 – BUĎTE VELMI OPATRNÍ, používáte-li přístroj na plochách citlivých na vysoké teploty.. V tom případě doporučujeme použít izolační podložky.
  - 25 –  "Pozor horká plocha" – Teplota dostupných ploch může být vyšší když zařízení funguje, což znamená, že prvky pláště se při fungování zařízení značně ohřívají, **DODRŽTE OPATRNOST!!!**
  - 26 – Zařízení se nesmí používat s vnějšími časovými vypínači nebo jinými samostatnými systémy dálkové regulace.
  - 27 – Zařízení se může používat jen s přiloženou podložkou.
  - 28 – NEVKLÁDEJTE žádné předměty do zařízení.
  - 29 – Během provozu NENÍ MOŽNÉ zakrývat / zaclánět vstupní a výstupní mřížky ventilačních otvorů.
  - 30 – Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vody, vany, sprchy, bazénů atd.
  - 31 – Zařízení by mělo být postaveno tak, aby zůstalo nejméně 1 m volného místa před zařízením a shora a po stranách nejméně 50 cm.
- Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje.**

Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme aby byla elektroinstalace vybavena automatickým rozdílovým vypínačem s proudem aktivace 30 mA.

## Pozor: Pokud budou napájecí kabel nebo zástrčka poškozeni, musí být tyto díly bezpodmínečně vyměněny ve specializované opravně.

### UPOZORNĚNÍ

- 1 – Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je poškozen nebo funguje nesprávně.
- 2 – Nikdy nepoužívejte topinkovač, který spadl z výšky nebo je viditelně poškozen.
- 3 – Nepoužívejte prodlužovací kabely ani jiné elektrické zásuvky, které nesplňují platné normy a předpisy v oblasti elektrické energie.
- 4 – Veškeré opravy, demontáž nebo výměnu jakýchkoli dílů smí provádět vždy pouze specializovaný servis.
- 5 – Pokud vnější elementy, jako jsou elektrické kontakty, zástrčka nebo kabel, namočíte ve vodě, před opětovným použitím je přístroj nutné důkladně vysušit.
- 6 – Přístroj neobsluhujte mokřma rukama.
- 7 – Máte-li podezření, že je přístroj poškozen, NIKDY se nepokoušejte jej opravit svépomocí.
- 8 – Nepoužívejte přístroj ve vaně, nad dřezem, pod sprchou nebo v blízkosti jiné nádoby s vodou či jinou kapalinou.
- 9 – Nikdy nemyjte přístroj pod tekoucí vodou ani jiným způsobem, při němž by do něj mohla stékat voda.
- 10 – Nikdy nepokládejte přístroj zapojený do zásuvky na mokré plochy.
- 11 – Před zapojením přístroje do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda parametry napětí v zásuvce odpovídají parametrům na výrobním štítku.

### II. ZÁKLADNÍ INFORMACE:


1. Vodní filtr
2. Víko
3. Tlačítko pro otevírání víka
4. Rukojeť
5. Vypínač
6. Podstavec (stojan)
7. Napájecí konektor
8. Podsvícený ukazatel hladiny vody
9. Zástrčka
10. Místo na smotaný kabel
11. Vodní filtr

### III. OBSLUHA PŘÍSTROJE:

Před prvním použitím:

- 1 – Odstraňte ochrannou fólii a veškeré jiné části obalu.
- 2 – Rozbalte a narovnejte napájecí kabel.
- 3 – Napiňte konvici vodou po rysku „Max“.
- 4 – Napájecí kabel zapojte do správné zásuvky.

- 5 – Zapněte konvici v režimu vaření vody pomocí tlačítka.




- 6 – Vnitřek konvice se rozsvítí červeně a zazní krátký akustický signál.
- 7 – Až voda začne vařit, vylijte ji a celou činnost ještě třikrát zopakujte.

**Pozor: během prvního použití může unikat dým a zápach - to je způsobeno tím, že některé části mohou být během výrobního procesu lehce promazány a tím, že se některé prvky nahřívají. Jedná se o běžný jev a po určité době by měl zmizet.**

#### Obsluha






- 1 – Napájecí podstavec zapojte do správné elektrické zásuvky.
- 2 – Zvedněte víko konvice na nalijte vodu.
- 3 – Při nalévání vody dávejte pozor, aby její hladina byla mezi ryskami „Min“ a „Max“.
- 4 – Položte konvici na napájecí podstavec (stojan) (zazní krátký akustický signál).
- 5 – Pro ohřev vody na 40, 60, 70, 80, 90, 100°C.



- 6 – Po dosažení nastavené teploty nebo bodu varu se konvice automaticky vypne a zazní krátký akustický signál.
- 7 – Díky podstavci a jednoduchému kontaktu lze vodu z konvice vylít bez nutnosti vytahovat přístroj z elektrické zásuvky.
- 8 – Při vylévání vody z konvice není nutné zvedat víko.
- 9 – Je-li konvice zapnuta v jakémkoli režimu, můžete kdykoli přerušit práci stisknutím tlačítka [Rys G] (zazní krátký akustický signál).

**POZOR: Konvici zvedejte vždy za rukojeť - tělo přístroje se ohřívá.**

## II. Udržení teploty – funkce „Keep Warm”

1. Podržte tlačítko  po dobu 3 vteřin, než se na displeji zobrazí ikonka  a indikátor teploty začne blikat
2. Následně tlačítkem  nastavte žádanou teplotu, kterou konvice má udržovat (např.: 40)
3. Poté stiskněte tlačítko  na panelu
4. Nyní je funkce aktivní a konvice bude udržovat teplotu vody vloženou.
5. Funkce bude aktivní po dobu cca 2 hod. Později se automaticky vypne
6. Funkci lze vypnout tlačítkem .

Indikátor teploty zobrazuje aktuální teplotu vody nebo nastavenou teplotu ohřevu.

## Vodní filtr

Konvice je vybavena vodním filtrem, který lze v případě potřeby vytáhnout a vyčistit.

## Ochrana proti přehřátí a zapnutí bez vody.

Konvice je vybavena moderním kontrolním zařízením, který ji chrání proti přehřátí, používá ji několikrát za sebou.

Konvice je vybavena také ochranou, která ji automaticky vypíná, pokud uvnitř není voda. V tom případě se cca 30 sekund po zapnutí konvice automaticky vypne - osvětlení uvnitř konvice zhasne. Konvici je nutno sundat z podstavce a přepnout vypínač do polohy „0“. Po dolití vody je přístroj připraven k použití.

## IV. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**Pozor! Konvici lze čistit pouze za studena (vychladlou).**

- 1 – Před čištěním sundejte konvici z podstavce.
- 2 – Vyjměte vodní filtr.
- 3 – Vnější části krytu lze čistit pomocí měkkého, vlhkého hadříku.
- 4 – Vnitřek konvice lze čistit speciálními prostředky na čištění varných konvic nebo roztokem vody s octem.
  - a – Čistící roztok nalijte do konvice.
  - b – Konvici zapněte a počkejte, až čistící roztok začne vařit.
  - c – Vařící roztok nebo čistící prostředek vylijte.
  - d – V případě potřeby celý postup opakujte.
  - e – Na konec čištění nalijte do konvice čistou vodu, převažte ji a vylijte.
  - f – Konvice je připravena k dalšímu použití.

5 – Pokud chcete čistit podstavec, VŽDY JEJ NEJDŘÍVE ODPÓJTE OD ZDROJE ELEKTRIC- KÉ ENERGIE.

Před dalším zapojením do zásuvky podstavec důkladně vysušte.

6 – Poté, co ukončíte čištění, vložte do konvice vodní filtr a konvici postavte na podstavec. Konvice je připravena k dalšímu použití.

## V. TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: LAFZA46806

Jmenovité napětí: AC 220-240V 50-60Hz

Maximální výkon: 2200 W

Objem: 1,7 l

Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,24W

**POZNÁMKA:**

Zariadenie je určené výhradne pre domáce použitie.

Zariadenie NIE je určené pre komerčné/profesionálne použitie.

Zariadenie NIE je prispôbené na používanie vonku

**Pozor! Pred použitím sa treba nutne zoznámiť s týmto návodom na obsluhu, aby sa vyhnúť nešťastným nehodám a pre správne používanie zariadenia. Návod si treba uchovať a skladovať v ľahko dostupnom mieste.**

**I. POKYNY OHL'ADOM BEZPEČNOSTI UŽÍVANIA**

1 – Pred použitím si treba overiť, či napätie uvedené na popisnom štítku odpovedá miestnym parametrom napájania, pričom si treba pamätať, že označenie: AC- je striedavý prúd a DC – je jednosmerný prúd.

2 – Pred použitím rozvinúť a napriamiť napájací vodič.

3 – Treba sa ubezpečiť, že napájací vodič a zástrčka nemajú žiadne viditeľné poškodenia.

4 – Treba dať pozor, aby napájací vodič nebol roztiahnutý nad otvoreným ohňom alebo iným zdrojom tepla, ktoré môže poškodiť izoláciu vodiča.

5 – Pred prvým použitím treba odstrániť všetky prvky balenia.

**Pozor! V prípade plášťa s kovovými prvkami, na týchto prvkoch môže byť natiahnutá slabo viditeľná zabezpečovacia fólia, ktorú tiež musíte odstrániť.**

6 – Zariadenie nie je určené na používanie pre deti, osoby s obmedzenou telesnou, pocitovou a duševnou spôsobilosťou bez dozoru oprávnených alebo skúsených osôb a vždy v súlade s týmto návodom.

**UPOZORNENIE: Toto zariadenie môžu používať deti staršie 8 rokov života a osoby s obmedzenou telesnou, citovou alebo psychickou spôsobilosťou, alebo osoby, ktoré nemajú skúseností či znalosť zariadenia, LEN ak sa toto koná pod dohľadom osoby zodpovedajúcej za ich bezpečnosť alebo ak im boli poskytnuté pokyny ohľadom bezpečného užívania zariadenia a sú vedomé nebezpečenstva spojeného s jeho užívaním. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia nemôžu vykonávať deti, iba že sú staršie 8 rokov života a prácu vykonávajú pod dohľadom.**


7 – Nesmie sa ponechať zariadenie bez dozoru počas práce.

8 – Nesmie sa ponoriť zariadenie a napájací vodič do vody alebo do iných kvapalín.

9 – Ak sa zariadenie nepoužíva, musí byť vždy odpojené od napájania.

10 – Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky nikdy netiahnite za napájací vodič, treba uchopiť a ťahať zástrčku.

11 – Treba si pamätať, že niektoré súčasti zariadenia a plášťa sa počas práce veľmi zohrievajú preto treba dodržať zvláštnu opatrnosť a nedotýkať sa ich, možno sa popáliť – len rúčka/držadla zariadenia sú zhotovené z materiálov, ktoré sa nezohrievajú. Preto až do momentu ochladnutia sa odporúča chytáť len za rúčku/držadla.

- 12 – Zariadenie treba používať len na suchej a stabilnej ploche.
- 13 – NIKDY nezakrývajte zariadenie počas práce ani pokiaľ úplne neochladne.
- 14 – Pamätajte si že výhrevné telesa zariadenia si žiadajú času aby úplne ochladli.
- 15 – Zariadenie je zhotovené v I. triede ochrany proti úrazu elektrickým prúdom a preto musí byť absolútne napojené na napájaciu zásuvku vybavenú ochranným kolíkom.
- 16 – Naplňovanie vodou zariadenia sa musí konať pri vypnutom zariadení.
- 17 – Do zásobníka na vodu NESMIETE dolievať žiadne agresívne chemické látky, alkohol a ocot.
- 18 – NESMIETE zapnúť zariadenie bez vody.
- 19 – Zariadenie sa musí vždy naplňovať v rozsahu „Min“ a „Max“ označenom na ukazovateli vody.
- 20 – Existuje riziko obarenia z unikajúcej vody alebo pary. Nedotýkajte sa žiadnych častí zariadenia, s výnimkou rukoväte, ak je zariadenie v prevádzke, a uistite sa, že je veko riadne uzatvorené. Toto zariadenie je vhodné len pre ohrev vody. Nikdy nevlievajte žiadne iné kvapaliny do prístroja.
- 21 – Neotvárajte veko počas varenia.
- 22 – V prípade preplnenia zariadenia (prekročenie maximálnej hladiny) môže byť vriaca voda vylievaná (vystrekovaná) z prístroja.
- 23 – Pri používaní zariadenia treba zabezpečiť vhodný priestor nad a okolo. Zariadenie sa počas práce nesmie dotýkať žiadnych ľahko zápalných predmetov ako sú: dekorácie, papierové uteráky, záclony, odevy a pod.
- 24 – TREBA DODRŽAŤ OPATRnosť ak používate zariadenia na plochách chýlostivých na vysoké teploty. Odporúča sa vtedy používať izolačné podložky.
- 25 –  "Pozor horúca plocha" – Teplota dostupných plôch môže byť vyššia keď zariadenie funguje, čo znamená, že prvky pláňa sa pri fungovaní zariadenia značne zahrievajú, DODRŽTE OPATRnosť!!!
- 26 – Zariadenie sa nesmie používať s vonkajšími časovými vypínačmi alebo inými samostatnými systémami diaľkovej regulácie.
- 27 – Zariadenie sa môže používať len s priloženou podložkou.
- 28 – NEVKLADAJTE žiadne predmety do zariadenia.
- 29 – Počas prevádzky NIE JE MOŽNÉ zakrývať/prikrývať vstupné a výstupné mriežky ventilačných otvorov.
- 30 – Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vodných zdrojov, vane, sprchy, bazénov atď.
- 31 – Zariadenie by malo byť postavené tak, aby zostalo najmenej 1 m voľného miesta pred zariadením a zhora, po stranách najmenej 50 cm.

**Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia.**

Odporúča sa, aby pre zvýšenie bezpečnosti bola elektrická inštalácia vybavená automatickým diferenciálno-prúdovým vypínačom so spúšťacím prúdom 30mA.

**Poznámka: Ak sa napájací vodič alebo napájacia zástrčka poškodí, absolútne výmenu alebo opravu musí vždy vykonať špecializovaná opravárska dielňa.**

### VÝSTRAHY

- 1 – Nikdy sa nesmie používať zariadenie, ak je poškodené alebo nesprávne funguje.
- 2 – Nikdy sa nesmie používať zariadenie ak predtým spadlo z výšky a ukazuje viditeľné prejavy poškodenia.
- 3 – Nesmie sa používať predlžovací vodič alebo iné elektrické zásuvky, ktoré neplnia platné normy a elektrické predpisy.
- 4 – Všetky opravy, demontáž alebo výmenu akýchkoľvek súčiastok musí vždy vykonať špecializovaný závod.
- 5 – V prípade, že sa zamočia vonkajšie prvky ako sú elektrické styky, zástrčka či vodič, treba pred použitím osušiť opekač a jeho diely.
- 6 – Nepoužívajte zariadenie s mokrymi rukami.
- 7 – Ak je obava, že sa zariadenie poškodilo, NIKDY samostatne neopravujte zariadenie.
- 8 – Nepoužívajte zariadenie vo vani, nad drezom, pod sprchou alebo v blízkosti inej nádrže s vodou alebo inou kvapalinou
- 9 – Nikdy neumývajte zariadenie pod tečúcou vodou ani tak aby voda do neho zatekala.
- 10 – Nikdy neukladajte zariadenie napojené na zásuvku na mokrych povrchoch.
- 11 – Pred napojením zariadenia na zásuvku kontrolujte či parametre napätia v zásuvke odpovedajú parametrom zariadenia z popisného štítku.

### II. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

1. Filter vody
2. Vrchnák
3. Tlačidlo otvárania vrchnáka
4. Držiak
5. Spínač
6. Podstavec
7. Napájací styk
8. Presvetlený ukazovateľ hladiny vody
9. Zástrčka
10. Priestor na zvinutý vodič
11. Filter vody

### III. OBSLUHA ZARIADENIA:


Pred prvým použitím:

- 1 – Dajte dolu ochrannú fóliu a všetky iné prvky obalu.
- 2 – Rozviňte a napriamte napájací vodič.

3 – Naplníte čajník vodou na hladinu „Max“.

4 – Napojte napájací vodič na vhodnú zásuvku.

5 – Zapnite kanvicu v režime varenia vody pomocou tlačidla.




6 – Vnútrajšok kanvice sa rozsvieti červene a zaznie krátky zvukový signál.

7 – Ak sa voda uvarí, treba ju vyliať a úkon opakovať ešte tri razy.

**Poznámka: Počas prvého použitia sa môže vylučovať dym a zvláštna vôňa, čo je spôsobené tým, že niektoré súčiastky mohli byť vo výrobnom cyklu ľahko natreté mazivom, alebo v dôsledku zohrievania sa súčiastok. Toto je bežný jav a po určitej dobe by tento jav mal zmiznúť.**

### Obsluha






- 1 – Napojte napájací podstavec na vhodnú napájaciu zásuvku.
- 2 – Zdvihnite vrchnák čajníka a nalejte vodu.
- 3 – Keď nalievate vodu do čajníka, dávajte pozor, aby sa hladina vody nachádzala v rozsahu medzi „Min“ a „Max“.
- 4 – Umiestnite čajník na napájacom podstavci (počujete krátky zvukový signál).
- 5 – Pre zohriatie na 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100°C.



- 6 – Po dosiahnutí vhodnej teploty alebo uvarení vody sa kanvica automaticky vypne a poču- jete krátky zvukový signál
- 7 – Vďaka podstavci a jednoduchému styku môžete vodu z čajníka vyliat' bez potreby odpo- jenia ho od napája- cej zásuvky.
- 8 – Voda z čajníka sa vylievá bez potreby zdvihnutia vrch- náka.
- 9 – Keď je kanvica zapnutá v ktoromkoľvek režime vždy môžete prerušiť jej funkciu stlačením tlačidla [Rys G] (počujete krátky zvukový signál).

**POZNÁMKA: Vždy zdvihajte čajník za držiak, lebo sa jeho plášť zahrieva.**

#### Udržiavanie teploty – funkcia „Keep Warm“

1. Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo , až kým sa na displeji nezobrazí príslušných symbol  a ukazovateľ teploty začnú blikať.
2. Následne stlačením tlačidla  nastavte požadova- nú teplotu vody, ktorú má kanvicu udržiavať (naprí- klad: 40)
3. Potom stlačte tlačidlo  na paneli
4. Teraz je funkcia aktívna a kanvica bude udržiavať teplotu vody vloženú.
5. Funkcia bude aktívna cca 2 hodiny. Po tomto čase sa automaticky vypne.
6. Funkciu môžete vymazať stlačením tlačidla .

Ukazovateľ teploty ukazuje aktuálnu teplotu vody alebo nastavenú teplotu zahrievania.

#### Filter vody

Čajník je vybavený filtrom vody, ktorý sa môže vybrať a umyť v prípade potreby.

#### Zabezpečenie od prehriatia sa a pred zapnutím bez vody.

Čajník je vybavený moderným kontrolérom, ktorý ho za- bezpečuje pred prehriatím v prípade užívania čajníka nie- koľko ráz po sebe.

Čajník je tiež vybavený zabezpečením, ktoré automaticky vypne čajník, ak nie je vo vnútri voda. V tomto prípade po zapnutí po cca 30 sekundách sa čajník automaticky vyp- ne- presvet- lenie vnútrajška čajníka zhasne. Treba vtedy dať čajník dolu z podstavca a stlačiť spínač do polohy „0“. Po doplnení vody je čajník pripravený na použitie

#### IV. ČISTENIE A ÚDRŽBA

##### Pozor! Čistíte len studený čajník!

- 1 – Pred čistením zariadenia dajte čajník dolu z napája- cieho podstavca.
- 2 – Vyberte filter vody.
- 3 – Vonkajšie časti plášťa možno čistiť pomocou mäkkej vlhkej handry.
- 4 – Vnútrajšok čajníka možno umyť špeciálnymi prostried- kami na čistenie čajníkov alebo roz- tokom vody s octom.
  - a – Za týmto účelom nalejte roztok alebo čistiaci pro- striedok do čajníka.
  - b – Zapnite čajník aby sa obsah uvaril.
  - c – Vylejte uvarený roztok alebo čistiaci prostriedok.
  - d – V prípade potreby treba úkon opakovať.
  - e – Na koniec čistenia treba naliať do čajníka vodu, privedieť k varu a následne vyliat'.
  - f – Čajník je pripravený na opätovné použitie.
- 5 – Ak chcete čistiť podstavec čajníka, VŽDY JU PRED ČISTENÍM ODPOJTE OD NAPÁJA- NIA. Pred ďalším zapojením ju treba dôkladne osušiť.
- 6 – Po ukončení čistenia vložte filter do čajníka, zapojte napájací podstavec a postavte čajník na podstavec. Čajník je pripravený na použitie.

#### V. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: LAFCZA46806

Menovité napätie: AC 220-240V 50-60Hz

Maximálny výkon: 2200 W

Obsah: 1,7 l

Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,24W

**FIGYELEM:**

A készülék kizárólag otthoni használatra szolgál.

A készüléket TILOS üzleti/professionális célokra használni.

A készüléket NEM szabad szabadtéren használni.

**Figyelem!**

Használat előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót a nemkívánatos balesetek elkerülése végett, valamint a berendezés szabályszerű használatának céljából. A használati útmutatót tartsa meg és tárolja olyan helyen, ahol könnyen elérhető lesz.

**I. ÚTMUTATÓ A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ**

1 – Használat előtt ellenőrizni kell, hogy az adattáblán megadott feszültség megfelel-e a helyi tápfeszültségi paramétereknek, de mindemellett ügyelni kell arra, hogy: AC – a váltóáramot a DC pedig az egyenáramot jelöli.

2 – Használat előtt hajtsa ki és egyenesítse ki a tápkábelt.

3 – Ügyelni kell arra, hogy a tápkábelen, valamint a csatlakozó dugón ne legyen semmilyen sérülés.

4 – Ügyelni kell arra, hogy a tápkábelt ne érje nyílt láng vagy egyéb hőforrás, illetve ne éles szegély felett hajtsa ki, amik a tápkábel szigetelését felsértheti.

5 – Az első használat előtt el kell távolítani valamennyi csomagolási elemet.

**Figyelem! Fémelemes ház esetén, ezeken az elemeken alig látható védőfólia lehet, amit le kell húzni.**

6 – A készüléket gyerekek, korlátozott fizikai képességű, érzékelésű és pszichés állapotú személyek ne használják, használatra jogosult vagy tapasztalt személyek felügyelete nélkül, valamint a használat során mindig a használati útmutató szerint kell eljárni.

**FIGYELMEZTETÉS: A jelen készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi és értelmi fogyatékos személyek, vagy a készüléket nem ismerő, vagy annak használatában tapasztalatlan személyek CSAK a felhasználók biztonságáért felelős személyek jelenlétében, illetve abban az esetben használhatják, ha megfelelő felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos használatára és a készülék használatával járó veszélyekre vonatkozóan. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, illetve azt csak 8 évnél idősebb gyermekek felnőtt személy felügyelete mellett végezhetik.**

7 – A készülék működése közben nem hagyható felügyelet nélkül.

8 – Tilos a készüléket, valamint a tápkábelt vízbe vagy egyéb folyadékba meríteni.

9 – Használaton kívül a készüléket ki kell húzni a hálózati aljzathoz.

10 – A csatlakozó hálózati aljzathoz való kihúzásakor ne a tápkábelt húzza, hanem a csatlakozót.

11 – Ne feledkezz meg arról, hogy a berendezés egyes elemei és burkolata működés közben felmelegszenek, ezért fokozott óvatossággal kell eljárni és nem érinteni meg azokat, megégetheted magad – egyedül a fogantyúk/fül készültek fel nem hevülő anyagokból. Éppen ezért a lehűlés pillanatáig ajánlott kizárólag a fogantyúk/fül általi megfogása.

12 – A berendezés kizárólag száraz és stabil felületen használható.

13 – SOHA ne takard le a berendezést használat közben egészen addig, amíg teljesen le nem hűl.

14 – Ne feledd, a berendezés fűtőelemeinek időbe telik, míg teljesen kihűlnek.

15 – A berendezés I. tűzvédelmi osztályú készülék, éppen ezért kizárólag földelt aljzatba csatlakoztatható.

16 – A készülék vízzel való feltöltése a berendezés kikapcsolt állapotában hajtandó végre.

17 – A víztartályba TILOS bármilyen agresszív vegyi anyag, alkohol és ecet hozzáadása.

18 – A készüléket víz nélkül bekapcsolni TILOS.

19 – A készüléket mindig a „Min” és „Max” határértéken belül kell feltölteni, a vízszint mutató jelzés szerint.


20 – kiszivárgó forró víz vagy gőz okozta megégés kockázata. Használat közben kizárólag a berendezés fogantyúját szabad megérinteni és győződjön meg róla, hogy megfelelően lezárta a fedelet. Ez a készülék kizárólag víz forralására alkalmas. Soha ne öntsön más folyadékot a készülék belsejébe.

21 – Ne nyisd fel a fedelet a forralás során.

22 – A berendezés túltöltése (max szint túllépése) esetén a felforraló víz elhagyhatja, kifröcsöghet a berendezésből.

23 – A készülék használatakor elegendő teret kell hagyni a berendezés körül és felett. A készülék működés közben nem érintkezhet semmilyen gyúlékony tárggyal, pl. dekoráció, papírtörülköző, függöny, ruházat, stb.

24 – KÜLÖNÖS ÓVATOSSÁGGAL KELL ELJÁRNI, ha a készüléket magas hőmérsékletre érzékeny felületeken használod. Ajánlott ilyen esetben a hőszigetelő alátét használata.

25 –  „Figyelem Forró Felület” – Az elérhető felületek hőmérséklete működő készülék esetén magasabb lehet, ami azt jelenti, hogy a készülékház elemei működés során jelentősen felhevülnek, LEGYEN ÓVATOS!!!

26 – A berendezést nem szabad külső időzítővel vagy más külön távirányítású rendszerekkel együtt használni.

27 – A berendezés kizárólag a szettel együtt mellékelt talppal használható.

28 – Semmilyen tárgyat NEM SZABAD a készülék belsejébe tenni.

29 – A készülék használata alatt NEM szabad lefedni/letakarni a levegő bevezető és kivertető rácsot.

30 – Nem szabad a készüléket víz, fürdőkád, zuhany, medence stb. közelében használni.

31 – A készüléket úgy kell felállítani, hogy a készülék előtt legalább 1m, a készülék felett és mellett legalább 50 cm szabad teret hagyjon.

**A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használata okozta kárért.**

Ajánlott a biztonságosság növelésre érdekében elektromos hálózatot automatikus megszakítóval felszerelni 30mA indítóárammal.

**Figyelem: Ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérül, a javítást vagy cserét ki zárólag képzett szakszerviznek kell elvégeznie.**

#### FIGYELMEZTETÉS

1 – A meghibásodott vagy nem megfelelően működő készüléket tilos használni.

2 – Soha ne használja a készüléket, ha előzőleg leesett és szemmel látható sérülései vannak.

3 – Ne használjon hosszabbítót vagy egyéb elektromos csatlakozó aljzatokat, amelyek nem felelnek meg a hatályos villamossági szabványoknak és előírásoknak.

4 – Valamennyi javítást, szétszerelést vagy bármilyen elem cseréjét szakszervíz kell végezzen.

5 – Abban az esetben, ha a külső alkatrészek, mint az elektromos csatlakozó vagy a tápkábel nedves lesz, használat előtt a kenyérpírtót és annak elemeit meg kell szárítani.

6 – Ne használja a készüléket vizes kézzel.

7 – Ha úgy érzi, hogy megsérült a készülék, SOHASE javítsa meg saját kezűleg.

8 – Ne használja a készüléket a kádban, mosogató felett, zuhany alatt vagy más víz -, vagy egyéb folyadék tartály közelében

9 – Soha ne tisztítsd a készüléket folyó víz alatt, sem oly módon, hogy abba víz kerülhessen.

10 – Soha ne helyezd a bekapcsolt készüléket nedves felületen található csatlakozóba.

11 – A készülék aljzathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizd, hogy az aljzat feszültségi paraméterei megfelelnek a készülék adattábláján megadott értékeknek..

#### II. ALAPINFORMÁCIÓK:

1. Vízsűrű
2. Fedél
3. Fedélyitógomb
4. Fogantyú
5. Kapcsológomb
6. Talapzat
7. Tápcsatlakozó
8. Megvilágított vízszintjelző
9. Dugasz
10. Kábeltároló
11. Vízsűrű

#### III. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

##### Első használat előtt:


1 – Vegye le a védőfilmet és a csomagolás minden más elemét

2 – Tekerje ki és egyenesítse ki a tápvezetéket

3 – Töltse fel a vízforralót vízzel a „Max” szintig

4 – Csatlakoztassa a tápvezetéket a megfelelő aljzatra

5 – Kapcsolja be a vízforralót vízforralásos üzemmódban a gomb segítségével



6 – A vízforraló belseje pirosan kezd világítani és halk hangjelzés hallatszik

7 – Öntse ki a felforrat vizet, majd ismétlje meg a műveletet további három alkalommal.

**Figyelem: a készülék első használata során a készüléket némi szag hagyhatja el, aminek az oka, hogy a készülék egyes elemei a gyártás során enyhe kenést kaphattak. Ez egy természetes jelenség, aminek a készülék első használata után meg kell szűnnie.**

#### Használat


1 – Csatlakoztassa a vízforraló talpazatát a megfelelő tápaljzatra.

2 – Nyissa ki a vízforraló fedelét és öntsön bele vizet.

3 – A víz vízforralóba öntése során ügyeljen arra, hogy a vízszint a „Min” és a „Max” között legyen.

4 – Helyezze rá a vízforralót a talpazatra (hangjelzést hallasz).

5 – 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100°C-os felmelegítéshez



6 – A megfelelő hőmérséklet elérésekor vagy ha felforrat a víz, a vízforraló automatikusan kikapcsol és rövid hangjelzést hallasz majd

7 – A talpazatnak és az egyszerű érintkezőnek köszönhetően a vizet a vízforraló áramtalanítása nélkül átöntheti.

8 – A víz kiöntéséhez nem kell megemelni a vízforraló fedelét.

9 – Amikor a vízforraló bármelyik üzemmódban van bekapcsolva, mindig megszakíthatod a működését a [Rys 6] gomb megnyomásával (rövid hangjelzés hallható)

**FIGYELEM: A vízforralót mindig a fogantyúnál fogva emelje meg, mivel a vízforralás során felmelegszik a vízforraló edény.**

#### Melegen tartás – „Keep Warm” funkció

1. Tartsa lenyomva a (+/-) gombot 3 másodpercig, amíg ki nem gyullad a kijelzőn a ∞ és nem kezd villogni a hőmérséklet jelző.

2. Ezután állítsa be a vízforralóban fenntartani kívánt hőmérsékletet a (+/-) gombbal (pl: 40).

3. Ezután nyomja meg a panelen lévő (⏻) gombot

4. Most a funkció aktív, és a vízforraló megtartja a behelyezett víz hőmérsékletét.

5. A funkció kb. 2 órán keresztül aktív, majd automatikusan kikapcsol.

6. A funkció a (⏻) gombbal kapcsolható ki.

A hőmérséklet jelző az aktuális vízhőmérséklet vagy a beállított fűtési hőmérséklet jelzi.

#### Vízszűrő

A vízforraló egy vízszűrővel rendelkezik, amelyet szükség esetén kivehet és megmoshat.

#### Túlmelegedés és víz nélküli működés elleni védelem.

A vízforraló egy modern ellenőrzővel van felszerelve, amely megvédi a vízforralót a túlmelegedéstől a készülék egymás utáni többszöri használata esetén.

A vízforraló egy további védelemmel is fel van szerelve, amelyik automatikusan kikapcsolja a vízforralót, ha nincs benne víz. Ebben az esetben bekapcsolás után kb. 30 másodperc elteltével a vízforraló automatikusan kikapcsol – elalszik a vízforraló edény belső megvilágítása. Ekkor le kell venni a vízforralót a talpazatról és „0” pozícióra kell kapcsolni a kapcsológombot. A víz pótlása után a vízforraló használatra kész állapotba kerül.

#### IV. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

##### **Figyelem! Csak hideg vízforralót szabad tisztítani !**

- 1 – A készülék tisztítása előtt vegye le a vízforralót a talapzatról.
- 2 – Vegye ki a vízsűrőt.
- 3 – Az edény külső elemeit egy puha, nedves törlőkendővel kell megtisztítani.
- 4 – A vízforraló belsejét vízforraló tisztítására szolgáló speciális anyaggal vagy citromos vízzel lehet megmosni.
  - a – E célből öntse be az oldatot vagy a tisztítószeret a vízforralóba.
  - b – Kapcsolja be a vízforralót a benne lévő anyag felforrálásához.
  - c – Öntse ki a felforrat oldatot vagy tisztítószeret.
  - d – Szükség esetén ismétlje meg a műveletet.
  - e – A tisztítás végeztével öntsön vizet a vízforralóba, forralja fel majd öntse ki.
  - f – A vízforraló újra használatra készen áll.
- 5 – Ha meg szeretné tisztítani a vízforraló talapzatát, TISZTÍTÁS ELŐTT MINDIG KAPCSOLJA LE AZ ÁRAMFORRÁSRÓL. Az újbóli csatlakoztatás előtt figyelmesen szárazra kell törölni a talapzatot.
- 6 – A tisztítás végeztével tegye vissza a vízsűrőt a vízforralóba, csatlakoztassa a talapzatot a tápforrásra és helyezze fel a vízforralót a talapzatra. A vízforraló használatra készen áll.

#### V. MŰSZAKI ADATOK

Modell: L AFCZA46806

Névleges feszültség: AC 220-240V 50-60Hz

Maximális teljesítmény: 2200 W

Úrtartalom: 1,7 l

Áramfogyasztás készenléti állapotban: 0,24W

**DĖMESIO:**

Įrengimas skirtas naudoti tiktai namuose.

Įrengimas NĖRA skirtas komerciniam/profesionaliam naudojimui.

Įrengimas NĖRA skirtas naudoti lauke

**Dėmesio! Norint išvengti nelaimingų atsitikimų bei tinkamai naudoti įrengimą, prieš naudojimą būtinai susipažinkite su šia instrukcija. Instrukciją būtinai išsaugokite, kad visada galėtumėte ją pakartotinai perskaityti.**

**I. SAUGAUS NAUDOJIMO RODYKLĖS**

1 – Prieš naudojimą būtinai patikrinkite, ar lentelėje nurodyta įtampa atitinka vietinio maitinimo parametrus, be to, reikia prisiminti, jog žymėjimas: AC- tai kintamoji srovė, o DC – nuolatinė srovė.

2 – Prieš naudojimą ištiesinti maitinimo kabelį.

3 – Reikia atkreipti dėmesį, ar maitinimo kabelis ir kištukas neturi matomų sugadinimo žymių.

4 – Reikia atkreipti dėmesį, ar maitinimo kabelis nėra ištiestas virš atviros ugnies ar kito šilumos šaltinio arba ant aštrių briaunų, kurios galėtų sugadinti kabelio izoliaciją.

5 – Prieš pirmą naudojimą būtina pašalinti visus įpakavimo elementus.

**Dėmesio! Esant korpusui su metalinėmis dalimis, šios dalys gali būti padengtos mažai pastebima apsaugine plėvele, kuria taip pat reikia pašalinti.**

6 – Įrengimas negali būti naudojamas vaikų, ribotas fizinės, jutimines ir psichinės galimybes turinčių žmonių be atsakingų ir patyrusių asmenų priežiūros, o taip pat tiktai pagal šią naudojimo instrukciją.

**PERSPĖJIMAS: Šis įrengimas gali būti naudojamas vaikų virš 8 metų, ribotas fizinės, jutimines bei psichinės galimybes turinčių žmonių, asmenų neturinčių patirties bei žinių tinkamam įrengimo naudojimui TIKTAI tada, jeigu tai vyksta šalia esant atsakingiems už jų saugumą asmenims, arba jiems buvo suteikta saugaus įrengimo naudojimui reikalinga informacija ir jie žino apie pavojus, susijusius su netinkamu įrengimo naudojimu. Vaikai neturi žaisti su įrengimu. Valymas bei konservacija neturi būti vykdoma vaikų, nebent jie yra virš 8 metų amžiaus ir veiksmai vyksta su priežiūra.**


7 – Negalima palikti įrengimo veikimo metu be priežiūros.

8 – Negalima panardinti įrengimo bei maitinimo kabelio į vandenį ar kitus skysčius.

9 – Kai įrengimas nėra naudojamas, visada turi būti atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

10 – Ištraukiant kištuką iš maitinimo lizdo niekada netraukite už kabelio, tiktai už pačio kištuko.

11 – Reikia prisiminti, jog kai kurie įrengimo ir jo korpuso elementai darbo metu labai įkaista, todėl reikia elgtis labai atsargiai ir ne prisiliesti prie jų, kad išvengti nudegimų – vien tiktai įrengimo rankena yra pagaminta iš nekaistančių medžiagų. Dėl to iki visiško įrengimo atšalimo rekomenduojama jį imti tiktai už rankenos/rankenų.

- 12 – Įrengimas turi būti naudojamas tiktai ant švaraus bei stabilaus paviršiaus.
  - 13 – NIEKADA neuždenkite įrengimo veikimo metu arba kol visiškai neataušo.
  - 14 – Prisiminkite, jog kaitinimo elementai reikalauja laiko, kad visiškai atauštų.
  - 15 – Įrengimas yra pagamintas I klasės apsaugoje nuo elektros smūgio, todėl turi būti prijungtas prie maitinimo lizdo su žžeminimu.
  - 16 – Įrengimo pripildymas vandeniu turi vykti tiktai jį atjungus nuo maitinimo lizdo.
  - 17 – Į vandens konteinerį negalima pilti stiprių cheminių substancijų, alkoholio ir acto.
  - 18 – NEGALIMA įjungti įrengimo be vandens.
  - 19 – Įrengimas visada turi būti pripildytas tarp „Min“ ir „Max“ žymėjimų.
  - 20 – yra pavojus nusiplikyti besiskverbiančiu vandeniu ar garais. Įrengimo veikimo metu nelieskite jokių įrengimo dalių, išskyrus rankeną ir įsitikinkite, jog dangtis yra teisingai uždarytas. Šis įrengimas yra skirtas tiktai vandens šildymui. Niekada nepilkite kitokių skysčių į įrengimo vidų.
  - 21 – Neatidarykite dangčio virimo metu.
  - 22 – Perpildžius įrengimą (peržengus max. lygį), verdantis vanduo gali būti išmetamas (ištaškomas) iš įrengimo.
  - 23 – Naudojantis įrengimų visada reikia paruošti tam tinkamą aplinką virš ir aplinkui. Įrengimas jo veikimo metu negali liesti lengvai degių daiktų, kaip pvz.: dekoracijos, popieriniai rankšluosčiai, užuolaidos, apranga ir pan.
  - 24 – REIKIA BŪTI LABAI ATSARGIAM jeigu naudojate įrengimą ant aukštai temperatūrai jautraus paviršiaus. Rekomenduojama tada naudoti apsauginius padus.
  - 25 –  „Dėmesio Karštas paviršius“ – Prienamų paviršių temperatūra gali būti aukštesnė, kai prietaisas veikia, kas reiškia, kad korpuso elementai įrengimo darbo metu žymiai įkaista, BŪKITE ATSARGŪS!!!
  - 26 – Įrengimas negali būti naudojamas su išoriniais laiko jungikliais arba kitomis atskiromis nuotolinio valdymo sistemomis.
  - 27 – Įrengimas gali būti naudojamas tiktai su komplekte esančiu padu.
  - 28 – Įrengimas gali būti naudojamas tiktai su komplekte esančiomis jungtimis / antgaliais.
  - 29 – Į įrengimo vidų NEGALIMA dėti jokių daiktų.
  - 30 – NEGALIMA uždengti įrengimo/oro išėjimo grotelių įrengimo darbo metu.
  - 31 – NEGALIMA naudoti įrengimo šalia atvirų vandens šaltinių, vinių, dušo kabinų, baseinų ir pan.
  - 32 – Įrengimas turi būti pastatytas taip, kad prieš įrengimą būtų mažiausiai 1m laisvos erdvės, o iš viršaus ir šonų mažiausiai 50 cm.
- Gamintojas neatsako už nuostolius atsiradusius dėl netinkamo įrengimo naudojimo.**

Saugumui užtikrinti rekomenduojama, kad elektros instaliacijoje būtų įrengtas automatinis srovės nuotėkio jungiklis 30mA.

**Dėmesio: Jeigu sugestų maitinimo kabelis ar kištukas, tai jo keitimą arba remontą visada privaloma atlikti tiktai specialiaame servise.**

#### PERSPĖJIMAI

- 1 – Niekada negalima naudoti įrengimo, jeigu yra apgadin-tas arba veikia netinkamai.
- 2 – Niekada nenaudokite įrengimo, jeigu jis buvo nukritęs ir matomos apgadinimo žymės.
- 3 – Nenaudokite prailgintuvų ar kitokių elektros lizdų, kurie neatitinka elektros normų bei taisyklių.
- 4 – Visi taisymai, išmontavimai arba detalių keitimais visa-da turi būti atlikti specialiaame servise.
- 5 – Sušlapusius įrengimą ir jo elementus, tokius kaip elek-triniai sujungimai, kištukas ar laidas, reikia išsausinti prieš naudojimą.
- 6 – Nenaudokite įrengimo šlapiomis rankomis.
- 7 – Jeigu manote, jog įrengimas yra sugadintas, NIEKADA jo patys ne taisykite.
- 8 – Nenaudokite įrengimo vonioje, virš kriauklės, po dušu ir šalia kito vandens ar kito skysčio šaltinio.
- 9 – Niekada neplaukite įrengimo po tekančiu vandeniu, arba tokiu būdu, kad vanduo į jį bėgtų.
- 10 – Niekada nedėkite įjungto į tinklą įrengimo ant šlapio paviršiaus.
- 11 – Prieš įjungiant įrengimą į maitinimo lizdą patikrinkite, ar įtampos parametrai lizde atitinka parametrus esančius įrengimo lentelėje.

#### II. PAGRINDINĖS INFORMACIJOS:


1. Vandens filtras
2. Dangtis
3. Dangčio atidarymo mygtukas
4. Laikiklis
5. Jungiklis – valdymo pultas
6. Padas
7. Maitinimo jungtis
8. Apšviečiamas vandens lygio indikatorius
9. Kištukas
10. Vieta suvyniotam kabeliui
11. Vandens filtras

#### III. ĮRENGIMO APTARNAVIMAS:

Prieš pirmą naudojimą:

- 1 – Nuimkite apsauginę plėvelę bei visus kitus įpakavimo elementus
- 2 – Išsukite bei ištiesinkite maitinimo laidą
- 3 – Priplaukite į virdulį vandens iki „Max“ lygio

- 4 – Prijunkite maitinimo laidą prie tinkamo maitinimo lizdo
- 5 – Įjunkite virdulį į vandens virimo režimą mygtuko pa-galba.




- 6 – Virdulio vidus bus apšviestas raudona spalva ir pasi-girs trumpas garsinis signalas

- 7 – Kai vanduo užvirs, jį reikia išpilti ir pakartoti šį veiksmą dar tris kartus.

Dėmesio: pirmo naudojimo metu gali atsirasti dūmai bei kvapas, tai gali atsitikti dėl to, jog kai kurios dalys galėjo būti švelniai suteptos gaminimo metu arba dėl kai kurių elementų įkaitinimo. Tai yra normalus reiškinys ir po kurio laiko turėtų išnykti.

#### Aptarnavimas

- 1 – Prijunkite maitinimo padą prie tinkamo maitinimo lizdo.
- 2 – Pakelkite virdulio dangtį ir įpilkite vandens.
- 3 – Pilant vandenį atkreipkite dėmesį, kad vandens lygis virdulyje būtų tarp „Min“ ir „Max“ lygių.
- 4 – Pastatykite virdulį ant maitinimo pado (išgirsite trumą garsinį signalą).
- 5 – Vandens šildymui iki 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100°C.









- 6 – Po pasiekimo tinkamos temperatūros, ar kai vanduo užvirs, virdulys automatiškai išsijungs ir išgirsite trump-pą garsinį signalą.

- 7 – Pado bei paprastos jungties dėka vandenį iš virdulio galima išpilti neatjungiant jo iš maitinimo lizdo.

- 8 – Vanduo iš virdulio pilamas be dangčio atidarymo.
- 9 – Kai virdulys veikia bet kuriame režime, visada galima nutraukti jo darbą, paspaudžiant mygtuką [pieš. G] (išgirsite trumpą garsinį signalą).

**DĖMESIO: Visada kelkite virdulį už jį rankenos (laikiklio), nes jo korpusas įkaista.**

#### Temperatūros išlaikymas – funkcija „Keep Warm”

1. 3 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką , kol ekrane nušvisis  ir temperatūros indikatorius pradės mirksėti.
2. Tada mygtuku  nustatykite temperatūrą, kuri turi būti išlaikyta virdulyje (pavyzdžiui,  40).
3. Tada paspauskite mygtuką  skydelyje
4. Dabar funkcija yra aktyvi ir virdulys palaikys įterptą vandens temperatūrą.
5. Funkcija bus aktyvi maždaug 2 valandas, tada ji automatiškai išsijungs.
6. Funkciją galite išjungti, paspausdami mygtuką . Temperatūros matuoklis rodo esamą vandens arba nustatytą šildymo temperatūrą.

#### Vandens filtras

Virdulyje yra įrengtas vandens filtras, kurį, esant reikalui, galima išimti ir išplauti.

#### Apsauga prieš perkaitimą bei įjungimą be vandens.

Virdulyje yra įrengta naujoviška kontrolė, kuri jį apsaugo nuo perkaitimo, nuo naudojimo porą kartų iš eilės. Virdulyje taip pat yra apsauga, kuri išjungia virdulį, jeigu jame nėra vandens. Tuo atveju po įjungimo praėjus apie 30 sekundžių virdulys automatiškai išsijungs – išsijungs virdulio vidaus apšvietimas. Tada reikia nuimti virduly nuo pado ir perjungti jungiklį į „0” padėtį. Pripylus vandens virdulys yra paruoštas naudojimui.

#### IV. VALYMAS BEI KONSERVACIJA

##### Dėmesio! Valyti tiktai šaltą virdulį!

- 1 – Prieš valant virdulį nuimkite jį nuo maitinimo pado.
- 2 – Išimkite vandens filtrą.
- 3 – Išorines korpuso dalis galima valyti drėgno, minkšto skudurėlio pagalba.
- 4 – Virdulio vidų galima išplauti specialių virduliams skirtų valymo priemonių pagalba, arba acto ir vandens skiediniu.
  - a – Tam tikslui įpilkite skiedinį arba valymo priemonę į virdulį.
  - b – Įjunkite virdulį, kad užvirintų skystį.
  - c – Išpilkite užvirintą skiedinį arba valymo priemonę.
  - d – Esant reikalui, veiksmą pakartokite.

e – Valymo pabaigoje į virdulį reikia pripilti vandens, užvirinti, o vėliau išpilti.

f – Virdulys yra paruoštas pakartotinam naudojimui.

5 – Jeigu ruošiatės valyti virdulio padą, VISADA JI IŠJUNKITE IŠ MAITINIMO LIZDO. Prieš pakartotiną įjungimą, jį reikia kruopščiai išdžiovinti.

6 – Po išvalymo įdėkite vandens filtrą į virdulį, pajunkite maitinimo padą ir pastatykite virdulį ant pado. Virdulys yra paruoštas naudojimui.

#### V. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: LAFZA46806

Nominali įtampa: AC 220-240V 50-60Hz

Didžiausias galingumas: 2200 W

Talpa: 1,7 l

Energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0,24W

**Uzmanību:**

Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājāsaimniecībā.

Ierīce NAV paredzēta komercijas/profesionālai lietošanai.

Ierīce NAV paredzēta lietošanai atklātā vietā.

**Uzmanību! Pirms lietošanas nelaimes gadījumu novēršanai un pareizai ierīces lietošanai nepieciešams kategoriski iepazīties ar šo apkalpošanas instrukciju. Instrukciju nepieciešams glabāt tā, lai to vienmēr būtu viegli atrast.**

**I. DROŠAS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI**

1 – Pirms lietošanas nepieciešams pārbaudīt vai spriegums uzrādīts uz plāksnītes atbilst vietējiem barošanas parametriem pie kam nepieciešams atcerēties apzīmējumu: AC- maiņstrāva, bet DC – līdzstrāva.

2 – Pirms lietošanas atīt un iztaisnot barošanas vadu.

3 – Nepieciešams pievērst uzmanību vai barošanas vadam kā arī kontaktdakšīņai nav nekādu redzamu bojājumu.

4 – Nepieciešams pievērst uzmanību, lai barošanas vads neatrastos virs atklāta uguns vai cita siltuma avota kā arī asām šķautnēm, kuras varētu sabojāt vada izolāciju.

**Uzmanību! Metāla elementi ap korpusu var būt pārklāti ar maz redzamu aizsargplēvi, kur nepieciešams noņemt.**

5 – Pirms pirmās lietošanas nepieciešams noņemt visus iepakojuma elementus.

6 – Ierīci nedrīkst lietot bērni, cilvēki ar ierobežotām fiziskām, jūtības kā arī psihiskām dotībām bez pilnvarotu vai pieredzējušu personu uzraudzības un vienmēr saskaņā ar šo instrukciju.

**BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci var lietot bērni vecāki par 8 gadiem kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, jūtības vai psihiskām dotībām, vai personas bez ierīces apkalpošanas pieredzes vai zināšanām, TIKAI ja tas notiek par drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai tika izskaidroti drošas lietošanas principi un viņi saprot bīstamību saistītu ar ierīces lietošanu. Ierīces tīrīšanu un konservāciju nedrīkst veikt bērni, ja nu vienīgi ir vecāki par 8 gadiem un šo darbību veic uzraudzībā.**


7 – Darba laikā ierīcei nedrīkst atstāt bez uzraudzības.

8 – Ierīci kā arī barošanas vadu nedrīkst iegremdēt ūdenī un nekādos citos šķidrumos.

9 – Ierīcei jābūt atvienotai no barošanas kontaktligzdas, kad nav lietota.

10 – Izvelkot kontaktdakšīņu no kontaktligzdas nevelc barošanas vadu tikai kontaktdakšīņu.

11 – Nepieciešams atcerēties, ka dažas ierīces daļas kā arī korpuss darba laikā ļoti sakarst, tāpēc nepieciešams ievērot īpašu uzmanību un nepieskarties pie tiem, var applaucēties – tikai ierīces rokturis ir izgatavots no nesakarstošiem materiāliem. Tāpēc līdz atdzišanas momentam ieteicams satvert tikai aiz rokturiem.

- 12 – Ierīci nepieciešams lietot tikai uz sausas un stabilas virsmas.
  - 13 – Nekad darba laikā kā arī līdz pilnīgai atdzišanai nepārsedz ierīci.
  - 14 – Atceries, ka ierīces sildīšanas elementiem līdz pilnīgai atdzišanai nepieciešams laiks.
  - 15 – Ierīce ir izgatavota I ugunsdrošības aizsardzības klasē un tāpēc tai bez ierunām jābūt pievienotai pie barošanas vada aprīkota ar iezemējumu.
  - 16 – Ierīce uzpildīšanu ar ūdeni nepieciešams veikt pie izslēgtas ierīces.
  - 17 – Ūdens tvertnē nedrīkst liet nekādas ķīmiski agresīvas vielas, alkoholu un etiķi.
  - 18 – NEDRĪKST ieslēgt ierīci bez ūdens.
  - 19 – Ierīci vienmēr uzpilda ūdens līmeņa rādītāja diapazonā „Min” un „Max”.
  - 20 – pastāv applaucēšanās risks ar izdalījušos ūdeni vai tvaikiem. Izņemot rokturi nepieskarieties pie jebkādam ierīces daļām, kad ierīce tiek lietota un pārliecināties, ka vāciņš ir pareizi noslēgts. Šī ierīce paredzēta tikai ūdens sildīšanai. Ierīcē nekad neliet citus šķidrumus.
  - 21 – Vārīšanas laikā neatvērt vāciņu.
  - 22 – Ierīces pārpildīšanas gadījumā (pārsniedzot max līmeni), verdošs ūdens var tiks izmests (izšļākts) no ierīces.
  - 23 – Lietojot ierīci virs un apkārt tās nepieciešams nodrošināt atbilstošu telpu. Ierīce darba laikā nevar pieskarieties pie nekādiem viegli uzliesmojošiem priekšmetiem kā piem.: dekorācijas, papīra dvieļiem, aizkariem, apģērbiem un tml.
  - 24 – NEPIECIEŠAMS IEVĒROT UZMANĪBU lietojot ierīci virsmās jūtīgās uz augstu temperatūru. Tādā gadījumā ieteicams lietot izolācijas paliktņus.
  - 25 –  ”Uzmanību Karsta Virsma” – Pieejamo virsmu temperatūra var būt augstāka kad ierīce strādā, kas nozīmē korpusa elementi ierīces darba laikā ievērojami sakarst, IEVĒROT UZMANĪBU!!!
  - 26 – Ierīci nedrīkst lietot ar ārējiem laika slēdžiem vai citām atsevišķām distances vadības sistēmām.
  - 27 – Ierīci var lietot tikai ar komplektā pievienoto pamatni.
  - 28 – Ierīci var lietot tikai ar komplektā pievienotiem uzgaļiem / uzliktņiem.
  - 29 – Ierīcē Nedrīkst likt nekādus priekšmetus.
  - 30 – Darba laikā Nedrīkst pārklāt/aizsegt gaisa ieplūdes un izplūdes režģus.
  - 31 – Ierīci nedrīkst lietot ūdens avotu, vannu, dušu, baseinu un tml. tuvumā.
  - 32 – Ierīci nepieciešams novietot tā, lai ierīces priekšā atstātu vismaz 1 m, bet no augšas un sāniem minimums 50 cm brīvas vietas.
- Ražotājs neatbild par ierīces nepareizas lietošanas radītiem defektiem.**  
Ieteicams, lai drošības palielināšanai elektriskā instalācija būtu aprīkota ar 30mA noplūdes strāvas automātisko slēdzi.

## Uzmanību: Ja barošanas vads vai barošanas kontaktdakšiņa tiek bojātas, tad labošanu vai apmaiņu vienmēr jāveic specializētai remonta darbnīcai.

### BRĪDINĀJUMS

- 1 – Ierīci nekad nedrīkst lietot, ja ir bojāta vai darbojas nepareizi.
- 2 – Ierīci nekad nedrīkst lietot, ja agrāk tā nokritusi un var pamanīt redzamas bojājumu pazīmes.
- 3 – Nelietot pagarinātājus vai citas elektriskās kontaktlīgšanas, kuras neizpilda pastāvošās normas un elektriskos noteikumus.
- 4 – Visus remontus, demontāžu vai jebkādu detaļu maiņu vienmēr nepieciešams veikt specializētā remonta darbnīcā.
- 5 – Ierīces kā arī tādu elementu kā elektrisko kontaktu, kontaktdakšiņu vai barošanas vada samirkšanas gadījumā pirms lietošanas nepieciešams izžāvēt.
- 6 – Nelietot ierīci ar slapjām rokām.
- 7 – Ja rodas aizdomas, ka ierīce ir sabojāta NEKAD nedrīkst to patstāvīgi remontēt.
- 8 – Nelieto ierīci vannā, virs izlietnes, dušā vai citas ūdens vai šķidrums tvertnes tuvumā.
- 9 – Nekad nemazgā ierīci tekošā ūdenī kā arī tādā veidā, lai tajā iekļūtu ūdens.
- 10 – Nekad nelikt ierīci ar ieslēgtu kontaktu uz slapjām virsmām.
- 11 – Pirms ierīces ieslēgšanas kontaktlīgzdā pārbaudi vai kontaktlīgšanas sprieguma parametri atbilst ierīces parametriem uzrādītiem uz plāksnītes.

### II. PAMATINFORMĀCIJA:


1. Ūdens filtrs
2. Vāks
3. Vāka atvēršanas poga
4. Rokturis
5. Ieslēgšana/izslēgšana – vadības panelis
6. Pamatne
7. Barošanas kontakts
8. Ūdens līmeņa gaismas indikators
9. Kontaktdakšiņa
10. Vieta priekš uzlīdā vada
11. Ūdens filtrs

### III. IERĪCES APKALPOŠANA:

Pirms pirmās lietošanas :

- 1 – Noņem aizsargplēvi kā arī visus iepakojuma elementus
- 2 – Attīt un iztaisnot barošanas vadu
- 3 – Uzpildīt ūdeni līdz līmenim „Max”
- 4 – Atbilstošā līgzdā pievienot barošanas vadu

5 – Ar pogu ieslēgt tējkannu ūdens vārīšanas režīmā.




6 – Tējkannas iekšpusē iedegsies sarkanais indikators un atskanēs īss skaņas signāls

7 – Kad ūdens uzvārīsies nepieciešams to izliet un šo darbību atkārtot vēl trīs reizes.

**Uzmanību: pirmās lietošanas laikā var izdalīties dūmi un smaka, jo dažas daļas ražošanas procesā var būt nedaudz ieeļļotas un elementi sakarst. Tā ir normāla parādība un pēc kāda laika tas neatkārtosies.**

### Apkalpošana

- 1 – Pievienot barošanas pamatni atbilstošā barošanas līgzdā
- 2 – Pacelt tējkannas vāku un ieliet ūdeni.
- 3 – Lejot tējkannā ūdeni uzmanīties lai ūdens līmenis atbilst starp „Min” un „Max”.
- 4 – Novietot tējkannu uz barošanas pamatnes (būs dzirdams īss skaņas signāls).
- 5 – Ūdens uzsildīšanai līdz 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100°C



6 – Pēc atbilstošas temperatūras sasniegšanas vai ūdens uzvārīšanās tējkanna automātiski izslēgsies un būs dzirdams īss skaņas signāls.






7 – Pateicoties pamatnei un vienkāršam kontaktam ūdeni no tējkannas var pārliegt neizslēdzot to no barošanas līgzdā.

8 – Ūdeni no tējkannas izlej nepadēļot vāku.

9 – Kad tējkanna ir ieslēgta jebkādā režīmā vienmēr var pārtraukt tās darbību nospiežot pogu [zīm. G] (būs dzirdams īss skaņas signāls).

**Uzmanību:** Tējkannu vienmēr pacelt turot aiz roktura par cik tās korpuss sakarst.

## Temperatūras uzturēšana - funkcija „Keep Warm”

1. Turēt pogu  3 sekundes līdz displejā iedegas ikona  un temperatūras indikators sāks mirgot
2. Pēc tam izmantojot pogu  iestatīt vēlamo temperatūru, kas jāuztur tējkannā (piemēram: 40).
3. Pēc tam nospiediet pogu  uz paneļa
4. Tagad funkcija ir aktīva, un tējkanna uzturēs ievietotu ūdens temperatūru.
5. Funkcija būs aktīva aptuveni 2 stundas. Pēc tam tā automātiski izslēgsies
6. Funkciju var atcelt, nospiežot pogu .

Temperatūras indikators parāda pašreizējo ūdens temperatūru vai iestatīto sildīšanas temperatūru.

## Ūdens filtrs

Tējkanna ir aprīkota ar ūdens filtru, kuru nepieciešamības gadījumā var izņemt un nomazgāt.

## Aizsardzības pret pārkaršanu un ieslēgšanos bez ūdens.

Tējkanna ir aprīkota ar mūsdienīgu vadību, kura to izsargā pret pārkaršanu, izmantojot tējkannu vairākas reizes pēc kārtas.

Tējkanna ir arī aprīkota ar aizsardzību, kura automātiski izslēdz tējkannu, kad iekša nav ūdens. Tādā gadījumā apmēram pēc 30 sekundēm no ieslēgšanas tējkanna automātiski izslēgsies – gaisma tējkannas iekšpusē nodzīsīs. Tējkannu tad nepieciešams noņemt no pamatnes un nospiegt pogu stāvoklī „0”. Pēc ūdens ieliešanas tējkanna ir gatava lietošanai.

## IV. TĪRĪŠANA UN KONSERVĀCIJA

### Uzmanību! Tējkannu tīrīt tikai aukstu !

- 1 – Pirms ierīces tīrīšanas noņemt tējkannu no barošanas pamatnes.
- 2 – Izņemt ūdens filtru.
- 3 – Korpusa iekšējās daļas var tīrīt ar mīkstu mitru drānu.
- 4 – Tējkannas iekšpusi var mazgāt ar speciāliem tējkannas tīrīšanas līdzekļiem vai etiķa un ūdens šķīdrumu.
  - a – Šajā nolūkā tējkannā ieliet šķīdrumu vai tējkannas tīrīšanas līdzekli.
  - b – Ieslēgt tējkannu satura uzvārīšanai.
  - c – Uzvārīto šķīdrumu vai tīrīšanas līdzekli izliet.
  - d – Nepieciešamības gadījumā darbību atkārtot.
  - e – Tīrīšanas beigās nepieciešams tējkanna ieliet ūdeni, uzvārīt un pēc tam izliet.
  - f – Tējkanna ir gatava turpmākai lietošanai.

5 – Ja vēlamies tīrīt tējkanna pamatni PIRMS TĪRĪŠANAS VIENMĒR ATVIENOT NO BAROŠANAS. Pirms nākošās pieslēgšanas to nepieciešams rūpīgi izžāvēt.

6 – Pēc tīrīšanas ielikt tējkannā filtru, pievienot barošanas pamatni un uz pamatnes novietot tējkannu. Tējkanna ir gatava lietošanai.

## V. TEHNISKIE DATI

Modelis: LAFCZA46806

Mainīstrāva: AC 220-240V 50-60Hz

Maksimālā jauda: 2200 W

Tiļpums: 1,7 l

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,24W

**TÄHELEPANU!**

Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Seade EI OLE mõeldud kaubanduslikuks ega professionaalseks kasutamiseks.

Seade EI SOBI välitingimustes ega vabas õhus kasutamiseks.

**Hoiatus! Enne seadme kasutamist tuleb lugeda kasutusjuhendit. Nii saate vältida õnnetusi ja lugeda seadme ettenähtud kasutuse kohta. Hoidke juhend alles, et see oleks hiljem vajadusel kergesti kättesaadav.**

**I. SEADME OHUTU KASUTAMINE**

1 – Enne kasutamist veenduge, et seadme andmeplaadil toodud pinge oleks võrdne kohaliku vooluvõrgu pingega, ja pidage meeles, et: AC – tähistab vahelduvvoolu ja DC – tähistab alalisvoolu.

2 – Enne seadme kasutamist reguleerige selle toitejuhe parajaks.

3 – Toitejuhe ja -pistik peavad olema nähtavate kahjustusteta.

4 – Toitejuhe ei tohi mööduda lahtistest tuleallikatest ega muudest soojusallikatest, samuti ei tohi toitejuhe minna teravate servade vastu, sest need võivad kahjustada juhtme ümbrist.

5 – Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb eemaldada kogu pakkematerjal.

**Hoiatus! Seadme metallist osade ümber võib olla kaitsekile, mis tuleb enne esimest kasutamiskorda samuti eemaldada.**

6 – Seadet ei tohi kasutada ilma volitatud või vajalike oskustega inimeste järelevalveta lapsed ega piiratud motoorse, sensoorse või vaimsete võimetega inimesed. Seadet tohib kasutada ainult vastavalt käesolevale kasutusjuhendile.

**HOIATUS! Siin kirjeldatud seade sobib kasutamiseks üle 8-aastastele lastele, samuti piiratud mootorsete, sensoorse või vaimsete võimetega inimestele või inimestele, kellel puuduvad kogemused ja oskused selle seadme kasutamiseks, AINULT ainult siis, kui see toimub kasutajate ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud, kuidas seadet ohutult kasutada, ja nad teavad seadme kasutamisega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad teostada puhastus- ja hooldustöid ainult juhul, kui nad on üle 8 aasta vanad või järelevalve all.**

7 – Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.

8 – Ärge laske seadmepiiride ega selle toitejuhtmel vee ega muude vedelikega kokku puutuda.

9 – Kui seade ei ole kasutusel, siis peab see olema vooluvõrgust lahti ühendatud.

10 – Seadme pistikut seinakontaktist välja võttes, ärge kunagi tõmmake otse juhtmest, vaid alati pistikust.

11 – Pidage meeles, et kui seade on kasutusel, siis muutuvad selle mõned osad ja korpuse väga tuliseks. Olge väga ettevaatlik ja ärge neid seadme osi puudutage,

sest muidu tekib põletusohu – ainult käepide on valmistatud kuumakindlast materjalist. Seetõttu tuleks seadet selle jahtumiseni haarata ainult käepidemest.

12 – Kasutage seadet ainult stabiilsel ja kuival pinnal.

13 – Ärge kunagi katke seadet, kui see on kasutusel või kuni see on täielikult maha jahtunud.

14 – Pidage meeles, et kütteelementide jahtumine võib veidi aega võtta.

15 – Seadmel on elektrilöögi kaitsehinnang I, seetõttu on kohustuslik, et seade tuleb ühendada maandusega vooluvõrku.

16 – Seadme veega täitmise ajal peab see olema välja lülitatud.

17 – ÄRGE pange seadme anumasse söövitavaid kemikaale, alkoholi ega äädikat.

18 – ÄRGE lülitage seadet sisse, kui see ei ole veega täidetud.

19 – Seade tuleb alati täita veega, nii et veetase jääks „Min“ ja „Max“ indikaatorite vahele.


20 – Välja pääsev vesi või aur võib põletada. Ärge puudutage töötavat seadet mujalt, kui käepidemest ja veenduge, et kaas on korralikult suletud. Seade sobib ainult vee soojendamiseks. Ärge valage seadmesse teisi vedelikke.

21 – Kõrgetemperatuuril ei tohi katet avada.

22 – Liigselt täidetud seadmest (üle maksimaalse taseme) võib välja pritsida keevat vett.

23 – Seadme kasutamisel peab selle ümber ja kohale jääma piisavalt ruumi. Seadme kasutamisel ei tohi see puutuda kokku tuleohtlike esemetega, nagu dekoratiivsed elemendid, paberitükid, kardinaad, riided jne.

24 – Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet pindadel, mis on tundlik kõrgetele temperatuuridele. Sellistel juhtudel tuleks kasutada kuumakindlat alust.

25 –  "Tähelepanu Kuum Pind" – Välispindade temperatuur võib olla kõrgem, kui seade töötab, mis tähendab, et korpuse elemendid seadme töö ajal kuumenevad oluliselt, OLGE ETTEVAATLIKUD!!!

26 – Seadet ei tohi kasutada väliste aeglülite või muude eraldi kaugjuhtimissüsteemidega.

27 – Seadet võib kasutada üksnes komplektile lisatud alusega.

28 – Seadet võib kasutada üksnes komplektide lisatud kontaktidega / korkidega

29 – ÄRGE sisestage seadmesse ühtegi eset.

30 – ÄRGE katke töö ajal õhu sissevõtuava ja väljalaskevõret.

31 – ÄRGE kasutage seadet veeallikate, vanni, duši, basseini vms läheduses.

32 – Seade tuleb paigutada sedasi, et selle ette jääb vähemalt 1 m vaba ruumi ja külgedele vähemalt 50 cm.

**Tootja ei vastuta seadme mitteotstarbekohase kasutamise tekitatud kahjude eest.**

Kasutamisel ohutuse suurendamise eesmärgil on soovitatav, et seadet kasutatakse elektrisüsteemis, mis on automaatse rikkevooluseadmega ja vooluga 30 mA.

**TÄHELEPANU!** Kui toitejuhe või pistik on saanud kahjustusi, siis peab need asendama või parandama pädev teenindusettevõtte.

#### HOIATUSED

1 – Ärge kunagi kasutage seadet, kui see on saanud kahjustusi või ei tööta korralikult.

2 – Kunagi kasutage seadet, kui see on maha kukkunud ja sellel on nähtavaid kahjustusi.

3 – Ärge kasutage pikendusjuhtmeid ega pistikupesasid, mis on vastuolus elektrilaste standardite ja sätetega.

4 – Kõik mis tahes remonttööd, demonteerimine või osade asendamine peab olema alati teostatud pädeva teenindusettevõtte poolt.

5 – Kui seadme osad, nagu elektrikontaktid, pistik või toitejuhe, on saanud märjaks, siis tuleb seade ja selle osad enne kasutamist hoolikalt kuivatada.

6 – Ärge kasutage seadet märgade kätega.

7 – Kui on kahtlus, et seade võib olla rikkis, ärge kunagi püüdke seadet ise parandada.

8 – Ärge kasutage seadet vannis, kraanikausis, duši all ega vee või muude vedelikega täidetud anumate lähedal.

9 – Ärge kunagi peske seadet voolava vee all ega viisil, mis võib põhjustada vee seadmesse sattumist.

10 – Ärge pange seadet märjale pinnale, kui see on ühendatud vooluvõrku.

11 – Enne seadme vooluvõrku ühendamist veenduge, et seadme andmesildil loetletud parameetrid vastaks seinakontakti elektrilistele parameetritele.

#### II. PÕHITEAVE:

1. Veefilter; 2. Kaas; 3. Kaane avamise nupp; 4. Sang; 5. Toitelüliti – juhtpaneel; 6. Alus; 7. Kontakt; 8. Valgustatud vee taseme näidik; 9. Pistik; 10. Koht kokkupandud kaabli; 11. Veefilter

#### III. SEADME KASUTAMINE:

Enne esmakasutamist:


1 – Eemaldage kaitsekile ja kõik muud pakendi elemendid.

2 – Keerake lahti ja sirgendage toitejuhe.

3 – Täitke kann veega kuni tasemeni „Max”.

4 – Ühendage toitejuhe vastavasse kontakti.

5 – Lülitage kann sisse vee keetmise režiimile nupu abil.



6 – Kannu sisemus süttib punase värviga ja kostub lühike helisignaal.

7 – Kui vesi keema läheb, tuleb see välja valada ja korrata tegevust veel kolm korda.

**Hoiatus! Seadmest võib esimesel kasutamisel tulla spetsiifilist lõhna ja suitsu. Seda seetõttu, et mõned osad võivad olla tootmise käigus kergelt õlitatud või mõned seadme elemendid muutuvad kuumaks. See on normaalne ja peaks pärast esimest kasutamiskorda kaduma.**

#### Käsitsemine


1 – Ühendage toitealus vastavasse kontakti.

2 – Tõstke kannu kaas üles ja valage vesi sisse.

3 – Vett kannu valades pidage meeles, et veetase jääks „Min” ja „Max” vahelisse alasse.

4 – Pange kann toitealusele (kostub lühike helisignaal).

5 – Kuni 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100°C kuumutamine.








6 – Pärast seadistatud temperatuuri saavutamist või vee

keema hakkamist lülitub kann automaatselt välja ja kustub lühike helisignaal.

- 7 – Tänu alusele ja lihtsale kontaktile võib vett kannust valada ilma toitevõrgust välja võtmata.
- 8 – Vett saab kannust valada ilma kaane avamise vajaduseta.
- 9 – Kui kann on lülitatud mistahes režiimile, võib selle töö alati katkestada, vajutades nupule [joonis G] (kostub lühike helisignaal).

**MÄRKUS: Tõstke kannu alati sangast, kuna selle korpuse kuumeneb.**

#### Temperatuuritoetus - funktsioon „Keep Warm”

1. Hoidke nuppu  3 sekundit all, kuni ikoon süttib ekraanil  süttib ja temperatuurindikaator hakkab vilkuma.
2. Seejärel seadistage nupu  abil soovitud temperatuur, mida soovite veekeetjas hoida (näiteks: 40°).
3. Seejärel vajutage paneeli nuppu .
4. Nüüd on funktsioon aktiivne ja veekeetja hoiab vee temperatuuri sisestatud.
5. Funktsioon on aktiivne umbes 2 tundi, mille järel lülitub see automaatselt välja.
6. Funktsiooni saate tühistada, kasutades nuppu .

Temperatuurinäidik näitab praegust veetemperatuuri või seadistatud soojenda temperatuuri.

#### Veefilter

Kann on varustatud veefiltriga, mille saab välja võtta ja vajadusel pesta.

#### Kaitse ülekuumenemise ja tühja kannu sisselülitamise eest.

Kannul on kaasaegne kontrollid, mis kaitseb seda ülekuumenemise eest, kui kasutate kannu mitu korda järjest.

Kann on varustatud ka kaitsega, mis lülitab selle automaatselt välja, kui kannus puudub vesi. Sellisel juhul lülitub kann 30 sekundi möödudes pärast sisselülitamist välja – kannu sisemuse valgustus kustub. Sellisel juhul tuleb kann võtta aluselt ja lükata lüliti asendisse „0”. Pärast vee lisamist on kann kasutusvalmis.

#### IV. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

##### Tähelepanu! Puhastage üksnes jahedat kannu!

- 1 – Enne seadme puhastamist võtke kann toitealuselt.
- 2 – Eemaldage veefilter.
- 3 – Korpuse väliseid elemente saab puhastada pehme niiske lapi abil.

4 – Kannu sisemust saab pesta spetsiaalsete kannu puhastusvahenditega või äädikalahusega.

- a – Selleks valage lahus või puhastusvahend kannu.
- b – Lülitage kann sisse, et keeta selle sees olevat vedelikku.
- c – Valage keedetud vedelik või puhastusvahend välja.
- d – Vajadusel võib tegevust korrata.
- e – Pesemise lõpul tuleb valada kannu vesi, keeta ja seejärel välja valada.
- f – Kann on taaskasutamiseks valmis.

5 – Kui tahate puhastada kannu alust, LÜLITAGE SEE ALATI ENNE PUHASTAMIST TOITEALLIKAST VÄLJA. Enne uut kontakti ühendamist tuleb kannu hoolikalt kuivatada.

6 – Pärast puhastamise lõpetamist pange filter kannu, ühendage toitealus ja asetage kann alusele. Kann on kasutusvalmis.

#### V. TEHNILISED ANDMED

Mudel: LAFCZA46806

Nimipinge: AC 220-240V 50-60Hz

Max väljundvõimsus: 2200 W

Maht: 1,7 l

Energiaarve ooterežiimis: 0,24W



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produkt nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Zużyty sprzęt może zawierać substancje posiadające właściwości trujące i rakotwórcze, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi, ponadto zatruwające glebę oraz wody gruntowe. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Więcej informacji na temat punktów utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompanying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning the soil and groundwater. It is the user's responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product.

The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which is a clean natural environment.

A berendezésen, a csomagoláson vagy a mellékelt dokumentumokon található áthúzott kuka jel azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A hulladék mérgező és rákkeltő tulajdonságokkal rendelkező, emberi egészségre és életre veszélyes, továbbá a talajt és a talajvizet szennyező anyagokat tartalmazhatnak. A felhasználó kötelessége leadni a kijelölt gyűjtőhelyen a leselejtezett berendezést megfelelő kezelés céljából. A berendezések ártalmatlanítási pontjával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hatósághoz, a hulladékkezelő vállalathoz vagy ahhoz a helyhez, ahol a terméket vásárolta.

A háztartás fontos szerepet játszik a másodlagos nyersanyagok – többek között az újrafeldolgozás, a hulladékkezelő berendezések – újrafelhasználásához és hasznosításához való hozzájárulásban. Ebben a szakaszban olyan attitűdök alakulnak ki, amelyek befolyásolják a közös megőrzését, amely tisztá természeti környezetet.

Symbol přeškrtnutého odpadkového koše umístěného na zařízení, obalu nebo průvodních dokumentech znamená, že výrobek nesmí být vyhozen spolu s jiným odpadem. Použité zařízení může obsahovat látky s toxickými a karcinogenními vlastnostmi, nebezpečné pro lidské zdraví a život, včetně znečištění půdy a podzemních vod. Uživatel je zodpovědný za předání odpadního zařízení na jeho řádné zpracování na určené sběrné místo. Blíže informace o místě likvidace zařízení získáte na místním úřadě, v recyklačních společnostech nebo v místě, kde jste tento výrobek zakoupili. Domácnost hraje důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití druhotných surovin, včetně recyklace, odpadních zařízení. V této fázi se vytvářejí postoje, které ovlivňují zachování společného dobra, kterým je čisté přírodní prostředí.

Symbol přečiarknutého smetného koša umiestneného na zariadení, obale alebo sprievodných dokumentoch znamená, že výrobok nesmie byť vyhodený spolu s iným odpadom. Použité zariadenie môže obsahovať látky s toxickými a karcinogénnymi vlastnosťami, nebezpečné pre ľudské zdravie a život, vrátane znečistenia pôdy a podzemných vôd. Užívateľ je zodpovedný za odovzdanie odpadového zariadenia na jeho riadne spracovanie na určené zberné miesto. Blíže informácie o mieste likvidácie zariadenia získate na miestnom úrade, v recyklačných spoločnostiach alebo v mieste, kde ste tento výrobok kúpili.

Domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri opätovnom použití a zhodnocovaní druhotných surovín vrátane recyklácie, odpadových zariadení. V tomto štádiu sa vytvárajú postoje, ktoré ovplyvňujú zachovanie spoločného dobra, ktorým je čisté prírodné prostredie.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, упаковке или документации, приложенных к нему, означает, что изделие нельзя выбросить в общий контейнер для мусора. Использованное изделие может содержать вещества, обладающие ядовитыми и канцерогенными свойствами, опасные для здоровья и жизни людей, к тому же отравляющие почву и грунтовые воды. Обязанностью пользователя является отправка изделий, срок службы которых истек, в соответствующий пункт утилизации. Подробную информацию о пунктах утилизации изделий можно получить в местных органах, утилизирующих компаниях, а также в месте покупки изделия.

Домашнее хозяйство играет важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению вторичного сырья, включая переработку, отходы оборудования. На этом этапе формируются установки, влияющие на сохранение общего блага, которым является чистая природная среда.



**SERWIS KONTAKT:**

[serwis@megabajt.com.pl](mailto:serwis@megabajt.com.pl)

# L A F E

Producent:

Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa  
e-mail: [info@megabajt.com.pl](mailto:info@megabajt.com.pl), tel. +48 22 560 73 00